# はじめに

このたびは、「SoftBank 810P」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- · SoftBank 810Pをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ・本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ・本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(プP.20-34)までご連絡ください。
- ・ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 810Pは、3G方式とGSM方式に対応しております。

#### ご注意

- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・本書の内容は将来、予告なしに変更することがございます。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(プP.20-34)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

# 本書の構成と検索方法

おかしいな…

故障かな?と思ったとき

機能やサービスの		索引	<b>௴</b> P.20-26
名前がわかっているとき		目次	<b>⊈</b> P.vi
したいことや目的が		したいこと検索	<b>⊈</b> P.ii
決まっているとき		索引	<b>௴</b> P.20-26
この電話機でできること		できること検索	<b>₽</b> P.iv
を知りたいとき		目次	<b>⊈</b> P.vi
画面の表示やマークの		機能一覧	<b>⊈</b> P.20-2
意味を知りたいとき	ディスプレイ	<b>௴</b> P.1-8	
この取扱説明書の内容を		目次	<b>⊈</b> P.vi
知りたいとき	各章扉	<b>⊈</b> P.1~20-1	

故障かな?と思ったら ぱ ₱.20-9

保証とアフターサービス **プ**P.20-33

ご利用になる前に	1
基本的な操作のご案内	2
文字の入力方法	3
アドレス帳	4
TVコール	5
カメラ	6
ディスプレイ/音の設定	7
その他の設定	8
エンタテイメント	9
データ管理	10
通信・外部接続	11
セキュリティ	12
便利な機能	13
オプションサービス	14
メール	15
Yahoo!ケータイ	16
S!アプリ	17
コミュニケーション	18
Abridged English Manual	19
付録	20

# したいこと検索

#### 新しいケータイを 友達に知らせたい

#### 自分の電話番号を確認したい

自分の電話番号はあらかじめ本機に 登録されています。確認も簡単です。

#### 自分の電話番号を確認する P.2-16

#### メールアドレスを変更したい

お好きなメールアドレスに変更できます。

#### メールアドレスの変更 (\*\*) P.15-6

#### 自分だけの ケータイに カスタマイズしたい

#### お気に入りの着うた®を入手したい

簡単なメニュー操作で着うた<sup>®</sup>サイト からダウンロードできます。

#### 音楽のダウンロード (プP.9-3)

#### 着うた®などを着信音に設定したい

着信音設定で着うた®を選ぶだけで OKです。着信音Flash®も利用でき ます。

#### 着信音の設定 (プP.7-8)

#### とにかく早く 基本操作を覚えたい

#### 操作の基本を覚えたい

メニューからの機能選択が操作の 基本です。ボタンの使い方なども 覚えておきましょう。

# 機能の呼び出しかた (プP.1-20) 各部の名称と機能 (プP.1-5

#### 電話としてすぐに使いたい

音声電話はもちろんテレビ電話も 利用できます。

#### 音声電話 **今**P.2-2 TVコール **今**P.5-2

#### 電話以外でも 楽しく便利に 使いたい

#### 音楽プレイヤーとして使いたい

音楽のダウンロード も簡単にできます。



メディアプレイヤー CPP.9-2

#### カメラ/ビデオとして使いたい

内蔵のカメラで 静止画や動画を撮影 できます。



静止画の撮影 (\*) P.6-6 動画の撮影 (\*) P.6-8

#### アドレス帳に自分のアドレスや 住所などを登録したい

自分のメールアドレスや住所などを 本機に登録しておくと、友達に情報 を伝えるときなどに便利です。

オーナー情報 (プP.4-16

# 

壁紙を利用しましょう。選んだ壁紙 の上に時計やカレンダーを表示でき ます。

壁紙設定 **P.7-2** 待受表示設定 **P.7-7** 

#### 文字入力のしくみを覚えたい

メールやアドレス帳では文字入力が必要です。便利な入力機能も活用しましょう。

文字入力 (P.3-1

#### ゲーム機として使いたい

S!アプリを使ってみましょう。Yahoo! ケータイからダウンロードもできます。

S!アプリ**ぱ**P.17-1



#### 友達に一斉にアドレスを伝えたい

メールを送るだけで伝えられます。 複数の人にも、同じメールを同時に 送信できます。

メール送信**プ**P.15-6 宛先リストを編集する**プ**P.15-8

#### 以前のケータイと同じ感覚で 使いたい

おなじみ操作を試してみましょう。 以前のケータイに近いメニュー操作 に変更できます。

おなじみ操作**ご**P.7-4

#### メールを使ってみたい

メールを目的に応じて使い分けましょう。 表現力豊かなメールも利用できます。

メールピア.15-2 アレンジメールピア.15-8 フィーリングメールピア.15-10

#### 最新ニュースが知りたい

ライブモニターを使ってみましょう。 待受画面にテロップ表示されます。

ライブモニター **ぱ**P.16-17

#### 近くの友達にアドレスを伝えたい

赤外線通信が便利です。本機に自分のメールアドレスを登録してから操作しましょう。

赤外線通信**全**P.11-2

#### 英語表示にしたい

ディスプレイの表示を英語に設定できます。

英語表示に切り替える (\*) P.7-7

#### インターネットを利用したい

ソフトバンクならではのYahoo! 連動サービスが利用できます。 友達に差をつけましょう。

Yahoo!ケータイぱ P.16-1

#### 810Pだから できること

#### スライド開閉

本機を開くだけで電話に応答したり、 閉じるだけで通話を終了したり誤操 作防止を設定できます。

**₽.8-4** 

#### バーコードリーダー

バーコードやQRコードを本機で 読み取れば、いろいろな情報にすぐ にアクセスできます。

**₽**P.9-11

#### ソフトバンク ケータイだから できること

#### Yahoo!ケータイサイト

ソフトバンクケータイ専用のIDを 提供。インターネットをより便利に 利用できます。

**⊈**P.16-2

#### アレンジメール

メール本文の文字色や背景などを アレンジしたり、画像などを挿入し て表現豊かなHTMLメールを作成 できます。

**₽**P.15-8

# おなじみの機能もさらに使いやすく

#### アドレス帳/S!アドレスブック

基本機能の充実に加えサーバーリン クを実現。アドレス帳をネット上に 保管して管理できます。

**₽**P.4-13

#### アドレス帳/メール使用禁止

アドレス帳やメールを使用できないように設定できます。

**௴**P.12-5

#### パソコンとも 親密な関係に

#### PCサイトブラウザ

本機でパソコン用サイトをフル表示。 パソコン並みの情報表示を可能にし ます。

P.16-5

#### ハンドセットマネージャ

本機とパソコンの間で本機内の データをやりとり。バックアップ や編集に利用できます。

**௴**P.11-11

#### ケータイ書籍

電子書籍用の便利な ビューア。市販の電子 書籍などが閲覧できま す。



**₽**P.9-14

#### Bluetooth®/ちかチャット

ワイヤレス接続方式Bluetooth<sup>®</sup>に 対応。ちかチャットを利用したメッ セージ交換もできます。

**₾** P.11-4、P.18-4

#### microSDカード

小型で大容量データの保存が可能なmicroSDカードに対応。パソコンとのやりとりも手軽に行えます。



**₽**P.10-19

#### フィーリングメール

メールに現在の感情をプラスして、 着信音やイルミネーションなどで 表現。より深いコミュニケーション が実現できます。

**௴**P.15-10

#### S!タウン/S!ループ

ソフトバンク独自のコミュニケー ションサービス。目的に応じた情報 のやりとりができます。

**₫** P.18-2、P.18-3

#### おなじみ操作

以前のケータイに近いメニュー操作 に変更できます。

**௴**P.7-4

#### カレンダー/アラーム

予定を本機に登録して管理できます。 朝の目覚めはアラームで。

**/**2₹P.13-2、P.13-8

#### メディアプレイヤー

本機が携帯音楽/動画 プレイヤーに変身。音楽 /動画のダウンロードな どが簡単にできます。

**௴**P.9-2



#### オプションサービス

転送電話、留守番電話をはじめと する充実のサポート。電話の利用 を強力にサポートします。

**௴**P.14-2

# 目次

目次vi お買い上げ品の確認viii
本書の見かたix
安全上のご注意xi
お願いとご注意xix
著作権などについてxxii
携帯電話機の電波比吸収率(SAR)に
ついてxxiv
1. ご利用になる前に
USIMカードのお取り扱い1-2
各部の名称と機能 1-5
電池パックと充電器のお取り扱い 1-10
電源を入れる/切る1-17
日付/時刻の設定1-19
機能の呼び出しかた 1-20
暗証番号1-22
2. 基本的な操作のご案内
電話をかける2-2
電話を受ける2-6
電話に出られないとき2-7
通話中の操作2-9
通話履歴の確認2-12
通話時間/通話料金表示2-14
自分の電話番号を確認する 2-16
海外での利用 (国際ローミング) 2-17
マナーモード2-20

#### 3. 文字の入力方法

文字入力について	3-2
文字の入力方法	3-5
文字の変換機能	3-10
文字の編集	3-13

#### 4. アドレス帳

アドレス帳の便利な機能	4-2
アドレス帳の登録	4-3
グループ設定	4-7
アドレス帳の利用	4-8
アドレス帳の設定	4-10
アドレス帳の編集	4-11
S!アドレスブック	4-13
オーナー情報	4-16

#### 5. TVコール

TVコールをご利用になる前に	5-2
TVコールをかける	5-3
TVコールを受ける	5-4
TVコール通話中の操作	5-5
TVコールの設定	5-7

#### 6. カメラ

カメラをご利用になる前に	6-2
静止画の撮影	6-6
動画の撮影	6-8
便利な撮影方法	6-10
画像/撮影に関する設定	6-12
撮影した画像の確認	6-14
静止画/動画をメールで送る	6-14

#### 7. ディスプレイ/音の設定

ディスプレイの設定	7-2
音の設定	7-8

#### 8. その他の設定

イルミネーション設定	8-2
ボタンの設定	8-2
通話設定	8-3
スライド機能の設定	8-4

#### 9. エンタテイメント

メディアプレイヤー	9-2
バーコードリーダー	9-11
電子ブックを読む	9-14

#### 10. データ管理

データフォルダについて	10-2
保存されているファイルの確認	10-6
ファイルの利用	10-10
静止画の編集	10-13
フォルダ/ファイルの管理	10-16
メモリカードの利用	10-19

#### 11. 通信・外部接続

亦外級週信	1 1-2
Bluetooth®	11-4
USB	11-11
簡易位置情報	11-12

# 12. セキュリティ 操作用暗証番号の変更......12-2 PINコード設定......12-2 ロック機能 ......12-4 シークレットモードの設定......12-7 お買い トげ時の設定に戻す ......12-8 13. 便利な機能 カレンダー ......13-2 アラーム.....13-8 電卓......13-10 テキストメモ ...... 13-11 ボイスレコーダー......13-12

# 14. オプションサービス

オプションサービスの概要	14-2
転送電話サービス	14-2
留守番電話サービス	14-4
割込通話サービス	14-6
多者通話サービス	14-7
発着信規制サービス	14-8
発信者番号通知サービス	14-10

#### 15. メール

メールについて	15-2
メール送信	15-6
メール受信	15-13
メールの利用	15-17
その他の機能	15-26

#### 16. Yahoo!ケータイ

Yahoo!ケータイについて	16-2
Yahoo!ケータイに接続する	16-3
PCサイトに接続する	16-5
情報画面での操作のしかた	16-7
情報の利用	16-9
情報表示中の操作	.16-16
ライブモニター	.16-17
その他の機能	. 16-21

#### 17. S!アプリ

S!アプリをご利用になる前に	17-2
S!アプリの利用	17-3
S!アプリの設定	17-5

#### 18. コミュニケーション

S!タウン	18-2
S!ループ	18-3
ちかチャット	18-4

#### 19. Abridged English Manual

19-2
19-3
19-11
19-15
19-16
19-17
19-20
19-25

Basic Operations	19-26
Text Entry	19-29
Phone Book	
Video Call	19-33
Camera	19-34
Media Player	19-34
Memory Card	19-35
Data Folder	19-36
Connectivity	19-37
Optional Services	19-39
Messaging	
Yahoo! Keitai	19-43
S! Appli	19-45
Communication	19-46
Software Update	
Specifications	19-49
Customer Service	19-50

<b>懱能一寬</b>	20-2
故障かな?と思ったら	20-9
ソフトウェア更新	20-12
区点コード一覧	20-14
絵文字一覧	20-22
記号一覧	20-23
メモリ容量一覧	20-24
主な仕様	20-25
索引	20-26
保証とアフターサービス	20-33
お問い合わせ先一覧	20-34

# お買い上げ品の確認

#### □810P本体



#### □電池パック(PMBAC1)



#### □急速充電器 (PMCAA1)



- □取扱説明書(1部)
- □ファーストステップガイド(1部)
- □ユーティリティーソフトウェア (CD-ROM) \*\*

※ ユーティリティーソフトウェアは、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。なお、ユーティリティーソフトウェアの最新版は、ソフトバンクホームページ「http://www.softbank.jp」よりダウンロードいただけます。




- その他付属品・オプション品につきましては、お問い合わせ先(プP.20-34)までご連絡ください。
- 電池パック、急速充電器は、オプション品としても取り扱っています。
- 本機は、microSDカード(以降「メモリカード」と記載します)を利用できますが、本製品にはメモリカードは同梱されていません。メモリカードに関する機能をご利用いただくためには、市販のメモリカードをご利用ください。本機は記憶容量が2Gバイト(※2007年6月現在)までのメモリカードに対応していますが、市販されているすべてのメモリカードの動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。


# 本書の見かた

本書では、「SoftBank 810P」を「本機」と表記しています。

#### ナビゲーションボタン/ソフトボタンについて

画面下部に表示されている内容を実行する場合は、それぞれの表示に対応するボタンを押します。





または を押す…

● □、□、□ または □ を押す… □

#### ソフトボタンの表記について

本書では、ソフトボタンを押す操作を次のように表記しています。

左ソフトボタン: ☑ [メニューテーマ]

右ソフトボタン: [戻る]


● [メニューテーマ]、[戻る]の表示は左記画面の 例です。表示は画面表示によって変わります。

#### 画面表示について

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状および表示などが異なる場合があります。また、周囲の明るさなどにより、実際の画面の階調と明るさが異なる場合があります。

#### 操作手順の表記について

本書では、本機を開いた状態での操作を中心に説明しています。



# 安全上のご注意

- ■で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの うえ、正しくお使いください。また、お読みになったあ とは大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

<u> </u>	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
Ŵ	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定 される」内容です。
À	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合 および物的損害のみの発生が想定される る」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水にぬらした りしてはいけないことを示す記号です。
ぬれ手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示す記号 です。
和 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していた だくこと)を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただく ことを示す記号です。

#### 本機、電池パック、充電器の取り扱いについて (共通)



#### 危険



本機に使用する電池パックおよび充電器は、ソフ トバンクが指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、電池パックを漏液、 発熱、破裂、発火させる原因となります。 電池パック PMBAC1、卓上ホルダー PMEAC1、 急速充電器 PMCAA1、シガーライター充電器 PMJAA1



#### ぬらさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱や感雷、故障な どの原因となります。風呂場などの湿気の多い場所では、 水ぬれ禁止 絶対に使用しないでください。



#### 分解、改造をしないでください。

火災、けが、感雷などの事故または故障の原因となります。

分解禁止





電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電 池パック、本機や充電器を入れないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、本機、 充電器の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させたりす る原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでくだ さい。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火 災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火ガスが発生する場所 に立ち入る場合は、必ず事前にソフトバンク携帯 電話の電源をお切りください。また充電もしない でください。

ガスに引火する恐れがあります。





高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直 射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・ 使用・放置しないでください。

また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所(こた つや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット 内など)においても同様の危険がありますので、 充電・放置・使用・携帯しないでください。

機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破 裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、 やけどなどの原因となることがあります。



ほこりの多い所では使用しないでください。

放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となります。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 感電、けがの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容 を教えてください。また、使用中においても、指 示どおりに使用しているかを注意してください。 けがなどの原因となります。

#### **電池パックの取り扱いについて**



## 危険

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の 種類を確認してください。

表示	電池の種類	
Li-ion	リチウムイオン電池	



#### 火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となり ます。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけた りしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となり ます。



電池パックを本機に接続するときに、うまく接続 できない場合は、無理に接続しないでください。 また、電池パックの向きを確かめてから接続して ください。

雷池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となり ます。



火のそばやストーブのそばなど、高温の場所での 使用、放置はしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となり ます。



端子を針金などの金属類で接続しないでくださ い。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運 んだり、保管しないでください。

雷池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となり ます。



電池パック内部の液が目のなかに入ったときは、 こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ち に医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。





所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合 は、充電をやめてください。

電池パックを漏液、発熱、破壊、発火させる原因となり ます。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりするとき は、直ちに火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



電池パックの使用中、充電中、保管時に、異臭、 発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、 本機から取り外し、使用しないでください。

そのまま使用すると電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。



電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合 は、直ちに使用をやめてきれいな水で洗い流して ください。

皮膚に傷害をおこす原因となります。





#### 一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となることがあります。不要となっ た電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してか らソフトバンクショップにお持ちいただくか、回収を 行っている市町村の指示に従ってください。

#### 本機の取り扱いについて





#### 自動車などを運転中に使用しないでください。

交通事故の原因となります。運転をしながら携帯電話を 使用することは、法律で禁止されています。運転者が使 用する場合は、駐停車を禁止されていない安全な場所に 止めてからご使用ください。



#### 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の 近くでは、本機の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合がありま す。

※注意していただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、そ の他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用 される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売 業者に電波による影響について確認してください。



#### 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、 本機の電源を切ってください。

指示

電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合がありま

医療機関内における使用については各医療機関の指示に 従ってください。

また、航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されて います。



医用電気機器などを装着している場合は、胸ポ ケットや内ポケットへの装着はおやめください。

本機を医用電気機器などの近くで使用すると、電波の影 響で医用電気機器などの故障の原因となる恐れがありま す。



心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション(振 動)や着信音量の設定に注意してください。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでくださ L1º

目に影響を与える可能性があります。 また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するな どの影響を与えることがあります。



# 注意



本機を長時間使用すると、本機が熱くなることが あります。また、本機を長時間肌に触れたまま使 用していると、低温やけどになる恐れがあります。 気温や室温が高い場所では、特にご注意ください。



車両電子機器に影響を与える場合は使用しないで ください。

禁止 本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なうおそれがあります。



ストラップなどを持って本機をふり回さないでく ださい。

本人や他の人などに当ったり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどはスピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。



ヘッドホンを使用するときは音量に気をつけてく ださい。

長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳 をいためたりする原因となります。



屋外で使用中に雷が鳴り出したら、すぐに電源を 切って安全な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。



磁気カードやフロッピーディスクなどを本機に近づけたり、挟んだりしないでください。

禁止

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



カメラのレンズに太陽光などの強い光を長時間当 てないでください。

レンズの集光作用により、火災、故障の原因となります。



万一ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した場合は、割れたガラスなどに触れないでください。ディスプレイ部やカメラのレンズはガラスが飛び散りにくい構造となっていますが、誤って割れた切断面などに触れるとけがの原因となります。



本機をスライド開閉する際は、指やストラップな どを挟まないようご注意ください。

<sub>指示</sub> けがなどの事故や破損の原因となります。



USIM ホルダーは金属製のため、取り扱いにはご注意ください。

指を傷つける可能性があります。



#### お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異常が生じた場合は、直ち に使用をやめ、医師の診療を受けてください。

本機で使用している各部品の材質は次のとおりです。

	使用箇所	材質	表面処理
	ディスプレイ面	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
	操作ボタン面	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース	外側カメラ面	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
	背面	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
	電池カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジカバー		ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
赤外線ポート		アクリル樹脂	_
内側カメラ部	プレート	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ディスプレイ	窓/内側カメラ透明窓	アクリル樹脂	_
外側カメラ透り	明窓	アクリル樹脂	_
操作ボタン部		アクリル樹脂	_
マクロスイッ	チ	POM樹脂	_
イヤホンマイ	ク端子キャップ	PC樹脂/エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外部接続端子:	キャップ	PC樹脂/エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
メモリカード	スロットキャップ	PC樹脂/ABS樹脂/エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サイドボタン		ABS樹脂	クロムメッキ(下地ニッケルメッキ)
充電端子		りん青銅	金メッキ(下地ニッケルメッキ)
ネジ(背面中	夬)	SWCH16A	ニッケルメッキ
ネジ(背面下	部)	SWCH16A	黒ニッケルメッキ
電池収納面		ステンレス	_
電池端子	電池端子コネクター本体	PPS樹脂	_
电池物丁	電池端子	ベリリウム銅	金メッキ(下地ニッケルメッキ)
電池パック	電池パック本体	樹脂部:PC樹脂、ラベル:PET樹脂	_
电池ハッフ	端子部	ガラスエポキシ基板	金メッキ(下地ニッケルメッキ)

#### 充電器の取り扱いについて



# 警告



充電中は、充電器および卓上ホルダー(オプション品)をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。また、充電器および卓上ホルダーを布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

本機が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となったりします。



**ぬれた手で充電器を抜き差ししないでください。** 感電・故障の原因となります。

ぬれ手禁止



指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。 急速充電器:AC100V~240V

シガーライター充電器 (オプション品): DC12V・24V (マイナスアース車専用)



雷が鳴り出したら、本機、充電器には触れないで ください。

落雷、感電の原因となります。



充電端子をショートさせないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。

禁」



シガーライター充電器(オプション品)はマイナスアース車専用です。プラスアース車には絶対に使用しないでください。 火災の原因となります。

0

充電器をコンセントに差し込むときは、針金など の金属類を触れさせないように注意し、確実に差 し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電、火災、故障の原因となります。

電源プラグを抜く

0

シガーライター充電器(オプション品)のヒューズが万一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の原因となり ます。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書で確 認してください。



万一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライターソケットからプラグを抜いてください。

を抜く 感電や発煙、火災の原因となります。



プラグについたほこりは、ふき取ってください。 火災の原因となります。

指示



お手入れの際は、コンセントやソケットから抜い て、行ってください。

電源プラグ を抜く

感電の原因となります。



充電器をコンセントやソケットから抜く場合は、 充電器コードを引っ張らず、プラグを持って抜い てください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感雷や火災の原因 となります。



ぬれた雷池パックを充電しないでください。 発熱、発火、破裂させる原因となることがあります。

#### 医用電気機器近くでの取り扱いについて



ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影 響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針| (電波環境協議会[平成9年4月]) に準拠、ならびに「電 波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成 13年3月「社団法人 雷波産業会1)の内容を参考にした ものです。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動 器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装 着部位から 22cm 以上離して携行および使用し てください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器の作動に影響を与える場合があります。



医療機関の屋内では次のことを守って使用してく ださい。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には携帯電話を持ち込まないでください。
- 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。 ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場 合は、携帯電話の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所 を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってく ださい。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込 み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を 装着している方がいる可能性がありますので、携 帯電話の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器の作動に影響を与える場合があります。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペー スメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気 機器を使用される場合には、電波による影響につ いて個別に医用電気機器メーカなどに確認してく ださい。

# お願いとご注意

#### ご利用にあたって

- 事故や故障などにより本機やメモリカードに登録したデータ(アドレス帳・画像・音楽など)が消失・変化したときの損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切なアドレス帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- 本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、 トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難 になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い 場所へ移動すると、通話が急に途切れることがあります ので、あらかじめご了承ください。
- ◆ 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆ 本機は電波法に定められた無線局です。従って、電波法 に基づく検査を受けていただくことがあります。あらか じめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- メモリカード(市販)をご使用される場合は、ご使用前にメモリカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

● 傍受にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、 電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられ たときは第三者が故意に傍受するケースもまったくないとは言 えません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。 傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

#### 自動車内でのご使用にあたって

- 運転をしながら携帯電話を使用することは、法律で禁止されています。
- ◆ 本機をご使用になるために、禁止された場所に駐停車しないでください。
- ◆ 本機を車内で使用したときは、自動車の車種によって、 まれに車両電子機器に影響を与えることがありますの で、ご注意ください。

#### 航空機の機内でのご使用について

動空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

#### お取り扱いについて

- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆ 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でで使用ください。
  - 極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。
- ●使用中や充電中は本機や電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままで使用ください。
- カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、映像が変色することがあります。
- 本機を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。
- ◆ お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。 また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると 色があせたり、文字が薄くなったりすることがあります ので、ご使用にならないでください。
- 雨や雪、湿気の多い場所で使用されるときは、水にぬら さないよう十分ご注意ください。

- ◆ 本機は精密部品で作られた無線通信装置です。絶対に分解、改造はしないでください。
- ◆ 本機のディスプレイを堅いものでこすったり、傷つけたりしないようご注意ください。
- ステレオヘッドホンは音が外にもれることがあります。周囲の方の迷惑にならないように注意してください。
- ◆ 本機は防水仕様にはなっていません。水にぬらしたり、 湿度の高い所に置いたりしないでください。
  - ・雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手で持ち歩いたりしないでください。
  - ・エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な 温度変化により結露し、内部が腐食する原因となりま す。
  - 洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケット などに入れて、身体をかがめると、洗面所に落とした り、水でぬらしたりする原因となります。
  - 海辺などに持ち出すときは、バッグなどに入れて、海水がかかったり、直射日光が当たらないようにしてください。
  - ・汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケット に入れたりしないでください。手や身体の汗が本機の 内部に浸透し、故障の原因になることがあります。
- ◆ 本機に無理な力がかかるような場所には置かないでください。故障やけがの原因となります。
  - ・本機をズボンやスカートの後ろのポケットに入れたまま、座席や椅子などに座らないでください。
  - ・荷物のつまった鞄などに入れるときは、重たいものの下にならないようにご注意ください。

- 銘板をはがさないでください。修理をお受けできないことがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず本機の電源を切ってから取り外してください。急速充電器を接続して充電しているときは、必ず急速充電器を取り外したあと、本機の電源を切ってから取り外してください。またデータの登録やメールの送信などの動作中に電池パックを取り外すと、データが消失・変化・破損することがあります。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。
- ◆ 本機のイヤホンマイク端子に指定品以外のものは取り付けないでください。誤動作を起こしたり、本機が破損することがあります。
- USIMカードを乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、ヘッドホン の音量を上げないでください。周囲の音が聞こえにくく なり事故の原因となります。
- ◆ 本機を手に持って使用するときは、スピーカーをふさがないようにご注意ください。

#### 機能制限について

本機を機種変更、解約したときは、下記の機能が利用できなくなります。また、本機を長時間使用しなかった場合も利用できなくなる可能性があります。

- ・カメラ
- ・メディアプレイヤー
- ・S!アプリ

# 著作権などについて

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされるときは、著作権法を遵守のうえ、適切なで使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 ビデオ)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された MPEG-4 ビデオを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手された MPEG-4ビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせ下さい。



JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



アプリックス、microJBlend 及びJBlend、並びに、アプリックスまたはJBlendに関連する商標並びにロゴは、米国、日本国及びその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

「BookSurfing®」は、株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、 株式会社インフォシティの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



microSDロゴは商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタ テインメントの登録商標です。

下記の一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。 Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

 4,901,307
 5,490,165
 5,056,109
 5,504,773
 5,101,501

 5,506,865
 5,109,390
 5,511,073
 5,228,054
 5,535,239

 5,267,261
 5,544,196
 5,267,262
 5,568,483
 5,337,338

 5,600,754
 5,414,796
 5,657,420
 5,416,797
 5,659,569

 5,710,784
 5,778,338

# **Bluetooth**°

Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG. Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

#### Bluetooth QD ID B012255

Powered by MascotCapsule®
MascotCapsule® is a registered trademark of HI
CORPORATION
©2007 HI CORPORATION. All Rights Reserved.

#### NetFront Mobile Client Suite



本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の 国における商標または登録商標です。

NetFront Browser v3.4 Copyright@ 1996-2007 ACCESS CO., LTD.

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

NetFront Messaging Client v3.4 Copyright© 2000-2007 ACCESS CO., LTD.



本製品はAdobe Systems Incorporatedの Flash®Lite™テクノロジーを搭載しています。 Copyright® 1996-2006 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved. Adobe、FlashおよびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

TVコール、S!アプリ、ムービー写メール、デルモジ、ちかチャット、S!メール、アレンジメール、フィーリングメール、S!タウン、S!ループ、PCサイトブラウザ、ライブモニター、S!アドレスブック、おなじみ操作はソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

#### CP8 PATENT

本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき 生産・販売されています。

# **C€**0168

本機のBluetooth®機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2万一、Bluetooth<sup>®</sup>機能の使用にあたり、本機と「他の無線局」 との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場 所を変えるか、Bluetooth<sup>®</sup>機能の使用を停止(電波の発射を停 止)してください。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先 へお問い合わせください。

#### 連絡先:ソフトバンクお客さまセンター

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)

※ 一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先」 (プ・P.20-34)を参照してください。



この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の登録 商標または商標です。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権 などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利 は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないで下さい。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

# 携帯電話機の電波比吸収率(SAR) について

この機種810Pの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機810PのSARは、1.36W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

#### 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の 2)で規定されています。

#### 「ソフトバンクのボディ SARポリシー」について

\*ボディ(身体)SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

\*\*比吸収率(SAR):6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

当社では、ボディ SARに関する技術基準として、米国連邦通信委員会 (FCC) の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報」「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。

\*\*\*身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクのホームページからも内容をご確認いただけます。 http://www.softbankmobile.co.jp/corporate/legal/emf/emf03.html

#### 「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行なった結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種でとにFCCが定めた基準で実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装着した場合は0.369W/kgです。

身体装着の場合:この携帯電話機810Pでは、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ

http://www.phonefacts.net (英文のみ)

#### 「欧州における雷波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話810Pは無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は0.552W/kg\*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行なうように設計されているためです。 世界保健機構は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること。または東の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること。または東の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること。または東

は人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機構のホームページをご参照ください。(http://www.who.int/emf)(英文のみ)

※ 身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

# ご利用になる前に 🗆


USIMカードのお取り扱い1-	2
USIMカードをご利用になる前に1-	-2
USIMカードを取り付ける/取り外す1-	-3
PINコード1-	-4
各部の名称と機能1-	5
本体1-	
簡単ボタン操作一覧	-7
ディスプレイ1-	
インフォメーション表示について1-1	
電池パックと充電器のお取り扱い1-1	0
電池パックと充電器をご利用になる前に 1-1	
電池パックを取り付ける/取り外す1-1	
急速充電器を利用して充電する1-1	
卓上ホルダーを利用して充電する1-1	
シガーライター充電器を利用して充電する	
電源を入れる/切る1-1	
誤操作防止について1-1	
日付/時刻の設定 1-1	
機能の呼び出しかた1-2	0
メインメニューから機能を呼び出す1-2	02
メニュー番号で機能を呼び出す1-2	! ]
暗証番号1-2	2
操作用暗証番号1-2	22
交換機用暗証番号1-2	
発着信規制用暗証番号1-2	2:

# TI USIMカードのお取り扱い

#### USIMカードをご利用になる前に

USIM (ユーシム) カード (以下「USIMカード」) は、電 話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード 対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。 USIMカードが取り付けられていないときは、電話の発着 信、メール、インターネットなどの機能が利用できません。

- USIMカードの詳細については、USIMカードに付属の説明書を 参照してください。
- USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応のソフ トバンク携帯電話でもご利用いただけます。
- USIMカードはソフトバンクが指定したものを使用してくださ い。指定以外のものを使用すると、正常に動作しない場合があ ります。
- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入して故 **障したときは、お客様で自身の責任となり、当社では一切責任** を負いかねますのでご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原 因となります。



認識しなくなることがあります。その場合、「USIMをリセット します お待ちください」と表示され、リセット終了後に待受 画面に戻りますが、故障ではありません。また、「USIM未挿入 です」と表示された場合は、電源を切り、USIMカードが正しく 装着されているか確認のうえ、電源を入れ直してください。

#### その他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却くださ W.
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となりま す。
- USIMカードや、ソフトバンク携帯電話(USIMカード装着 済) を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続き を行ってください。緊急利用停止の手続きについては、お問 い合わせ先(プP.20-34)までご連絡ください。
- ◆ お客様で自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別途、 メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登 録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を 負いかねますのでご了承ください。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があり ます。
- 別のUSIMカードを挿入すると、お買い上げ時に登録されて いるS!アプリ/ブックサーフィン®/ちかチャットが利用で きなくなる場合があります。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のた めリサイクルされています。




解約/機種変更をしたときやUSIMカードを変更したとき、本機を修理したときは、本機やメモリカードに保存した着うた®/着うたフル®/音楽/静止画/動画/S!アプリ/ブックなどのファイルが利用できなくなることがあります。あらかじめご了承ください。

#### USIMカードを取り付ける/取り外す

 必ず電源を切り、電池パックを取り外してから(プP.1-13)、 行ってください。

#### 取り付ける



ホルダーを指先で下に押しながら矢印方向にスライドさせる

- 2 ホルダーをおこす
- **3** USIMカードをホルダーの奥まで確実に差し込む
- 4 ホルダーを倒し、指先で下に押しながら矢印方 向にスライドさせる
  - ホルダーがロックされます。

#### 取り外す

¶ 取り付けの手順(ぱ左記)に従ってホルダーをおこし、USIMカードをホルダーから抜きとる



- 無理な取り付け/取り外しを行うと、USIMカードや 本機が破損することがありますので、ご注意ください。
- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。
- USIMカードの取り付け/取り外しを行うときは、IC 部分に不用意に触れたり、傷を付けたりしないでください。IC部分に汚れなどが付着すると、USIMカードを正しく認識しなくなることがあります。
- USIMホルダーは金属製のため、取り扱いにはご注意 ください。指を傷つける可能性があります。
- ホルダーに貼り付けてあるシートは、はがさないでください。

#### PINコード

USIMカードには、「PIN1コード」と「PIN2コード」と いう2つの暗証番号があります。

#### PIN1J-K

【お買い上げ時】9999

第三者によるソフトバンク携帯電話の無断使用を防ぐための4~8桁の暗証番号です。

- PIN1コードは変更できます。(プP.12-3)
- PIN1のON/OFF設定(♪P.12-2)を**ON**にすると、電源を 入れたときにPIN1コードを入力しないと本機を使用することが できなくなります。



PIN1のON/OFF設定(ピア.12-2)を**ON**にして電源を入れた場合、次のことにご注意ください。

- PIN1コード入力後、待受画面から圏内表示になるまで に30秒程度時間がかかる場合があります。
- PINコード入力画面では、緊急電話番号(110/119/118)への発信はできません。

#### PIN2J-K

【お買い上げ時】9999

通話料金の各設定(CPP.2-15)に使用する暗証番号です。

● PIN2コードは変更できます。(プP.12-3)

#### PINロック解除コード (PUKコード)

PIN1コードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、PINコードがロックされます。「PINロック解除コード(PUKコード)」は、このPINロックを解除(プP.12-3)するための暗証番号です。


◆ PINロック解除コードについては、お問い合わせ先(プP.20-34)までご連絡ください。




- PINロック解除コードの入力を10回間違えると、 USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなり ます。PINロック解除コードはメモに控えるなどして、 お忘れにならないようにご注意ください。
- USIMカードがロックされた場合は、所定の手続きが 必要となります。お問い合わせ先(ピア.20-34)までで連絡ください。

# 各部の名称と機能

### 本体





#### 赤外線ポート

赤外線通信でデータを送受信するときに使用します。

#### 内蔵アンテナ部分

#### 接写スイッチ

静止画撮影時に接写/通常モードを切り替えます。

#### 本機を開く/閉じる

ディスプレイ下の突起に指をあて、上下にスライドさせます。

- 本機を開く/閉じるだけで、電話の応答や通話の終 了、不在時の着信履歴の表示などを行うように設定 できます。(ピアP.8-4)

# 簡単ボタン操作一覧

#### ■ 待受画面からの操作

1回押し (1秒以下)	•••	メインメニューを開く/ 誤操作防止解除
	<u></u>	ライブモニターを選択する
	<u></u>	アドレス帳を開く
	i.	着信履歴を開く
	· i	発信履歴を開く
		メールメニューを開く
	<b>Y</b> ′	インターネット上のYahoo!ケータ イメインメニューに接続する
	<b>↑</b>	全通話履歴を開く
	クリア/メモ	簡易留守録リストを開く
	<b>**</b>	カレンダーを開く**
		カメラを起動する

\*\* **\*\*** を押して開くメニューは変更できます。(ショートカットボタンの設定**ご** P.8-3)

#### ■ 待受画面からの操作(つづき)


長押し (1秒以上)	•	誤操作防止設定
		受話音量調節画面を開く
	<b>€</b> HD	電源を切る(2秒以上)
		S!メール新規作成画面を開く
	<b>Y</b> 7	Yahoo!ケータイメニュー一覧を開く
	1 .8 - 9 <sub>WXYZ</sub>	それぞれのボタンに登録された電話 番号に発信する(スピードダイヤル)
	□ to8A	+(国際コード)を入力
	<b>X</b> <sub>80/22</sub> 9	P(ポーズ)を入力
	#**/ (右側面)	マナーモードの設定/解除
	クリア/メモ	簡易留守録の設定/解除
		運転中モードの設定/解除
	9	ビデオカメラを起動する

#### ■ 音声通話中の操作


1回押し (1秒以下)		受話音量を上げる
		受話音量を下げる
		オプションメニューを開く
	Y! / THE	通話を終了する
	[](右側面)	相手の声を録音する

# ディスプレイ

#### ディスプレイ表示



#### ディスプレイアイコン



# インフォメーション表示について

待受画面にインフォメーションを表示し ▼ て、いろいろな情報をお知らせします。



### ■ インフォメーションで表示される お知らせ内容

不在着信	応答しなかった電話があります。( <b>貸</b> P.2-12)
メール	メールを受信しました。( <b>ご</b> P.15-13) フィーリングメールを受信すると、さらに感情ア イコンと送信元が表示されます。
簡易留守録	簡易留守録にメッセージがあります。( <b>♪</b> P.2-9)
留守電 メッセージ	留守番電話センターに新しい伝言メッセージがあ ります。( <b>全</b> P.14-5)
着信の お知らせ	留守番電話サービスの着信お知らせ機能を <b>ON</b> にすると、圏外や電源OFF時、通話中に受けられなかった着信をお知らせします。( <b>プ</b> P.14-5)
ソフトウェア 更新結果	ソフトウェア更新の結果をお知らせします。 ( <b>ぴ</b> P.20-13)

◆ インフォメーション表示を消すには:

Y/[終了]、 THD または グリアメキョ

へ インフォメーション表示中でも発信などの通常の操作はできます。

# 電池パックと充電器のお取り扱い

# **|電池パックと充電器をご利用になる前に**

はじめてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず充電してお使いください。

# 充電時間と利用可能時間の目安

項目		3Gモード	GSMモード
充電時間		約160分	
連続待受時間		約350時間	約270時間
連続通話時間	音声通話	約180分	
连机进品时间	TVコール	約90分	_

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、 電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる 時間の目安です。
- 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、 本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安です。
- 電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。

### 電池パックの寿命について

- 極端な低温/高温の状態では、使用/保存しないでください。
   劣化が進行し、本来の容量が得られなくなります。
   ※推奨使用温度:5℃~35℃
- 指定品以外の充電器で充電しないでください。電池パックを劣化させるばかりか、非常に危険な状態(発火、発熱など)となる可能性があります。また、完全に充電できない、電源が入らない等の原因になることがあります。
- ●電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

### 充電を行うときは

- ●電池パック単体で充電することはできません。本機に電池パックを取り付けた状態で充電してください。
- 電源を入れた待受状態でも充電できますが、充電時間は長くなります。
- 充電器を電池パックの充電以外に使用しないでください。
- 電池パックの金属部分(充電端子)を針金などの金属類で ショートさせると大電流が流れて発熱したり、破損しますので、 取り扱いにはで注意ください。
- 充電中に充電器や電池パック、本機が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 充電器を使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、充電器を雑音の入らない場所まで遠ざけてください。

### 使用時のご注意

- ■電池パックや本機、充電器の金属部分(充電端子)が汚れると、接触が悪くなり、電源が切れたり、充電できないことがあります。汚れたら、乾いたきれいな綿棒で清掃をしてからご使用ください。
- ■電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。
- 電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。

# 電池パックの持ちについて

- 次のような場合は、電池パックの消耗が早いため、電池パック の利用可能時間が短くなります。
  - ・ 極端な低温/高温の状態で使用/保存されているとき
  - ・ 本機や電池パック、充電器の充電端子が汚れているとき
  - ・ 電波の弱い場所で通話しているときや圏外表示で待受にして いるとき
  - · 音楽などを再生したり、S!アプリを起動しているときなど
- ◆ 次のような機能を設定することによって、電池パックの消耗を 軽減できます。
  - ・本機を閉じると画面が暗くなるようにする(クローズパワーセーブ設定ご子P.8-6)
  - ディスプレイのバックライト点灯時間を短くする(プP.7-6)
  - ボタンの確認音量をサイレントにする(プP.8-2) /バックライトをOFFにする/点灯時間を短くする(プP.8-3)

### 電池が切れたら

### ● 通話中以外のとき

雷池残量が不足している旨のメッセージが表示され、雷池ア ラーム音が「プープー…」と鳴り、約2分後に電源が切れます。 電池アラーム音が鳴っているときに 🖘 🄀 または 🕬 を 押すと、電池アラーム音は鳴りやみます。電池パックを充電し てください。

- ・マナーモード設定中やエラー音設定が**OFF**の場合は、電池ア ラーム音は鳴りません。
- ・本機を閉じているときは、□(右側面)を押すと、電池アラー ム音は鳴りやみます。

### ● 通話中のとき(音声電話/TVコール共通)

電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、受話口ま たはスピーカーから電池アラーム音が「プープー…」と鳴り、 約1分30秒後に通話が終了したあと、電源が切れます。電池 パックを充電してください。

### 不要になった電池パックは


● 不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでく ださい。

端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りのソフト バンクショップへお持ちください。

電池を分別している市町村の場合は、その規則に従って処理し てください。

### 電池レベル表示について

● 電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに変化します。 ディスプレイの電池レベル表示(**プ**P.1-8)とメッセージをご 確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。



雷池残量の日安(常温:25℃で使用した場合の例)

# 電池パックを取り付ける/取り外す

●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ってから行ってください。

### 1 電池カバーを外す

電池カバーのくぼみに指をかけ、矢印方向にスライドさせます。



### → 電池パックを取り付ける

印刷面を上にして、本体と電 池パックの端子を合わせては め込みます。




### 電池パックを取り外す

電池パックの左右いずれかの 引っかけ部を利用して、持ち 上げます。



### 3 電池カバーを取り付ける

本体の溝に電池カバーのツメを合わせて置き、カチッと音がするまでスライドさせます。





電池パックを取り外すと、まれに直前に行った設定変更の内容が反映されない場合があります。



この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。




Li-ion

- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、分解したり、ショートさせないようにご注意ください。火災や感電の原因となります。

# 急速充電器を利用して充電する

必ず付属の急速充電器を使用してください。

充電時間:約160分



# 急速充電器の接続コネクターを本機の外部接続端子に差し込む

コネクターの刻印がある面を上にして、外部接続端子に差し 込みます。

# 2 急速充電器のプラグを家庭用ACコンセントに 差し込む

プラグを起こしてからACコンセントに差し込みます。 充電ランプが点灯し、充電を開始します。 充電ランプが消灯すれば、充電は完了です。

# 3 充電が完了したら、急速充電器を外す

プラグをACコンセントから抜き、接続コネクターを本機から抜きます。

接続コネクターを抜くときは、両側のリリースボタンを押さえながらまっすぐに引き抜いてください。(ご使用後はプラグを倒して保管してください。)

抜いたあとは、本機の外部接続端子のキャップを元に戻して ください。




- 急速充電器のコードを強く引っ張ったり、折り曲げたり、ねじったりしないでください。断線の原因になります。
- 急速充電器はAC100~240Vの家庭用電源に対応しています。
- 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 卓上ホルダーを利用して充電する

卓上ホルダーはオプション品です。

急速充電器は必ず付属のものを使用してください。

充電時間:約160分



急速充電器の接続コネクターを卓上ホルダー背面の接続端子に差し込む

コネクターの刻印がある面を下にして、接続端子に差し込み ます。

2 急速充電器のプラグを家庭用ACコンセントに 差し込む

プラグを起こしてからACコンセントに差し込みます。

# 3 本機を卓上ホルダーに置く

本機の下部を差し込みます。 充電ランプが点灯し、充電を開始します。 充電ランプが消灯すれば、充電は完了です。

4 充電が完了したら、本機を卓上ホルダーから取り外し、急速充電器のプラグをACコンセントから抜く


卓上ホルダーから接続コネクターを抜くときは、両側のリリースボタンを押さえながらまっすぐに引き抜いてください。(ご使用後はプラグを倒して保管してください。)

# ご利用になる前に

# シガーライター充電器を利用して充電する

シガーライター充電器はオプション品です。

充電時間:約160分



# シガーライター充電器の接続コネクターを本機 の外部接続端子に差し込む

コネクターの刻印がある面を上にして、外部接続端子に差し 込みます。

# ▶ シガーライターソケットにプラグを差し込む

プラグのサイズが合わない場合は、一度取り外し、差し込み 口付近にあるスイッチ(L[固い]⇔S[ゆるい])で調節してく ださい。

車のエンジンをかけてください。

充電ランプが点灯し、充電を開始します。

充電ランプが消灯すれば、充電は完了です。

# 3 充電が完了したら、シガーライター充電器を 外す

プラグをシガーライターソケットから抜き、接続コネクター を本機から抜きます。

接続コネクターを抜くときは、両側のリリースボタンを押さ えながらまっすぐに引き抜いてください。

抜いたあとは、本機の外部接続端子のキャップを元に戻して ください。



- シガーライター充電器はマイナスアース車専用です (12V、24V両用)。プラスアース車では使用しないで ください。
- シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッ チに連動しますが、自動車の種類によっては連動しな い場合もあります。また、自動車から離れるときは、 電源が切れていることを確認してください。
- シガーライター充電器を卓上ホルダーに接続しないで ください。故障の原因となることがあります。
- ◆ 炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでく ださい。



詳しくは、シガーライター充電器の取扱説明書をご覧く ださい。

# 電源を入れる/切る





待受画面

# ⑤ ● を長く押す (3秒以上)

ディスプレイが点灯し、待受画面が表示されます。

2 電源を切るには 🖘 を 長く押す (2秒以上)

ディスプレイが消灯します。



電源を入れてから待受画面になるまでに30秒程度時間がかかる場合があります。

### 初めて電源を入れたとき

日付と時刻の確認画面が表示されます。日付と時刻を入力して を押してください。

● 日付と時刻を入力しなかった場合は、自動的に「2007年 1月1日 00:00」に設定されます。

### 本機を閉じたまま電源を入れたとき

誤操作防止が設定されています。詳しくは、P.1-18を参照してください。

### 本機を閉じたまま電源を切るとき

誤操作防止設定中は電源を切ることができません。本機を開くか 誤操作防止を解除して(ぱ P.1-18)から、操作を行ってくだ さい。



- USIMカードを装着していても「USIM未挿入です」と表示されるときは、電源を切ったあとUSIMカードが正しく装着されているか、IC部分が汚れていないか確認したうえで、電源を入れ直してください。
- 第三者による無断使用を防ぐために、電源を入れたときに必ずPIN1コードを入力するよう設定できます。
   (倉) P.12-2)
- ◆ 本機を開いたまま操作しない状態が続くと、電池の消耗を抑えるため、自動的に画面が暗くなります。
- ●電源を入れた直後は、アドレス帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間、通話履歴や保存されているメールの宛先などは、アドレス帳に名前を登録していても、電話番号やメールアドレスで表示されます。この場合は、一度待受画面に戻り、しばらくしてから再確認すると名前が表示されます。

# ネットワーク自動調整について

お買い上げ後、初めて ・ □、 □、 □、 ▼ を押すと、確認画 面が表示されます。 • を押してネットワーク自動調整を 行ってください。

- ネットワーク自動調整をすると、メールやインターネットなど のネットワーク接続を伴うサービスが利用できます。
- ◆ ネットワーク情報は、手動で取得することもできます。
   メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ ネットワーク自動調整

# 誤操作防止について

本機を閉じたまま電源を入れた直後や 待受画面の状態で本機を閉じると、誤 操作防止が設定されてボタン操作が無 効になります。本機を開くと誤操作防 止は解除されます。

- 本機を閉じても誤操作防止設定にならないようにするには、クローズ自動設定を OFFにしてください。



### 誤操作防止を解除する

| 「 🗟 」が表示されている画面で 🗓 →確認画面 で 🖾 [YES]

### クローズ自動設定

【お買い上げ時】ON

本機を閉じたまま電源を入れた直後や待受画面の状態で本機を閉じると、常に誤操作防止が設定されます。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 誤操作防止 ▶ クローズ自動設定

**1 ON**または**OFF**を選択→ ••••

#### 誤操作防止を一時的に設定するには

クローズ自動設定が**OFF**の状態や開いた状態でも一時的に誤操 作防止を設定できます。

待受画面で (1秒以上)→確認画面で または メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 誤操作防止

▶ 誤操作防止ON



誤操作防止設定中も緊急電話番号(110/119/118)への発信はできます。ただし、番号を入力しても表示されません。番号を間違えた場合、 を押して最初から入力し直してください。



誤操作防止中は電源を切ることができません。解除して から操作を行ってください。

# 日付/時刻の設定

画面に表示される日付/時刻を設定します。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 日時設定 ▶ ホーム時計 ▶ 日時設定

- 目付を入力→ 亡

### 入力を間違えたとき

変更したい場所にカーソルを移動して、正しい数字を入力してく ださい。



- 時計表示は次のような設定/変更が可能です。
  - ・ 時刻補正の設定(プP.7-2)
  - · 世界各国の都市の時計表示(海外時計)(△P.7-3)
  - ・サマータイムの設定(**貸**P.7-3)
  - ・時刻の時間制(24時間/12時間)や日付の表示形式(年/月/日の順番)の変更(プラア-4)
- 本機能で設定できるのは、2007年1月1日00時00 分から2099年12月31日23時59分までです。

# 機能の呼び出しかた

# メインメニューから機能を呼び出す



### 待受画面に戻るには

### メインメニューの項目について







S!アプリ S!アプリの起動、

設定を行います。 続します。

Yahoo!ケータイ インターネットに接

エンタテイメント カメラ、メディア プレイヤー、ブッ クサーフィン®など が利用できます。









メール

メールの作成や送 受信を行います。

アドレス帳

電話をかけたりメー ルを送る相手の情報 を登録し、利用でき ます。

コミュニケーション

S!タウン、S!ルー プ、ちかチャット が利用できます。





アラームやカレン ダーなど便利な機 能が利用できます。



データフォルダ

画像や音楽ファイル などのデータの保存、 管理を行います。



設定

各種設定を行いま



- メインメニューの各アイコンや背景をお好みの画像に 変更できます。(**プ**P.7-5)
- メインメニューをおなじみ操作または本機のオリジナ ルメニューに変更できます。(**プ**P.7-4)


# メニュー番号で機能を呼び出す

メインメニュー画面から、ダイヤルボタンを使ってすばや く機能や項目を選択できます。

### 各項目に番号がない場合

各項目に番号がない画面(メインメニューやメインメニューで選んだ項目の最初の画面)でも、その順番でダイヤルボタンが割り当てられています。

例1) メインメニューで**設定**を選ぶには、**9**歳 を押す



メインメニューの割り当て数字



設定画面(例)の割り当て数字

### 各項目に番号がある場合

項目に番号が付いている画面(設定画面や 図[メニュー]を押したあとのサブメニュー画面)では、番号のダイヤルボタンを押すとその項目が選択されます。



# 暗証番号

本機のご使用にあたっては「操作用暗証番号」と「交換機用暗証番号」、「発着信規制用暗証番号」が必要になります。

# 操作用暗証番号

【お買い上げ時】9999

4桁の暗証番号で、本機の各機能を操作するときに使用します。

- 入力した操作用暗証番号は「X」で表示されます。
- 操作用暗証番号は本機の操作で変更できます。(プP.12-2)
- 入力を3回間違えると、警告画面が表示されます。いったん電源を切ると、再び入力できるようになります。

# 交換機用暗証番号

ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般 電話から操作するときや、インターネットの有料情報の申 し込みの際に使用します。

 交換機用暗証番号は本機の操作では変更できません。交換機用 暗証番号を変更するときは、手続きが必要となります。詳しく は、お問い合わせ先(ピテ20.34)までご連絡ください。

# 発着信規制用暗証番号

ご契約時の4桁の暗証番号で、本機で発着信規制サービス (プP.14-8) の設定を行うときに使用します。

- 入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先(ピア.20-34)までご連絡ください。
- 発着信規制用暗証番号は本機の操作で変更できます。(プP.14-10)



- 操作用暗証番号や交換機用暗証番号、発着信規制用暗 証番号は、お忘れにならないようご注意ください。ま た、他人に知られないようご注意ください。他人に知 られ悪用されたときは、その損害について当社は責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 暗証番号について詳しくは、お問い合わせ先 (プP.20-34) までご連絡ください。

# 基本的な操作のご案内

電話をかける	2-2
日本国内で音声電話をかける	2-2
以前かけた電話番号にもう一度かける(発信履歴	)2-4
日本国内から国際電話をかける	2-4
緊急電話(110/119/118)発信について	2-5
電話を受ける	2-6
かけてきた相手にかけ直す(着信履歴)	2-7
電話に出られないとき	2-7
着信を保留にする(応答保留)	
着信を拒否する	2-7
着信を転送する	2-7
メッセージを録音する (簡易留守録)	2-8
通話中の操作	2-9
相手の声の大きさを調節する(受話音量)	2-9
ハンズフリー通話に切り替える	2-10
通話を録音する (ボイスレコーダー)	
SMSを作成/送信する	2-10
その他通話中にできること	
通話履歴の確認	2-12
通話履歴を確認する	2-12
通話履歴を利用する	2-13
通話履歴を消去する	2-14
通話時間/通話料金表示	2-14
通話時間を確認する	2-14
通話料金を確認する	2-15

自分の電話番号を確認する	2-16
海外での利用(国際ローミング)	2-17
ネットワークモードを切り替える	2-17
国際コードの設定	2-18
国番号リストの設定	2-18
使用する通信事業者の設定	2-19
海外で電話をかける	2-20
マナーモード	2-20
マナーについて	
マナーを守るための機能	
マナーモードを設定/解除する	2-21
オフラインモードを設定/解除する	2-22
運転中モードを設定/解除する	

# 電話をかける

- 日本国内から国際電話をかける(プP.2-4)
- 海外で電話をかける(プP.2-20)
- TVコールをかける(ぱP.5-3)

# 日本国内で音声電話をかける

# まず確認!

### 待受画面で

- 電波状態を確認する。(プP.1-8)
- 表示を確認する。

「圏外」「▼」「▼ (赤で表示)」「🏗 」

- →ご利用になれません。
- (**△** P.1-8、P.20-11)
- - →誤操作防止設定中です。本機を開くと設定 は解除されます。すでに開いている場合また は閉じたままかける場合は →確認画面で
  - ☑[YES] で解除してください。
- 市外局番から電話番号を 入力する
  - 同一市内でも必ず市外局番からダイヤル してください。



電話番号を確認し、 5~ を押す 電話がかかります。

通話が終わったら、 🖘 を押す 通話時間の目安が表示されます。

### 電話番号通知/非通知の設定

- ダイヤルしたあとに 図[メニュー]→発信者番号設定を選択→
   →通知または非通知を選択→
- 常に通知/非通知にするときは(発信者番号通知サービス ピア・14-10)

### 電話番号を間違えたとき

● i でカーソルを消したい数字の後ろに移動して ∞∞ を押し、正しい数字を入力します。 ∞∞ を長押し(1秒以上)すると、数字がすべて消え、待受画面に戻ります。



- 内蔵アンテナ部分(ピア.1-6)には、触れないようにしてください。通話品質が悪くなります。
- ◆ 体の向きや通話している場所によっては、通話品質が 悪くなることがあります。



- ◆ 本機は、閉じた状態でも開いた状態でも電話をかけられます。
- ◆ 本機を閉じると通話が切れるように設定できます。 (クローズ通話終了設定び P.8-5)
- 通話中と通話終了後に通話料金を表示できます。(戊予P.2-15)
- ●電源を入れた直後は、アドレス帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間に電話をかけると、アドレス帳に相手の名前を登録していても電話番号で表示されます。この場合は、通話中も電話番号が継続して表示されます。

# 以前かけた電話番号にもう一度かける (発信履歴)

以前かけた電話の日時や電話番号を最新の50件まで記憶しています。発信履歴を使って電話をかけられます。

● 発信の状態を表すアイコンについて(プP.2-12)

# ↑ 待受画面で 🗓

新しい履歴から順に一覧表示されます。アドレス帳に登録されているときは、相手の名前が表示されます。

2 電話番号を選択→ 5.46

音声電話がかかります。

TVコールや国際電話をかける、または電話番号の通知/非通知を選択してかけるには(プ・P.2-13手順2以降)



- 同じ番号に2回以上電話をかけたときは、最後にかけた日時のデータだけが記憶されます。
- 電源を切っても発信履歴の記憶は消えません。
- 50件を超えたときは、古いものから削除されます。

# 日本国内から国際電話をかける

- 国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。詳しくは、 「サービスガイド(3G)」を参照してください。
- ソフトバンク携帯電話にかけるときは、相手のいる国にかかわらず、ソフトバンク携帯電話番号だけでかけられます。
- 海外で電話をかけるには(プP.2-20)
  - 電話番号を入力

10:00

07/06/01 09:00

- **2** ☑ [メニュー]→**国際発信**を選択→ •••••

  国名リストが表示されます。
- 3 相手の国を選択→ 🙀 → 🔼 🗥

### 国番号などを直接ダイヤルする場合

□勁(1秒以上)で「+(国際コード)」を表示させる→国番号を入力→電話番号を入力(先頭の「O」を除く)→

- 国際コードは、お買い上げ時は「0046010」に設定されていますが、変更することもできます。(ピア.2-18)
- イタリア(国番号39)にかける場合は、電話番号の先頭の 「0」は省かずに入力してください。

### 国名リストにない国にかける場合

利用したい国番号がリストにない場合は、その場で追加できます。

手順3で **□[メニュー]→追加**を選択**→ ・** →国名を入力**→ ・** 

→国番号を入力→ 🗓

# 緊急電話(110/119/118)発信に ついて

本機の各機能を利用して発信を制限しているときでも、 110番 (警察)、119番 (消防・救急)、118番 (海上保 安庁) へは発信できます。

### 次の場合は発信できませんので、ご注意ください

- オフラインモードがONのとき(ぱP.2-22)
- PINコード入力画面が表示されているとき(PIN1設定がON で電源を入れたとき)(プP.12-2)
- USIMカードが挿入されていないとき(発信してもつながりま けんご

### 緊急通報位置通知について

緊急通報位置通知とは、本機から緊急通報を行った場合、発信し た際の位置の情報を緊急通報受理機関(警察など)に対して通知 するシステムです。

本機では受信している基地局測位情報をもとに算出した、位置情 報を通知します。

- 発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知されな いことがあります。緊急通報受理機関に対して、必ず口頭で 発信場所や目標物をお伝えください。
- 基地局測位情報の精度は、数100m~10km程度となりま す。また、実際の位置とは異なった位置情報が通知される場 合があります (遠方の基地局電波を受信した場合など)。
- 緊急通報位置通知機能は、接続先となる緊急通報受理機関が、 位置情報を受信できるシステムを導入した後にご利用いただ けるようになります。
- 「184」を付けて、「110」、「119」、「118」の緊急通報番 号をダイヤルした場合などは、緊急通報受理機関に位置情報 は通知されません。ただし、緊急通報受理機関が人の生命等 に差し迫った危険があると判断した場合には、 同機関が発信 者の位置情報を取得する場合があります。
- 海外ローミングを使用している場合は対象外となります。
- 申込料金、通信料は一切必要ありません。



海外でのご利用にあたっては、無線ネットワークや無線 信号、本機の機能設定状態、USIMの状態によって動作が 異なるため、すべての国や地域での接続を保証するもの ではありません。

# 電話を受ける

# 電話がかかってくると

着信音が鳴り、イルミネーションが点滅し ます。



SoftBank

相手が電話番号を通知してきたときは、 ディスプレイに電話番号が表示されます。 アドレス帳に登録されているときは、相手 の名前が表示されます。

- **1** 5∞ を押し、相手と話す
- 2 通話が終わったら、

☞ᡂ を押す

诵話時間の日安が表示されます。

### 着信音を消すには

着信中に、[(右側面)を押します。

### 相手の声の大きさを調節するには

通話中に 🗖 または 闻 で調節します。



- 本機は、閉じた状態でも開いた状態でも電話を 受けられます。
- ◆ 本機を開くだけで電話を受けられるように設定できます。(オープン着信応答設定 プP.8-5)
- 回型~回』、
   に型、でも電話を受けられるように設定できます。(エニーキーアンサーピP.8-3)
- 相手の電話番号が通知されてこなかったときは、「非通知」と表示されます。
- 迷惑電話などを防止するために、非通知などの 着信や特定の電話番号からの着信を拒否できます。(着信拒否ご予P.12-6)
- 電源を入れた直後は、アドレス帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間に電話がかかってくると、アドレス帳に相手の名前、着信音、イルミネーション、画像を登録していても、電話番号で表示され、着信音とイルミネーションは通常設定連動となり、画像は表示されません。この場合は、通話中も電話番号が継続して表示されます。

# かけてきた相手にかけ直す(着信履歴)

以前かかってきた電話の日時や電話番号を最新の50件まで記憶しています。着信履歴を使って電話をかけられます。

● 着信の状態を表すアイコンについて (プP.2-12)

↑ 待受画面で 🚉

新しい履歴から順に一覧表示されます。アドレス帳に登録されているときは、相手の名前が表示されます。

電話番号または名前を選択



音声電話がかかります。

TVコールや国際電話をかける、または電話番号の通知/非通知を選択してかけるには(プ・P.2-13手順2以降)



- 電源を切っても着信履歴の記憶は消えません。
- 50件を超えたときは、古いものから削除されます。

# 電話に出られないとき

# 着信を保留にする(応答保留)

すぐに電話に出られないときなどに着信を保留にできます。

- 電話がかかってきたら、▼№ 相手には電話に出られない旨のガイダンスが流れます。
  - 応答保留中でも通話料金がかかります。
- ▶ 電話に出るには、 🏊

# 着信を拒否する

10:00

ふさ本山 🖟

別池田さん

/06/01 07:30

07/05/28 22:00 木村さん

07/05/27 19:55

かかってきた電話を拒否できます。

**電話がかかってきたら、**[**拒否**]

# 着信を転送する

あらかじめ転送電話サービスを開始しておけば、かかって きた電話を登録した電話番号に転送できます。

- 転送電話サービスについて (プP.14-2)
  - **1** 電話がかかってきたら、☑ [転送]
    - 転送電話サービスを開始していない場合は、図[転送]を 押すと着信は拒否されます。

# メッセージを録音する(簡易留守録)

あらかじめ設定しておくと、かけてきた相手のメッセージ を最大8件まで本機に録音できます。

- 簡易留守録を設定すると、待受画面に「 🔳 」が表示されます。
- 簡易留守録は、電源が切れているとき、オフラインモード設定中や「■外」の表示が出ているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。(ピテP.14-4)

### 簡易留守録を設定/解除する

【お買い上げ時】OFF

- 1 待受画面で ஹા/★■(1秒以上)
  - 解除するときは、もう一度 2000年(1秒以上)

### 電話がかかってきたときに設定するには

簡易留守録がOFFの状態で電話がかかってきたときに を押すと、簡易留守録がONになり、録音を開始します。その後も設定は保持されます。



- メインメニューから ツール ▶ 簡易留守録 ▶ 設定
  - ▶ ON/OFF でも設定/解除できます。
- 録音件数がいっぱいの状態で簡易留守録を**ON**にして も、簡易留守録は動作しません。不要なメッセージは 削除してください。
- TVコール着信は簡易留守録を利用できません。

### 応答時間を設定する

【お買い上げ時】18秒

電話がかかってきてからガイダンスが流れるまでの時間を 設定します。

### メインメニューから ツール ▶ 簡易留守録 ▶ 設定

- ▶ 応答時間
- 1 応答時間 (1~30秒) を入力→ 🗓

### 応答時間とサービスの優先順位

- 簡易留守録をオプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと合わせてご利用になるときは、応答時間の設定により、優先順位が変わります。
  - 例) 簡易留守録の応答時間…18秒/ 各サービスの応答時間…20秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます。(ただし、電波状 況により優先順位が変わることがあります。)

● 簡易留守録を優先していても、録音件数がいっぱいになると 転送電話/留守番電話サービスが優先されます。

### 録音されたメッセージを聞く

新しいメッセージが録音されると、待受画面にインフォ メーションと「■」が表示されます。

- ◆ インフォメーション表示について(プP.1-10)
- **2** メッセージを選択→ 💼

メッセージが再生されます。

再生が終わると、インフォメーションと「■」は消えます。

#### 録音した相手に電話をかけるには

メッセージを選択→ [メニュー]→発信を選択→ 🗓

#### メッセージを消去するには

### 録音した相手をアドレス帳に登録するには

メッセージを選択→☑[メニュー]→アドレス帳へ登録を選択→





待受画面で ∞∞∞ を押す、または メインメニューから ツール ▶ 簡易留守録 ▶ 簡易留守録リスト からでも再生 できます。

# 通話中の操作

### 音声通話中の操作を説明します。

TVコール通話中の操作(プP.5-5)



通話中は消費電力を抑えるために、約1分で通話画面を消灯します。(通話は継続されます。)消灯中でも ・・ で通話を終了できますが、その他のボタンは画面を再度点灯させるだけの動作となります。通話中の操作は、画面を点灯させてから行ってください。

# 相手の声の大きさを調節する(受話音量)

【お買い上げ時】レベル4

- 📱 通話中に 🔂 または 向 で音量を調節
  - 通話終了後や電源を切っても、変更した音量は保持されます。



通話中でなくても、待受画面で 🔁 または 🙋 を長押し (1秒以上) すると受話音量調節画面が表示され、音量を変更できます。

# ハンズフリー通話に切り替える

スピーカーから相手の声が聞こえるように切り替えること によって、ハンズフリーで通話ができます。

¶ 通話中に、 [メニュー]→スピーカーオンを選

択→•••

ハンズフリー通話ができます。

● 元に戻すには: 図[メニュー]→スピーカーオフを選択→

補足

Bluetooth<sup>®</sup>対応機器でハンズフリー通話中は、次の操作で切り替えられます。

☑ [メニュー]→Bluetoothへ切替、本体 (スピーカーオン) へ切替または本体 (スピーカーオフ) へ切替を選択 →

# 通話を録音する(ボイスレコーダー)

通話内容を録音できます。(1件あたり最大60秒)

- 通話中に、①(右側面)
  「ピー」と鳴って、録音が始まります。
- **2** 録音を終了するときは、(・・・) 録音した音声は着うた・メロディフォルダに保存されます。

通話中に 図[メニュー]→録音を選択→ ・ でも録音できます。

# SMSを作成/送信する

通話中にSMSを作成して送信できます。

- 通話中に、 [メニュー]→SMS新規作成を選択→ (中)
- 2 宛先と本文を入力して送信する(ぱP.15-11 手順1~4)

# その他通話中にできること

### プッシュトーンを送信する

通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュトーンが送信されます。自動音声応答サービスなどの各種プッシュホンサービスがご利用になれます。

1 通話中に □サササイト〜᠑ッッシダ、※ォォシシタ または #\*゚ッダ

### アドレス帳を確認する

**通話中にアドレス帳を確認できます。** 

**1** 通話中に、**2** [メニュー]→アドレス帳を選択→(・)・

アドレス帳が開きます。

# 通話を保留にする

### 通話を保留にすると、相手には保留音が流れます。

- 保留の利用には、割込通話サービス(プP.14-6)または多者 通話サービス(プP.14-7)のお申し込みが必要です。
  - 通話中に、 3~

通話が保留され、相手に保留音が流れます。


● 保留を解除するには:もう一度



☑[メニュー]→保留または**保留解除**を選択→ ••• でも保留/解除できます。

# 通話履歴の確認

以前かけた電話、かかってきた電話、応答しなかった電話 などの日時や電話番号を記憶しています。



### 着信/発信の状態を表すアイコン

№ 応答した音声電話着信

応答したTVコール着信

応答しなかった音声電話 着信 応答しなかったTVコール 着信

拒否した音声電話着信

拒否したTVコール着信

№ 発信した音声電話

配 発信したTVコール

# 通話履歴を確認する

- 1 待受画面で ふ → i で履歴の種類を選択



- 同じ番号に2回以上電話をかけたときは、最後にかけた日時のデータだけが全通話履歴と発信履歴に記憶されます。
- 電源を切っても通話履歴の記憶は消えません。
- 最大件数を超えたときは、古いものから削除されます。
- 電源を入れた直後は、アドレス帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間通話履歴は、アドレス帳に名前を登録していても電話番号で表示されます。この場合は、一度待受画面に戻り、しばらくしてから再確認すると名前が表示されます。
- 通話履歴はメインメニューからアドレス帳 ▶ 通話履歴でも表示できます。
- 待受画面で (1) を押すと発信履歴、(1) を押すと着信履歴を直接表示できます。

# 通話履歴を利用する

### 履歴を利用して電話をかける

- **2** ご で利用する履歴を選択→ [メニュー]→ **発信**を選択→ (・)・
- **3 音声、TVコール**または**国際発信**を選択→ ••••
- **4** 手順3で**国際発信**を選択した場合は、相手の国 を選択→ ••• → <u>►</u>••

電話番号の通知/非通知を選択してから電話をかけると きは

手順3で番号通知または番号非通知を選択→ 💬 →

図[メニュー]→**発信**を選択→ ・ → 音声または**TVコール**を選択→ ・

# 履歴を利用してメールを作成する

- **3 S!メール**または**SMS**を選択→ ・・・ →メール 作成の操作を行う (S!メール**\*** P.15-7 手順 3以降/SMS**\*** P.15-11 手順3以降)

# 履歴を利用してアドレス帳に登録する

- **3 新規登録**または追加登録する相手を選択→ ••• → 登録の操作を行う(「全P 4-4 手順 1 以降)

# 通話履歴を消去する

1 💽 → 📋 で履歴の種類を選択

**2** 消去したい履歴を選択→図[メニュー]→ **削除**を選択→ ••••

3 1件消去する場合

1件を選択→ ••••• →確認画面で •••••

すべて消去する場合

**全件**を選択→ 💼 →確認画面で 🖾 [YES]→

操作用暗証番号(4桁)を入力→ 🗓

操作用暗証番号について(プP.1-22)

# 通話時間/通話料金表示




通話料金表示機能は、ご契約の内容により利用できない 場合があります。

# 通話時間を確認する

本機から発信した累積通話時間の目安を表示します。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話時間・料金 ▶ 累積発信通話時間

累積通話時間をリセットするには





- 電源を切っても通話時間の記憶は消えません。
- 多者通話サービスを利用した場合、本機から発信した すべての通話の通話時間が累積されます。

# 通話料金を確認する



通話料金表示機能は、ご契約の内容により利用できない 場合があります。また、その場合は累積料金表示と诵話 料金上限設定もご利用いただけません。

### 累積料金を確認する

本機から発信した通話の累積料金の目安を表示します。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話時間・料金 > 累積料金

累積料金をリセットするには





補足

電源を切っても累積料金の記憶は消えません。

### 通話料金を表示する

【お買い上げ時】OFF

通話中と通話終了後に通話料金を表示します。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話時間・料金 料金表示ON/OFF

ON (表示する) またはOFF (表示しない) を 

### 通話料金の表示通貨/換算単位を設定する

通話料金に表示される通貨単位と換算単位を設定します。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話時間・料金 通話料金表示単位

3 表示単位を入力→ 🗓

### 通話料金の上限を設定する

設定した通話料金の上限(限度額)を超えると、発信できなくなります。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話時間・料金 ▶ 通話料金上限設定

- **】 ☑ [メニュー]→編集**を選択**→ •••** 
  - 上限を設定しない場合は、OFFを選択します。
- **2** PIN2コードを入力→ 💼
- 3 限度額を入力→ 🗓

#### 限度額を超えて発信ができなくなったら

累積料金をリセットすると(**プ**P.2-15)、発信できるようになります。



- 通話料金の上限を累積料金以下の値に設定すると、設定直後から発信ができなくなります。その場合、累積料金をリセットする(ピア.2-15)か、通話料金の上限を累積料金より高い値に再設定してください。
- 限度額を超えたときでも緊急電話番号(110/119/118)への発信はできます。

### 残課金を確認する

設定した通話料金の上限(**プ**左記)の残課金を表示します。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話時間・料金 ▶ 残課金

# 自分の電話番号を確認する

オーナー情報 (プP.4-16) を呼び出し、自分の電話番号を確認できます。名前やメールアドレスなど、登録している情報も同時に確認できます。

【 待受画面で ••• □••

オーナー情報が表示されます。

# 海外での利用(国際ローミング)

本機では、日本以外の国や地域に行っても、音声通話などが利用できます。



- 国際ローミングのしくみ、使用できる国や地域、料金などの詳細については、「国際ローミングガイド」を参照してください。また、使用できる機能や制限などについては、お問い合わせ先(プ・P.20-34)までご連絡ください。
- ■際ローミングのご利用には、別途お申し込みが必要です。
- 海外にお出かけになるときは、「国際ローミングガイド」を携帯してください。

# ネットワークモードを切り替える

【お買い上げ時】自動

国や地域によっては、ネットワークモードを切り替える必要があります。

3G/GSM	日本国内と海外の3G/GSMサービスエリアで 使用できます。3GとGSMの両方を検索します。
ЗG	日本国内と海外の3Gサービスエリアで使用でき ます。
GSM	海外のGSMサービスエリアで使用できます。日 本国内では使用できません。
自動	日本国内と海外の3G/GSMサービスエリアで 使用できます。日本国内では3Gのみ、海外では 3GとGSMの両方を検索します。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 国際設定 ▶ 3G/GSM選択

**1 3G/GSM、3G、GSM**または**自動**を選択→ ・
・
・
・

# 国際コードの設定

【お買い上げ時】0046010

よく利用する国際コードを設定します。

● 待受画面で □ を長押し (1秒以上) すると、設定した国際 コードが自動的に入力され、「+」が表示されます。(「+」は国際コードを表す記号です。)

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス

▶ 国際設定 ▶ 国際コード

- 】 操作用暗証番号(4桁)を入力→ 🗓
  - 操作用暗証番号について (プP.1-22)
- 2 国際コードを入力→ •••

# 国番号リストの設定

あらかじめ登録されている国番号を編集したり、追加登録 ができます。

● 国番号について詳しくは、「国際ローミングガイド」を参照して ください。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 国際設定 ▶ 国番号リスト

1 国番号を編集する

国番号を追加する

国名を入力→ → 国番号を入力→ →

国番号を削除する

国を選択→[□ [メニュー]→削除を選択→ •••

→確認画面で ☑ [YES]

# 使用する通信事業者の設定

### 通信事業者を選択する

【お買い上げ時】自動

使用する通信事業者は、自動または手動で選択できます。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 国際設定 ▶ 事業者設定 ▶ 自動・手動選択

| 自動で選択する場合

手動で選択する場合

手動を選択→ ••• →通信事業者を選択→ •••

### 通信事業者の優先度を設定する

通信事業者を自動で選択する場合の優先度を設定します。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 国際設定 ▶ 事業者設定 ▶ 優先度リスト

- **1** ☑ [メニュー]→追加、挿入、編集または削除を 選択→ •
  - 追加を選択すると、優先順リストの最後に追加されます。
     (追加を選択するときは、優先順リストの一番下の通信事業者にカーソルを当てた状態で行ってください。)
  - 挿入を選択すると、カーソルのある通信事業者の上に挿入されます。



ここで設定した通信事業者は常に最優先では使用されません。使用される通信事業者はネットワークの状態に依存します。

# 海外で電話をかける

### 滞在国内から日本や他国に電話をかける

- 2 国番号と電話番号(市外局番の「O」を除く) を入力→ •
  - イタリア(国番号39)にかける場合は、電話番号の先頭の「0」は省かずに入力してください。

補足

- 国際コードは、お買い上げ時は「0046010」に設定されていますが、変更することもできます。(プP.2-18)
- よく利用する国番号がリストにない場合は、追加できます。(ぴ) P.2-18)

### 滞在国内の一般電話/携帯電話に電話をかける

1 待受画面で電話番号を入力→ ••••

# マナーモード

### マナーについて

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の迷惑にならないように 電源を切りましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑 にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

# マナーを守るための機能

マナーモード ( <b>ご</b> テ右記)	着信音やボタン確認音を鳴らさないよう、簡単な操作で設定できます。また、簡易留守録を同時に設定します。電話がかかってくると、振動でお知らせします。
バイブレーション の設定 (ピP.7-10)	電話がかかってきたときやメールを受信した ときなどに、振動でお知らせします。
音量の設定	着信音を <b>サイレント</b> に設定すると、電話がかかってきたときやメールを受信したときの音を鳴らさないようにできます。( <b>少</b> P.7-9) S!アプリ実行中の音も鳴らさないようにできます。( <b>少</b> P.17-5)
オフラインモード (ピテP.2-22)	電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。この場合、電話の発着信、メールやデータの送受信、インターネットなど、電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。
簡易留守録 ( <b>少</b> P.2-8)	電話に出られないときに、相手の用件を本機に録音できます。
運転中モード (プP.2-22)	運転中に着信音を鳴らさないよう、簡単な操作で設定できます。電話がかかってくると、 着信画面でお知らせします。

### マナーモードを設定/解除する

着信音やボタン確認音を鳴らさないよう、簡単な操作で設定できます。また、簡易留守録を同時に設定します。電話がかかってくると、振動でお知らせします。

- マナーモード設定中の動作は変更できます。(♪P.7-11)
- マナーモードを設定すると、「 🖁 」が表示されます。
  - 待受画面で #\*\*\* または右側面の □(1秒以上)
    - 解除する場合:もう一度 (1秒以上)



- メインメニューから設定 ▶ モード設定 ▶ マナーモードでも設定できます。
- マナーモードを設定しても、次の音は鳴ります。 静止画撮影時のシャッター音、動画撮影時の開始/停 止音、自動応答での応答音、イヤホンからの着信音 (レベル1で鳴ります)
- マナーモード設定中は、着信音を着信音Flash®に設定 していても、動画アニメーションではなく通常の着信 画面が表示されます。
- マナーモード設定中にメディアプレイヤーを起動する と音は鳴りませんが、再生中に音量を変更できます。
- ▼アラーム登録の優先設定でアラーム優先を選択すると (プァト13-8)、マナーモード設定中でもアラーム音は 鳴ります。

# オフラインモードを設定/解除する

【お買い上げ時】OFF

電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。この場合、電話の発着信、メールやデータの送受信、インターネットなど、電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。

◆ オフラインモードをONにすると、電波状態表示が「▼」に変わります。

### メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ オフラインモード

**】 ON**または**OFF**を選択→ (・・)



- オフラインモードをONにすると、自動的に Bluetooth®と赤外線通信が無効になります。
- オフラインモード設定中は、ヘッドセットなどの Bluetooth<sup>®</sup>通信を使用するハンズフリー機器は利用 できません。
- オフラインモード設定中は緊急電話番号(110/119/118)への発信はできません。

# 運転中モードを設定/解除する

運転中に着信音を鳴らさないよう、簡単な操作で設定でき ます。電話がかかってくると、着信画面でお知らせします。

- 運転中モード設定中の動作は変更できます。(♪P.7-11)
- 運転中モードを設定すると、「▲」が表示されます。
- 1 待受画面で (1 秒以上)
  - 解除する場合:もう一度 (1秒以上)



- メインメニューから設定 ▶ モード設定 ▶ 運転中モードでも設定できます。
- 運転中モード設定中は、着信音を着信音Flash®に設定 していても、動画アニメーションではなく通常の着信 画面が表示されます。

# 文字の入力方法

文字入力について	3-2
文字入力画面と文字入力モード	3-2
ダイヤルボタンの割り当て	3-3
文字の入力方法	3-5
漢字/ひらがな/カタカナを入力する	3-5
英数字を入力する	3-7
絵文字/記号を入力する	3-8
顔文字を入力する	3-9
メールアドレス/URLの一部を簡単に入力する.	3-9
テキストメモを利用する	3-9
区点コードで入力する	3-9
アドレス帳/オーナー情報の内容を利用して	
入力する	3-10
文字の変換機能	. 3-10
変換機能を利用する	3-10
よく使う言葉を登録する(ユーザー辞書)	3-12
文字の編集	. 3-13
入力した文字を消去/修正する	3-13
コピー/切り取り/貼り付けをする	

# 文字入力について


本機では、ひらがな、漢字、カタカナ、英数字、記号、絵文字などが入力できます。

#### ヘルプ機能を利用するには

文字の入力方法の詳細を項目ごとに文章で説明しています。文字の入力画面上で参照できます。

文字の入力画面で □[メニュー]→ヘルプを選択→ • →項目を選択→ •

### 文字入力画面と文字入力モード



### ダイヤルボタンの割り当て

#### 文字入力中のダイヤルボタンには次の文字や記号などが割り当てられています。

- 文字入力モードまたは全角/半角の切り替えについて(プP.3-2)

	文字入力モード						
ボタン	漢字・ひらがな [全角]	カタカナ [全角/半角]	英字 [全角/半角]	数字 [全角/半角]			
, e	あいうえおぁぃぅぇぉ 1	アイウエオァィゥェォー	@ _ / : 1	1			
2 ABC	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c A B C 2	2			
3 per	さしすせそ3	サシスセソ3	defDEF3	3			
4 <sub>GH</sub>	たちつてとっ4	タチツテトッ4	ghiGHI4	4			
5 *	なにぬねの5	ナニヌネノ5	jkIJKL5	5			
[5 MNO	はひふへほ6	ハヒフへホ6	mnoMNO6	6			
7 <sub>PQRS</sub>	まみむめも7	マミムメモ7	pqrsPQRS7	7			
B **	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	tuvTUV8	8			
9 <sub>wxy2</sub>	らりるれろ9	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9			
□ <del>- +</del>	わをんゎー	ワヲンヮ <sup>※1</sup> ー	(半角スペース) 0	0			
	(半角スペース) 0	(半角スペース) 0	(ナガハ・ヘ) 0	【長押し】+ <sup>※2</sup>			

<sup>※1「</sup>ヮ」は全角カタカナモードでのみ入力できます。

<sup>※2「+」</sup>は半角数字モードでのみ入力できます。

	文字入力モード					
ボタン	漢字・ひらがな [全角]	カタカナ [全角/半角]	英字 [全角/半角]	数字 [全角/半角]		
<b>★</b> ®/254	、。 絵文字一覧/記号一覧	<b>"</b> 0	絵文字一覧/記号一覧 <sup>※3</sup>	*		
	【長押し】テキストメモ一覧		【長押し】メールアドレス /URL一覧 <sup>※4</sup>			
#a	, o ·	! ?	, !?¥&() \(\times\)#"' = ^+;	#-,!?¥&()"'= ^+;		
	文字入力モード切替					
9						
	改行/逆順表示 <sup>※5</sup> 改行					
<b>→</b>						
クリア/メモ	カーソルが文中の場合、カーソル後1文字消去/カーソルが文末の場合、カーソル前1文字消去					
	【長押し】カー	ソルが文頭・文中の場合、カー	ソル後全消去/カーソルが文末	の場合、全消去		

<sup>※3</sup> 半角英字モードでは半角の記号一覧(半角1、半角2)から先に表示されます。

<sup>※4</sup> メールアドレスやURLの一部が表示されます。

<sup>\*\*5</sup> カーソルが当たっている文字を逆順に表示します。(例:「え」にカーソルが当たっている場合、「え」 $\to$ 「う」 $\to$ 「い」 $\to$ 「あ」…)

<sup>※6</sup> カーソルが当たっている文字を大文字/小文字に切り替えます。

# 文字の入力方法

### 漢字/ひらがな/カタカナを入力する

例:「鈴木」と入力する

▮ 文字の入力画面で「すずき」と入力

● 次のように入力します。

「す」: 国調(3回)

 $\lceil \vec{\sigma} \rceil : \bullet \stackrel{:}{\square} \stackrel{\times}{\longrightarrow} \exists_{\text{off}}^{\text{c}}(3 \square) \rightarrow \bigstar_{\text{M/Rel}}^{\text{c}}(1 \square)$ 

[#]: 2<sup>th</sup>(20)

※ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、「同」でカーソルを移動させます。

# 2 😐

予測候補リストに入ります。

● 変換する前に文字を追加したり修正したい場合は、 ● を押して予測候補リストから出ます。



3 ② で「鈴木」を選択→ •••

# 4 🗼 [確定]

「鈴木」が確定されます。

#### 漢字・ひらがな変換候補について

漢字・ひらがな変換時に表示される候補には、**予測候補、変換候補、関係予測候補がありま**す。詳しくはP.3-10を参照してください。



#### 文字を逆順で表示するには

カーソルの当たっている文字を、割り当て表(**プ**P.3-3)とは 逆順に表示できます。

例)「え」にカーソルが当たっているときに  $\blacksquare$  を押すと、「え」  $\rightarrow$  「う」  $\rightarrow$  「い」  $\rightarrow$  「あ」 …

#### カタカナを入力するには

- ◆ 半角カタカナモード切替:漢字・ひらがなモードで
- ◆ 全角カタカナモード切替:半角カタカナモードで (1 秒以上)
- 漢字・ひらがなモードのままカタカナに変換するには (倉)P.3-7)

### 小文字(っ、ッなど)を入力する

#### 例)「っ」を入力する

手順	1	2
ボタン	(3 <sub>0</sub> )	7
表示	っ	っ

- 入力を確認したら 💬 で確定してください。
- ◆ 小文字のある行のボタンを押し続けると大文字に続いて小文字も表示されます。

### 濁点(゛)/半濁点(゜)を入力する

#### 例)「ば」または「ぱ」を入力する

手順	1	2	3	4
ボタン	6 ™	<b>★</b> #/E <sup>®</sup>	<b>★</b> #/E <sup>9</sup>	<b>★</b> 編/記号
表示	は	ば	ぱ	は

- ◆ 入力を確認したら (・) で確定してください。
- 半角カタカナモードのときは濁点/半濁点が半角で入力されます。

#### 改行を入力する

1 改行したい位置で 🚰

#### スペースを入力する

文末に半角スペースを入れる	
文中に半角スペースを入れる	半角スペースが表示されるまで □™ を押す*→ (・) で確定

- ※ □彎 を押す回数は入力モードによって違います。
- 記号一覧を利用して、全角スペース(全角1)または半角スペース(半角1)を入れることもできます。(ぱ)P.3-8)
- 数字モードでは文中にはスペースを入力できません。

#### 英字/数字/カタカナに変換する(英数カナ候補)

漢字・ひらがなモードのまま、カタカナやそのボタンに割り当てられている英数字に変換できます。日付や時刻を簡単に入力することもできます。

例1)「OK」を入力する

手順	1	2	3	4
ボタン	(30)	5 % (20)	<b>Y</b> /[英数カナ]	X
表示	ιΣι	ふに	英数カナ候補 リスト	ОК

英数カナ候補リストでの選択を確認したら
 で確定してください。

#### 例2) 「10:30」 または 「10/30」 を入力する

「:」や「/」に変換するためには、世\*\*\*で「、」を入力します。

手順	1	2	3	4	5
ボタン	( b\$h)	#.°®	D 0EF	<b>Y</b> /[英数カナ]	
表示	あわ	あわ、	あわ、 さわ	英数カナ候補 リスト	10:30 または 10/30

● 英数カナ候補リストでの選択を確認したら (・) で確定してください。

### 英数字を入力する

**英字モードまたは数字モードで、全角または半角での入力ができます。** 

◆ 文字入力モードまたは全角/半角の切り替えについて (倉・P.3-2)

例) 英字モードで「Call」を入力する

手順	1	2	3	4	5	6
ボタン	(3 <sub>0</sub> )	74	2 # ABC	(30)	*	5 % (30)
表示	С	С	Ca	Cal	Cal	Call

※ 英字モードで同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、 で前の一文字を確定してから次の文字を入力します。

### 絵文字/記号を入力する

- 絵文字を入力したメールなどを送信した場合、絵文字非対応の ソフトバンク携帯電話やEメールでは表示されません。
  - 漢字・ひらがなモードまたは英字モードで ★ 論

ソフトバンク対応の絵文字一覧が表示されます。


医臓 を押すたびに絵文字一覧と記号一覧が切り替わります。 これまでに入力した絵文字/記号がある場合はそれぞれの履 歴一覧がまず表示されます。

- 2 ☑ で一覧を選択→ で絵文字/記号を選択

  - 絵文字一覧: ソフトバンク履歴、ソフトバンク1~12 (プP.20-22)
  - 記号一覧:記号履歴、全角1~10、半角1、2 (プP.20-23)
  - 🎁 / 🖁 で一覧を前後に切り替えることもできます。
  - 同じ絵文字/記号を連続して入力するには:絵文字/記号 を選択→▼/[連続選択]→一覧を閉じるには ख्ल्ल

# 3 🖳 [確定]

〜 絵文字/記号一覧は、 **□[メニュー]→絵文字**または**記号** を選択**→ ・** でも表示できます。



### 顔文字を入力する

↑ 文字の入力画面で [☑][メニュー]→
顔文字を選択→ ••

2 顔文字を選択→ 🚉

### メールアドレス/URLの一部を簡単に入力 する

メールアドレス/URL一覧から選ぶだけで、下記のメール アドレスやURLの一部を簡単に入力できます。

.ne.jp .or.jp http://www.

- **2** メールアドレス/URLの一部を選択→ (車) 全角/半角モードにかかわらず、半角で入力されます。

### テキストメモを利用する

あらかじめ自分で登録したテキストメモを利用できます。

- 2 利用したいテキストメモを選択→ •••



- テキストメモ一覧は、図[メニュー]→挿入を選択→→テキストメモを選択→ (回) でも表示できます。
- よく使用する文章はテキストメモに登録できます。 (ピア.13-11)

### 区点コードで入力する

4桁の区点コードで漢字を入力できます。

- 1 文字の入力画面で [メニュー]→入力オプションを選択→ •

### アドレス帳/オーナー情報の内容を利用して 入力する

アドレス帳やオーナー情報に登録している電話番号など を、作成中の文章に挿入できます。

- 利用できる項目は「名前(姓/名)」、「電話番号1~3」、「Eメールアドレス1~3」、「住所」、「メモ」です。
  - 1 文字の入力画面で □[メニュー]→挿入を選択
    - **→ ••• →アドレス帳データ**または**オーナー情報** を選択**→ •••**
    - オーナー情報を選択した場合は手順3へ。
- 2 利用したいアドレス帳の登録を選択→ •••
- 3 利用したい項目を選択→ •••

# 文字の変換機能

### 変換機能を利用する

下記の候補リストが、文字の変換中または確定後に表示されます。

変換中 に表示	予測候補	入力した文字で始まると予測される候補 (予測候補)と完全一致した候補(変換候補) の混在リスト 予測候補の例)「わ」→「私」「わたし」等 変換候補の例)「わ」→「和」「輪」等
	変換候補	入力した文字と完全一致した候補リスト 例)「わ」→「和」「輪」等
確定後   関係予測   文字確定後に予測される候補リスト例)「私」で確定した場合、それに続くと別される「です」「の」「は」等		例)「私」で確定した場合、それに続くと予

- 単語入力を繰返すことにより、候補リストの順番は変化します。
- 予測候補リストと変換候補リストは 図[予測]/[変換]で切り替えられます。
- 変換機能で学習した履歴の内容はリセットできます。 (ごP.3-12)
- 関係予測候補リストを表示しないように設定できます。 (ごずP.3-12)

#### 変換機能を利用して入力する

#### 例)「私の鼻」と入力する

▮ 漢字・ひらがなモードで

O 50€h

「わ」が入力され、予測候補リストが 表示されます。

制 10:00 目 中名 夕漢全 励256 わたし ワイン 私たち 私達 変換 英数加

▶ で予測候補リストの

「私」を選択→ 🔳

「私」が入力され、関係予測候補リストが表示されます。

**3** で関係予測候補リストの「の」を選択→ •••

「の」が入力され、関係予測候補リストが表示されます。

 $4 \quad \boxed{6_{MNO}} \rightarrow \boxed{5_{JKL}}^{ts}$ 

「はな」が入力され、予測候補リスト が表示されます。

5 □ [変換]

変換候補リストが表示されます。



**6** で変換候補リストの 「鼻」を選択→ •••



### 7 👵 [確定]

「私の鼻」が確定されます。

#### 目的の漢字に変換されないときは

**『グライン かかかなに戻り、文字の区切りを変更して変換し直します。** 

例)「はるか」を「はる」と「か」で区切って「春香」に変換する場合

- ① 「る」にカーソルを移動して「はる」を「春」に変換→ 🗓
- ② 「か」を「香」に変換→ 😱

#### 一度入力した文字を利用するには

一度入力した文字は、最初の1~2文字を入力すると候補リスト に表示されます。

### 漢字・ひらがなモードのままで英数字に変換するには

ひらがなを入力して 🕞 を押すと予測候補リストが最後から表示されます。

例) [a] を入力する場合、<a>□</a>
<a>□</a>
<a>□</a>
<a>○</a>
<a>

#### 学習履歴をリセットする

変換機能で学習した内容をすべて消去します。

- 1 文字の入力画面で [メニュー]→
  - 入力オプションを選択→ •••• →

学習履歴リセットを選択→ ••••

- **2** 確認画面で **[YES]→**操作用暗証番号 (4桁)を入力→ **(** 
  - 操作用暗証番号について(ぱ P.1-22)

#### 関係予測候補リストの表示設定

【お買い上げ時】ON

- 1 文字の入力画面で [メニュー]→入力オプションを選択→ (i) →
- 関係候補表示を選択→ 👜
- 2 ONまたはOFFを選択→ •••

### よく使う言葉を登録する(ユーザー辞書)

ユーザー辞書には、特殊な読みかたの漢字やよく使う略語などを最大100語登録できます。登録した語句を呼び出すには、文字の入力画面でユーザー辞書に登録した読みを入力し、変換します。

#### ユーザー辞書に登録する

- 1 文字の入力画面で [メニュー]→入力オプションを選択→ (・)ユーザー辞書を選択→ (・)
- 2 ☑ [新規登録]
  - すでに登録した語句がある場合: □[メニュー]→新規登録を選択→ (・)
- **3** 単語を入力→ •••
  - 最大20文字まで、記号や絵文字も入力できます。
- 4 読みを入力→ ••••
  - 全角ひらがなで最大10文字まで入力できます。

#### 登録した語句を編集する

- ↑ 文字の入力画面で 図 [メニュー] →入力オプションを選択→ ・ユーザー辞書を選択→ ・
- 2 編集したい語句を選択→ 図[メニュー]→編集を選択→ 値

#### 登録した語句を削除するには

手順2で □[メニュー]→削除を選択→ ••

- 1件また全件削除する場合は、1件または全件を選択→
   →確認画面で 図[YES]→全件を選択した場合は、操作用暗証番号(4桁)(プP.1-22)を入力→
- 複数選択して削除する場合は、**複数選択**を選択→ → → (語句を選択→ → ) ※→ [OK]→確認画面で →
- ※選択された語句の左端のマークが「☑」に変わります。 この手順を繰返して複数選択してください。

(もう一度 ・ を押すと選択が解除されます。)

補足

**メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ ユーザー辞書** でも 登録/編集できます。

# 文字の編集

### 入力した文字を消去/修正する

カーソルの後ろの 1 文字を消去します。

- **| 文中の文字を消去する場合** | 消去したい文字の前にカーソルを移動→ <sup>クリアパタモ</sup>
  - 2000年 を長押し(1秒以上)すると、カーソルから後ろの 文字をすべて消去します。

#### 文末から文字を消去する場合

カーソルが文末にある状態で クレアクメモ

カーソルの前の1文字を消去します。

- ┏━━ を長押し (1秒以上) すると、カーソルから前の文字をすべて消去します。
- 2 正しい文字を入力

### コピー/切り取り/貼り付けをする

範囲を指定した文字列を、コピーまたは切り取って、他の 場所へ貼り付けることができます。

- 文字の入力画面で [メニュー]→ コピーまたは切り取りを選択→
- 2 部分的に範囲を選択する場合 コピー/切り取りを行いたい文字列の先頭(最 後) ヘカーソルを移動→ 🗐 →コピー/切り取 りを行いたい文字列の最後(先頭)へカーソル を移動→ 🗓

すべてを選択する場合

☑ [全選択]→ 🖦

3 貼り付ける位置へカーソルを移動して、 ☑ [メニュー]→貼り付けを選択→ ••••

# アドレス帳

アドレス帳の便利な機能
アドレス帳の登録       4-3         アドレス帳に登録できる項目       4-3         アドレス帳に登録する       4-4         通話履歴の電話番号を登録する       4-5         受信メールの電話番号/メールアドレスを登録する       4-6         アドレス帳の登録状況を確認する       4-6
<b>グループ設定</b>
設定する4-7 アドレス帳の利用4-8
アドレス帳から電話をかける4-8 アドレス帳データを送信する4-9 スピードダイヤルを利用して電話をかける4-10
<b>アドレス帳の設定</b> 4-10 アドレス帳の保存先を設定する 4-10
アドレス帳の表示を切り替える
アドレス帳を修正する4-11 アドレス帳を削除する4-11 アドレス帳の内容をコピーする4-12

S!アドレスブック	4-13
アドレス帳を手動で同期させる	4-14
アドレス帳を自動で同期させる	4-15
同期の履歴を確認する	4-15
オーナー情報	4-16
オーナー情報を編集する	4-16
オーナー情報を送信する	4-16

# アドレス帳の便利な機能

よく電話をかけたり、メールをやりとりする相手の名前や電話番号、メールアドレスなどをアドレス帳に登録しておくと、 簡単な操作で発信や送信ができます。

# 電話番号やメールアドレスの他にも、 誕生日や住所など、たくさんの情報が 登録できます。 〈名前(姓)〉

赤外線通信(ピP.11-2)や
 Bluetooth®通信(ピP.11-4)を
 利用して、他の機器との間で、アドレス帳のやりとりができます。



#### 登録した相手の着信音や 画像表示を個別に設定でき、 だれからの着信かすぐに わかります。



#### アドレス帳をグループごと に管理できます。



#### メモリカードにバックアップを作成する

本体からメモリカードへアドレス帳ファイルをバックアップできます。バックアップしたファイルは、メモリカードから本体に読み込むこともできます。(プP.10-23)

#### アドレス帳の使用を禁止する

他人がアドレス帳を使用できないように設定できます。アドレス帳の表示、新規登録、設定変更などができません。(プP.12-5)



#### 大切なデータを失わないために

アドレス帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化することがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは、控えをとっておくことをおすすめします。なお、アドレス帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# アドレス帳の登録

### アドレス帳に登録できる項目

本機には、本体のメモリに登録する本体アドレス帳と、USIMカードのメモリに登録するUSIMアドレス帳があります。

- 本体アドレス帳には最大1000件の登録ができます。USIMアドレス帳に登録できる件数はUSIMカードによって異なります。
- アドレス帳1件に登録できる項目は、登録先(本体/USIMカード)によって異なります。

項目	内容	本体	USIMカード
名前 (姓) / (名)	姓・名を登録します。(各最大25文字)USIMアドレス帳には <b>姓名</b> に姓と名の両方を入力します。	0	0
ヨミガナ	名前を入力すると自動的にヨミガナが登録されます。(最大25文字)編集もできます。登録されたヨミガナをヨミガナ検索に使用します。	0	0
電話番号	電話番号を登録します。(1件あたり最大40桁、「+ (国際コード)」を含めた場合は最大41桁)。緊急電話番号(110/119/118)は登録できません。	○(最大3件)	○(最大2件)
Eメールアドレス	Eメールアドレスを登録します。(1件あたり最大60桁)	○ (最大3件)	○ (1件)
誕生日	生年月日を登録します。	0	_
住所	郵便番号、国名、都道府県、市区町村、番地、付加情報を登録します。	0	_
メモ	個人情報などのメモを登録します。(最大32文字)	0	_
音声着信音	登録した相手からの音声電話の着信音を設定します。	0	_
TVコール着信音	登録した相手からのTVコールの着信音を設定します。	0	_
メール着信音	登録した相手からのメールの着信音を設定します。	0	_
イルミネーション	登録した相手からの電話やメールをお知らせするイルミネーションを設定します。	0	_
画像	静止画を登録します。静止画を撮影して登録することもできます。登録した相手から電話がかかると、着信画面に静止画が表示されます。(他の機能を操作しているときなどには、表示されない場合があります。)	0	_
グループ	グループに登録します。アドレス帳から相手を呼び出すときに、グループ単位で検索できます。グループごとに着信音やイルミネーションを設定できます。(プP.4-7)	0	0
シークレット	登録した相手をアドレス帳に表示するかどうかを設定します。 <b>表示しない</b> に設定している場合は、シークレットモード設定を <b>ON</b> にしたときだけアドレス帳に表示されます。( <b>プ</b> P.12-7)	0	_

# アドレス帳に登録する

### 本体アドレス帳に登録する

#### メインメニューから アドレス帳 ▶ 新規登録

1 項目を選択→ 💼



# 2 次の各項目の操作を行う

200	名前 (姓) *1	姓を入力→ 💼
200	名前(名)*1	名を入力→ 💼
80	ヨミガナ	変更する場合は、修正→ 🗓
	電話番号1~3 ※1	電話番号を入力→ • → アイ コンを選択→ •
	Eメールアドレス 1~3 <sup>*1</sup>	Eメールアドレスを入力→ •••• →アイコンを選択→ ••••
3	誕生日	生年月日を入力→ •••

金	住所	郵便番号、国名、都道府県、市 区町村、番地または付加情報を 選択→ → それぞれの必要 事項を入力→ → →住所以外 の登録に移る場合は 図[確定]
	メモ	メモを入力 <b>→</b> 👜
Bo	音声着信音	<b>通常設定連動<sup>※2</sup>を選択→</b> または
	TVコール着信音	着うた・メロディ、ミュージックまたは着信音Flash(R) <sup>※3</sup>
50	メール着信音	を選択 <b>→ ・</b> →ファイルを選 択 <b>→ ☑ [決定]</b>
	イルミネーション	<b>通常設定連動</b> <sup>※4</sup> または色を選択→ ••••
	画像	<b>ピクチャー</b> を選択→ □ → ファイルを選択→ □ [決定] または カメラ撮影を選択→ □ → □ で撮影する→ □ (削除するには <b>画像なし</b> を選択 → □ )
888	グループ	グループを選択→ •••
	シークレット	<b>表示する</b> または <b>表示しない</b> を選 択 <b>→ ଢ଼</b>

- ※1 いずれかを入力しないとアドレス帳に保存できません。
- ※2 通常の着信音の設定(□P.7-8)に従います。
- ※3 メール着信音では選択できません。
- ※4 通常のイルミネーション設定(CFP.8-2)に従います。
- 3 必要事項の入力が終了したら、 [保存]

補足

画像をカメラで撮影する場合、撮影方法などを変更できます。(ピラP.6-12)

#### USIMアドレス帳に登録する

まず保存先をUSIMまたは毎回確認に設定してから行ってください。(プP.4-10)

#### メインメニューから アドレス帳 ▶ 新規登録 ( ▶ USIM)

- **1** 項目を選択→
- ▶ 次の各項目の操作を行う

8	名前 (姓名) ※1	名前を入力→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8	<b>ヨミガナ</b>	変更する場合は、修正→ 💼
	電話番号 1 * 1 ~ 2	電話番号を入力※2 → 💼
l	Eメール アドレス <sup>※1</sup>	Eメールアドレスを入力→ 💼
8	グループ	グループを選択→ •••

※1 いずれかを入力しないとアドレス帳に保存できません。

- ※2 ご利用のUSIMカードによっては最大20桁、「+(国際コード)」を含めた場合は最大21桁となることがあります。
- 3 必要事項の入力が終了したら、□[保存]

### 通話履歴の電話番号を登録する

全通話履歴や着信履歴、発信履歴の電話番号をアドレス帳 に登録できます。

- ↑ 待受画面で 🏊 → 🗀 で履歴の種類を選択
- **2** 履歴を選択→☑ [メニュー]→アドレス帳へ登 録を選択→ ••••
- 3 新規登録する場合

登録済みのアドレス帳に追加登録する場合

相手のアドレス帳を選択→

- すでに電話番号が最大件数まで登録されている場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは 📵 →上書きする番号を選択→ 📵
- 4 ☑[保存]

### 受信メールの電話番号/メールアドレスを 登録する

メールを受信した相手の電話番号やメールアドレスをアドレス帳に登録できます。

メインメニューから メール ▶ 受信ボックス

- **1** フォルダを選択→ •••••
- **2** メールを選択→☑[メニュー]→ 送信元をアドレス帳へ登録を選択→ •••
- - 登録項目がいっぱいの場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは → 複数の項目がある場合は、上書きする項目を選択→ → 複数の項目
- 4 ⊠[保存]

### アドレス帳の登録状況を確認する

本体とUSIMカードのアドレス帳に登録できる件数(合計)と登録されている件数(使用中)を表示します。

メインメニューから アドレス帳 ▶ メモリ管理 ▶ メモリ容量確認

例)



# グループ設定

アドレス帳のグループ名を変更したり、グループごとに着 信音やイルミネーションを設定します。

- 表示切替(**貸**P.4-10) で設定されているメモリのグループが 表示されます。
- アドレス帳の登録時にグループを選択すると、グループに登録 されます。(**プ**P.4-4) グループを選択しなかった場合は、自動的にグループ未設定に 登録されます。

#### 本体とUSIMカードのグループ表示を切り替える

表示切替設定が本体とUSIMの場合(プP.4-10)、次の操作で 表示を切り替えられます。

☑[メニュー]→グループ(本体)へ切替または **グループ (USIM) へ切替**を選択→ •••

### グループ名を変更する

グループ未設定の名称は変更できません。

#### メインメニューから アドレス帳 ▶ グループ設定

- グループを選択**→**[凶|[メニュー]→
  - 名称変更を選択→ 🖦
  - 表示切替設定がUSIMの場合(プP.4-10): グループを選択→ [**名称変更**]
- **ク** グループ名を入力→ (im)

### グループごとに着信音/イルミネーションを 設定する

- USIMカードのグループには設定できません。
- 個別の相手に着信音やイルミネーションを設定している場合は、 個別の設定が優先されます。

#### メインメニューから アドレス帳 ▶ グループ設定

- グループを選択**→ [メニュー]→ 着信音/イルミネーション設定**を選択→ (•□•)
- 2 着信音の設定

音声着信音、TVコール着信音または **着うた・メロディ、ミュージック**または 着信音 Flash(R)を選択→ → ファイルを選択**→ [決定]** 

- 通常設定連動は通常の着信音の設定(ごP.7-8)に従い ます。
- メール着信音では**着信音 Flash(R)**を選択できません。

#### イルミネーションの設定

イルミネーションを選択→ ・・・ →通常設定連動

または色を選択→

● **通常設定連動**は通常のイルミネーション設定(**戊**P.8-2) に従います。

#### グループごとに設定をリセットするには

グループを選択→ 図[メニュー]→設定リセットを選択→ **→** 確認画面で **→** 

# アドレス帳の利用

### アドレス帳から電話をかける

お買い上げ時の設定でアドレス帳を呼び出すと、本体アドレス帳があかさたな検索の画面で表示されます。

- アドレス帳表示を切り替えるには(**♪**P.4-10)
- ◆検索方法を変更するには(プP.4-9)
  - | 待受画面で 立
- **2** で相手のヨミガナの行を 選択
- 3 相手を選択→ 🗓



#### TVコールまたは国際電話をかけるには

手順4で電話番号を選択後、**□[メニュー]→発信**を選択→ •••

**→TVコール**または**国際発信**を選択**→ (→**国際電話の場合は 国を選択**→ (→ )** 

電話番号の通知/非通知を選択してから電話をかけるには

手順4で電話番号を選択後、**□[メニュー]→発信**を選択**→** 

**→番号通知**または**番号非通知**を選択**→ ⑩** → **⑩** [メニュー]→

【お買い上げ時】あかさたな

アドレス帳は3つの方法(あかさたな別、ヨミガナ入力、 グループ別)で検索できます。

#### メインメニューから アドレス帳 ▶ 設定 ▶ 検索方法

**】 あかさたな、ヨミガナ**または**グループ**を選択**→** 



#### ヨミガナ検索でアドレス帳を呼び 出す

待受画面で → 登録されているヨミ ガナを入力→相手を選択

◆ 入力した文字で始まるアドレス帳が 選択されます。



#### グループ検索でアドレス帳を呼び 出す

待受画面で →グループを選択→

・申 →相手を選択

グループの名前は変更できます。(ご⊋P.4-7)



### アドレス帳データを送信する

アドレス帳のデータを、赤外線通信やBluetooth®通信を利用して、各通信の対応機器(パソコンや携帯電話など)に送信できます。

- 赤外線通信について (プP.11-2)
- Bluetooth®通信について (ぱP.11-4)
  - 】 •🗖 →送信したいアドレス帳の登録を選択
- 2 [メニュー]→外部機器送信を選択→ ••••
- **3 赤外線通信**または**Bluetooth**を選択→ 🗓



着信音やイルミネーション、画像、グループ、シーク レットなどの設定内容は送信できません。

### スピードダイヤルを利用して電話をかける

ダイヤルボタン([\_3~9.3])にアドレス帳の電話番号を割り当てると、すばやく電話がかけられます。

● 直接番号を入力して登録することもできます。

#### スピードダイヤルに登録する

#### メインメニューから アドレス帳 ▶ スピードダイヤル設定

- 1 ボタン([1]~[9])を選択→ → アドレス帳の登録を選択→ ・ → 電話番号を選択→ ・
  - 直接番号を入力する場合:ボタンを選択→図[編集] → 番号を入力→ 响

#### スピードダイヤルで電話をかける

待受画面で (1.2) ~ (1秒以上) 登録されていないボタンを押した場合は、登録画面が表示されます。



シークレットデータはシークレットモードが**ON**の場合にのみスピードダイヤルに登録できます。その後シークレットモードを**OFF**にすると、登録していても「未登録」と表示されます。上書きしようとした場合、シークレットデータが登録されていることを通知せずに上書きされますのでご注意ください。

# アドレス帳の設定

### アドレス帳の保存先を設定する

【お買い上げ時】本体

アドレス帳を新規登録するときの保存先を設定します。

#### メインメニューから アドレス帳 ▶ 設定 ▶ 保存先

- **】本体、USIM**または**毎回確認**を選択→ 🗓
  - 毎回確認を選択すると、登録するたびに登録先を指定できます。

### アドレス帳の表示を切り替える

【お買い上げ時】本体

本体とUSIMのどちらのアドレス帳を呼び出すかを設定します。

#### メインメニューから アドレス帳 ▶ 設定 ▶ 表示切替

- **】本体、USIM**または**本体とUSIM**を選択→ 🗓
  - 本体とUSIMを選択すると、両方のアドレス帳が同時に表示されます。
  - 本体またはUSIMを選択すると、保存先の設定(♪上記) によっては、保存先も同様に変更するかどうかの確認画面 が表示されます。

# アドレス帳の編集

### アドレス帳を修正する

- 待受画面で •்□• →修正したいアドレス帳の登録 を選択
- **2** [メニュー]→編集を選択→ ••••
- **3** 項目を選択→ ••• →修正する→ •••
  - 続けて他の項目を修正するときは、この手順を繰返しま す。
- ▲ [保存]

上書き保存されます。

#### 誕生日を削除するときは

手順3で誕生日の項目を選択後、[□[メニュー]→削除を選択→

#### 住所の全項目を削除するときは

手順3で住所の項目を選択後、∞[メニュー]→全項目をクリアを 選択→ ••••

#### 画像を削除するときは

### |アドレス帳を削除する

#### 1件ずつ削除する

- 待受画面で → 削除したいアドレス帳の登録 を選択
- **2** [メニュー]→削除を選択→ ••• → 確認画面で

#### 全件削除する

### メインメニューから アドレス帳 ▶ メモリ管理

- 本体全件削除またはUSIM全件削除
- 確認画面で ☑ [YES]→操作用暗証番号 (4桁) を入力→ 💼
  - 操作用暗証番号について(プP.1-22)

### アドレス帳の内容をコピーする

本体とUSIMカードの間でアドレス帳を1件ずつまたは全件コピーできます。

本体とUSIMカードではアドレス帳に登録できる内容が異なるため、本体からUSIMカードにコピーできない項目は削除されます。

#### 1件ずつコピーする

#### 全件コピーする

#### メインメニューから アドレス帳 ▶ メモリ管理

**USIMカードから本体にコピーする場合 USIM→本体へ全件コピー**を選択→ ••• →
確認画面で •••

本体からUSIMカードにコピーする場合 本体→USIMへ全件コピーを選択→ •••• →

確認画面で・・・

# S!アドレスブック

S!アドレスブックとは、本機のアドレス帳をサーバーで管理できるサービスです。本機の破損時や紛失時の備えとして、便利にお使いいただけます。

● S!アドレスブックのご利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)

#### S!アドレスブックでできること

機能	同期タイプ	内容	補足
	通常同期	本機とサーバーのアドレス帳を比較し、最新の状態 で同じ内容にします。	本機とサーバーのアドレス帳で同じ項目をお互いに更新していた場合は、サーバー内のアドレス帳を優先します。
同期	本体変更 データ送信	本機のアドレス帳更新情報をバックアップ(サー バーへ反映)します。	サーバーのアドレス帳更新情報は本機へは反映 されません。
	サーバー変更 データ受信	サーバーのアドレス帳更新情報を読み込み(本機へ 反映)ます。	本機のアドレス帳更新情報はサーバーへは反映 されません。
バックアップ/	サーバーへ バックアップ	本機のアドレス帳をサーバーにバックアップします。	上書き保存されるため、サーバーのアドレス帳 はすべて消去されます。
読み込み	サーバーから 読込	サーバーのアドレス帳を本機に読み込みます。	上書き保存されるため、本機のアドレス帳はす べて消去されます。
編集		サーバーのアドレス帳を、パソコンからインター ネット経由で編集できます。	
インポート/エクスポート		パソコンで編集したアドレス帳をサーバーに送信できます(インポート)。また、サーバーのアドレス帳をパソコンに保存できます(エクスポート)。	パソコンからの操作が必要です。詳しくは下記 のURLを参照してください。
バースデー通知		サーバーのアドレス帳に誕生日の登録があると、 メールでお知らせします。	http://www.softbank.jp/SAB
Eメールアドレスお知らせ機能		最新のEメールアドレスを、指定したお知らせ先に 一斉にお知らせします。	

#### S!アドレスブック利用時のご注意

- S!アドレスブックは、電池がフル充電の状態(「■」表示)で ご利用ください。
- 同期やバックアップ/読み込みを行うと、パケット通信料がかかります。
- アドレス帳の次の項目は同期できません。サーバーから読込を 行うと、本機のアドレス帳の設定がすべて消去されますのでご 注意ください。

着信音/イルミネーション/画像/シークレット

- S!アドレスブックを解約すると、サーバー内のアドレス帳は削除されます。
- バックアップ / 読み込みのタイミングや同期の方向に ご注意ください
- ◆ 本機のアドレス帳をすべて消去したあとに通常同期、本体変更 データ送信、サーバーへバックアップを行うと、サーバーのア ドレス帳もすべて消去されます。
- サーバーのアドレス帳をすべて消去したあとに通常同期、サーバー変更データ受信、サーバーから読込を行うと、本機のアドレス帳もすべて消去されます。
- 複数登録できる項目は少ない方の件数に統一されます
- 電話番号など、複数登録できる項目の登録可能件数が本機(または機種変更後の機種)とサーバーとで異なる場合に同期を行うと、両方とも少ない方の件数に統一されます。

#### ■ 機種変更時のサービスの継続について

- 3Gシリーズ (S!アドレスブック対応):サーバーのアドレス帳は保持され、そのままお使いいただけます。
- 3Gシリーズ(S!アドレスブック非対応): S!アドレスブックの 契約は継続され、サーバーのアドレス帳は保持されます。ただ し、携帯電話からの操作はできません。(パソコンからの操作だけになります。)
- V3、V4、V5、V6、V8シリーズ:S!アドレスブックは自動的 に解約され、サーバーのアドレス帳は消去されます。

### アドレス帳を手動で同期させる

メインメニューから アドレス帳 ▶ S!アドレスブック

#### ▶ 同期開始

- | 確認画面で → 操作用暗証番号 (4桁) を入力 → →
- 操作用暗証番号について(**♪**P.1-22)
- - 同期タイプについて(プP.4-13)
- 3 確認画面で 💼

サーバーに接続され、同期を開始します。 完了すると、同期結果の詳細が表示されます。

### |アドレス帳を自動で同期させる

【お買い上げ時】ON/OFF: OFF

### メインメニューから アドレス帳 ▶ S!アドレスブック

#### 自動同期設定

- 操作用暗証番号(4桁)を入力→ 🖦
  - 操作用暗証番号について(プP.1-22)
- ▶ 自動同期を有効/無効にするには ON/OFFを選択→ • → ONまたはOFFを選
- 3 開始時刻を設定するには

開始時刻を選択→ ••• →開始時刻を入力→ •••

△ 繰返しタイプを設定するには

**繰返し設定**を選択→ → 次の繰返しタイプか ら選択→ 🔳

1回のみ	1回のみ自動同期させます。
毎日	毎日自動同期させます。
n3 m = 1. cb	設定した曜日に自動同期させます。
曜日設定	曜日を選択→ ••••

日付指定	毎月指定した日に自動同期させます。 日付を入力→ 💼
アドレス帳編集後	アドレス帳を編集してから10分後に 毎回自動同期させます。

### 5 同期タイプを設定するには

同期タイプを選択→・同期タイプを選択→

→確認画面で •

● 同期タイプについて(ぱP.4-13)

6 ፟ [保存]

### 同期の履歴を確認する

同期やバックアップ、読み込みの履歴を確認できます。

メインメニューから アドレス帳 ▶ S!アドレスブック 同期ログ

# オーナー情報

自分の電話番号、メールアドレス、住所などの情報をオーナー情報に登録できます。オーナー情報は、赤外線通信やBluetooth®通信を利用して、各通信の対応機器(パソコンや携帯電話など)に送信できます。

### オーナー情報を編集する

● 電話番号 ] は編集/削除できません。

#### メインメニューから アドレス帳 ▶ オーナー情報

- 】 ☑ [メニュー]→編集を選択→ ••••
- 2 編集する→□[保存]

#### 電話番号1以外の項目を消去するには

手順 l で 図[メニュー]→リセットを選択→ 👜 →確認画面で

### オーナー情報を送信する

- 赤外線通信について (プP.11-2)
- Bluetooth®通信について (ぱP.11-4)

#### メインメニューから アドレス帳 ▶ オーナー情報

- **】** [メニュー]→**外部機器送信**を選択→ ••••
- **2 赤外線通信**または**Bluetooth**を選択→ ••••



画像は送信できません。

# TVコール

TVコールをご利用になる前に	5-2
TVコールご利用時の注意	5-2
TVコールのディスプレイ表示	5-2
TVコールをかける	5-3
TVコールを受ける	5-4
TVコール通話中の操作	5-5
受話音量調節	5-5
スピーカーの設定	5-5
マイクの設定(送話ミュート)	5-5
カメラズーム	
送信画像/音声設定	5-5
カメラ切替	
画面切替	
アドレス帳の確認	5-6
ホワイトバランスの設定	5-7
その他の設定	5-7
TVコールの設定	5-7
送信画像/音声設定	5-7
代替画像設定	
バックライト設定	
受信画質	5-8
スピーカーの設定	5-8

# TVコールをご利用になる前に


TVコール対応機どうしで、お互いの画像を見ながら通話できます。

◆ 外側カメラを使って、風景などの画像を送信することもできます。

### TVコールご利用時の注意

- TVコールは3Gサービスエリア内でのみ使用できます。
- 本機は国際標準の3G-324M規格に準拠しています。異なる方式の携帯電話と接続したときは、TVコール通話が切れることがあります。このときは、通話が切れるまでの通話料金が課金されます。
- スピーカーホンをご利用のときは、受話音量を大きくすると会話しづらくなることがあります。このときは、音量を下げて通話するか、ステレオイヤホンマイクのご利用をおすすめします。
- TVコール通話中は本機の温度が上がりますが、故障ではありません。

### TVコールのディスプレイ表示



#### 設定/通話状態を表すアイコン

♠ 音声送受信中

- 『 送話マイクがON
- ☆ 音声送信成功/受信失敗
- ※ 送話マイクがOFF
- 音声送信失敗/受信成功
- 🖺 カメラ画像送信中

● 音声送受信失敗 ● 画像送受信中

- № 代替画像送信中
- | \*\*\*| 送信画像のズーム
  - レベル(1~25)

- ₩ 画像送信失敗/受信成功
- 画像送受信失敗
- ※ ハンズフリー (Bluetooth®) 通話中の場合は「Pol が表示されます。

# TVコールをかける

### まず確認! 待受画面で ■ 雷波状態を確認する。(プP.1-8) ● 他の表示を確認する。 「■・」「▼」「▼ (赤で表示)」「陥」 →ご利用になれません。 内側カメラ (**△?**P.1-8, P.20-11) 0 →誤操作防止設定中です。本機を開くと設定 は解除されます。すでに開いている場合また - - CO は閉じたままかける場合は →確認画面で ☑[YES] で解除してください。 電話番号を入力する Sc tBank 電話番号を確認し、🌃 を押す 相手が電話に出ると、内側カメラからの画像と 相手の画像が表示されます。相手の声はスピー カー(本体裏側)から聞こえます。

● TVコールのディスプレイ表示について

TVコール通話中の操作について(プP.5-5)

(**△** P.5-2)

🤦 通話が終わったら、 🖘 を押す

- ◆ 本機は、閉じた状態でも開いた状態でも TVコールをかけられます。
- アドレス帳(プP.4-8) や诵話履歴 (プP.2-13) を利用してかけることもで きます。
- ▼フナーモード設定中は、相手の声は受話□ から聞こえます。スピーカーから聞こえる ようにするには、スピーカーをオンにして ください。(**含**P.5-5)
- 電源を入れた直後は、アドレス帳が起動す るまで少し時間がかかる場合があります。 その間にTVコールをかけると、アドレス 帳に相手の名前を登録していても電話番号 で表示されます。この場合は、通話中も電 話番号が継続して表示されます。

# TVコールを受ける

#### TVコールがかかってくると

相手が電話番号を通知してきたときは、ディスプレイに電話番号が表示されます。アドレス帳に登録されているときは、相手の名前が表示されます。



】 🏊 または 📅

**2** 相手に画像を送信する場合 ☑ [YES]

> 内側カメラからの画像が相手に送信 されます。 |



10:00

相手に画像を送信しない場合 ・
ア・「NO1

代替画像が相手に送信されます。

#### すぐに電話に出られないときなどに、着信を保留にする には(応答保留)

TVコール着信中に **⑤⑩** を押すと、保留 状態になります。その間、相手の画像は 表示されていますが、相手には保留を示 す代替画像が送信されます。電話に出る には、**図[応答]**を押してください。

#### 着信を拒否するには

TVコール着信中に [**x)**[**拒否**]を押します。





- 本機は、閉じた状態でも開いた状態でもTVコールを受けられます。
- 手順2で相手に送信する画像を選択しなかった場合は、 代替画像が送信されます。
- ▼ナーモード設定中は、相手の声は受話口から聞こえます。スピーカーから聞こえるようにするには、スピーカーをオンにしてください。(プP.5-5)
- 電源を入れた直後は、アドレス帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間にTVコールを受けると、アドレス帳に相手の名前、着信音、イルミネーション、画像を登録していても、電話番号で表示され、着信音とイルミネーションは通常設定連動となり、画像は表示されません。この場合、通話中も電話番号が継続して表示されます。

# TVコール通話中の操作

#### 受話音量調節

【お買い上げ時】 音量4

相手の声の大きさを6段階(1~6)で調節します。

通話中に (大きくする) または (小さく する)

画面左下に設定音量が表示されます。

### スピーカーの設定

スピーカーのオン/オフを切り替えます。

- スピーカーオフ時は、相手の声は受話□から聞こえます。
  - 通話中に [凶 [メニュー]→スピーカーオンまた



Bluetooth®対応機器でハンズフリー通話中は、次の操作 で切り替えられます。

☑ [メニュー]→Bluetoothへ切替、本体(スピーカーオ) ン) へ切替または**本体(スピーカーオフ)へ切替**を選択

### マイクの設定(送話ミュート)

相手に音声がすべて聞こえないようにします。

通話中に [シュート]

送話音声の状態を示すアイコンが ヾ (送話ミュート) にな ります。

### カメラズーム

相手に送信する画像を拡大/縮小することができます。

- ▼ ズームレベル:内側カメラ(1~3) /外側カメラ(1~25)
- 通話中に (拡大) または (縮小)

### 送信画像/音声設定

【お買い上げ時】カメラ画像

相手に送信する画像と音声の設定を変更します。


- 通話中に →カメラ画像、代替画像、 送話ミュートまたは代替画像&送話ミュートを
  - ◆ 各項目について(プP.5-7)

### カメラ切替

【お買い上げ時】内側カメラ

送信画像を撮影するカメラを切り替えます。

▮ 通話中に 📅



### 画面切替

【お買い上げ時】相手画像大

TVコール中の画面表示を切り替えます。

- 通話中に □ [メニュー]→画面切替を選択→
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
   ・
- 2 相手画像大または自画像大を選択→ 💼





自画像大

### アドレス帳の確認

TVコール中にアドレス帳を呼び出せます。

- アドレス帳からの発信、アドレス帳の登録/編集はできません。
- 通話中に 図[メニュー]→アドレス帳を選択→・・・・

### ホワイトバランスの設定

【お買い上げ時】自動

相手に送信する画像の色合いを調節します。

- **】** 通話中に **図[メニュー]→設定**を選択→ ••••

### その他の設定

- 】 通話中に [凶 **[メニュー]→設定**を選択→ 🗓
- 2 バックライトまたは受信画質を選択→ ••••
- **3** それぞれの操作を行う(バックライト設定/受信画質(**3**P.5-8手順1)

# TVコールの設定

### 送信画像/音声設定

【お買い上げ時】カメラ画像

相手に送信する画像と音声の設定を行います。

● 通話中に設定を変更するには (**♪**P.5-5)

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ TVコール

▶ 画像/音声設定

| 項目を選択→ 💼

カメラ画像	カメラからの画像を送信します。
代替画像	代替画像を送信します。 ● 代替画像は変更できます。( <b>♪</b> 下記)
送話ミュート	カメラからの画像だけを送信し、音声は送 信しません。
代替画像& 送話ミュート	代替画像を送信し、音声は送信しません。

### 代替画像設定

相手に送信する代替画像を設定します。

メインメニューから 設定 **▶** 通話設定 **▶** TVコール **▶** 代替画像

**1** ファイルを選択**→ [決定]** 

## バックライト設定

【お買い上げ時】明るさ:レベル3 /バックライト点灯時間:常時点灯

TVコール中の画面の明るさと画面照明の点灯時間を設定します。

● 通話中に設定を変更するには(プP.5-7)

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ TVコール ▶ バックライト

■ 明るさの設定

**明るさ**を選択→ • → でレベル1~3から

選択→ •••

バックライト点灯時間の設定

バックライト点灯時間を選択→ 🗓 →

常時点灯、通常設定連動または常時消灯を選択

- 通常設定連動は、通常のバックライト点灯時間の設定 (プP.7-6) に従います。

## 受信画質

【お買い上げ時】標準

通話中に受信する画像の画質を設定します。

● 通話中に設定を変更するには(プP.5-7)

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ TVコール

▶ 受信画質

**】標準、動き優先**または**画質優先**を選択→ ••••

## スピーカーの設定

【お買い上げ時】ON

スピーカーのオン/オフを切り替えます。

- スピーカーオフ時は、相手の声は受話口から聞こえます。
- 通話中に設定を変更するには(プP.5-5)

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ TVコール ▶ スピーカーホン

**1 ON**または**OFF**を選択→ (i)



ここでの設定に関わらず、マナーモード設定中にTVコールを開始すると、相手の声は受話口から聞こえます。通話中にオン/オフを切り替えられます。(プP.5-5)

# カメラ

カメフをご利用にふる削にロ	
画像データの保存形式/保存場所6	-2
カメラご利用時の注意6	-2
カメラについて6	-3
ディスプレイ6	
静止画の撮影6	-6
静止画撮影モード6	6-6
静止画を撮影する6	
動画の撮影6	-8
動画撮影モード6	
動画を撮影する6	
便利な撮影方法 6-1	
連写で撮影する(静止画)6-	
接写モードを使って撮影する (静止画/動画)6-	
セルフタイマーで撮影する (静止画/動画)6-	11
画像/撮影に関する設定6-1	2
撮影した画像の確認6-1	4
静止画/動画をメールで送る6-1	4
	14

撮影した動画を添付する .......6-15

キャニを表列中におる会に

6

# カメラをご利用になる前に

本機は2メガピクセルCMOSカメラを搭載し、静止画や動画の撮影ができます。撮影した画像はS!メールに添付したり壁紙などに使用できます。

## 画像データの保存形式/保存場所

撮影画像	保存形式	保存場所
静止画	JPEG (.jpg)	データフォルダの ピクチャーフォルダ
動画	MPEG-4 (.3gp)	データフォルダの ムービーフォルダ

補足

- メモリカードに直接保存することもできます。(保存先 プP.6-12)
- データフォルダのメモリの使用状況を確認するときは、 P.10-5を参照してください。

# カメラご利用時の注意

- レンズが指紋や油脂などで汚れているとピントが合わなくなります。汚れたら柔らかい布できれいにふいてください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となります。本機が動かないようにしっかり持って撮影してください。
- ◆ 本機を暖かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画質が劣化することがあります。
- カメラ部分に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィル ターが変色して、映像が変色することがあります。

#### カメラ撮影中の撮影音について

- ▼ナーモードやその他のモード設定にかかわらず、撮影時は 音(シャッター音やセルフタイマー音)が鳴ります。音量は 変更できません。
- 静止画撮影時のシャッター音のパターンは変更できます。 (プP 6-12)

#### カメラ利用時の着信/アラーム動作/電池残量不足につ いて

- 電池残量が不足していると、カメラは起動できません。
- カメラ起動時に着信やアラーム動作があった場合、または電池残量が不足すると、カメラは終了します。撮影後(保存前)に終了した場合、撮影した静止画/動画データは保存されます。動画撮影中に終了した場合、カメラ終了までの動画データは保存されます。


#### カメラの自動終了について

 静止画撮影画面または動画撮影画面で、撮影/録画前に約3 分間何も操作しないと、自動的に終了し、カメラを起動する 前の画面へ戻ります。

#### カメラについて

待受画面で 🏻 を押すとカメラが起動します。待受画面で 🖫 を 1 秒以上押すとビデオカメラが起動します。

- 撮影画面で ☑ を押すとカメラとビデオカメラを切り替えて使用できます。
- 🌃 を押すと内側カメラと外側カメラを切り替えて使用できます。
- 本機は、閉じた状態でも開いた状態でもカメラを使用できます。
- カメラ起動中はカメラモードランプが点滅します。点滅は消せません。





- 内側カメラと外側カメラを同時に使用することはできません。
- 内側/外側カメラは、図[メニュー]→内側/外側カメラ切替を選択→ (・) で切り替えることもできます。

#### 機能の簡単切替

撮影画面では、ボタン操作で簡単に機能の切り替えができ ます。


● □ を押すと、ボタン操作のヘルプ画面が表示されます。

ボタン	静止画モード	動画モード	
•••	明るく		
••	睢	<b>*</b> <	
	ズー	ムイン	
	ズーム	アウト	
	内側/外側	カメラ切替	
(右側面)	シャッター	録画開始	
[ .e	保存金	先設定	
≥ <sup>m</sup>	撮影サイズ	録画時間設定	
∃ ë	画質	設定	
U	連写モード	_	
5 %	セルフ:	タイマー	
6 ™	ナイトモード	_	
7 <sub>PQRS</sub>	効果		
8.*	ホワイトバランス		
□ <del>- +</del>	ヘルプ		
<b>Y</b> /	ビデオカメラに切替	カメラに切替	

#### 静止画撮影画面とボタン操作 ホワイトバランス (ぴP.6-12) 端 自動 🎇 晴天 🌟 曇天 🙏 電球 (白熱灯) メインメニューから エンタテイメント ▶ カメラ 8 歳 モード切替 ● 内側カメラ使用中または撮影サイズが壁紙の場合は、縦画面に 明るさ なります。 **- - - レベル -2 - +2** 連写モード (♪P.6-10) 明るく 回 暗く □器原旦冷り満帯 ← 4 点 ON/OFF切替 8 保存方向 ズームレベル (ゴーP.6-6) 🔛 縦画面撮影 **八**横画面撮影 従 −変 レベル 1-25 効果 (プP.6-12) 拡大 縮小 ファッ素 設定切替 保存先 ナイトモード (プP.6-12) ■ 本体 න on **励 メモリカード** 1。 保存先切替 6点 ON/OFF切替 撮影サイズ (ぱ P.6-6) セルフタイマー (ゴーP.6-11) 画質 1600 1200 UXGA 960 SXGA 640 VGA 352 CIF\* ○ 5秒後に撮影 鼠スーパーファイン 翠 QVGA □ QQVGA □ 壁紙 176 144 QCIF\* 10秒後に撮影 扁 ファイン ※内側カメラ使用中のみ 50旅 設定切替

3 章 画質切替

2 ѧҝ 撮影サイズ切替



# 静止画の撮影

## 静止画撮影モード

各種撮影方法や画像の設定など目的に応じた設定を選んで撮影できます。

	撮影サイズ(ドット数)	フ	(ーム	画質	S!メール添付	ファイル形式	保存可能数	
	一 飯がソイス(ドッド奴)	レベル	最大倍率	凹貝	つ:メールがい	7 7 7 10 15IL	1水11子13日に女人	
	UXGA (1600x1200)	1~2	約2.0倍					
	SXGA (1280x960)	1~3	約2.0倍					
外側カメラ	VGA (640x480)	1~25	約5.0倍					
が関リスクン	QVGA (320x240)	1~25	約5.0倍	スーパーファイン /ファイン	可能	JPEG形式	約1000	
	QQVGA (160x120)	1~25	約10.0倍	/ ノアイン / ノーマル	(290KBまで)	(.jpg) ** 1	ファイル <sup>※2</sup>	
	壁紙 (240x320)	1~25	約5.0倍	, , , , , , ,				
内側カメラ	CIF (352x288)	1~2	約2.0倍					
内則カクラ	QCIF (176x144)	1~3	約4.0倍					

- ※1 本体への保存時は「yy-mm-dd\_001.jpg」、「yy-mm-dd\_002.jpg」・・・と順にファイル名が付きます。(yy:年の下2桁、mm:月、dd:日)
- ※2 お買い上げ時の状態(撮影サイズ: QVGA/画質: ファイン)で撮影して、本体のピクチャーフォルダに保存できる最大の画像数です。




- 暗い場所で撮影するときは、ナイトモードを使用してください。(**♪**P.6-12)
- 撮影した静止画が保存されるピクチャーフォルダは、ムービー、着うた・メロディ、S!アプリなどの他のフォルダとメモリを共用しているため、他のデータの登録状況によっては保存できる画像数が少なくなります。
- メモリカードに保存できる画像数は、メモリカードの容量によって変動します。

## 静止画を撮影する

#### メインメニューから エンタテイメント ▶ カメラ

#### まず確認!

- 画面にどちらのカメラからの画像 が表示されているか確認する。 (内側カメラ/外側カメラの 切り替え: ▼ )
- 撮影方法の内容を確認/設定する。 (プP.6-4)
- 内側カメラ使用中または撮影サイズが**壁紙**の場合:本機を縦にして 撮影する。



待受画面に戻ります。



- を押して撮影することもできます。
- 撮影後、静止画を自動的に保存するように設定できます。(自動保存**♪**P.6-12)
- 保存先をメモリカードに設定している場合は、メモリがいっぱいになると自動的に本体に保存されます。保存先を本体に設定している場合は、メモリがいっぱいになると保存時にデータフォルダが開きます。本体メモリの不要なファイルを削除すると自動的に新しいファイルが保存されます。(保存先の設定 19.6-12)

# 動画の撮影

#### 動画撮影モード

長時間の動画やS!メール添付用の短い動画を、用途に応じて撮影できます。

		録画時間			ズ・	ーム		
		本体	メモリ カード	画質(ドット数)	レベル	最大倍率	ファイル形式	保存可能数
	S!メール 添付用	約30秒	約30秒	ノーマル(176x144)	1~25	約6.8倍		
外側カメラ	E n±88	約160秒	約60分	ノーマル(176x144)	1~25	約6.8倍		
カスラ	長時間 撮影	約85秒	約60分	ファイン(176x144)	1~25	約6.8倍		
	14X7V	約30秒	約45分	スーパーファイン(352x288)	1~25	約3.4倍	MPEG-4	約140
-i- /0:i	S!メール 添付用	約30秒	約30秒	ノーマル(176x144)	1~3	約4.0倍	(.3gp) <sup>* 1</sup>	ファイル <sup>※2</sup>
内側 カメラ	E n±88	約160秒	約60分	ノーマル(176x144)	1~3	約4.0倍		
כענו	長時間 撮影	約85秒	約60分	ファイン(176x144)	1~3	約4.0倍		
	J4X.7V	約30秒	約45分	スーパーファイン(352x288)	1~2	約2.0倍		

- ※1 本体への保存時は「yy-mm-dd\_001.3gp」、「yy-mm-dd\_002.3gp」・・・と順にファイル名が付きます。(yy:年の下2桁、mm:月、dd:日)ただし、ムービーフォルダで動画ファイルを選択したときの表示は「yyyy/mm/dd hh:mm」となり、ファイルの名称を変更しても表示は変わりません。(yy:年、mm:月、dd:日、hh:時、mm:分)
- ※2 お買い上げ時の状態(外側カメラ/S!メール添付用)で撮影して、本体のムービーフォルダに保存できる最大の画像数です。



- 動画を撮影するときは、なるべく明るい状態で撮影することをおすすめします。
- 撮影した動画が保存されるムービーフォルダは、ピクチャー、着うた・メロディ、S!アプリなどの他のフォルダとメモリを共用しているため、他のデータの登録状況によっては保存できる画像数が少なくなります。
- メモリカードに保存できる長時間撮影の録画時間は、メモリカードの容量によって変動します。

### 動画を撮影する

● ご利用前に電池残量(戊P.1-8)とメモリ容量(戊P.10-5)をご確認ください。電池残量が不足しているときは撮影できません。

#### メインメニューから エンタテイメント ▶ ビデオカメラ



# 便利な撮影方法

## 連写で撮影する(静止画)

15枚の静止画を連続して撮影できます。

- 画像サイズは、外側カメラの場合QVGA (320x240)、内側 カメラの場合QCIF (176x144)に固定されます。
- 連写モードでシャッター( 事または []) を押すと、一定間隔で15枚撮影されます。
- 連写モードに設定するとナイトモードは**OFF**になります。

#### メインメニューから エンタテイメント ▶ カメラ

- **】 ☑ [メニュー ]→連写モード**を選択**→ ஹ**
- **2** ONを選択→ ••••

撮影した画像がサムネイルで表示されます。

撮影をやり直すには:▼(削除)→手順1へ



- **4** 撮影した画像を確認するには、 で確認した い画像を選択→ (i)
  - 選択した画像が拡大表示されます。
  - 🔽 で拡大表示のまま、残りの画像が確認できます。
  - **二** 画像を拡大表示中に保存する場合
    - ☑ [全保存]または •••• [保存]
    - [保存]を押すと、表示されている画像のみが保存されます。

サムネイル画面表示中に保存する場合

[対 [メニュー]→全画像保存またはこの画像だけ


保存を選択→ 👜

**6** カメラを終了するときは、**☞** 🗝

# 接写モードを使って撮影する(静止画/動画)

外側カメラでの撮影時、被写体まで約8cmの距離で撮影 します。

- 本機を開き、背面の接写スイッチを「▮」の 方向に動かす
  - 接写終了後は、接写スイッチを「。」の方向に戻してくだ さい。



#### |セルフタイマーで撮影する(静止画/動画)

#### メインメニューから エンタテイメント

- カメラまたはビデオカメラ
- | [メニュー]→セルフタイマーを選択→ •••
- **夕 5秒**または10秒を選択→ [・・・・]・
- 3 被写体を画面に表示する→ 🗓 または 🛚 (右側 面)

5秒または10秒後、静止画撮影モードでは撮影され、動画 撮影モードでは録画が始まります。

- 動画の撮影を終了するには: (右側面)
- △ 静止画を保存する場合

•■•[保存]

動画を保存する場合

データフォルダへ保存を選択→



カメラを終了するときは、🖘 🛍



- タイマー動作中に [Y][キャンセル]を押すと撮影画面 に戻ります。タイマーは解除されません。
- タイマー動作中に着信やアラーム動作があると、撮影 は中止されます。(タイマーは解除され、カメラを起動 する前の画面に戻ります。)

# 画像/撮影に関する設定

#### 静止画と動画の撮影方法や画像の設定など、目的に応じて変更できます。

● 設定の変更は撮影前に行ってください。簡単なボタン操作で切り替えられる機能もあります。(ピア.6-3)

項目	₩. ⇔r.	お買い上げ時	
<b>坝</b> 日	機能	静止画	動画
内側/外側カメラ切替	内側カメラ/外側カメラを切り替えます。( <b>ご</b> P.6-3)	外側カメラ	外側カメラ
撮影サイズ	撮影する静止画のサイズを設定します。( <b>ピ</b> P.6-6)	QVGA (320x240)	*
画質	画質を設定します。動画の場合は、録画時間の設定が <b>長時間撮影</b> の場合の み変更できます。(プア.6-8)	ファイン	ノーマル (176x144)
録画時間	動画の録画時間を設定します。( <b>プ</b> P.6-8)	*	S!メール添付用
ナイトモード	露光時間を長くして、夜間などの周囲が暗い状態でも撮影できます。	OFF	*
連写モード	15枚の写真を連続して撮影できます。( <b>ぱ</b> P.6-10)	OFF	*
効果	画質の色調効果を選択します。	ノーマル	ノーマル
ホワイトバランス	天候や場所によって画像の発色を調整し、自然な色合いにします。	自動	自動
セルフタイマー	設定時間後に自動的に撮影できます。( <b>企</b> P.6-11)	OFF	OFF
シャッター音	撮影時のシャッター音を選択できます。 ● 音量を変更したり、音が鳴らないようにすることはできません。	パターン1	*
保存先	保存先(本体またはメモリカード)を選択します。	本体	本体
自動保存	撮影後、静止画や動画を自動的に保存するかどうかを設定します。	OFF	OFF
保存容量確認	現在の保存先(本体またはメモリカード)にあとどれくらい保存できるかの目安を確認できます。 静止画の場合は、指定した撮影サイズと画質で保存できるファイル数を表示します。動画の場合は、指定した録画時間( <b>長時間撮影</b> または <b>S!メール添付用</b> )と画質で保存できる時間の合計と、1ファイルあたりの最大録画時間を表示します。	-	_
設定リセット	カメラとビデオの設定をお買い上げ時の状態にします。	_	_
ヘルプ	撮影時に利用できるボタン操作を表示します。(機能の簡単切替 <b>ご</b> P.6-3)	_	_

<sup>※</sup> 設定できません。

#### メインメニューから エンタテイメント ▶ カメラまたはビデオカメラ

【 ☑ [メニュー]→項目を選択→ ••••

# 2 次のそれぞれの操作を行う

内側/外側カメラ 切替	<b>外側カメラ</b> または <b>内側カメラ</b> を選択→ <b>・</b>
撮影サイズ	サイズを選択→ •
画質	スーパーファイン、ファインまたは ノーマルを選択→ ••••
録画時間	<b>長時間撮影</b> または <b>S!メール添付用</b> を 選択→ ••••
ナイトモード	<b>ON</b> または <b>OFF</b> を選択 <b>→</b>
連写モード	<b>♪</b> P.6-10手順2へ
効果	<b>ノーマル、セピア、白黒</b> または <b>ネガポ</b> <b>ジ</b> (外側カメラのみ)を選択→ •••
ホワイトバランス	<b>自動、晴天、曇天</b> または <b>電球(白熱</b> 灯)を選択→ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セルフタイマー	<b>貸</b> P.6-11手順2へ
シャッター音	パターン1~5から選択→ 💼
保存先	本体またはメモリカードを選択→ 💼
自動保存	<b>ON</b> または <b>OFF</b> を選択 <b>→</b>

保存容量確認	<ul> <li>で項目を選択</li> <li>図[画質変更]を押すと、ノーマル、スーパーファイン、ファインの順に保存画質設定が変わります。</li> <li>(動画でS!メール添付用を選択した場合は変更できません。)</li> </ul>
設定リセット	確認画面で・・・
ヘルプ	ボタン操作が表示されます。

# 撮影した画像の確認

撮影した静止画/動画を確認します。

#### メインメニューから データフォルダ

静止画の場合

ピクチャーを選択→

動画の場合

ムービーを選択→ •••

**2** 画像を選択→ ••••

選択した画像が表示されます。



例)ピクチャー フォルダ

#### メモリカードに保存されている静止画を確認するには

手順 1 のあとで、デジタルカメラフォルダ ( 🛂 ) を選択→

→フォルダを選択→ 🛅

#### メモリカードに保存されている動画を確認するには

手順 1 のあとで、ビデオカメラフォルダ ( 幱 ) を選択→ 📵 →PRL フォルダを選択→ 📵



撮影後、保存された静止画は編集できます。編集方法は データフォルダの静止画の編集(ピア.10-13)を参照し てください。

# 静止画/動画をメールで送る

## 撮影した静止画を添付する

撮影した静止画を、撮影直後の画面から直接S!メールに添付して送信できます。

- 撮影した静止画を保存したあとは、データフォルダからの操作でも送信できます。(ぱ) P.10-13)
  - 被写体を画面に表示→ (本) または (右側面) で撮影→ (図[S!メール] S!メール作成画面が表示されます。
- 2 宛先など他の項目を入力し、S!メールを送信する(プP.15-6手順1以降)



静止画のデータサイズが290KB以上の場合、S!メール に添付できません。添付できなかった場合はデータフォ ルダに保存されます。290KB以下にリサイズすると (プ・P.10-14) 添付できます。

## 撮影した動画を添付する

撮影した動画を、撮影直後の画面から直接S!メールに添付 して送信できます。

- 録画時間が**S!メール添付用**に設定されていることを確認してく ださい。(**♪**P.6-5)
  - 被写体を画面に表示→ ••• または □(右側面)
- 2 撮影を終了するときはもう一度 💼 または □(右側面)
- 3 S!メールに添付を選択→ 💼
- ▲ 宛先など他の項目を入力し、S!メールを送信す る (**プ**P.15-6手順1以降)

6

カメラ

# ディスプレイ/音の設定

ディスプレイの設定	7-2
壁紙設定	7-2
時計表示設定	7-2
メニューテーマを切り替える	7-4
メインメニューアイコン設定	7-5
バックライト点灯時間の設定	7-6
配色パターンの設定	7-6
ディスプレイの明るさの調節	
待受表示設定	7-7
英語表示に切り替える	7-7
音の設定	7-8
着信音の設定	7-8
着信音量の設定	
鳴動時間の設定	7-9
エラー音の設定	7-9
バイブレーションの設定	7-10
モード設定	7-11

# ディスプレイの設定

#### 壁紙設定

【お買い上げ時】Sky.jpg

待受画面に表示する壁紙として、あらかじめ登録されてい る画像やカメラで撮影した静止画などを設定できます。

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定

- ▶ メインディスプレイ ▶ ピクチャーまたはFlash(R)
- **1** データフォルダ内の画像を選択→ [決定]
  - 画像を拡大して見たい場合:画像を選択→ 🗐



#### 著作権保護ファイルについて

- 著作権保護ファイルを壁紙に設定した場合、ファイル の有効期限が切れたり、設定時とは別のUSIMカード を装着すると、お買い上げ時の設定に戻る場合があり ます。
- 使用可能回数に制限のある著作権保護ファイルは、壁紙に設定できません。



画像によっては、うまく表示されなかったり、設定できないこともあります。

## 時計表示設定

時刻補正の設定やふだんお使いの都市のホーム時計と世界 各国の都市用の世界時計の設定ができます。また、日付/ 時刻の表示形式の設定もできます。

● 日付/時刻の設定について(**貸**P.1-19)

#### 時刻補正の設定

【お買い上げ時】自動補正:ON

Yahoo!ケータイにアクセスすると、自動的に時刻の補正を行います。手動で補正することもできます。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 日時設定

- ▶ 時刻補正
- 自動補正の設定

**自動補正**を選択→ **○** → **ON**または**OFF**を選択



手動で補正する場合



時刻補正が行われた結果、アラームやスケジュール通知 が過去の時刻になってしまうことがあります。その場合、 そのアラームやスケジュール通知は無効になります。 【お買い上げ時】ホームエリア:東京 / サマータイム: OFF

ふだんお使いの都市(ホームエリア)を設定します。サマータイムを**ON**にすると、設定したホームエリアの時刻が1時間進んだ状態で表示されます。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 日時設定

▶ ホーム時計

**■ ホームエリア設定** 

#### 海外時計の設定

【お買い上げ時】タイムゾーン:東京 / サマータイム: OFF

ふだんお使いの都市以外の世界各国の都市(タイムゾーン)の時計を設定します。サマータイムを**ON**にすると、設定したタイムゾーンの時刻が1時間進んだ状態で表示されます。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 日時設定

▶ 海外時計

タイムゾーン設定

**タイムゾーン**を選択**→** ● → 都市を選択 → ●

サマータイム設定

#### 表示する時計の選択

【お買い上げ時】ホーム時計

待受画面に表示する時計(ホーム時計/海外時計)を設定 します。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 日時設定 ▶ 表示時計選択

| ホーム時計または**海外時計**を選択→ 💼

#### 日付/時刻の表示形式の設定

【お買い上げ時】時刻:24時間表示 /日付:年/月/日

時刻の時間制(24時間/12時間)や日付の表示形式を設定します。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 日時設定 ▶ 表示形式

■ 時刻の表示形式設定

時刻を選択→ →24時間表示または

12時間表示を選択→ •••••

日付の表示形式設定

日付を選択→ • → 年 / 月 / 日、月 / 日 / 年 または日 / 月 / 年を選択→ • • •

# メニューテーマを切り替える

【お買い上げ時】通常メニュー

メニュー画面を、おなじみ操作または本機のオリジナルメ ニューに変更できます。

おなじみ操作では、既に発売済のソフトバンク携帯電話またはその他の携帯電話の操作イメージに変更できるため、 以前お使いの機種と近い操作感覚で本機を利用できます。



おなじみ操作は、既存機種と完全に同様の操作、画面表示に変更するわけではありません。

#### おなじみ操作をダウンロードする

利用する機種のコンテンツを、おなじみ操作提供サイトからダウンロードします。

メインメニューから データフォルダ ▶ おなじみ操作

】 おなじみ操作ダウンロードを選択→ •••

インターネットに接続され、おなじみ操作提供サイトの画面 が表示されます。

以降は、画面の指示に従って操作してください。

データフォルダのおなじみ操作フォルダ内の操作について (ご予P.10-9)

#### メニューテーマを切り替える

● おなじみ操作を利用する場合は、あらかじめ利用する機種のコンテンツをダウンロードしてください。

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ メニューテーマ切替

**おなじみ操作に切り替える場合** 

**おなじみ操作**を選択**→** →コンテンツを選択

→ [□] [決定]

オリジナルメニューに切り替える場合

**オリジナルメニュー**を選択→ • → メニューを

2 確認画面で 🐏

登録中は電話やメールなどの発着信はできません。

メインメニュー表示中にメニューテーマを切り替えるには メインメニュー表示中に 図[メニューテーマ]→メニューテーマ を選択 (手順1~2)



通常メニュー以外のメニューテーマの言語は固定です。 本体の言語設定を変えてもメニューテーマの言語は変わりません。

#### メインメニューアイコン設定

メインメニュー画面の背景や各アイコンに、あらかじめ登録されている画像やカメラで撮影した静止画などを使用できます。

#### メインメニューの背景を変更する

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ メインメニューアイコン ▶ 一括変更

■ データフォルダ内の画像を選

択→ [四] [決定]

● 画像を拡大して見たい場合:画像を選択→ (・)



#### メインメニューのアイコンを個別に変更する

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ メインメニューアイコン ▶ 個別変更

- 】 アイコンを選択→ 💼
- 2 データフォルダ内の画像を選
  - 択→ [決定]
  - 画像を拡大して見たい場合:画像を選択→ (車)
  - 他のアイコンの設定をする場合は、 手順2を繰返してください。



#### 初期設定に戻す

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ メインメニューアイコン ▶ 設定リセット

■ 確認画面で •••

# バックライト点灯時間の設定

【お買い上げ時】15秒

ディスプレイのバックライトの点灯時間を設定します。

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ バックライト点灯時間

1 15秒、30秒または60秒を選択→ 🗓

## 配色パターンの設定

【お買い上げ時】Brown

ディスプレイの配色パターンを設定します。

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ 配色パターン

**】 Brown、Blue**または**Pink**を選択→ ••••

#### ディスプレイの明るさの調節

【お買い上げ時】レベル3

ディスプレイの照明の明るさを調節できます。

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ 明るさ

## 待受表示設定

【お買い上げ時】時計表示:大時計(中央上)

/事業者名表示:OFF

待受画面に時計やカレンダー、ご利用の通信事業者名を表 示します。

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定

▶ 待受表示設定

■ 時計/カレンダー表示設定

類を選択→ 💼

事業者名表示設定

**事業者名表示**を選択→ ••• → **ON**または**OFF**を

選択→

#### 英語表示に切り替える

【お買い上げ時】自動

画面の表示言語を日本語または英語に切り替えます。

● 自動を選ぶと、USIMカードに設定されている言語が設定されます。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ Language

】 自動、Englishまたは日本語を選択→ 🗓

# 音の設定

## 着信音の設定

[お買い上げ時] 音声着信、TVコール着信:ブザー.mmf /メール着信、ライブモニター着信:キラキラ.mmf

**電話がかかってきたときやメール、ライブモニターを受信したときに鳴る着信音を設定します。** 

メインメニューから 設定 ▶ 音・バイブ設定 ▶ メロディ選択 ▶ 音声着信、TVコール着信、 メール着信またはライブモニター着信



# **⊋** 着信音を選択→ ☑ [決定]

● 着信音を聞く場合:着信音を選択→ • で音量調節ができます。



#### ● 著作権保護ファイルについて

- ・ 著作権保護ファイルを着信音に設定した場合、ファイルの有効期限が切れたり、設定時とは別のUSIM カードを装着すると、お買い上げ時の設定に戻る場合があります。
- ・ 使用可能回数に制限のある著作権保護ファイルは、 着信音に設定できません。
- ファイルをダウンロードしているときや、ストリーミングしているときなどに音声着信があると、お買い上げ時の設定音が鳴ることがあります。



- ファイルによっては、着信音として設定できない場合 があります。
- アドレス帳に登録されている相手やグループごとに着信音を設定できます。(プラP.4-4、P.4-7)
- マナーモードまたは運転中モード設定中は、着信音は 鳴りません。着信音Flash®に設定していても、動画ア ニメーションではなく通常の着信画面が表示されます。

## 着信音量の設定

【お買い上げ時】音声着信、TVコール着信、メール着信: レベル3 / ライブモニター着信: サイレント

電話がかかってきたときやメール、ライブモニターを受信 したときに鳴る着信音の大きさを設定します。

- サイレントに設定すると、着信音は鳴りません。
- エスカレーティングトーンに設定すると、レベル1~6の順で約 1秒ごとに音量が上がります。

メインメニューから 設定 ▶ 音・バイブ設定 ▶ 着信音量 ▶ 音声着信、TVコール着信、メール着信または ライブモニター着信



音声着信の音量を変更すると、インターネットの情報画面表示中のBGMなどの音量も変更されます。ただし、音声着信をエスカレーティングトーンに設定している場合は、インターネット情報画面表示中の音はレベル6で鳴ります。

#### 鳴動時間の設定

【お買い上げ時】5秒

メールやライブモニターを受信したときの着信音の鳴動時間を設定します。

メインメニューから 設定 ▶ 音・バイブ設定 ▶ 鳴動時間 ▶ メール着信またはライブモニター着信

#### エラー音の設定

【お買い上げ時】ON

エラー時に音を出すかどうかを設定します。

メインメニューから 設定 ▶ 音・バイブ設定 ▶ エラー音

**1 ON**または**OFF**を選択→ 🗓

# バイブレーションの設定

【お買い上げ時】OFF

電話やメール、ライブモニターを受信したときに、振動で お知らせします。

メインメニューから 設定 ▶ 音・バイブ設定 ▶ バイブレーション ▶ 音声着信、TVコール着信、 メール着信またはライブモニター着信



バイブレーションに設定した本機を机の上や滑りやすい 場所などに置くと、着信したときに振動で落下すること があります。特に充電するときは、落下防止のためにも OFFにすることをおすすめします。

# モード設定

使用する環境や状況に合ったモードに本機を設定できます。各モードの設定内容はお好みに応じて変更できます。

#### ■ 各モードのお買い上げ時の設定内容

		通常モード	マナーモード	運転中モード	ユーザーモード
設定内容		モードを設定していない通常の	音を出したくな	運転中に設定し	用途に応じた設
	percel Jiel		いときに設定し	ます。	定ができます。
		状態です。	ます。		
メロディ選択	音声着信/TVコール着信	ブザー .mmf	_	_	ブザー .mmf
グロノイ皮が	メール着信/ライブモニター着信	キラキラ.mmf	_	_	キラキラ.mmf
着信音量	音声着信/TVコール着信/メール着信	レベル3	_	_	レベル3
相话日里	ライブモニター着信	サイレント	_	_	サイレント
鳴動時間	メール着信/ライブモニター着信	5秒	5秒	5秒	5秒
キー確認音	音選択	サウンド1	_	サウンド1	サウンド1
十一唯祕目	音量	レベル1	_	サイレント	レベル1
エラー音		ON	_	OFF	ON
バイブレーション	音声着信/TVコール着信/メール着信	OFF	パターン1	OFF	OFF
ハイフレーション	ライブモニター着信	OFF	OFF	OFF	OFF
簡易留守録		OFF	ON	_	OFF

#### 【お買い上げ時】通常モード

通常モード以外のモードに切り替えると、各モードのアイコンが表示されます。(ピア.1-9)

#### メインメニューから 設定 ▶ モード設定

**1** モードを選択→ ••••

**待受画面でマナーモードと設定モードを切り替えるには** ■ または右側面の ①(1 秒以上)

待受画面で運転中モードと設定モードを切り替えるには 「爾(1 秒以上)

#### モードを編集する

#### メインメニューから 設定 ▶ モード設定

- 例)ユーザーモードの簡易留守録をONにする場合
- **1 ユーザーモード**を選択→**□**[メニュー]→ **編集**を選択→ **□**•
- **2 簡易留守録**を選択→ ••• → ONを選択→ •••

#### 8

# その他の設定

イルミネーション設定ボタンの設定	
キー確認音の設定 キーバックライトの設定 ショートカットボタンの設定	8-2 8-3 8-3
応答ボタンの設定(エニーキーアンサー) 自動応答の設定	8-4
スライド時の通話設定オープン不在着信表示設定クローズパワーセーブ設定	8-5

# イルミネーション設定

下記の状況をお知らせするイルミネーションの色を設定で きます。

項目	内容	お買い上げ時
音声着信	音声電話着信中に点滅します。	スカイブルー
TVコール着信	TVコール着信中に点滅します。	スカイブルー
メール着信	メール受信中に点滅します。	ライム
音声通話中	音声通話中に点滅します。	マリンブルー
ライブ モニター着信	ライブモニター受信中に点滅し ます。	ライム
スライド オープン・ クローズ	本機をスライド開閉したときに 点滅します。	バイオレット
データ 送受信中	データ送受信中に点滅します。	ON (レモン)

#### メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ イルミネーション

1 項目を選択→ 💼

**2** パターンを選択→ ••••

選択中は、確認のためイルミネーションが点滅します。

◆ イルミネーションを点滅させない場合: **OFF**を選択→



アドレス帳に登録されている相手やグループにイルミネーションが設定されている場合は(ピア-4-4、P.4-7)、アドレス帳の設定が優先されます。

# ボタンの設定

## キー確認音の設定

【お買い上げ時】音選択:サウンド1

/音量:レベル1

ボタンを押したときの確認音とその音量を設定できます。

メインメニューから 設定 ▶ 音・バイブ設定 ▶ キー確認音

キー確認音の設定

**音選択**を選択→ ••• →音の種類を選択→ •••

キー確認音量の設定

**音量**を選択→ ・・・・ または ・・ で音量を調

節(サイレント、レベル1~6)→ 👜

サイレントに設定すると、キー確認音は鳴りません。

## キーバックライトの設定

【お買い上げ時】15秒

ボタンを押したときの照明の点灯時間を設定します。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ キー設定 ▶ キーバックライト

- **1 OFF**または照明時間を選択→ ••••••
  - OFFに設定すると、ボタンの照明は点灯しません。

#### ショートカットボタンの設定

【お買い上げ時】カレンダー

**間** によく使う機能をショートカットとして登録できます。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ キー設定 ▶ ショートカットキー



**ビクチャー、着うた・メロディ、ミュージック、ムービー、ブック、おなじみ操作、テンプレート、テキストメモ、Flash(R)**はデータフォルダ内の各フォルダへのショートカットとなります。

# 通話設定

## 応答ボタンの設定(エニーキーアンサー)


【お買い上げ時】OFF

かかってきた電話に出るときの応答ボタンを設定します。

設定	応答できるボタン		
ON			
OFF	5 M		

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ エニーキーアンサー

| ONまたはOFFを選択→ 🚋



8

# 自動応答の設定

【お買い上げ時】OFF

ステレオイヤホンマイク(オプション品)やBluetooth® 通信対応のハンズフリー機器を使用しているときに、ボタン操作をしなくても自動的に電話の着信に応答できるように設定します。ONに設定した場合、電話がかかってくると、イヤホンとスピーカーから着信音が約7秒間鳴り、「ピーピ」と鳴ったあと、電話がつながります。

#### メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 自動応答

】 ONまたはOFFを選択→ 🗓



- マナーモードなど着信音を鳴らさない設定をしている場合は、電話がかかってくるとイヤホンからのみ着信音が鳴ります。
- 自動応答と簡易留守録(ごP.2-8)を同時に設定している場合は、呼び出し時間の短い方が優先されます。
- 自動応答と留守番電話サービス (戊子P.14-4) の呼び 出しなしを同時に設定している場合は、留守番電話 サービスが優先されます。

# スライド機能の設定

本機には、次のような開く/閉じる動作に関する設定があ ります。

オープン <b>着信応答</b> ( <b>プ</b> P.8-5)	本機を開くだけで、かかってきた 電話に応答できます。
<b>クローズ通話終了</b> ( <b>௴</b> P.8-5)	本機を閉じるだけで、通話および 発着信を終了できます。
オープン新着表示 (ぱ)P.15-26)	新着メールのインフォメーション が表示されているときに本機を開 くと、受信ボックスが直接表示さ れます。
オープン不在着信表示 (ごP.8-5)	不在着信のインフォメーションが 表示されているときに本機を開く と、着信履歴が直接表示されます。
クローズパワーセーブ (ぱ)P.8-6)	本機を閉じると画面が暗くなり、 電池パックの消耗を軽減できます。 開くとバックライトが点灯し、通 常通りご利用になれます。
<b>クローズ自動設定</b> ( <b>②</b> P.1-18)	待受画面の状態で本機を閉じると 誤操作防止が設定されます。開く と誤操作防止は解除されます。

## スライド時の通話設定

#### オープン着信応答設定

【お買い上げ時】 OFF

本機を開くだけで、かかってきた電話に応答できます。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ オープン / クローズ ▶ オープン着信応答

ON(応答する)またはOFF(応答しない)を 選択→「・■・

#### クローズ通話終了設定

【お買い上げ時】OFF

本機を閉じるだけで、通話および発着信を終了できます。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ オープン/クローズ ▶ クローズ通話終了

ON (終了する) またはOFF (終了しない) を 



- クローズ通話終了設定を**ON**にしても、Bluetooth®通 話中またはイヤホンマイク接続中は、本機を閉じても 通話を終了できません。
- ◆ クローズ通話終了設定がONの場合、インターネット 閲覧中に本機を閉じてもインターネットは終了しませ ho

#### オープン不在着信表示設定

【お買い上げ時】OFF

不在着信のインフォメーションが表示されているときに本 機を開くと、着信履歴が直接表示されます。

● 複数のインフォメーションが表示されているときは、**不在着信** を選択してから開きます。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ スライド機能 ▶ オープン不在着信表示

ONまたはOFFを選択→ (i)

# クローズパワーセーブ設定

【お買い上げ時】OFF

本機を閉じると画面が暗くなり、電池パックの消耗を軽減できます。開くとバックライトが点灯し、通常通りご利用になれます。

メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ スライド機能 ▶ クローズパワーセーブ

**】 ON**または**OFF**を選択→ ••••

# エンタテイメント

メディアプレイヤー 音楽 (着うた®/着うたフル®) /	9-2
動画のダウンロード 再生中のディスプレイ表示	
音楽を再生する (オーディオプレイヤー)	
動画を再生する(ムービープレイヤー) 再生中の操作	
再生方法の設定(プレイモード設定)	
バーコードリーダー	
バーコードを読み取る	
認識結果を利用する 保存したデータを確認する	
電子ブックを読む	9-14

## メディアプレイヤー

メディアプレイヤーを利用して、本体やメモリカードに保存されている音楽や動画を再生します。プレイリストを使って、お好みの選曲集を作ることもできます。

● プレイリストについて (**貸**P.9-9)

## ご利用時の注意

- ファイルの形式やメモリカードの状態、保存方法などによって 再生できないことがあります。
- 電池残量が不足していると再生できません。
- 再生中はイルミネーションが点滅します。点滅は消せません。
- 再生中に電話がかかってきたりアラームの設定時刻になったり 電池残量が不足すると、再生は停止します。
- 再生中にメールを受信しても着信音は鳴りません。イルミネーションが点滅し、画面に「□」を表示してお知らせします。
- 再生中に充電しても充電ランプは点灯せず、再生中イルミネーションが優先されます。

#### パソコンでの音楽データ保存について

パソコンを使ってメモリカードまたは本体に音楽データを保存し 本機で利用するときは、次の点にご注意ください。

- 著作権などにご注意ください。
  - ・ご利用にあたっては、著作権などの第三者知的財産権その 他の権利を侵害しないようご注意ください。
  - ・メモリカード内に保存した音楽は、個人使用の範囲だけでで使用ください。
- メモリカードに音楽データを保存するときは、指定のフォルダに保存してください。(♪P.10-25)

パソコンでの音楽データ保存についての詳細は、ユーティリティーソフトウェア(CD-ROM)に収録されているユーザーズガイドを参照してください。



| 再生音はステレオイヤホンマイクを利用して聞くことが | できます。

## 音楽(着うた<sup>®</sup>/着うたフル<sup>®</sup>)/動画の ダウンロード

メディアプレイヤーからインターネットに接続して、音楽 (着うた<sup>®</sup>/着うたフル<sup>®</sup>) や動画をダウンロードできます。

ご利用にあたっては、音楽や動画の提供サイトの情報(料金や 有効期限など)を必ずご確認ください。

#### メインメニューから エンタテイメント ▶ メディアプレイヤー

- **| 音楽 (着うた<sup>®</sup> / 着うたフル<sup>®</sup>) のダウンロード オーディオを選択→ → → ミュージックダウン**

動画のダウンロード

インターネットに接続され、ダウンロードサイトが表示されます。

● 以降はジャンルやサイトなどを選択し、ダウンロードして ください。

## ミュージックサーチで音楽を検索する

曲名やアーティスト名で検索して、音楽をダウンロードで きます。

メインメニューから エンタテイメント


- ▶ メディアプレイヤー ▶ オーディオ
- ▶ ミュージックサーチ
- 確認画面で •••
  - 以降は画面指示に従って音楽ファイルを検索し、ダウン ロードしてください。

#### 著作権保護ファイルの利用について

ダウンロードした音楽/動画ファイルには、著作権保護設定により再生や転送、保存などが制限されているものがあります。著作権保護ファイルの利用には、コンテンツ・キーの取得が必要な場合があります。(プア).10-6)

有効期限や使用可能回数などの著作権保護に関する制限を持つ場合、ファイル情報の詳細(プP.10-6)で確認できます。

## 再生中のディスプレイ表示





| 點段| 🎁 全ファイル再生







**| 品間 上り**|| 1ファイルリピート



ファイルによって、タイトルやアーティスト名を表示で きない場合があります。

## 音楽を再生する(オーディオプレイヤー)

#### 再件できるファイル

ファイルの種類	拡張子
AMR-NB	
AAC-LC	.3gp .mp4
aacPlus	.mp4 .m4a
Enhanced aacPlus	

- 上記のファイルでも、ファイルによって再生できない場合があ ります。
- 著作権保護ファイルで、コンテンツ・キーの有効期限や使用可 能回数が切れているものは再生できません。(コンテンツ・キー を取得する(プP.10-6)

## メインメニューから エンタテイメント ▶ メディアプレイヤー ▶ オーディオ

## 項目を選択→ ••••

全曲リスト	本体とメモリカードに保存されているすべてのオーディオプレイヤー対応音楽 ファイルから選択します。
ミュージック	本体とメモリカードのミュージックフォルダに保存されているすべてのオーディオプレイヤー対応音楽ファイルから選択します。
着うた	本体とメモリカードの着うた・メロディフォルダに保存されているすべてのオーディオプレイヤー対応音楽ファイルから 選択します。

## プレイリスト お好みで選択し、分類した音楽ファイル から選択します。

- メモリカード内の音楽を再生する場合は、 でメモリカードタブを選択します。
- **2** 音楽ファイルを選択→ ••••

選択した音楽ファイルが再生されます。

- 再生中の操作について (プP.9-7)
- - 確認画面で 💯 を押すと、再生画面に戻ります。
  - バックグラウンド再生について(プ右記)

#### 再生方法を変更するには

手順2でファイルを選択する前に [2][メニュー]→プレイモード 設定を選択→ [4] →再生方法 (29P.9-8) を選択→ [4]

## バックグラウンド再生

音楽を聴きながらメールの作成やスケジュールの確認な ど、メディアプレイヤー以外の機能を利用できます。

- メインメニューから エンタテイメント ▶ メディアプレイヤー
   オーディオ から再生した音楽ファイルのみバックグラウンド再生できます。
- 音声電話の発着信やアラーム音が鳴っているときなどにバック グラウンド再生は一時停止しますが、終了後に再生を再開します。
- TVコールの発着信やS!アプリなど、同時に利用できない機能があります。
  - - 確認画面で 2000年 を押すと、再生画面に戻ります。



バックグラウンド再生中は音量やプレイモードの変更などの操作はできません。操作を行う場合はもう一度、メインメニューからエンタテイメント ▶ メディアプレイヤー ▶ オーディオ ▶ 再生画面を表示で音楽再生画面に戻ってから行ってください。(再生中の操作(学P.9-7)

#### バックグラウンド再生の終了

- バックグラウンド再生を途中で終了するときは、待受画面で
   「● [YES]、または メインメニューから エンタテイメント ▶ メディアプレイヤー ▶ オーディオ ▶ 再生画面を表示で音楽再生画面に戻ってください。
- • バックグラウンド再生中にS!アブリなどの同時に利用できない機能を起動すると、終了確認画面が表示されます。終了する場合は
   ○[YES]を押してください。
- TVコールの発着信や電池残量不足になると、バックグラウンド再生は自動的に終了します。

## 動画を再生する(ムービープレイヤー)

#### ■ 再生できるファイル

ファイルの種類	拡張子
MPEG-4	.3gp
H.263	.mp4

- Sub-QCIF, QCIF, QVGA, CIFサイズと、ソフトバンク端末で 撮ったムービー写メールファイルが再生できます。
- 上記のファイルでも、ファイルによって再生できない場合があります。

## メインメニューから エンタテイメント

#### ▶ メディアプレイヤー ▶ ムービー

## 1 項目を選択→ 🗓

全ムービー リスト	本体とメモリカードに保存されているすべてのムービープレイヤー対応動画ファイルから選択します。
ムービー フォルダ	本体とメモリカードのムービーフォルダ に保存されているすべてのムービーブレ イヤー対応動画ファイルから選択します。
プレイリスト	お好みで選択し、分類した動画ファイル から選択します。

- メモリカードやビデオカメラフォルダ内の動画を再生する場合は、 でそれぞれのタブを選択します。
- **2** 動画ファイルを選択→ •••••

選択した動画ファイルが再生されます。

- 再生中の操作について (**♪**P.9-7)
- 3 終了するときは、▼№

#### 再生方法を変更するには

手順2でファイルを選択する前に [図[メニュー]→プレイモード 設定を選択→ • →再生方法 (プP.9-8) を選択→ •

#### フルスクリーンで動画を再生する

動画再生中に □圏 を押すと表示が横になり、フルスクリーン表示になります。もう一度 □圏 を押すと、通常の再生画面に戻ります。

- フルスクリーン表示中に 5週 を押すと、画面が180度回転 します。もう一度 5週 を押すと元に戻ります。
- フルスクリーン表示された方向は記憶されます。最後にフルスクリーン表示された方向で次回も表示を開始します。





## 再生中の操作

## ボタン操作

項目	ボタン操作
音量調節	<ul><li>(音量を上げる) /</li><li>(音量を下げる)</li></ul>
再生中のファイルを 最初から再生する	
前のファイルを再生 する	② 2回 (再生開始から3秒以内の場合は 1回)
次のファイルを再生 する	
早戻しする <sup>※ 1</sup>	🏚 を押し続ける
早送りする <sup>※ 1</sup>	€ を押し続ける
一時停止/再開する	
再生を終了する	音楽再生中: 〒 2回または <b>● 〒</b> ▼ 1 動画再生中: 〒 または <b>● 〒</b> ▼ 1 または <b>● 〒 1 丁</b> 1 または <b>● 〒 1 丁</b> 1 または <b>● 〒 1 丁</b> 1 サイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画像をフルスクリー ン表示する <sup>※2</sup>	□ D&A - +

- ※1 データフォルダなど他の機能から再生した場合は、早戻し/ 早送りができないことがあります。早戻し/早送りができる ファイルについては、「再生できるファイル」(ごP.9-4/ P.9-6) を参照してください。
- ※2 動画の再生中のみ操作できます。



| 音量を変更すると、次回起動したときも変更した音量で | 再生を行います。

#### オプションメニュー

再生中に ☑[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

再生/一時停止	ファイルを再生/一時停止します。
プレイモード設定	再生方法を選択します。(🗗 右記)
フルスクリーン (ムービー)	動画ファイルを再生するときの表
<b>/ノーマルスクリーン<sup>※ 1</sup></b>	示サイズを選択します。
上下反転	動画ファイルをフルスクリーン表
(フルスクリーン時) <sup>※ 1</sup>	示中に画面を180度回転します。
URLに接続 <sup>※2</sup>	インターネットに接続します。音 楽ファイル再生中は、接続中に
OHLICISM	バックグラウンド再生を行います。
プロパティ	ファイル情報の詳細を表示します。
ヘルプ	再生中のボタン操作を表示します。

- ※1 動画の再生中のみ操作できます。
- ※2 ファイルによっては選択できません。

## 再生方法の設定(プレイモード設定)

#### 【お買い上げ時】全ファイル再生

設定したプレイモードは再生画面で確認できます。(プレイモードアイコンぴ P.9-4)

#### メインメニューから エンタテイメント

- ▶ メディアプレイヤー ▶ オーディオまたはムービー
- ▶ プレイモード設定

## 1 再生方法を選択→ 🗓

全ファイル再生	選択したフォルダ/プレイリスト内すべ ての音楽または動画ファイルのうち、選 択したファイルからリストの末尾のファ イルまでを再生します。	
1ファイル再生	選択した1つの音楽または動画ファイル を再生します。	
1ファイル リピート	選択した1つの音楽または動画ファイル を繰返し再生します。	
連続再生	選択したフォルダ/プレイリスト内すべ ての音楽または動画ファイルを繰返し再 生します。	
ランダム再生	選択したフォルダ/プレイリスト内すべ ての音楽または動画ファイルを無作為に 選択して再生します。	




変更したプレイモード設定は保存され、次回メディアプレイヤーを起動したときも同じ設定で再生を行います。

## プレイリストを利用する

メディアプレイヤーで再生可能な音楽/動画ファイルを、 プレイリストを使ってお好みで分類できます。

プレイリストは、ムービー/着うた・メロディ/ミュージック、それぞれのフォルダ内に保存されているファイルを選択し、作成します。プレイリストには分類したファイルを呼び出して再生するのに必要な情報のみが保存され、ファイルの保存場所は変わりません。





音楽ファイルと動画ファイルが混在するプレイリストは 作成できません。また、本体とメモリカードそれぞれに 保存されているファイルが混在するプレイリストを作成 することもできません。

## 新しいプレイリストを作成する

プレイリストは本体とメモリカードにそれぞれ最大30件まで作成できます。

1つのプレイリストには最大99曲まで登録できます。

メインメニューから エンタテイメント

- ▶ メディアプレイヤー ▶ オーディオまたはムービー
- プレイリスト
- **】** ☑ [メニュー]→プレイリスト作成を選択→ (車)
  - →プレイリスト名を入力→ 💼

プレイリスト一覧の先頭に追加されます。

## プレイリストにファイルを追加する

メインメニューから エンタテイメント

- ▶ メディアプレイヤー ▶ オーディオまたはムービー
- ▶ プレイリスト
- プレイリストを選択→ ・ → 図 [メニュー]→追加を選択→ ・
- **2 音楽プレイリストにファイルを追加する** ミュージックまたは**着うた**を選択→ •••• →

ファイルを選択→ 🗓

## **動画プレイリストにファイルを追加する** ファイルを選択**→ 値**

#### ファイルの詳細を確認するには

手順1でプレイリストを選択→ ・・ →ファイルを選択→

[メニュー]→プロパティを選択→ ••

| ファイルによって、プレイリストに登録できない場合が | あります。

## プレイリストを編集する

メインメニューから エンタテイメント

- ▶ メディアプレイヤー ▶ オーディオまたはムービー
- ▶ プレイリスト
- プレイリスト名を変更する
  - **1** プレイリストを選択→図[メニュー]→ プレイリスト名変更を選択→ (•••)
- **2** プレイリスト名を編集する→ ••••
- プレイリスト/プレイリスト内のファイルを削除する
- **1 プレイリストを削除する場合** プレイリストを選択→[□] **メニュー**]→ **削除**を選択→ [□]

**プレイリスト内のファイルを削除する場合** プレイリストを選択→ • → □ [メニュー]→ **削除**を選択→ • •

2 プレイリスト/ファイルを1件削除する場合 1件を選択→ → 確認画面で □ [YES] プレイリスト/ファイルを複数選択して削除する 複数選択を選択→ → (ファイルを選択→ ・ ) \* → □ [OK]→確認画面で □ [YES]

※ 選択されたプレイリスト名/ファイル名の左端のマークが「図」に変わります。この手順を繰返して複数選択してください。(もう一度 ● を押すと選択が解除されます。)

プレイリスト/ファイル**を全件削除する 全件**を選択→ • → 確認画面で **[YES]**→

● 操作用暗証番号について (プP.1-22)

#### ■ プレイリストの再生方法を設定する

- **1** プレイリストを選択→[☑][メニュー]→ プレイモード設定を選択→ [፴]
- **2** 再生方法を選択→ ••••

● 再生方法について (♪P.9-8)

#### Ⅰプレイリストの再生順序を変更する

プレイリストを選択→ →ファイルを選択

→ [メニュー]→**再生順変更**を選択→ ••••

9 再生順の位置を選択→ 🗓

選択したファイル・

2007/05/26 11:20 2007/05/26 13:05 2007/05/26 14:28 2007/05/26 18:15

再牛順変更

10:00 @

選択した位置

選択した位置の上に移動します。



## バーコードリーダー

印刷されたバーコードをカメラで撮影して読み取り、保存 できます。読み取った情報を利用して、URLへの接続、 メールの送信、アドレス帳の登録などができます。

- バーコード (JANコード) またはQRコードを自動的に判別して 読み取ります。
- 読み取ったデータは最大10件まで保存できます。
- 読み取ったバーコードが分割データの場合は連続して読み取れ ます(最大16分割)。読み取り完了後は1件のデータとして保 存できます。
- ▼ ズームは利用できません。



- バーコードが汚れていたり、かすれていたり、薄いと きなどは、読み取れないことがあります。
- 画面内に複数のバーコードを表示すると、読み取れな いことがあります。



- JANコードとは幅の異なるバーとスペースを組み合わ サた一次元コードの種類です。JANコード以外の一次 元バーコード (ITFコード、Code39、Codabar/ NW-7など)は、読み取ることができません。
- QRコードとは縦横に情報を持った二次元コードの種類 です。

## バーコードを読み取る

#### メインメニューから エンタテイメント ▶ バーコードリーダー ▶ コード読取り

- 本機を開き、背面の接写スイッチを接写モード
   「★」に切り替える(ごをP6-11)
- - 読み取り前に画面の明るさを調節するには: 🔁
  - 読み取ったバーコードが分割データの場合:確認画面で→手順2を繰返す

## 3 [保存]

● 保存せずに読み取り直すには: <sup>●</sup> → 確認画面で <sup>●</sup> → 手順2へ



- 保存メモリがいっぱいの場合は、保存時に確認画面が表示されます。不要なデータを削除すると自動的に新しいデータが保存されます。
- バーコードが大きかったり距離が遠い場合は、接写 モードに切り替える必要がないこともあります。
- バーコードが読み取りにくい場合、明るさを変更する と読み取れることがあります。

## 認識結果を利用する

# 認識結果内のURL/メールアドレス/電話番号などを利用する

読み取ったデータ内のURLやメールアドレス、電話番号など選択して 🖗 を押すと、以下の操作ができます。

URL (「http://」、「https://」 から始まる)	URLに接続、ブックマークに追加 (ぱP.16-9)
URL (「rtsp://」から始まる)	ストリーミング再生、ブックマー クに追加
メールアドレス	S!メール新規作成( <b>♪</b> P.15-6)、 アドレス帳へ登録( <b>♪</b> P.4-4)
電話番号	発信、メール新規作成 (S!メール ゆP.15-6/SMS P.15-11)、 アドレス帳へ登録
アドレス帳データ (「MEMORY:」から始まる)	アドレス帳登録  ●「MEMORY:」は文字列の先頭にある必要があります。文字列の途中や改行後にあっても認識されません。 ●「MEMORY:」が文字列にない場合はアドレス帳データとして認識されません。 ● 保存先設定に関わらず、本体アドレス帳に保存されます。

## 認識結果内の文字データをメール本文に貼り付ける

- 認識結果表示画面で ☑ [メニュー]→ メール本文へ添付を選択→
- ど他の項目を入力し、送信する(S!メール) ⑤P.15-6手順1以降/SMS⑤P.15-11手 順1以降)

## 認識結果内の文字データをコピーするには

最大5000文字までコピーできます。

- すべてコピーするには、認識結果表示画面で [メニュー]→ コピーを選択→ → [全選択]→ •
- 部分的にコピーするには、認識結果表示画面で [メニュー] **→コピー**を選択**→ →**コピーしたい文字列の先頭(最後) ヘカーソルを移動→ ・ → 文字列の最後 (先頭) ヘカーソル を移動→ ••••

## 保存したデータを確認する

メインメニューから エンタテイメント ▶ バーコードリーダー ▶ 保存データ一覧

**1** データを選択→ 💼

#### データのタイトルを変更するには

保存データ一覧でデータを選択→ [メニュー]→

**名称変更**を選択→ ( → タイトルを編集→ ( → )

#### データを削除するには

保存データ一覧でデータを選択→</br>
【メニュー】→

1件削除を選択→ ••• →確認画面で •••

## 電子ブックを読む

「ブックサーフィン®」「ケータイ書籍」は電子コミック、 電子写真集、電子書籍(小説など)の電子ブックを閲覧す るためのビューアです。

- 電子ブックを閲覧するにはコンテンツ・キーが必要な場合があ ります。
- ブックサーフィン®とケータイ書籍はS!アプリです。
- 各ビューアで閲覧可能なファイル形式は次のとおりです。

ビューア	ファイル形式	
ブックサーフィン <sup>®</sup>	CCF(.ccf)	
ケータイ書籍	XMDF(.zbf、.zbk、.zbs)	

▶ ケータイ書籍は、一部PCコンテンツを閲覧できない場合があり ます。

#### メインメニューから エンタテイメント

ブックサーフィンまたはケータイ**書籍**を選択→



● 以降の操作方法については、ブックサーフィン®/ケータ イ書籍のヘルプを参照してください。



- 一時停止中のS!アプリがあるときはS!アプリを終了す るかどうかの確認画面が表示されます。 [YES] を押 すと、一時停止中のS!アプリは終了し、ブックサー フィン®/ケータイ書籍が起動します。
- ブックサーフィン®/ケータイ書籍はS!アプリからも 起動できます。また、データフォルダ内のブックフォ ルダに保存されているファイルを選択して 🕩 を押す と、ファイル形式に応じたビューアが起動して、選択 されたファイルを開きます。
- ブックフォルダ内は作品名で表示されますが、いずれ のビューアにも対応していないファイル形式のデータ は「②」とファイル名で表示されます。
- ブックフォルダ内を表示しているときのオプションメ ニューについては、P.10-9を参照してください。



機種変更などを行った場合、本体に保存しているCCF/ XMDFファイルはメモリカードを使って移動できます。 この場合、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると関 覧できるようになりますが、コンテンツによっては、 CCF/XMDFファイルの再ダウンロードが必要になること もあります。

# データ管理

データフォルダについて	10-2
データフォルダの構成	10-2
データフォルダを表示する	
メモリの使用状況を確認する	
保存されているファイルの確認	10-6
データフォルダ内のファイルを確認する	10-6
ブックファイルを利用する	
データフォルダでできること	
ファイルの利用	
壁紙に設定する	
差に設定する 着信音に設定する	
アドレス帳に登録する	
メインメニューアイコンに設定する	
ファイルを送信する	
静止画の編集	
サイズを変更する (リサイズ)	
切り出しをする (トリミング)	
枠を付ける (フレーム)	
影をとる (スーパークリアシャドウ)	
フォルダ/ファイルの管理	
新しいフォルダを作成する	
フォルダ名/ファイル名を変更する	10-17
フォルダ/ファイルを削除する	10-17
ファイルを移動/コピーする	10-18

×モリカードの利用	.10-19
メモリカードを取り付ける/取り外す	10-20
メモリカードをフォーマット(初期化)する	10-21
保存されているデータを確認する	10-22
メモリカードにデータをバックアップする	10-23
メモリカードを使ってパソコンなどとデータを	
やりとりする	10-25

10

## データフォルダについて

本機で撮影した画像やインターネットからダウンロードしたデータは、データフォルダに保存し、管理できます。

● ピクチャー、マイ絵文字、着うた・メロディ、S!アプリ、ミュージック、ムービー、ブック、おなじみ操作、テンプレートの各本体フォルダからインターネットへ直接アクセスし、データをダウンロードできます。

## データフォルダの構成

フォルダ名	保存されるデータ	保存できるファイル形式	保存先
ピクチャー	本機で撮影した静止画やダウンロー ドした静止画など	■ JPEG(.jpg、.jpeg、.jpe、.jfif)/GIF(.gif)/ PNG(.png)/BMP(.bmp)/WBMP(.wbmp)、 ■ デジタルカメラフォルダに格納されたJPEG(.jpg)	<ul><li>□ 本体</li><li>□ メモリカード*</li><li>□ デジタルカメラ*</li></ul>
	■ マイ絵文字フォルダにはダウンロードしたマイ絵文字など	GIF(.gif)、 GPK(.gpk)	<ul><li>□ 本体</li><li>□ メモリカード*</li></ul>
着うた・メロディ	ダウンロードした着うたやボイス レコーダーで録音した音声など	■ SMAF(.mmf) / SP-MIDI(.mid、.midi) / Mobile XMF(.mxmf)、 → AMR-NB(.amr)、 ■ MPEG-4(.3gp、.mp4、.m4a)	<ul><li>□ 本体</li><li>□ メモリカード**</li></ul>
S!アプリ	S!アプリ( <b>ピ</b> FP.17-1)	🦱 Java	<ul><li>□ 本体</li><li>□ メモリカード*</li></ul>
ミュージック	ダウンロードした音楽ファイルなど	MPEG-4(.3gp、.mp4、.m4a)	<ul><li>■ 本体</li><li>■ メモリカード*</li></ul>
ムービー	本機で撮影した動画やダウンロード した動画など	№ MPEG-4(.3gp、.mp4)	<ul><li>□ 本体</li><li>□ メモリカード*</li><li>□ ビデオカメラ*</li></ul>

フォルダ名	保存されるデータ	保存できるファイル形式	保存先
ブック	ダウンロードした電子コミックなど	CCF(.ccf) / XMDF(.zbf、.zbk、.zbs)	<ul><li>□ 本体</li><li>□ メモリカード*</li></ul>
おなじみ操作	おなじみ操作のコンテンツ ( <b>プ</b> P.7-4)	UIE(.uie)	<ul><li>□ 本体</li><li>□ メモリカード*</li></ul>
テンプレート	メールテンプレート( <b>ピ</b> P.15-10)	HTML(.hmt)	本体
テキストメモ	テキストメモ ( <b>プ</b> P.13-11)	冒 テキスト	本体
Flash(R)	ダウンロードしたFlash®画像ファ イル <b>着信音Flash(R)</b> フォルダには ダウンロードした着信音Flash®	SWF(.swf)	□ 本体
その他ファイル	上記以外のファイル	上記以外	<ul><li>本体</li><li>メモリカード*</li></ul>

※ メモリカード装着時のみ利用可能

#### マイ絵文字とは

インターネットからダウンロードできるGIF画像ファイルです。アレンジメール作成時に絵文字として利用できます。(CP.15-8)

## Flash®とは

インターネットからダウンロードできる動画アニメーション(Flash®ファイル)です。壁紙などに設定できます。(rP.10-10) **着信音 Flash®**とは、着信音として設定可能な、Flash®ファイルです。(rP.10-11)



- ullet データフォルダ内の次のフォルダは他のメニューからも操作できます。詳しくはそちらを参照してください。
- · S!アプリ:メインメニュー ▶ S!アプリ(貸P.17-1)
- · テンプレート:メインメニュー ▶ メール ▶ テンプレート(貸P.15-10)
- · テキストメモ:メインメニュー ▶ ツール ▶ テキストメモ(倉P.13-11)
- プログレッシブJPEGは非対応です。

## 著作権保護ファイルの利用について

ダウンロードした音楽や静止画/動画、電子ブックなどのファイルには、著作権保護設定により、再生や転送、保存などが制限されているものがあります。著作権保護ファイルの利用には、コンテンツ・キーの取得が必要な場合があります。(ピテP.10-6)

有効期限や使用可能回数などの著作権保護に関する制限を持つ場合、ファイル情報の詳細(19P.10-6)で確認できます。

- 著作権保護ファイルには鍵マーク「♠️/ ♣ (銀色)」が付いています。「♣」は権利の切れた状態です。
- ◆ 本機でダウンロードした著作権保護ファイルは、パソコンでは ご利用できません。
- 著作権保護ファイルを利用する際に、ネットワーク設定が必要な場合があります。
- 著作権保護ファイルによっては、ダウンロードしたときと同じ USIMカードを使用する必要があります。
- コンテンツ・キーは本体メモリに最大1000件まで保存できます。1つの著作権保護ファイルに対して複数のコンテンツ・キーが保存される場合があります。有効期限が切れたコンテンツ・キーは自動的に削除されます。


## データフォルダを表示する

#### メインメニューから データフォルダ

## 1 フォルダを選択→

ピクチャーフォルダとムービーフォルダはサムネイルで表示 されます。それ以外のフォルダはリストで表示されます。

● ピクチャーフォルダとムービーフォルダをリスト表示に切り替えるには(ピア.10-5)



例) ピクチャーフォルダ (サムネイル表示)



例) 着うた・メロディフォルダ (リスト表示)

#### 本体メモリとメモリカードの表示切替

- フォルダ内の表示形式がリスト表示の場合、
   ☆ で本体、 メモリカード、デジタルカメラ\*1、ビデオカメラ\*2のタブ を切り替えます。
- フォルダ内の表示形式がサムネイル表示の場合、「┃┃」(メモリカード)、「┃┃」(デジタルカメラ)\*1、「┃┃」(ビデオカメラ)\*2を選択して ┃┃ を押します。本体メモリに戻るときは、「┃┃」(本体)を選択して ┃┃ を押します。

※1 ピクチャーフォルダ内のみ※2 ムービーフォルダ内のみ

## ピクチャー/ムービーフォルダ内の表示切替

【お買い上げ時】サムネイル

ピクチャーとムービーフォルダ内のファイルの表示形式を サムネイル表示とリスト表示に切り替えられます。

メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャーまたはムービー

- **1** ☑ [メニュー]→サブ機能を選択→ ••••
- **2 表示切替**を選択→ → サムネイルまたは リストを選択→ •••

## メモリの使用状況を確認する

データフォルダで使用している本体メモリとメモリカード の使用状況を確認できます。

メインメニューから データフォルダ ▶ メモリ容量確認 ▶ 本体またはメモリカード

例)





補足

メモリカードにはカード用のシステムファイルが内蔵されています。また、本機は、メモリカードの PRIVATE - MEIGROUP - PMC - FS\_TEMP フォルダ内にファイルリストを高速に表示するための一時ファイルを作成します。従って、実際にご利用可能な容量は、メモリカードに記載されている容量よりも少なくなります。

## 保存されているファイルの確認

## データフォルダ内のファイルを確認する

#### メインメニューから データフォルダ

- **1** フォルダを選択 → (i)
  - 各フォルダ内の表示形式や表示切替について (プP.10-4)
- **2** ファイルを選択→ ••••

ファイルの種類によって、表示または再生されます。

● 音楽や動画ファイルの場合はメディアプレイヤーが起動します。再生中の操作について(△・P.9-7)

補足

着うた・メロディフォルダ内のMPEG-4ファイル以外のファイルは早送り/早戻しはできません。

#### ファイルの詳細情報を確認するには

ファイルの名前、サイズ、作成日、転送の許可、著作権情報などを確認できます。

確認できる詳細は、保存されているフォルダやファイルの種類によって異なります。

手順2でファイルを選択→ 図[メニュー]→サブ機能を選択

→ ••• →プロパティを選択→ ••••

## コンテンツ・キーを取得する

著作権保護ファイルの使用期限が切れている場合、または使用期限が残りわずかな著作権保護ファイルを引き続き使用する場合は、コンテンツ・キーを取得する必要があります。ファイルを開こうとすると警告メッセージが表示されますので、取得する場合は ☑[YES]を押してください。インターネットに接続し、情報画面からコンテンツ・キーの取得手続きができます。

- 著作権保護ファイルの利用について (**貸**P.10-4)
- 著作権保護ファイルには鍵マーク「<sup>1</sup>/2 (銀色)」が付いています。「<sup>1</sup>/2 」は権利の切れた状態です。期限切れのファイルはサムネイル表示されずに「<sup>1</sup>/2 」が表示される場合があります。



- ファイルを選択後、図[メニュー]→サブ機能を選択→
   □ →コンテンツ・キー取得を選択→
   □ でもコンテンツ・キーを取得できます。
- 取得したコンテンツ・キーの情報はメモリカードに バックアップして管理できます。(ピア・10-23)
- コンテンツによっては、インターネットに接続しても 情報画面からコンテンツ・キーの取得手続きができな い場合があります。
- コンテンツ・キーを1000件を超えて取得しようとすると警告メッセージが表示されます。この場合、保存されている不要なコンテンツ・キーを削除してください。削除しない場合、コンテンツ・キーの取得がキャンセルされ、情報料がかかる場合があります。

## 音楽/動画ファイルを連続して再生する

メインメニューから データフォルダ

▶ 着うた・メロディ、ミュージックまたはムービー

**】** ☑ [メニュー]→**再生方法**を選択→ •••

2 再生方法を選択→ •••

連続再生	選択したフォルダ内すべての音楽または 動画ファイルを繰返し再生します。
ランダム再生	選択したフォルダ内すべての音楽または 動画ファイルを無作為に選択して再生します。
1ファイル リピート	選択した1つの音楽または動画ファイル を繰返し再生します。

● 選択した再生方法は再生画面で確認できます。(プレイモードアイコンピテP.9-4)

## 静止画を等倍で表示する/回転する

#### ■ 静止画を等倍で表示するには

ピクチャーフォルダ内のファイルを開いた状態で (事) [等倍] を押すと、静止画を等倍で表示します。等倍表示中に で押すと、表示位置を移動できます。

- 更に戻るには: ஹ٫
- ◆ VGA(640x480)サイズを超える静止画の場合、VGA(640x480) サイズで表示します。

#### ■ 静止画を回転するには

ピクチャーフォルダ内のファイルを開いた状態で ☑[右回転]を押すと、右に90度回転して表示します。その後、☑[右回転]で右に90度、☑[左回転]で左に90度回転します。

更に戻るには: 207/x€

## ブックファイルを利用する

ブックフォルダに保存した電子コミックや電子写真集などの電子ブック(CCF/XMDFファイル)は、S!アプリのブックサーフィン®またはケータイ書籍で閲覧できます。ファイルを開くとブックサーフィン®またはケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ヘルプを参照してください。

ブックサーフィン®/ケータイ書籍の詳細について(プラP.9-14)

## データフォルダでできること

データフォルダの各フォルダ内のファイルを選択中に

☑[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

#### ■ ピクチャーフォルダ内のファイルを選択した場合

表示	ファイルを画面に表示します。
送信*1	ファイルをS!メールや赤外線通信、 Bluetooth®通信を利用して送信します。 (ピア.10-13)
S!メール 送信 <sup>※2</sup>	マイ絵文字ファイルをS!メールの本文に挿入します。
登録**1	ファイルを壁紙、アドレス帳のイメージ画像、 メインメニューアイコンなどに登録します。 (ピタ-10-10)
編集 <sup>※1</sup>	リサイズ、フレーム追加、トリミング、スー パークリアシャドウなどでファイルを編集しま す。(ぱずP.10-13)
名称変更	ファイルの名称変更をします。( <b>ピ</b> P.10-17)
新規フォルダ 作成	新しいフォルダを作成します。( <b>ぱ</b> P.10-16)
移動	ファイルを移動します。( <b>ご</b> P.10-18)
コピー	ファイルをコピーします。( <b>ご</b> P.10-18)
削除	フォルダ内のファイルを削除します。 ( <b>ご</b> P.10-17)
サブ機能	サムネイル/リスト表示の切替 <sup>※1</sup> ( <b>プ</b> P.10-5)、コンテンツ・キーの取得 <sup>※1</sup> ( <b>プ</b> P.10-6)、メモリカードフォルダ表示、本体フォルダの表示、デジタルカメラフォルダ表示 <sup>※1</sup> 、ファイルの詳細表示( <b>プ</b> P.10-6)を行います。

※1 ピクチャーファイルのみ ※2 マイ絵文字ファイルのみ

#### ■ 着うた・メロディ/ミュージック/ムービーフォルダ 内のファイルを選択した場合

130000	
再生	ファイルを再生します。
送信	ファイルをS!メールや赤外線通信、 Bluetooth <sup>®</sup> 通信を利用して送信します。 (ピア10-13)
登録※1	ファイルを着信音(音声、TVコール、メール) やアドレス帳のメロディに登録します。 (ピア10-10)
再生方法	ファイルの再生方法を設定します。( <b>ぱ</b> P.10-7)
名称変更	ファイルの名称変更をします。( <b>ぱ</b> P.10-17)
新規フォルダ 作成	新しいフォルダを作成します。( <b>ご</b> P.10-16)
移動	ファイルを移動します。( <b>プ</b> P.10-18)
コピー	ファイルをコピーします。( <b>ご</b> P.10-18)
削除	フォルダ内のファイルを削除します。 ( <b>ご</b> P.10-17)
サブ機能	サムネイル/リスト表示の切替*2 (ごP.10-5)、コンテンツ・キーの取得(ごP.10-6)、メモリカードフォルダ表示、本体フォルダの表示、ビデオカメラフォルダ表示*2、ファイルの詳細表示(ごP.10-6)を行います。

※1 着うた・メロディ/ミュージックフォルダのみ
※2 ムービーフォルダのみ

# ■ ブック/おなじみ操作フォルダ内のファイルを選択した場合

再生*1	ファイルを再生します。
インターネット 接続	ファイルに関連付けられた情報画面に接続します。
送信	ファイルをS!メールや赤外線通信、 Bluetooth <sup>®</sup> 通信を利用して送信します。 (ピチ2.10-13)
登録※2	ファイルをメニューテーマに登録します。
名称変更	ファイルの名称変更をします。( <b>ぱ</b> P.10-17)
新規フォルダ 作成 <sup>※ 1</sup>	新しいフォルダを作成します。( <b>ご</b> P.10-16)
移動	ファイルを移動します。( <b>ご</b> P.10-18)
コピー	ファイルをコピーします。( <b>ご</b> P.10-18)
削除	フォルダ内のファイルを削除します。 ( <b>ぴ</b> P.10-17)
サブ機能	コンテンツ・キーの取得(ピア.10-6)、メモリカードフォルダ表示、本体フォルダの表示、ファイルの詳細表示(ピア.10-6)を行います。

<sup>※1</sup> ブックフォルダのみ

#### ■ Flash(R)フォルダ内のファイルを選択した場合

再生	ファイルを再生します。
送信	ファイルをS!メールや赤外線通信、 Bluetooth <sup>®</sup> 通信を利用して送信します。 (プP.10-13)
壁紙登録※1	ファイルを壁紙に登録します。( <b>プ</b> P.10-10)
登録※2	ファイルを着信音(音声、TVコール)やアドレス帳のメロディに登録します。(ぱP.10-10)
名称変更	ファイルの名称変更をします。( <b>ご</b> P.10-17)
新規フォルダ 作成	新しいフォルダを作成します。( <b>ご</b> P.10-16)
移動	ファイルを移動します。( <b>ぱ</b> P.10-18)
コピー	ファイルをコピーします。( <b>ぱ</b> P.10-18)
削除	フォルダ内のファイルを削除します。 ( <b>ご</b> P.10-17)
サブ機能	コンテンツ・キーの取得(ごP.10-6)、メモリカードフォルダ表示、本体フォルダの表示、ファイルの詳細表示(ごP.10-6)を行います。

※1 Flash®ファイルのみ

※2 着信音Flash®ファイルのみ

<sup>※2</sup> おなじみ操作フォルダのみ

#### ■ その他フォルダ内のファイルを選択した場合

移動	ファイルを移動します。( <b>ご</b> P.10-18)
コピー	ファイルをコピーします。( <b>ご</b> P.10-18)
削除	ファイルを削除します。( <b>ぽ</b> P.10-17)
名称変更	ファイルの名称変更をします。( <b>ご</b> P.10-17)
新規フォルダ 作成	新しいフォルダを作成します。( <b>ご</b> P.10-16)
サブ機能	メモリカードフォルダ表示、本体フォルダの表示、ファイルの詳細表示( <b>プ</b> P.10-6)を行います。

## ファイルの利用

データフォルダに保存されているファイルを壁紙、着信音、アドレス帳のイメージ画像やメロディ、メインメニューアイコンなどに利用できます。S!メールや赤外線通信、Bluetooth®通信を利用してファイルを送信することもできます。

# !!

#### 著作権保護ファイルについて

- 著作権保護ファイルを壁紙や着信音、アドレス帳のイメージ画像やメロディ、メインメニューアイコンに設定した場合、ファイルの有効期限が切れたり、設定時とは別のUSIMカードを装着すると、お買い上げ時の設定に戻る場合があります。
- 使用可能回数に制限のある著作権保護ファイルは、壁 紙や着信音、アドレス帳のイメージ画像やメロディ、 メインメニューアイコンに設定できません。

## 壁紙に設定する

メインメニューから データフォルダ

▶ ピクチャーまたはFlash(R)

**1** ファイルを選択→図[メニュー]

2 ピクチャーフォルダから選択する場合

**登録**を選択→ •••• → **壁紙**を選択→ ••••

Flash(R)フォルダから選択する場合 **壁紙登録**を選択→ •■•

# 着信音に設定する

## メインメニューから データフォルダ

着うた・メロディ/ミュージックフォルダから選択 する場合

**着うた・メロディ**または**ミュージック**を選択**→** 

0 **\*** b

Flash(R)フォルダから選択する場合

Flash(R)を選択→ → 着信音Flash(R)を

- **2** ファイルを選択→ [メニュー]→ **登録**を選択 → •••••
- **3 音声着信音、TVコール着信音**または

## アドレス帳に登録する

本体アドレス帳に静止画や音楽ファイルを登録できます。

 表示切替がUSIMに設定されている場合は登録できません。 (ピア-4-10)

## アドレス帳に静止画を登録する

アドレス帳に静止画を登録した相手から電話がかかると、 登録した静止画が画面に表示されます。

#### メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャー

- **2 アドレス帳イメージ登録**を選択→ ・・・・
  アドレス帳画面になります。
- **3** 登録するアドレス帳を選択→ ••••
  - 画像サイズが大きい場合は、リサイズする旨のメッセージが表示されます。リサイズする場合は、 → ファイル名を入力→ → 新しい画像としてデータフォルダに保存されます。
- 4 図[保存]

## アドレス帳に音楽ファイルを登録する

アドレス帳に音楽ファイルを登録した相手から電話やメールを受けると、登録した音楽が着信音として鳴ります。

#### メインメニューから データフォルダ

**着うた・メロディ/ミュージックフォルダから選択する場合** 

**着うた・メロディ**または**ミュージック**を選択**→** ••••

Flash(R)フォルダから選択する場合

Flash(R)を選択→ ♠ → 着信音Flash(R)を 選択→ ♠

- **2** ファイルを選択→**□[メニュー]→登録**を選択
  → ••••
- **4** 登録するアドレス帳を選択→ (重) 音声着信音( 1 )、TVコール着信音( 1 )、メール着信音( 1 ) の設定内容が表示されます。
  - 着信音Flash®はメール着信音には登録できません。
- 5 登録したい着信音を選択→ → □ [保存]

## メインメニューアイコンに設定する

静止画をメインメニューのアイコンに設定できます。

#### メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャー

- **1** ファイルを選択→図[メニュー]→**登録**を選択 → ••••••
- 2 メインメニューアイコンを選択→ •••
- 3 メインメニューの背景を変更する場合
  一括変更を選択→ □ メインメニューのアイコンを個別に変更する場合
  個別変更を選択→ □ → □ でアイコンを選択
  → □
  - 他のアイコンに同じ画像を設定する場合: でアイコン を選択→ 向
- 4 [契]

## ファイルを送信する

データフォルダ内のファイルをS!メールに添付して送信したり、赤外線通信やBluetooth®通信を利用して、各通信の対応機(パソコンや携帯電話など)に送信できます。

- 赤外線通信について (プP.11-2)
- Bluetooth®通信について(プP.11-4)

#### メインメニューから データフォルダ

- **1** フォルダを選択**→**
- **2** ファイルを選択→**図[メニュー]→送信**を選択
  → ••••
- 3 S!メールに添付する場合 S!メールを選択→ ・ → 宛先など他の項目を 入力し、S!メールを送信する(ピア.15-6手順

1以降)

赤外線通信で送信する場合

赤外線通信を選択→ 🚋

Bluetooth®通信で送信する場合

Bluetoothを選択→ ••••

## 静止画の編集

データフォルダに保存されている静止画を壁紙やアドレス 帳用の画像などのサイズに変更できます。また静止画にフ レーム(枠)を付けることができます。

## 画像サイズについて

リサイズやトリミングで変更できるサイズは、次のとおりです。

フリーサイズ <sup>※</sup>	お好みのサイズ
QQVGA (160x120)	アドレス帳のイメージ画像のサイズ
壁紙(240x320)	壁紙のサイズ
メインメニュー (80x76)	メインメニューアイコンのサイズ

※ リサイズの場合は選択できません。

## サイズを変更する(リサイズ)

静止画を拡大/縮小してサイズを変更します。

● 画像サイズについて(ぱP.10-13)

#### メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャー

- **1** ファイルを選択→**□**[メニュー]→**編集**を選択 → **□** →**リサイズ**を選択→ **□**
- - リサイズをやり直すには: [する]
- **3** →ファイル名を入力→ → 新しい画像としてデータフォルダに保存されます。

## 切り出しをする(トリミング)

静止画の一部をお好みの範囲で切り出せます。

● 画像サイズについて(ぱP.10-13)

## 固定サイズに切り出す

#### メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャー

- **1** ファイルを選択→**□**[メニュー]→**編集**を選択 → **□** → トリミングを選択→ **□** ·
- **2** QQVGA(160x120)、**壁紙(240x320)** またはメインメニュー**(80x76)** を選択→

画像上に切り出す部分を示す枠が表示されます。

- **3** で枠を切り出す部分へ移動→ •・・
  トリミングされた画像が表示されます。
  - トリミングをやり直すには: [文][戻る]
- **4** →ファイル名を入力→ → 新しい画像としてデータフォルダに保存されます。

## 好みの大きさに切り出す

## メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャー

- ファイルを選択→□[メニュー]→編集を選択
   → トリミングを選択→ □ →
   フリーサイズを選択→ □ →
- **2** 「「」を切り出す部分 の左上角に移動させる→ ••• 画像上に切り出す部分を示す枠が表示されます。
- 3 で切り出す部分を調節→

トリミングされた画像が表示されます。

- トリミングをやり直すには:Yx)[戻る]

新しい画像としてデータフォルダに 保存されます。



## 枠を付ける(フレーム)

## メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャー

- **1** ファイルを選択→**□** [メニュー]→**編集**を選択 → **□** →フレーム追加を選択→ **□**
- **2 フレーム1**~**5**から選択→ ・・・
  フレームが付いた画像が表示されます。
  - フレームを付け直すには: 図[戻る]、または 回 で画像を表示させたままフレームだけを切り替えられます。

## 影をとる(スーパークリアシャドウ)

静止画の影の部分を明るくします。

メインメニューから データフォルダ ▶ ピクチャー

**↑** ファイルを選択**→**□ [メニュー]→編集を選択

→ •••• →スーパークリアシャドウを選択→ ••••

処理された画像が表示されます。

● 保存しない場合: [変] [戻る]

新しい画像としてデータフォルダに保存されます。

## フォルダ/ファイルの管理

## 新しいフォルダを作成する

ピクチャー、着うた・メロディ、ミュージック、ムー ビー、ブック、Flash(R)、その他ファイルの各フォルダ に、新しいフォルダを作成できます。

- ピクチャー、着うた・メロディ、ミュージック、ムービー、 ブック、Flash(R)、着信音Flash(R)の各フォルダは本体フォル ダに10個まで、その他ファイルフォルダは本体フォルダに100 個まで新しいフォルダを作成できます。
- 1つのフォルダ内に同じ名前のフォルダ/ファイルは作成できません。
- デジタルカメラ、ビデオカメラ、S!アプリ、テキストメモ、マイ絵文字、おなじみ操作、テンプレートの各フォルダ内に新しいフォルダは作成できません。

#### メインメニューから データフォルダ

- **2** フォルダ名を入力→ ••••

## フォルダ名/ファイル名を変更する

- 自分で新規作成したフォルダ/ファイルのみ名前を変更できます。
- 同じ階層に2つ以上同じフォルダ名/ファイル名を付けることはできません。
- デジタルカメラフォルダ、ビデオカメラフォルダ、S!アプリフォルダ内のフォルダ名/ファイル名は変更できません。

#### メインメニューから データフォルダ

- ¶ フォルダを選択→ (i)
- **2** フォルダまたはファイルを選択→ □ **| メニュー ]→名称変更**を選択→ □ **|**
- 3 フォルダ/ファイル名を入力→ 👜

## フォルダ/ファイルを削除する

- 自分で新規作成したフォルダのみ削除できます。
- ファイルの種類によっては削除できないものがあります。
- フォルダの複数選択はできません。

#### メインメニューから データフォルダ

- 】 フォルダを選択→ 💼
- 2 フォルダまたはファイルを選択→

3 1件ずつ削除する場合

1件を選択→ •••• →確認画面で ☑ [YES]

複数選択して削除する場合

**複数選択**を選択→ ••• → (ファイルを選択→

i ) \*→図[メニュー]→削除を選択→i →

確認画面で ☑ [YES]

- ※選択されたファイルに「■」が付きます。この手順を繰返して複数選択してください。(もう一度 を押すと選択が解除され、チェックマークが消えます。)
- すべてのファイルを選択/選択解除するには:
   ファイルを選択中に [図[メニュー]→全件選択 または全件選択解除を選択→

# 10

## フォルダ内のフォルダ/ファイルをすべて削除する 場合

全件を選択→ ••• →確認画面で 🖂 [YES]→ コンテンツ・キー削除の確認画面で [YES] または **Y**/ **[NO]→**操作用暗証番号(4桁)を入 力→ 🗓

● 操作用暗証番号について(ぱ)P.1-22)

## ファイルを移動/コピーする

- コピー/転送不可ファイルはコピーできません。
- お買い上げ時に登録されているS!アプリには移動できないもの もあります。
- デジタルカメラフォルダに移動/コピーできるのは、本体に保 存されているJPEGファイルのみです。
- ビデオカメラフォルダに移動/コピーできるのは、本体に保存 されているムービーファイルのみです。
- その他ファイルフォルダでは著作権保護ファイルのコピーがで きますが、著作権の認識は行いません。
- ファイルの種類やデータの内容によっては、移動/コピーでき ないことがあります。
- 転送不可ファイルは、ネットワーク自動調整(プP.1-18)を 行うと移動できる場合があります。

#### メインメニューから データフォルダ

- フォルダを選択→ 🗓
- ファイルを選択→
  [メニュー]→移動または **コピー**を選択→ **・・・**
- 1件ずつ移動/コピーする場合 1件を選択→ 🗓

複数選択して移動/コピーする場合

複数選択を選択→ • → (ファイルを選択→

( ) ※→ [ × | [ メニュー ] → 移動またはコピーを 

- ※ 選択されたファイルに「 図」が付きます。この手順を繰 返して複数選択してください。(もう一度 🗐 を押すと選 択が解除され、チェックマークが消えます。)
- すべてのファイルを選択/選択解除するには: ファイルを選択中に <a>□[メニュー]→全件選択</a> または**全件選択解除**を選択→ •<u>•</u>•

フォルダ内のファイルをすべて移動/コピーする場合 **全件**を選択→ ••••

▲ 移動先/コピー先のフォルダを選択→ ••



- メモリカードから本体メモリへ移動/コピーした直後 の著作権保護ファイルはサムネイルで表示されないこ とがあります。その場合は、ファイルを1度再生/画 面表示すると、サムネイルで表示されるようになりま す。
- メモリカードとの間でコピー/移動したファイルは、 ファイルの種類やデータの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンなどで利用できないこと があります。
- ◆ 本機は、メモリカードの PRIVATE MEIGROUP -PMC - FS\_TEMP フォルダ内にファイルリストを高速 に表示するための一時ファイルを作成するため、移動 /コピー可能なファイルサイズは実際のメモリカード に記載された容量よりも少なくなる場合があります。

## メモリカードの利用

#### 本機はmicroSDカードに対応しています。

- 「microSDカード」を、以降「メモリカード」と記載いたします。
- メモリカードへのデータ保存方法については、本章では記載していません。各機能の説明部分を参照してください。
- ◆ 本機では32Mバイト/64Mバイト/128Mバイト/256Mバイト/512Mバイト/1Gバイト/2Gバイトのメモリカードに対応しています。松下、東芝、サンディスク社製について動作確認しています。(2007年6月現在、松下製:1Gバイトまで、東芝製:1Gバイトまで、サンディスク製:2Gバイトまでの動作確認を行っております。)ただし、各社のメモリカードの動作を保証するものではありません。
- 市販のmicroSDカードを使用するときは、本機でフォーマット してください。(全P.10-21)



- メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- ◆ メモリカードには、書き込み禁止スイッチはありません。データの消去や上書きなどにご注意ください。
- メモリカードにはカード用のシステムファイルが内蔵 されています。また、本機は、メモリカードの PRIVATE - MEIGROUP - PMC - FS\_TEMP フォル ダ内にファイルリストを高速に表示するための一時 ファイルを作成します。従って、実際にご利用可能な 容量は、メモリカードに記載されている容量よりも少 なくなります。

## メモリカードを取り付ける/取り外す

● 必ず電源を切った状態で行ってください。

## 取り付ける

メモリカードスロットの カバーを開け、図の向きで メモリカードを差し込む



●「カチッ」と音がするまでゆっ くり奥に差し込みます。

## ▶ カバーを閉じる

● 上から「カチッ」と音がするまで押さえます。




#### 正常に取り付けが完了したかどうか確認する

正常に取り付けが完了した場合は、電源を入れると「■」が表示されます。「■」が表示された場合はメモリカードを使用できません。メモリカードを取り外して、再度取り付けてください。再度取り付けても「■」が表示される場合は、メモリカードチェック(ピア・10-22)またはメモリカードのフォーマット(ピア・10-21)を行ってください。(その他のアイコン表示についてピア・1-9)

## 取り外す

- メモリカードスロットの カバーを開け、メモリカー ドを指先で軽く押し込む
  - 軽く押し込んでから手を離すと、 メモリカードが少し飛び出てき ます。



- ▶ メモリカードを取り出し、カバーを閉じる
  - カバーを閉じるには(プケ記)



- 「 | が点滅しているときに、電源を切ったりメモリ カードや雷池パックを取り外したりしないでください。 メモリカードが故障したりデータが壊れたり不正な ファイルが作成される可能性があります。
- 取り付け/取り外しを行うときに、メモリカードが飛 び出すことがありますのでご注意ください。

## メモリカードをフォーマット(初期化)する

● フォーマットすると、メモリカード内のすべてのデータが消去 されます。

#### メインメニューから 設定 ▶ メモリカード管理 メモリカードフォーマット

- 確認画面で →操作用暗証番号(4桁)を入 力→値
  - 操作用暗証番号について(プP.1-22)



フォーマットが正常に行われなかった場合は、本機の雷 源を切ってメモリカードを取り外し、もう一度取り付け てから再度フォーマットしてみてください。



- フォーマット中は、絶対に電源を切ったりメモリカー ドや雷池パックを取り外したりしないでください。メ モリカードまたは本機が故障する恐れがあります。
- パソコンなどの他機器でフォーマットしたメモリカー ドは、本機では使用できないことがあります。使用で きる場合でも、動作が遅くなったりメモリカードの寿 命を縮めることがあります。必ず本機でフォーマット してから使用してください。
- 非対応のメモリカードはフォーマットできません。

## 保存されているデータを確認する

メモリカード内のファイルはデータフォルダから確認できます。本体メモリとメモリカードの表示切替については、「データフォルダを表示する」(プP.10-4)を参照してください。



- メモリカードに保存したファイルやフォルダは、1 フォルダあたり1000件までしか表示されません。 1001件目以降のファイルやフォルダを表示するには、 不要なファイルを削除してから電源を入れ直してください。削除したファイルの数だけ、かくれていたファイルやフォルダが表示されます。
- ファイル名/フォルダ名が32文字を超えるデータや拡張子が6文字を超えるファイルは表示されません。
- ◆ 本機で非対応のファイル形式(拡張子)のファイルは表示されないことがあります。

## メモリカードの使用状況を確認する

メモリカードの使用量や空き領域などを確認できます。

● 操作についてはP.10-5を参照してください。

## メモリカードチェック

メモリカードに保存されているデータに不具合が生じたとき、メモリカードチェックによってデータを修復できることがあります。

#### メインメニューから 設定 ▶ メモリカード管理 ▶ メモリカードチェック

## 1

確認画面で・・・



- メモリカードチェック中は、絶対に電源を切ったりメ モリカードや電池パックを取り外したりしないでくだ さい。メモリカードまたは本機が故障する恐れがあり ます。
- 非対応のメモリカードやフォーマットが正しく行われていないメモリカードはメモリカードチェックできません。
- メモリカードチェックで修復できなかったファイルやフォルダは削除されることがあります。

## メモリカードにデータをバックアップする

本体からメモリカードへデータをバックアップできます。 バックアップしたファイルはメモリカードから本体に読み 込むこともできます。

## バックアップできるデータ

アドレス帳	本体のアドレス帳をバックアップできます。
メール	受信ボックス、下書き、送信済みボックス、未送信ボックスをそれぞれバックアップできます。 ● S!メール通知は通常のS!メールとして読み込まれます。読み込み後は続き受信などの操作はできません。 ● 受信ボックスのメールデータの読み込みを行うと、すべて受信メールフォルダに格納されます。
カレンダー	カレンダーに登録しているスケジュールをバックアップできます。  ◆ スケジュール通知、スケジュール通知音、イルミネーションなどの設定内容はバックアップ/読み込みともにできません。  ◆ 本機に登録できる日時(♪P.13-4)の範囲外のスケジュールは、読み込みを行っても登録されません。  ◆ 開始日時のないスケジュールの読み込みはできません。

YahoolケータイとPCサイトブラウザ而方のブッ

#### バックアップ/読み込み時のご注意

- 電池残量が少ないときは利用できません。バッテリーを交換するか、充電してからご利用ください。
- バックアップや読み込み中はオフラインモードになります。完 了するまで電話やメールは利用できません。(着信もできません。) オフラインモード中にバックアップや読み込みを行った場合は、完了してもオフラインモードは解除にはなりません。
- コンテンツ・キー以外のデータを読み込む場合は、本体内の選んだ種類のデータをすべて消去してから読み込みを開始します。
   あらかじめ本体内のデータをバックアップしておくことをおすすめします。
- アドレス帳、メール、スケジュール、ブックマークのデータの 内容によっては、それぞれの条件以外にも読み込めないことが あります。また、データの内容を自動的に修正して読み込むこ とがあります。
- ●他のソフトバンク携帯電話でバックアップしたデータを本機で 読み込んだ場合、データの項目や長さによっては、読み込めな かったりデータの一部が欠落することがあります。

## メモリカードにバックアップする/ メモリカードから読み込む

● 事前にメモリカードの空き容量を確認してください。(プP.10-5)

#### メインメニューから 設定 ▶ メモリカード管理 ▶ メモリカードバックアップ

- 】 操作用暗証番号(4桁)を入力→ 🗓
  - 操作用暗証番号について(プP.1-22)

## 2 項目を選択→ 💼

 ★ールを選択した場合は、さらにメールボックスの種類を 選択して ● を押します。

#### 3 バックアップする場合

#### メモリカードへコピーまたはメモリカードへ移動

を選択→ ••• →確認画面で ••• →確認画面で

メモリカードへ移動は、コンテンツ・キーをバックアップ する場合のみ表示されます。

#### 読み込む場合

#### 本体へ上書コピーまたは本体へ移動を選択→

- →確認画面で ••••
- 本体へ移動は、コンテンツ・キーを読み込む場合のみ表示 されます。
- ファイル名でバックアップした日付がわかります。 例)07121500.vcf: 2007年12月15日に初めて バックアップしたファイル名

#### バックアップファイルを削除するには

■ コンテンツ・キーのバックアップファイルは削除できません。

## メモリカードを使ってパソコンなどとデータをやりとりする

#### 本体からメモリカードに保存されたデータは次のようにフォルダ管理されています。

● パソコンなどでメモリカードにデータを書き込んで本機で利用する場合は、PRIVATE - MYFOLDER - My Itemsフォルダ内のフォルダ に保存します。データの種類によって保存するフォルダを選択してください。データの利用については、ファイルの利用(ぱ P.10-10) などを参照してください。

DCIM					● 保存先をメモリカードに設定して撮影した静止画 ● 本体メモリからデジタルカメラへ移動/コピーした 静止画
		Calendar	Calendar.BCK	スケジュールのバックアップ	
		Utility	Contacts	Contacts.BCK	アドレス帳のバックアップ
			Rights		コンテンツ・キーのバックアップ
		Mail FOLDER My Items	Drafts	Drafts.BCK	メールの下書きのバックアップ
			Inbox	Inbox.BCK	受信ボックスのバックアップ
			Outbox	Outbox.BCK	未送信ボックスのバックアップ
			Sent Messages	Sent Messages.BCK	送信済みボックスのバックアップ
	MAYEOL DED		Book		電子ブックなど
PRIVATE MYFOLDER	MYFULDER		Bookmarks	Bookmarks.BCK	ブックマークのバックアップ
			Custom Scre	ens	おなじみ操作のデータ
			Flash(R)		Flash <sup>®</sup>
			Flash(R) Ring	gtones	着信音Flash®
			Games and More		S! アプリ
			Music		拡張子が次のいずれかの音楽ファイル .3gp、.mp4、.m4a
			Other Docum	nents	その他のファイル
			Pictograms		マイ絵文字

10

PRIVATE	MYFOLDER	My Items	Pictures	本体メモリからメモリカードのメインフォルダへ移動・ コピーした静止画
			Sounds & Ringtones	拡張子が次のいずれかの音楽ファイル .3gp、.mp4、.m4a、.mid、.midi、.amr、.mmf、 .mxmf
			Videos	本体メモリからメモリカードのメインフォルダへ移動/ コピーした動画
			Virtual Space	S!タウンの機能などを拡張するS!アプリ
SD_VIDEO				● 保存先をメモリカードに設定して撮影した動画 ● 本体メモリからビデオカメラへ移動/コピーした動画



- 本機は、メモリカードのPRIVATE MEIGROUP PMC FS\_TEMPフォルダ内に一時ファイルを作成します。メモリカード 挿入時にこのフォルダ内に保存されたファイルやフォルダはすべて削除されますので、このフォルダ内にパソコンなどでファイルやフォルダを保存しないでください。
- 本機で認識できるフォルダ階層はPRIVATE MYFOLDER My Itemsフォルダ内の各保存先フォルダ (Musicフォルダなど) 内で 1 階層までです。
- DCIMフォルダ内に同じ番号のフォルダやファイルが存在する場合、本機ではそれらのフォルダやファイルを表示できません。

#### П

# 通信・外部接続

赤外線通信	11-2
赤外線通信をご利用になる前に	11-2
赤外線通信を使ってデータを送受信する	11-3
Bluetooth®	11-4
Bluetooth®通信をご利用になる前に	11-4
Bluetooth®通信でデータを送受信する	11-8
Bluetooth®を使って外部機器と接続する	11-9
Bluetooth®の設定	
USB	11-11
簡易位置情報	11-12
測位機能をロックする	
位置情報の送信を設定する	11-12

# 赤外線通信

## 赤外線通信をご利用になる前に

アドレス帳やスケジュール、メール、ブックマーク、撮影した画像などのデータを他の赤外線通信対応機器(パソコンや携帯電話など)とやりとりできます。

● 本機の赤外線通信機能は、IrMC1.1規格に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMC1.1に準拠していても、送受信できないデータがあります。

#### 赤外線通信で送受信できるデータ

アドレス帳	アドレス帳の登録を1件ずつ送受信します。 ● 着信音やイルミネーション、画像、グループ、シークレットなどの設定内容は送受信できません。
カレンダー (スケジュール)	カレンダーに登録しているスケジュールを1件ずつ送受信します。  ◆ スケジュール通知、スケジュール通知音、イルミネーションなどの設定内容は送受信できません。  ◆ 本機に登録できる日時(ピテP.13-4)の範囲外のスケジュールは、受信しても登録されません。  ◆ 開始日時のないスケジュールは受信できません。

データフォルダ 内のファイル	画像や音楽など、データフォルダに保存されているファイルを1件ずつ送受信します。 ● 著作権保護ファイルは送受信できない場合があります。
メール	メールを1件ずつ送受信します。 ● 受信ボックス、下書き、送信済みボックス、 未送信ボックス内のメールを送信できます。
ブックマーク	ブックマークを1件ずつ送受信します。




- 受信したアドレス帳、スケジュール、メール、ブックマークのデータの内容によっては、それぞれの条件以外にも登録できないことがあります。また、データの内容を自動的に修正して登録することがあります。
- データ受信中に本機に保存できるそれぞれの最大数に 達すると、それ以上受信できません。(メモリ容量一覧 ピア.20-24)

## 赤外線通信利用時の注意

- ・ 赤外線ポートが汚れていると、通信失敗の原因になることがあります。汚れているときは、傷がつかないように柔らかい布でふいてください。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、 これらの影響によって正常に通信できない場合があります。
- 通信中やメールの送受信中、インターネット利用中は、赤外線 通信を利用できません。

 本機と赤外線通信対応機器の赤外線ポートを20cm以内に近づ けてください。このとき、両方の赤外線ポートがまっすぐに向 き合うようにし、データの送受信が終わるまで動かさないでく ださい。また、間に物を置かないようにしてください。



## 赤外線通信を使ってデータを送受信する

● 赤外線通信で送受信できるデータについて(**♪**P.11-2)

## データを送信する

- 】 送信するデータを選択→ [メニュー]→送信または外部機器送信を選択→ •
- ⊋ 受信側をデータ受信待機状態にする
- **3 赤外線通信**を選択→ データの送信を開始します。

### データを受信する

#### メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ 赤外線通信 ▶ ON

- で待受画面に戻る
- 2 受信が始まると、データ受信の確認画面が表示される
- **3** 受信を開始するには **•**•••

ファイル名とサイズが表示されます。

**4** データフォルダ内に登録されるデータを受信する場合 本体またはメモリカードを選択→ ••••

データの受信を開始します。

アドレス帳/スケジュールデータを受信した場合

## ☑ [保存]

メール/ブックマークデータを受信した場合

メールはメールフォルダへ、ブックマークはブックマークリストへ自動的に保存されます。



- 待受画面以外ではデータの受信はできません。
- ・ 待機状態で3分以内にデータを受信しなかったり、本機の電源を切ると、待機状態が解除されます。

# 通信・外部接

## **Bluetooth®**

アドレス帳やスケジュール、メール、ブックマーク、撮影した画像などのデータを、Bluetooth®通信を利用して他の対応機器(パソコンや携帯電話など)とやりとりできます。また、Bluetooth®通信対応のハンズフリー機器が利用できます。本機をパソコンの外部モデムのように使って、インターネットに接続することもできます。

## Bluetooth®通信をご利用になる前に

## 本機のBluetooth®の主な仕様

通信方式	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格 Ver 1.2
対応プロファイル <sup>※1</sup>	HSP (Headset Profile) HFP (Hands-Free Profile) OPP (Object Push Profile) SPP (Serial Port Profile) DUN (Dial-up Network Profile)
出力	Bluetooth® Power Class2
使用周波数带※2	2.4GHz (2.402GHz~2.480GHz)
通信距離※3	約10 m

- ※1 Bluetooth®を利用して接続するには、相手機器もBluetooth® 対応機器であり、同じプロファイルに対応している必要があります。
- ※2 Bluetooth<sup>®</sup>対応機器が使用する電波帯(2.4GHz帯)は、さまざまな機器が共有しています。それらの影響によって、通信速度/通信距離が低下したり、通信が切断されることがあります。

※3 機器間の距離や障害物、電波状況、相手機器などにより変化します。

## Bluetooth®通信で送受信できるデータ

アドレス帳	アドレス帳の登録を1件ずつ送受信します。  ● 着信音やイルミネーション、画像、グループ、シークレットなどの設定内容は送受信できません。
カレンダー (スケジュール)	カレンダーに登録しているスケジュールを1件ずつ送受信します。  ◆ スケジュール通知、スケジュール通知音、イルミネーションなどの設定内容は送受信できません。  ◆ 本機に登録できる日時(プP.13-4)の範囲外のスケジュールは、受信しても登録されません。  ◆ 開始日時のないスケジュールは受信できません。
データフォルダ 内のファイル	画像や音楽など、データフォルダに保存されているファイルを1件ずつ送受信します。 ● 著作権保護ファイルは送受信できない場合があります。
メール	メールを1件ずつ送受信します。  ● 受信ボックス、下書き、送信済みボックス、 未送信ボックス内のメールを送信できます。
ブックマーク	ブックマークを1件ずつ送受信します。



- 受信したアドレス帳、スケジュール、メール、ブック マークのデータの内容によっては、それぞれの条件以 外にも登録できないことがあります。また、データの 内容を自動的に修正して登録することがあります。
- データ受信中に本機に保存できるそれぞれの最大数に 達すると、それ以上受信できません。(メモリ容量一覧 ぱP.20-24)

## Bluetooth<sup>®</sup>通信利用時の注意

- 本機はすべてのBluetooth<sup>®</sup>対応機器との接続/動作を保証する ものではありません。
- 接続するBluetooth<sup>®</sup>機器は、Bluetooth<sup>®</sup>SIGの定めるBluetooth<sup>®</sup> 標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
- 接続するBluetooth<sup>®</sup>機器が上記Bluetooth<sup>®</sup>標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・動作が異なる、データのやりとりができないなどの現象が発生することがあります。
- ワイヤレス通話やハンズフリー通話をするとき、接続機器や通信環境により雑音が入ることがあります。
- ヘッドセット機器/ハンズフリー機器の使いかたについては、 各機器の取扱説明書をご覧ください。

## Bluetooth®接続について

Bluetooth<sup>®</sup>対応機器と接続するときは、受信側の Bluetooth<sup>®</sup>機能を有効にしておく必要があります。送信 側からの接続要求を受け、受信側が接続許可を送ると接続 が完了します。接続時にBluetooth<sup>®</sup>パスコード(認証 コード)が必要な場合があります。 接続するまでの動作の流れは次のようになります。

接続するまでの動作の流れは次のよっになります 例)



#### Bluetooth®パスコード (認証コード) について

Bluetooth®パスコードはBluetooth®対応機器どうしを接続するための専用認証コード( $4\sim16$ 析の数字)です。機器登録を行うときには、受信側/送信側とも同じパスコードを入力する必要があります。

すでに登録済みの機器の場合、パスコードの入力は必要ありません。

 $\Pi\Pi$ 

補足

送信側から認証要求を受ける場合は、本機を公開しておく必要があります。(ピテP.11-7)

## Bluetooth®機能を有効/無効にする

【お買い上げ時】OFF

データを受信するときやハンズフリー機器などと接続するときには、ONに設定してください。

● ONに設定すると、「 ③ 」が表示されます。

メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ Bluetooth ▶ 設定 ▶ ON/OFF

**】 ON**(有効) または**OFF**(無効) を選択→ 🚋

## Bluetooth®対応機器を検索して登録する

近くにあるBluetooth<sup>®</sup>対応機器を検索し、接続します。 接続した機器は自動的に登録済みデバイスリストに登録さ れます。

- 登録した機器は、次回からBluetooth®パスコード(認証コード)を入力する必要がなくなります。
- 一度に最大20件まで検索でき、最大10件まで登録済みデバイ スリストに登録できます。
- 登録する機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

#### メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ Bluetooth

## **1 周辺デバイス検索**を選択→ ••••

検索が始まり、本機に応答してきた機器の機器種別アイコン と機器名称が表示されます。

● 機器種別アイコンは次のとおりです。

☑ パソコン☑ ヘッドセット☑ 明井電話など☑ カーキット☑ その他

- 再度検索するには: 図[メニュー]→検索を選択→ 🗓
- 2 機器を選択→ 👜
- **3** Bluetooth<sup>®</sup>パスコード (4~16桁の数字) を入力→ 🏟
  - 30秒以内に相手側で同じパスコードを入力すると、登録が完了します。
  - 相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器 側で決められているパスコードを入力すると、登録が完了 します。

登録が完了すると、機器種別アイコンに「🚚 」のようにペアリングマークが付きます。

#### 登録済みの機器をリストから削除するには

削除したい機器を選択→
 □ (メニュー )→削除を選択→
 □ →

 確認画面で
 □ (□ )

#### 登録した機器からの自動接続を承認するには

☑[メニュー]→自動接続承認を選択→ •••

- 自動接続を承認すると、機器種別アイコンに「→」のように チェックマークが付きます。
- 自動接続を承認した機器からデータを受信すると、接続要望 画面は表示されず、直接受信確認画面が表示されます。

#### ■ オプションメニュー

登録済みデバイスリスト上で機器を選択して 図[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

周辺デバイス検索	近くにあるBluetooth <sup>®</sup> 対応機器を検索し ます。
自動接続承認/ 自動接続未承認	選択した機器からの自動接続を承認する/ 承認しないを切り替えます。
接続/切断	選択した機器と接続/切断します。
名称変更	選択した機器の、登録済みデバイスリスト に表示される機器名を変更します。
削除	選択した機器を登録済みデバイスリストから削除します。
対応プロファイル	選択した機器のプロファイル情報を確認します。

#### 登録済み機器を確認する

メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ Bluetooth ▶ 登録済みデバイス

T 200/17-02 2 4 4 1 2 4

登録済み機器のリストが表示されます。

● オプションメニューについて(貸左記)

## 本機を公開する

【お買い上げ時】常時公開

他のBluetooth<sup>®</sup>対応機器が周辺デバイス検索を行ったときに、本機の機器名を公開するかどうかを設定します。

メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ Bluetooth ▶ 設定 ▶ 公開設定

| 常時公開、5分間だけ公開または公開しないを 選択→ 🖦

## Bluetooth®通信でデータを送受信する

● Bluetooth®通信で送受信できるデータについて(**貸**P.11-4)

#### データを送信する

**1** 送信するデータを選択→図[メニュー]→

送信または外部機器送信を選択→ ••••

→Bluetoothを選択→ 🗓

登録済みデバイスリストが表示されます。登録済みデバイス リストがない場合は、検索が自動的に開始されます。

- 2 受信側をデータ受信待機状態にする
- - まだ登録していない機器を選択した場合: Bluetooth®パスコード(4~16桁の数字)を入力→ → 30秒以内に相手側で同じパスコードを入力→登録が完了し、送信を開始します。

#### データを受信する

#### メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ Bluetooth ▶ 設定 ▶ ON/OFF ▶ ON

- 【 ● で待受画面に戻る
- 「🔻 」が表示され、待機状態になります。
- **2** 送信側が送信の操作を行うと、接続要望画面が 表示される
- **3** 接続要望を許可するには ・・ ファイル名とサイズが表示されます。
- **4** 受信を開始するには 💼
- 5 データフォルダ内に保存されるデータを受信する場合 本体またはメモリカードを選択→ ••••

データの受信を開始します。

アドレス帳/スケジュールデータを受信した場合 ☑[保存]

**メール / ブックマークデータを受信した場合** メールはメールフォルダへ、ブックマークはブックマークリ ストへ自動的に保存されます。



- 送信側が本機を検索/登録できない場合は、公開設定 を確認してください。(プP.11-7)
- 自動接続を承認した機器(プP.11-7)からデータを 受信した場合は、接続要望画面は表示されません。
- 相手機器からの受信動作は、待受画面以外では受け付けられません。また、キー操作ロック設定中やソフトウェア更新中も、受け付けられません。

## Bluetooth®を使って外部機器と接続する

#### ハンズフリー対応機器などと接続する

あらかじめハンズフリー機器などを登録しておいてください。 (♪P.11-6)

# メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ Bluetooth ▶ 登録済みデバイス

**1** 機器を選択→ ••••[接続]

接続が完了すると、機器種別アイコンに「乳」のように接続中マークが付きます。

● 接続を解除するには: [切断]



- ハンズフリー機器使用時に、操作をしなくても自動的 に電話の着信に応答できるように設定できます。(自動 応答 ♪P.8-4)
- 電話発信ができるハンズフリー機器から発信するときは、待受画面で行ってください。

## Bluetooth®通信を使ってダイヤルアップ接続を する

Bluetooth®通信対応機器とBluetooth®通信を行い、本機を外部モデムのように使ってインターネットに接続できます。Bluetooth®通信対応機器のモデム設定や操作のしかたについては、ご使用になる機器の取扱説明書をご覧ください。

あらかじめ相手のBluetooth®通信対応機器を登録しておいてください。(C→P.11-6)

#### メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ Bluetooth ▶ 設定 ▶ ON/OFF ▶ ON

- ↑ で待受画面に戻る
  - 「】」が表示され、待機状態になります。
- 2 相手側が接続の操作を行うと、接続要望画面が表示される
- **3** 接続要望を許可するには 接続が開始されます。



接続要望許可後の相手機器からのダイヤルアップ接続は、 待受画面以外(メインメニュー画面やその他のメニュー 表示画面)でも可能です。

#### パソコンからのインターネット接続について

パソコンから本機を経由してインターネット接続する場合、パソコンに「810P Bluetooth-Handset Manager」をインストールする必要があります。

- ご利用いただけるパソコンの動作環境やインストール手順などの詳細については、ユーティリティーソフトウェア (CD-ROM) に収録されているセットアップガイドを参照してください。
- インターネット接続の確立については、ユーティリティーソ フトウェア (CD-ROM) に収録されているヘルプを参照して ください。
- データ通信を開始する前に、本機のアプリケーションをすべて終了させてください。

## Bluetooth®の設定

#### デバイス名の変更

【お買い上げ時】810P

公開時に相手機器に表示される本機のデバイス名を変更します。

メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ Bluetooth ▶ 設定 ▶ デバイス名

**1** デバイス名を入力→

#### ハンズフリー設定

【お買い上げ時】ハンズフリーモード

ハンズフリー機器接続時に、本機の操作で発信したり着信 に応答した場合の通話方法を設定します。

メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ Bluetooth ▶ 設定 ▶ ハンズフリー設定

1 項目を選択→ 🗓

ハンズフリー モード	ハンズフリー機器を使って通話します。
プライベート モード	本機を使って通話します。



ハンズフリー機器の操作により通話を開始した場合は、 設定内容にかかわらず、ハンズフリー機器での通話とな ります。

## Bluetooth<sup>®</sup>機能の詳細確認

本機のデバイス名や対応プロファイルなど、Bluetooth®機能の詳細を確認します。

メインメニューから 設定 ▶ 外部接続 ▶ Bluetooth ▶ 詳細

## **USB**

本機とパソコンを当社指定のUSBケーブルで接続すると、 次のようなことができます。

	本機のアドレス帳や音楽ファイル、静止画など
	をパソコンにバックアップしたり、パソコンで
	編集/作成した静止画を本機に取り込んで利用
	したりできます。
データ転送	● 本機で利用できるのは、データフォルダに保
	存できるファイル形式のデータだけです。
	( <b>⊈</b> P.10-2)
	● 著作権保護ファイルは送受信できない場合が
	あります。
	本機をパソコンの外部モデムのように使って、
	インターネット接続ができます。
	● インターネット接続の確立については、ユー
データ通信	ティリティーソフトウェア(CD-ROM)に収
	録されているヘルプを参照してください。
	● データ通信を開始する前に、本機のアプリ
	ケーションをすべて終了させてください。

- USBケーブルを使用する場合は、パソコンに「810P USB-Handset Manager」とUSBドライバをインストールする必要 があります。ご利用いただけるパソコンの動作環境やインス トール手順などの詳細については、ユーティリティーソフト ウェア (CD-ROM) に収録されているセットアップガイドを参 照してください。
- USBケーブルの接続は、本機の電源を入れた状態で行ってくだ さい。

● USB利用中は、Bluetooth®通信や赤外線通信を起動したり、 設定することができません。

#### USB充電について

パソコンと本機をUSBケーブルで接続すると本機を充電できま す。その場合、次のことにご注意ください。

- パソコンの電源が切れている状態では充電できません。
- 当社指定のUSBケーブルを使用する場合は、本機の電源が切 れている状態では充電できません。
- 急速充電器を使用した場合よりも充電時間が長くなり、フル 充電に至らないことがあります。

11

# 簡易位置情報

インターネットを通じて本機の位置情報を測位し、送信することによってさまざまなコンテンツを利用できます。

● 簡易位置情報サービスは日本国内の3Gサービスエリア内でのみ 使用できます。



#### 緊急通報位置通知について

本機から緊急電話番号(110/119/118)への発信を行った場合は、ここでの設定に関わらず、発信した際の位置の情報を緊急通報受理機関(警察など)に対して通知します。(ピア.2-5)

## 測位機能をロックする

【お買い上げ時】OFF

位置情報の測位機能を使用できないように設定できます。

メインメニューから 設定 ▶ 簡易位置情報

▶ 測位機能ロック

**1 ON**または**OFF**を選択→ •••••

2 操作用暗証番号(4桁)を入力→ 🗓

● 操作用暗証番号について (**♪**P.1-22)

## 位置情報の送信を設定する

【お買い上げ時】毎回確認

位置情報の送信要求があったときに、自動的に送信するかどうかを設定します。

#### メインメニューから 設定 ▶ 簡易位置情報

- ▶ ブラウザ位置情報送信
  - 】 操作用暗証番号(4桁)を入力→ 🗓
    - 操作用暗証番号について (**♪**P.1-22)
- **2 ON、OFF**または**毎回確認**を選択→ ••••



測位機能ロック設定中は、位置情報を送信できません。

## 12

# セキュリティ

操作用暗証番号の変更	12-2
PINコード設定	12-2
PIN1 コードを有効/無効にする	12-2
PINコードを変更する	12-3
PINロックを解除する	12-3
ロック機能	12-4
他の人が使用できないようにする	
(キー操作ロック)	12-4
アドレス帳の使用を禁止する	12-5
メールの使用を禁止する	
着信拒否	12-6
特定の種類の着信を拒否する	12-6
特定の電話番号からの着信を拒否する	
シークレットモードの設定	12-7
お買い上げ時の設定に戻す	12-8
設定内容をお買い上げ時の状態に戻す	
(設定リセット)	12-8
登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	
(オールリセット)	12-8

# 操作用暗証番号の変更

【お買い上げ時】9999

現在使用している操作用暗証番号を、新しい操作用暗証番号に変更します。

● 操作用暗証番号の詳細について(プP.1-22)

## メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定

#### ▶ 暗証番号変更

- 現在の操作用暗証番号(4桁)を入力→ 🗓
- 3 もう一度新しい操作用暗証番号を入力→ •••



操作用暗証番号の入力を3回間違えると、警告画面が表示されます。いったん電源を切ると、再び入力できるようになります。

## PINコード設定

● PINコードの詳細について(プP.1-4)

## PIN1コードを有効/無効にする

【お買い上げ時】OFF

電源を入れたときにPIN1コードを入力して照合を行うか どうかを設定します。

#### メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定

- ▶ PIN1 ON/OFF
- **1 ON**(有効) または**OFF**(無効) を選択→ 🚋
- **2** PIN1 コードを入力→ 💼



PIN1のON/OFF設定を**ON**にして電源を入れた場合、次のことにご注意ください。

- PIN1コード入力後、待受画面から圏内表示になるまで に30秒程度時間がかかる場合があります。
- PINコード入力画面では、緊急電話番号(110/119/118)への発信はできません。

## PINコードを変更する

【お買い上げ時】9999

PIN1コードまたはPIN2コードを変更します。

 ● PIN1コードを変更するときは、あらかじめPIN1コードをON に設定してください。(♪P.12-2)

## メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定

- ▶ PIN1変更またはPIN2変更
- ¶ 現在のPIN1/PIN2コードを入力→
- 2 新しいPIN1/PIN2コードを入力→ 🐽
- **3** もう一度新しいPIN1/PIN2コードを入力→

## PINロックを解除する

PIN1コードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、PINコードがロックされ、本機の使用が制限されます。PINロック解除コード(PUKコード)を入力して、PINロックを解除してください。

- PINロック解除コード (PUKコード) については、お問い合わせ先 (ピーP.20-34) までご連絡ください。
  - PINロックの状態で→PINロック解除コード(PUKコード)を入力→ (車)
  - **2** 新しいPIN1 / PIN2コードを入力→ •••
- **3** もう一度新しいPIN1 / PIN2コードを入力→



- PINロック解除コードの入力を10回間違えると、 USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなり ます。(途中で電源を切っても連続として数えます。) PINロック解除コードはメモに控えるなどして、お忘 れにならないようにで注意ください。
- USIMカードがロックされたときは、所定の手続きが 必要となります。お問い合わせ先(ピテP.20-34)までご連絡ください。

# ロック機能

## 他の人が使用できないようにする (キー操作ロック)

【お買い上げ時】OFF

電源を入れたときや、待受画面のままで2分経過したときに、操作用暗証番号を入力しないと本機を使用できないように設定します。

- 設定すると待受画面に「┗️」が表示されます。
- 操作用暗証番号について(プP.1-22)

#### キー操作ロックを設定/解除する

## メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定

▶ キー操作ロック

**1 ON**または**OFF**を選択→ 🗓

- ONを選択した場合はさらに確認画面で → を押します。
- **2** 操作用暗証番号(4桁)を入力→ ••••

#### キー操作ロックを一時的に解除するには

キー操作ロック設定中に本機を開くと暗証番号入力画面が表示されます。操作用暗証番号(4桁)を入力して 中 を押してください。

●「協」が表示されている画面で直接操作用暗証番号を入力することもできます。



キー操作ロック設定中でも緊急電話番号(110/119/118)へは発信できます。



誤操作防止とキー操作ロックを両方設定した場合は、誤操作防止が優先されます。誤操作防止を解除後、待受画面のままで2分経過するとキー操作ロック状態になります。

## アドレス帳の使用を禁止する

【お買い上げ時】OFF

アドレス帳を使用できないようにします。設定するとアド レス帳の表示、新規登録、設定変更などはできません。

● アドレス帳使用禁止を設定すると、「 🛂 」が表示されます。同 時にメール使用禁止が設定されている場合は、「

」が表示さ れます。

#### メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ アドレス帳使用禁止

- ONまたはOFFを選択→ 🚋
  - **ON**を選択した場合はさらに確認画面で ● を押します。
- ⊋ 操作用暗証番号(4桁)を入力→ 🗓
  - 操作用暗証番号について(プP.1-22)



アドレス帳使用禁止設定中でも、通話履歴、オーナー情 報、S!アドレスブックは使用できます。

#### メールの使用を禁止する

【お買い上げ時】OFF

メール機能を使用できないようにします。設定するとS! メール/SMSの新規作成、各メールボックスの表示、設 定変更などはできません。

● メール使用禁止を設定すると、「 🖥 」が表示されます。同時に アドレス帳使用禁止が設定されている場合は、「 📓 」が表示さ わます。

#### メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定

- ▶ メール使用禁止
  - - ONを選択した場合はさらに確認画面で 🗐 を押します。
- 操作用暗証番号(4桁)を入力→ 🖦
  - 操作用暗証番号について(プP.1-22)



メール使用禁止設定中でも、テンプレートのダウンロー ドなどはできます。ただし、テンプレートを編集したり、 テンプレートを使ってS!メールを作成することはできま せんん

## 着信拒否

## 特定の種類の着信を拒否する

【お買い上げ時】許可

アドレス帳に登録されていない番号や番号非通知での着信 など、特定の種類の着信を拒否できます。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 着信拒否

- **フドレス帳以外、非通知、公衆電話**または **通知不可**を選択→ ••••
- 2 拒否または許可を選択→ ••••

## 特定の電話番号からの着信を拒否する

受けたくない電話番号を拒否リストに登録して、着信を拒否できます。登録したら、**指定着信拒否設定を拒否**にしてください。

#### 拒否リストに登録する

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 着信拒否 ▶ 電話番号指定 ▶ 拒否リスト編集

- **2 アドレス帳、発着信履歴から選択**または **直接入力**を選択→ •••••
- **3** アドレス帳/発着信履歴から選択→図[**選択**]、 または直接電話番号を入力→ •••

#### 拒否リストの番号を編集/削除するときは

拒否リスト画面で番号を選択→図[メニュー]→編集または**削除** を選択→ 📵 メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 着信拒否 ▶ 雷話番号指定 ▶ 指定着信拒否設定

**】 拒否**または**許可**を選択→ ••••

#### 拒否した相手から電話がかかってきたら

着信動作は行わずに不在着信のインフォメーションが表示されます。 
・ を押すと、着信履歴を確認できます。

 
 ● 非通知着信拒否の場合は、非通知解除の旨を、音声通話は音 声ガイダンスで、TVコールは画像にて相手にお知らせしま す。



すべての着信を拒否したり、日本以外で電話を受けられないようにも設定できます。(発着信規制サービス (発用・14-8)

## シークレットモードの設定

【お買い上げ時】OFF

シークレットメモリとして登録したデータは、通常アドレス帳には表示されません。シークレットメモリを利用したいときは、シークレットモードをONにしてください。画面に「…」が表示され、シークレットメモリを利用できます。

メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ シークレットモード

**】 ON**または**OFF**を選択→ 🗓

2 操作用暗証番号(4桁)を入力→

● 操作用暗証番号について(プP.1-22)

補足

シークレットモードが**OFF**のとき、シークレットメモリ として登録した相手との電話の発着信やメールの送受信 時は、電話番号やメールアドレスのみが表示されます。 12

# セキュリティ

# お買い上げ時の設定に戻す

## 設定内容をお買い上げ時の状態に戻す (設定リセット)

各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ リセット ▶ 設定リセット

- 確認画面で●●● →確認画面で
- 自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。
  - 操作用暗証番号について(プP.1-22)



設定内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないこ とがあります。

## 登録内容をお買い上げ時の状態に戻す (オールリセット)

設定リセットに加えてアドレス帳やデータフォルダなどの 登録内容をすべて消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

メインメニューから 設定 ▶ セキュリティ設定 ▶ リセット ▶ オールリセット

- 確認画面で → 確認画面で →
- 自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。
  - 操作用暗証番号について(プP.1-22)



- ◆ オールリセットは、電池がフル充電の状態(「圓」表示)で行ってください。
- 操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。
- USIMカードやメモリカードに登録されているデータ は消去されません。
- オールリセットすると、以下のデータは削除されます。 元に戻すことはできませんので、あらかじめご了承く ださい。
  - ・ お客様が登録した内容や履歴、ダウンロードしたS! アブリなど
  - · お客様が登録したS!タウンデータ
- 本機にあらかじめ登録されていたS!アプリ、Flash®ファイル、書籍ファイルデータでお客様が削除したものは、オールリセットしてもお買い上げ時の状態には戻りません。

12 セキュリティ

#### 13

# 便利な機能

カレンダー	13-2
カレンダーを表示する	13-2
カレンダー設定	13-3
スケジュールを登録する	13-4
スケジュールを編集する	13-6
スケジュールを削除する	13-7
スケジュールを送信する	13-7
アラーム	13-8
アラームを登録する	13-8
アラームを解除/再起動する	
電卓	13-10
テキストメモ	13-11
新しい文章を登録する	
テキストメモを編集する	
テキストメモをメールの文字入力画面に	
挿入する	13-12
ボイスレコーダー	

## カレンダー

カレンダーを表示します。スケジュールを登録することもできます。

## カレンダーを表示する

#### メインメニューから ツール ▶ カレンダー

#### 月単位のカレンダーが表示されます。

- 月表示の画面では、茶色がカーソルの位置、赤枠が今日、水色がスケジュールが登録されている日を示します。(色は画面の配色パターンによって異なります。)
- スケジュールが登録されている日にカー ソルを当てると、カレンダーの下に登録 内容が3件まで表示されます。



月表示

#### 月表示画面での操作

項目	ボタン操作
カーソルの移動	
先月を表示	·
翌月を表示	9

待受画面で で を押すと、カレンダーを直接表示できます。ただし、で を押して開くメニューは変更できます。(ショートカットボタンの設定でP.8-3)

#### カレンダーの表示を切り替える

#### 【お買い上げ時】月表示

カレンダーを週単位で表示できます。

週表示にすると、1日のスケジュールの時間割を確認する のに便利です。

#### メインメニューから ツール ▶ カレンダー

## **1** ☑ [メニュー]→表示形式を選択→ ••••

## **2 月表示**または**週表示**を選択

- → 👜
- 週表示の画面では、茶色がカーソル位置、曜日の下の赤い線が今日、水色がスケジュールが登録されている曜日と時間を示します。(色は画面の配色パターンによって異なります。)



调表示

#### ■ 週表示画面での操作

項目	ボタン操作
カーソルの移動	
一時間ずつ画面表示を移動	
前の時間帯を表示	
次の時間帯を表示	9

#### メインメニューから ツール ▶ カレンダー

- **1** 月表示または週表示で、**図** [メニュー]→ **指定日へジャンプ**を選択→ **(**

## カレンダー設定

#### 週の開始曜日を設定する

#### メインメニューから ツール ▶ カレンダー

- **1** 月表示または週表示で、**□ [メニュー]→ 設定**を選択**→ □ →週の開始曜日**を選択**→ □**
- 2 曜日を選択→ 💼

#### 休日を設定する

休日に設定した曜日は、月表示と週表示で赤く表示されます。

#### メインメニューから ツール ▶ カレンダー

- 月表示または週表示で、 [メニュー]→ 設定を選択→ (・・) →休日設定を選択→ (・・)
- - もう一度 •• を押すと選択が解除されます。
- **3** ⊠[0K]

## スケジュールを登録する

最大100件までスケジュールを登録できます。各スケジュールには次の項目を登録できます。

項目	内容
用件	スケジュール内容を登録します。(最大 96文字)
カテゴリ	用件の分類を設定します。設定した分類 のアイコンが「スケジュールアイコン」 として待受画面に表示されます。
開始日時	開始日時を設定します。
終了日時	終了日時を設定します。
繰返し設定	スケジュールの繰返しパターンを設定し ます。
スケジュール通知	スケジュールの開始日時またはその事前 にスケジュール通知音で通知するように 設定します。
場所	場所を入力します。(最大20文字)
スケジュール通知音	スケジュール通知音を設定します。
スケジュール通知音量	スケジュール通知音の音量を設定しま す。
イルミネーション	スケジュール通知起動時に点滅するイル ミネーションのパターンを設定します。

補足

2007年1月1日00時00分から2099年12月31日 23時59分までのスケジュールを登録できます。

#### メインメニューから ツール ▶ カレンダー

- **1** で登録する日を選択→図[メニュー]→ 新規登録を選択→ •••••
- 2 項目選択→ 💮



3 次の各項目の操作を行う

	用件	タイトルや内容などを入力→ 連
1	カテゴリ	カテゴリを選択→ 💼
	開始日時	日付を入力→ 立 →時刻を入力→
	終了日時	•••
	繰返し設定	1回のみ、毎日、毎週、毎月または 毎年を選択→ • →繰返し回数を
7	味及し設化	入力→ •••
ĝ	スケジュール 通知	<b>OFF、開始時刻</b> または <b>5~90分前</b> を選択 <b>→</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A	場所	場所を入力→ •••

J	スケジュール 通知音	<スケジュール通知音>を選択→  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	スケジュール 通知音量	<ul><li> または で音量を選択→</li><li> で音量を選択→</li></ul>
	イルミネー ション	色のパターンまたは <b>OFF</b> を選択 <b>→</b>

▲ 必要事項の入力が終了したら、 [保存]

#### スケジュールアイコンについて

スケジュールを登録すると、カテゴリで設定した分類のアイコン が「スケジュールアイコン」として待受画面に表示されます。 例)「🎜」(会議)、「📆」(記念日)、「📇」(誕生日) など

● カテゴリで分類を設定しなかった場合は、「 🗎 」が表示され ます。

#### スケジュールの登録状況を確認するには

スケジュールに登録できる件数(合計)と登録されている件数 (使用中)を表示します。月表示または週表示で、

[メニュー]→メモリ容量確認を選択→ (・)



#### 著作権保護ファイルについて

- 著作権保護ファイルをスケジュール通知音に設定した 場合、ファイルの有効期限が切れたり、設定時とは別 のUSIMカードを装着すると、お買い上げ時の設定に 戻る場合があります。
- 使用可能回数に制限のある著作権保護ファイルは、ス ケジュール通知音に設定できません。

## スケジュールの詳細を確認する

#### メインメニューから ツール ▶ カレンダー

詳細を表示する日を選択→




表示するスケジュールを選択

**→** [•••]

スケジュールの詳細が表示されます。

- でスケジュールタブと用件・ 場所タブを切り替えられます。
- 確認を終了したら、





詳細表示

# 便利な機能

#### スケジュール通知を設定した時刻になると

設定した内容に従って、スケジュール通知音やイルミネーションでお知らせします。スケジュール通知音を止めると同時にスケジュールの内容を確認できます。

- 2 さらに詳細を確認するには、

#### スケジュール通知音のみを止めるには(すぐに内容を確 認しないとき)

- **●** を押すと、待受画面に戻ります。
- **図[停止]**を押すと、スケジュール通知音が鳴る前の画面に戻ります。
- ● ● ○ [停止]、○ [表示]または 以外のボタンを押すと、画面はそのままでスケジュール通知音のみ止まります。
   を押すと内容を確認できます。

# 補足

次の場合は設定した時刻になってもスケジュール通知音 は鳴りません。

- 通話中(スケジュール通知画面と振動でお知らせします。)
- ▼ナーモード設定中(マナーモードの設定内容でお知らせします。)
- 電源を切っているとき(スケジュール通知は起動しません。)
- 時刻補正が行われた結果、設定した時刻が過ぎてしまったとき

## スケジュールを編集する

#### メインメニューから ツール ▶ カレンダー

- ▮ スケジュールを編集する日を選択→ 🗓
- **2** 編集するスケジュールを選択→□[メニュー]→編集を選択→□
- **3** 項目を選択→ → 編集する
  - ●編集方法は登録時と同様です。(ぱ)P.13-4)
- 4 編集を終了したら、 [保存]

## スケジュールを削除する

## スケジュールをまとめて削除する

● 当日または前日までのスケジュールを削除する場合、繰返し設定されているものは削除できません。

#### メインメニューから ツール ▶ カレンダー

- 1 スケジュールを削除する日を選択→
  - ☑ [メニュー]→削除を選択→ ••••
- **⊃** 当日のスケジュールを削除する場合

**当日**を選択→ • → 確認画面で • →

確認画面で

前日までのスケジュールを削除する場合



登録されているすべてのスケジュールを削除する場合

**すべて**を選択→ •••• → 確認画面で **図** [YES]→

操作用暗証番号(4桁)を入力→ ••••

● 操作用暗証番号について (プP.1-22)

#### スケジュールを1件ずつ削除する

#### メインメニューから ツール ▶ カレンダー

- ¶ スケジュールを削除する日を選択→ 💼
- **2** 削除するスケジュールを選択→図[メニュー]→ 削除を選択→ ••• → 確認画面で •••

## スケジュールを送信する

スケジュールのデータを、赤外線通信やBluetooth®通信を利用して、各通信の対応機器(パソコンや携帯電話など)に送信できます。

- 赤外線通信について (♪P.11-2)
- Bluetooth®通信について (ぱP.11-4)

#### メインメニューから ツール ▶ カレンダー

- 送信するスケジュールが登録されている日を選択→ (車)
- **2** 送信するスケジュールを選択→図[メニュー]→ **外部機器送信**を選択→ ••••
- **3 赤外線送信**またはBluetoothを選択→ ••••

## アラーム

指定した時刻にアラーム音を鳴らしてお知らせします。

## アラームを登録する

アラームは最大5件まで登録できます。毎日、または指定 した曜日の同じ時刻にアラーム音を鳴らすことができます。

● アラームを設定すると、待受画面に「 💇 」が表示されます。

項目	内容	
アラームON/ OFF	アラームを設定/解除します。	
時刻	アラームを鳴らす時刻を設定します。	
繰返し設定	繰返しの種類を設定します。	
アラーム音	アラーム音を設定します。	
スヌーズ設定	<b>ON</b> に設定すると、アラーム音は30秒間鳴ったあと、設定したスヌーズ間隔で5回繰返し鳴ります。	
アラーム音量	アラーム音の音量を設定します。	
画像登録	アラーム音と同時に表示される静止画を設定 します。	
バイブレーション 設定	アラーム音と同時に振動するパターンを設定 します。	
イルミネーション	アラーム音と同時に点滅するイルミネーションのパターンを設定します。	
優先設定	マナーモード設定中にアラームが起動した場合、どちらの設定内容を優先するかを設定します。	

#### メインメニューから ツール ▶ アラーム

- 2 項目を選択→ 🗓



3 次の各項目の操作を行う

NO LINE DINITION CITY		
<b>Q</b>	アラーム ON/OFF	<b>ON</b> または <b>OFF</b> を選択 <b>→</b>
	時刻	アラームを鳴らす時刻を入力 <b>→</b>
7	繰返し設定	1回のみ、毎日または曜日設定 を選択→ → →曜日設定の場 合、曜日を選択→ → で左端の マークを「 ☑ 」にする(複数 選択可)→ [OK]
J	アラーム音	<アラーム音>を選択→ □ または 着うた・メロディまたはミュージックを選択→ □ →ファイルを選択→□ (決定)

₫~	スヌーズ設定	ONまたはOFFを選択→ ・ →ONの場合、スヌーズ間隔を 入力 (1~15分) → ・ ・
	アラーム音量	<ul><li>または で音量を選択→</li></ul>
	画像登録	静止画を選択 <b>→ ☑[決定]</b>
Q	バイブレーション 設定	<b>パターン1~3</b> または <b>OFF</b> を選 択 <b>→ •</b> •••
	イルミネーション	色のパターンまたは <b>OFF</b> を選択 <b>→ •••</b>
2	優先設定	マナーモード <b>優先</b> または <b>アラー</b> ム <b>優先</b> を選択→ •••

4 必要事項の入力が終了したら、 [保存]



#### 著作権保護ファイルについて

- 著作権保護ファイルをアラーム音に設定した場合、ファイルの有効期限が切れたり、設定時とは別の USIMカードを装着すると、お買い上げ時の設定に戻る場合があります。
- 使用可能回数に制限のある著作権保護ファイルは、アラーム音に設定できません。

#### アラームを設定した時刻になると

設定した内容に従って、アラーム音やイルミネーション、 画像表示などでお知らせします。

アラーム音が鳴ったら、いずれかのボタンを 押す

● アラーム音を止めなくても、30秒後にアラームは止まり、 確認画面が表示されます。

#### スヌーズが設定されている場合は

いずれかのボタンを押してアラーム音を止めると、スヌーズを停止するかどうかの確認画面が表示されます。停止する場合は **回「停止」**を押してください。

● を押してアラーム音を止めた場合、確認画面は表示されません。(スヌーズ設定はONのままです。)



次の場合は設定した時刻になってもアラーム音は鳴りません。

- 通話中(アラーム通知画面と振動でお知らせします。)
- マナーモード優先に設定中(マナーモードの設定内容でお知らせします。)
- 電源を切っているとき (アラームは起動しません。)
- 時刻補正が行われた結果、設定した時刻が過ぎてしまったとき

## アラームを解除/再起動する

登録内容は保持したまま起動中のアラームを解除、または 停止中のアラームを再起動できます。

#### メインメニューから ツール ▶ アラーム

アラーム登録を選択

起動中のアラーム登録には「🙋」、停止中のアラーム登録に は「黴」が表示されています。

**②** [メニュー]→アラームONまたは

アラームOFFを選択→

簡単な数値計算(加減乗除)ができます。

小数点を含む10桁まで表示できます。

#### メインメニューから ツール ▶ 電卓

項目	ボタン操作
数字の入力	0 198A ~ 9wxx2
+	•
_	
×	<b></b>
÷	<u></u>
=	•••
小数点	
クリア	Y? / 9U7/54
+/-切替	#&




#### 負の数を入力するには

数字を入力したあとに 世 を押してください。もう一度押すと、 正の数に戻ります。

#### ■ 計算例(-17+28.5を計算する場合)

-17+28.5=11.5













## テキストメモ

メモ帳として文章を登録できます。登録した文章はメール などの文字入力画面に挿入することもできます。

## 新しい文章を登録する

メインメニューから ツールまたはデータフォルダ

- ▶ テキストメモ
- 2 文章を入力する→ 🗓
  - 最大64文字まで入力できます。

テキストメモ一覧の一番上に挿入されます。

#### 登録した文章の詳細を確認するには

ファイルサイズや作成日が確認できます。

手順1で [メニュー]→プロパティを選択→ 🗓

## テキストメモを編集する

メインメニューから ツールまたはデータフォルダ

- ▶ テキストメモ
  - ¶ 編集したいテキストメモを選択→ 💼

#### テキストメモを削除するには

手順1で削除したいメモを選択→四[メニュー]→削除を選択→
→1件または全件を選択→確認画面で 回[YES]→
全件を選択した場合は、操作用暗証番号(4桁)(ごP.1-22)
を入力→ □

## テキストメモをメールの文字入力画面に挿入 する

#### メインメニューから ツールまたはデータフォルダ ▶ テキストメモ

- プキストメモを選択→図[メニュー]→送信を選択→ •

種足

文字入力画面からテキストメモを利用するには、「テキストメモを利用する」(プラP.3-9)を参照してください。

## ボイスレコーダー

自分の声などを録音したり、通話内容を録音して、音声メモを作成できます。(1件あたり最大60秒)

● 通話中の録音方法について (**貸**P.2-10)

#### メインメニューから ツール ▶ ボイスレコーダー

**1 む** 録音が始まります。



- ❷ 録音を終了するときは、 💼
  - 録音した音声を再生して確認するには: •••
- 3 □[保存]

録音した音声は着うた・メロディフォルダに保存されます。

## 14

# オプションサービス

オプションサービスの概要	14-2
転送電話サービス	14-2
転送電話サービスを開始する	14-2
転送電話サービスを停止する	14-3
転送電話サービスの設定状況を確認する	14-3
留守番電話サービス	14-4
留守番電話サービスを開始する	14-4
留守番電話サービスを停止する	14-4
留守番電話サービスの設定状況を確認する	14-4
伝言メッセージを再生する	14-5
着信お知らせ機能を利用する	14-5
割込通話サービス	14-6
割込通話サービスを開始/停止する	14-6
割込通話を受ける	14-6
多者通話サービス	14-7
通話中に別の相手へ電話をかける	14-7
相手を切り替えながら通話する(切替通話)	14-7
複数で同時に通話する(多者通話)	14-7
発着信規制サービス	14-8
発信規制の設定	14-8
着信規制の設定	14-9
発着信規制サービスをすべて停止する	14-9
発着信規制サービスの設定状況を確認する	14-9
規制暗証番号を変更する	
発信者番号通知サービス	14-10

## オプションサービスの概要

#### 本機では、次のオプションサービスが利用できます。

- 電波の届かない場所では、本機からは操作できません。
- ◆ お申し込み、一般電話からの操作、サービスの詳細については 「サービスガイド(3G)」を参照してください。

転送電話サービス (プ・右記)	電源を切っているときや電波の届かない 場所にいるとき、電話に出られないとき などに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。
留守番電話サービス (プ・P.14-4)	電源を切っているときや電波の届かない場所にいるとき、通話中のため電話に出られないときなどに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします。 ● 着信お知らせ機能電源を切っているときや圏外にいて受けられなかった着信、通話中の着信をインフォメーションでお知らせします。
割込通話サービス <sup>※</sup> ( <b>ご</b> P.14-6)	通話中の相手を保留にして、別の相手からの電話を受けられます。また、通話相手を切り替えることもできます。
<b>多者通話サービス</b> <sup>※</sup> ( <b>ご</b> P.14-7)	通話中に別の相手に電話をかけ、相手を 切り替えながら通話したり、自分も含め 最大で6人同時に通話できます。
発着信規制サービス (ピア.14-8)	電話の発着信を状況に合わせて制限できます。
発信者番号通知 サービス (ご) P.14-10)	お客様の電話番号を相手に通知したり、 非通知にすることができます。

※ 別途お申し込みが必要です。

## 転送電話サービス

転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。

## 転送電話サービスを開始する

サービスを開始すると待受画面に「 ↑」が表示されます。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス

- ▶ 留守番・転送電話 ▶ 転送ON
- ▶ 音声・TVコール着信、音声着信またはTVコール着信
- 着信音を鳴らさずにすべての着信を転送する場合 呼び出しなしを選択→ •••

呼び出し時間内に応答できなかった着信を転送する 場合

**⊃** アドレス帳から転送先を選ぶ場合

→電話番号を選択→ (i)

直接転送先の電話番号を入力する場合

**3** 手順 1 で**呼び出しあり**を選択した場合、呼び出 し時間を選択→ ••••



呼び出しありに設定している場合、着信音が鳴っている間(呼び出し時間内)に 蚕━ を押すと、そのまま通話できます。 図[転送]を押して転送することもできます。

## 転送電話サービスを停止する

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 留守番・転送電話 ▶ 留守番・転送全てOFF

■確認画面で・・・

## 転送電話サービスの設定状況を確認する

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 留守番・転送電話 ▶ 現在の設定確認

例) **TVコール着信を呼び出しあり**に 設定した場合

着信音を鳴らさずにすべての着信を 転送するサービスは設定されており ません。

呼び出し時間(15秒)内に応答でき なかったTVコール着信を、電話番号 O6XXXXXXXXIに転送します。





- 転送先には、フリーダイヤルや国際電話など一般転送 先として望ましくない番号は登録できません。
- 転送電話サービスを本体に設定した簡易留守録 (C→P.2-8) と合わせてご利用になるときは、呼び出 し時間の短い方が優先されますのでご注意ください。 (ただし、電波状況により優先順位が変わることがあり ます。)

## 留守番電話サービス

- 留守番電話センターへの転送は、転送電話サービスを利用します。そのため、転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- 留守番電話サービスで利用できる機能などの詳細は「サービス ガイド(3G)」を参照してください。
- TVコールの着信にはご利用になれません。

## 留守番電話サービスを開始する

サービスを開始すると待受画面に「 ↑」が表示されます。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 留守番・転送電話 ▶ 留守番電話ON

着信音を鳴らさずにすべての着信を転送する場合 呼び出しなしを選択→ •••

呼び出し時間内に応答できなかった着信を転送する 場合

択→•••

ネットワーク接続後、設定確認画面が表示されます。

補足

呼び出しありに設定している場合、着信音が鳴っている間(呼び出し時間内)に ☎ を押すと、そのまま通話できます。 図[転送]を押して転送することもできます。

## 留守番電話サービスを停止する

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 留守番・転送電話 ▶ 留守番・転送全てOFF

確認画面で

### 留守番電話サービスの設定状況を確認する

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 留守番・転送電話 ▶ 現在の設定確認

例)**留守番電話ONで呼び出しなし**に 設定した場合

着信音を鳴らさずにすべての音声着信 を留守番電話センターに転送します。

呼び出し時間(15秒)内に応答できなかった着信を転送するサービスは設定されておりません。





留守番電話サービスを本体に設定した簡易留守録 (ごP.2-8) と合わせてご利用になるときは、呼び出し時間の短い方が優先されますのでご注意ください。(ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります。)

## 伝言メッセージを再生する

留守番電話センターに新しい伝言メッセージが入ると、待 受画面にインフォメーションと「
当」が表示されます。

- インフォメーション表示について(**貸**P.1-10)
  - **1** インフォメーションの**留守電メッセージ**を選択

    - 以降の操作はアナウンスに従ってください。

再生が終わると、インフォメーションと「🎳」は消えます。

#### 伝言メッセージの詳細を確認してから再生するには

着信履歴で伝言メッセージを入れた相手の電話番号や日時を確認 したあと、再生できます。

を確認→ ☑ [メニュー]→留守番電話再生を選択→ •••



メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ **留守番・転送電話 ▶ 留守番再生** でも再生できます。

## 着信お知らせ機能を利用する

着信お知らせ機能をONにすると、電源を切っているときや圏外にいて受けられなかった着信、通話中の着信をインフォメーションでお知らせします。

● 留守番電話サービスを開始しているときだけ、利用できます。

# メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 着信お知らせ機能

- 確認画面で 🗓
  - ネットワークに接続されます。
  - 以降の操作はアナウンスに従ってください。

#### 着信お知らせ機能設定中に着信があると

電源を入れたり圏内に入ると、**着信のお知らせ**のインフォメーションが表示されます。 か を押すと着信履歴が表示されます。

 ◆ 伝言メッセージが録音されている場合 は留守電メッセージのインフォメーション(ピテ左記)が表示されます。



## 割込通話サービス

【別途お申し込みが必要です】

● TVコールではご利用になれません。

## 割込通話サービスを開始/停止する

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 割込通話

ネットワーク接続後、現在の設定が表示されます。

## 割込通話を受ける

割込通話を受けると割込音が聞こえ、相手の電話番号が表示されます。

- アドレス帳に登録されているときは、相手の名前が表示されます。

#### 割込通話を拒否するには

割込音が聞こえたら、[12] [12] を押します。

#### 割込通話中に通話相手を切り替えるには

○ を押すたびに通話相手が切り替わります。

#### 通話を終了するには

▼■ を押すと、すべての通話が切れます。

#### 通話中の相手が電話を切ると

通話中の電話は切れます。 🗺 を押すと、保留中の相手と通話できます。



- 留守番電話サービスまたは転送電話サービスを開始しているとき、通話中にかかってきた電話を受けなければ、その電話は留守番電話センターまたは転送先に転送されます。
- 留守番電話サービスまたは転送電話サービスで**呼び出しなし**に設定しているときは、割込通話は受けられません。直接、留守番電話センターまたは転送先に転送されます。

## 多者通話サービス

【別途お申し込みが必要です】

● TVコールではご利用になれません。

## 通話中に別の相手へ電話をかける

通話中に電話番号を入力→ 5.44
通話していた相手を保留にし、別の相手と通話できます。

アドレス帳を使って別の相手へ電話をかけるには

## 相手を切り替えながら通話する(切替通話)

- 1 通話中に 🔼 🛰
  - ★ を押すたびに通話中と保留中の相手が切り替わります。

補足

**図[メニュー]→通話切り替え**を選択→ **(・)** でも相手を切り替えられます。

## 複数で同時に通話する(多者通話)

¶ 切替通話中に、**図[メニュー]→多者通話**を選択



複数で同時に通話できます。

#### さらに相手を追加するには

- ① 多者通話中に電話番号を入力→ ▲先に通話していた多者通話と新しくかけた相手との切替通話になります。
- ② **□[メニュー]→多者通話**を選択→ **・・** すべての人と同時に通話できます。

#### 参加メンバーを確認するには

☑[メニュー]→メンバーを選択→ •

参加メンバーの一覧が表示され、電話番号が確認できます。アドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。

- 個別通話をするには:メンバーを選択→□[メニュー]→個別通話を選択→ □
- 通話を個別に終了するには:メンバーを選択→ [通話終了]

#### 通話を終了するには

- 切替通話中または多者通話中に を押すと、すべての通 話が同時に切れます。
- 多者通話中のメンバーが電話を切った場合、または切替通話で保留中の相手が電話を切った場合は、残った人での通話になります。
- 切替通話で通話中の相手が電話を切った場合、<sup>↑</sup> を押す と、保留中の相手と通話できます。

## 発着信規制サービス

電話(音声電話/TVコール)の発着信やSMSの送受信を 規制します。

- 転送電話サービスを開始している場合、音声電話、TVコールは 転送電話サービスが優先されます。(転送電話サービスに設定し ていない電話やSMSに対する発着信規制は利用できます。)
- 留守番電話サービスを開始している場合、音声電話は留守番電話サービスが優先されます。(TVコールやSMSに対する発着信規制は利用できます。)

発信規制	全発信規制	緊急通話を除くすべての電話がか けられません。
	滞在国以外 規制	滞在国以外への電話がかけられま せん。
	日本/滞在国 以外規制	滞在国と日本以外への国際電話が かけられません。
着信規制	全着信規制	すべての電話が受けられません。
	国際着信規制	日本以外で電話が受けられません。

サービスをご利用になるためには、発着信規制用暗証番号 (プア.1-22) が必要です。



発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先(プラP.20-34)までご連絡ください。



- 発信規制中に電話をかけようとすると、発信規制中である旨のメッセージが表示されますが、お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。メッセージが表示されないときは、発着信規制サービスの設定状況をご確認ください。
- 本機の設定で、非通知での着信や、特定の電話番号からの着信を拒否できます。(プア.12-6)

## 発信規制の設定

発信規制を発信の種類ごとに設定/解除します。設定を確 認することもできます。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 発着信規制 ▶ 発信規制

- **1 全発信規制、滞在国以外規制**または 日本/滞在国以外規制を選択→[☑[メニュー]
- **2 ON、OFF**または**設定確認**を選択→ 🗓

**設定確認**を選択すると、ネットワーク接続後、設定確認画面 が表示されます。

ONまたはOFFを選択した場合は手順3へ。



発信規制設定中でも緊急電話番号 (110/119/118) へは発信できます。

## 着信規制の設定

着信規制を着信の種類ごとに設定/解除します。設定を確認することもできます。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 発着信規制 ▶ 着信規制

- **1 全着信規制**または**国際着信規制→**☑ [メニュー]
- 2 ON、OFFまたは設定確認を選択→ (・・・・) 設定確認を選択すると、ネットワーク接続後、設定確認画面 が表示されます。

ONまたはOFFを選択した場合は手順3へ。

## 発着信規制サービスをすべて停止する

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 発着信規制 ▶ 規制全停止

】 規制暗証番号(4桁)を入力→ 💼

## 発着信規制サービスの設定状況を確認する

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 発着信規制 ▶ 現在の設定確認

全発信規制、滞在国以外規制、日本/滞在国以外規制、全着信規制または国際着信規制を選択

**→** 

## 規制暗証番号を変更する

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 通話サービス ▶ 発着信規制 ▶ 規制暗証番号

1 現在の規制暗証番号(4桁)を入力→ 🗓

2 新しい規制暗証番号(4桁)を入力→ 🗓

3 もう一度新しい規制暗証番号を入力→ •••

## 発信者番号通知サービス

【お買い上げ時】ネットワーク依存

◆ ネットワーク依存に設定すると、お申し込みいただいた設定に なります。

#### メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 発信者番号通知

**1 通知する、通知しない**または**ネットワーク依存** を選択→ ••••



ここでの設定にかかわらず、電話番号の前に次の数字を付けてダイヤルすると、発信ごとに電話番号の通知/非通知を選べます。

通知 [ 』 8 』 5 』 または 矢 。 3 』 [ 』 # \*\*\*] 非通知 [ 』 8 』 4 』 または # \*\*\* 5 』 [ 』 # \*\*\*]

## 15

# メール

メールについて	15-2
メールボックスについて	15-3
メールの蓄積メモリについて	15-4
メール画面の見かた	15-5
メールアドレスの変更	15-6
メール送信	15-6
S!メールを作成/送信する	15-6
SMSを作成/送信する	15-11
下書きを利用する	15-12
メール受信	15-13
新着メールを確認する	15-13
S!メールの続きを受信する	15-14
サーバーメールを利用する	15-15

メールの利用	15-17
メールの内容を確認する	15-17
受信メールをフォルダで管理する	
メールを並べ替える	
メールを返信する	15-20
メールを転送する	15-21
送信元/送信先の相手の電話番号/	
メールアドレスを利用する	15-21
本文内の電話番号/メールアドレス/	
URLを利用する	15-22
メールを保護する	15-24
メールを削除する	
SMSをコピーする	15-25
その他の機能	15-26
S!メール・SMSの共通設定	15-26
S!メール設定	15-27
デルモジ表示設定	15-29
SMS設定	15-30

## メールについて

#### 本機では、次の2つのメッセージサービスが利用できます。

S!メール	ソフトバンク携帯電話やパソコン、 Eメールに対応している携帯電話などと の間で、長いメッセージや画像、音楽 ファイルなどを送受信できます。 ● アレンジメール(ぱP.15-8)、 フィーリングメール(ぱP.15-10) に対応しています。
SMS(ショート メッセージサービス)	ソフトバンク携帯電話どうしでご契約の 電話番号を宛先として、短い文字メッ セージを送受信できます。

- メールの通信料など詳しくは、ソフトバンクホームページ 「http://www.softbank.ip」でご案内しています。
- ◆ S!メールの利用とEメールの受信には、別途ご契約が必要です。



- メール機能を使用できないように設定できます。設定 するとS!メール/SMSの新規作成、各メールボック スの表示、設定変更などはできません。(**プ**P.12-5)
- SMSは通話中に作成して送信することもできます。 (r³P2-10)


### 入力可能項目と最大送信可能文字数

	項目		S!メール		SMS	
宛	メール アドレス	0	半角で246文字	×	_	
先	電話番号	0	/最大20件		半角で20文字/ 最大10件	
件	Š	0	全角または半角で 256文字	× -		
本文		0	30KB	0	全角または半角で 70文字	
添	寸ファイル	0	最大20ファイル	×	_	

- S!メールは1件につき、件名、本文、添付ファイルなどを合わ せて最大約300KBです。(添付ファイルのデータ量によって、 最大送信可能文字数は異なります。)
- S!メール本文の入力可能文字数は、そのS!メールに添付/挿入し たファイルが260KB以上になると、30KBより少なくなります。
- 宛先の電話番号にはソフトバンク携帯電話番号を指定してくだ さい。
- SMSの本文入力設定を半角英数入力にしている場合(プP.15-30) は、半角英数字を160文字まで入力できます。
- SMSは作成中にS!メールに切り替えられます。(ぱ P.15-11) ただし、次の場合は切り替えられません。
  - S!メールの蓄積メモリがいっぱいの場合(プP.15-4)
  - ・ 诵話中(诵話中はS!メールの作成/送信はできません)
  - · SMSの本文入力設定を半角英数入力にしている場合 (**△** P.15-30)
- S!メールはSMSに切り替えられません。

## メールボックスについて

送受信したメールは、次のようにフォルダで管理されます。



※ 振り分け設定(♪P.15-19) をすると、受信メールを指定したフォルダに自動的に振り分けます。

## メールの蓄積メモリについて

#### 各メールボックスのメモリ容量

受信ボックス	S!メール	最大700件/5MB
	SMS	最大300件
下書き/ 送信済みボックス/ 未送信ボックス	S!メール	最大300件/5MB
	SMS	最大200件

#### S!メールの蓄積メモリがいっぱいになると

- ◆ 特受画面に「冒」(S!メールがいっぱいのため、サーバーに 未受信メールがあります)が表示され、その状態でS!メール を受信すると警告メッセージが表示されます。不要なS!メールを削除して(プP.15-24)、メインメニューからメール
   ▶ 新着メール受信を行ってください。
- S!メールの蓄積メモリがいっぱい(下書き/送信済みボックス/未送信ボックスの空きメモリが300KB以下)になると、送信済みS!メールは自動で一件ずつ削除されますが、受信S!メール、下書きS!メール、未送信S!メール、保護された送信済みS!メールは削除されません。自動削除できるS!メールがない場合、S!メールの新規作成、編集、返信、転送などの操作ができません。不要なS!メールを削除してください。((♪P.15-24)

#### SMSの蓄積メモリがいっぱいになると

- 受信ボックスのSMSメモリがいっぱいの状態でSMSを受信すると警告メッセージが表示され、待受画面に「圖」(SMSがいっぱいです)が表示されます。受信ボックス内の不要なSMSを削除してください。(ぱP.15-24)
- 下書き/送信済みボックス/未送信ボックスのSMSメモリがいっぱいになると、送信済みSMSは自動で一件すつ削除されますが、受信SMS、下書きSMS、未送信SMS、保護された送信済みSMSは削除されません。自動削除できるSMSが10件未満になると、SMSを作成する時に警告メッセージが表示されます。下書き/送信済みボックス/未送信ボックス内の不要なSMSを削除してください。(プP.15-24)

#### メールの蓄積メモリを確認する

S!メールとSMSの蓄積メモリをそれぞれ確認できます。

#### メインメニューから メール ▶ メモリ容量確認

S!メールのメモリ容量を確認する場合

S!メールを選択→ 💼

SMSのメモリ容量を確認する場合

SMSを選択→ →本体またはUSIMを選択


**→** ( in b

## メール画面の見かた

#### 一覧画面




例) 受信ボックスの受信メールフォルダ





#### 本文表示画面



添付ファイルの数

画像、音声、動画、テキストなどの添付ファイルの数が 表示されます。



- 日付や送信者/宛先、未読/既読、添付の有無などで、 一覧画面のメールの並べ替えができます。(**貸**P.15-20)
- USIMカードに保存されたSMSには、保護/転送済み / 返信済みアイコンは表示されません。

## メールアドレスの変更

メールアドレスのアカウント名(@の前の部分)をお好きな文字列に変更できます。ご契約時はランダムな英数字が設定されています。迷惑メール防止のためにも、メールアドレスの変更をおすすめします。



- 詳しくは「サービスガイド (3G)」を参照してください。
- ◆ オフラインモード中は変更できません。
- ◆ インターネット接続後の操作について(ぱ)P.16-7)

#### メインメニューから メール ▶ 設定

】 メール・アドレス設定を選択→ ••••

インターネットに接続します。

以降は画面の指示に従って操作してください。

## メール送信

## S!メールを作成/送信する

- 入力可能項目と最大送信可能文字数について(プP.15-2)
- ◆ 文字の入力方法について(プP.3-2)

#### メインメニューから メール ▶ 新規作成

- **】** 宛先を入力するには
  - **<宛先入力>**を選択**→**
- 2 アドレス帳から宛先を選択する 場合

**アドレス帳**を選択**→** ••• →

送信先を選択→ 連 →

メールアドレスまたは電話



S!メール新規作成画面

宛先を直接入力する場合

電話番号入力またはEメールアドレス入力を選

送信履歴から宛先を選択する場合

送信履歴引用を選択→ →送信先を選択→



## 3 件名を入力するには

**<件名入力>**を選択→ 👜 →件名を入力→ 👜

## **4** 本文を入力するには

**<本文入力>**を選択→ 👜 →本文を入力→ 👜

### 5 ファイルを添付するには

**<添付ファイル追加>**を選択**→** ᢇ →

データフォルダ内のフォルダを選択→ 👜 →

ファイルを選択**→ [決定]** 

添付されたファイル数が表示されます。

- データフォルダについて (ぱP.10-2)
- 添付ファイルを追加するには(プP.15-8)

### **⋒** S!メールを送信するには

Y/ [送信]



- 待受画面で 図[■] を長押し(1秒以上)すると、新 規作成画面を直接表示できます。
- ファイルの種類や容量によっては添付できない場合が あります。
- 著作権保護ファイルは送信できない場合があります。

#### 相手が電源を切っていたり、電波の届かない所にいると

サービスセンターにメールが保管され、送信が完了するか、有効 期限まで、繰返し配信します。(リトライ機能)

#### 送信したメールが届いたかどうか確認したいときは

ソフトバンク携帯電話番号に送信したメールが相手に届くと配信 確認のレポートが通知されるように設定できます。

送信する前に [メニュー]→送信設定を選択→ 💬 →

#### 配信確認を選択→ • → ONを選択→ • →

● 常に配信確認をONにしたいときは(プP.15-26)

#### 優先順位を設定するには

送信する相手にメールの重要度をお知らせします。

送信する前に 図[メニュー]→送信設定を選択→ 🗓 →

**優先順位設定**を選択→ ••• →低、普通または**高**を選択→ ••••

#### 送信に失敗した場合

メールメニュー画面の未送信ボックス に、未送信件数が表示されます。



#### 宛先リストを編集する

宛先として指定したアドレス/電話番号は「To」として送 信されます。複数の宛先をリストに追加できます。

宛先は「To」以外にも、「Cc」または「Bcc」として指定できます。「Cc」と「Bcc」にはコピーが送信されます。「Bcc」に指定したアドレス/電話番号は、他の相手先には表示されません。

- 「Cc」の宛先には「品」、「Bcc」の宛先には「品」が表示されます。

## **⊃** 編集する場合

☑ [メニュー]→編集を選択→ 🛶 →

#### 追加する場合

宛先を選択または入力→

「To」「Cc」「Bcc」に指定する場合

☑ [メニュー]→To/Cc/Bcc変更を選択→ •iii•

→To、CcまたはBccを選択→ ••••

#### 削除する場合

☑ [メニュー]→削除を選択→ ••••

3 新規作成画面に戻るには、∑[戻る]

#### 添付ファイルを追加する

- 新規作成画面で添付ファイル欄を選択→ 
   添付ファイルリストが表示されます。
- 2 ☑[メニュー]→追加を選択→ •••
  - リストから削除したい場合: 図[メニュー]→削除を選択→ 値
- 4 新規作成画面に戻るには、[戻る]

## アレンジメール(HTMLメール)を作成する

本文の文字色、文字サイズや背景色などを変更したり、文字に動きをつけたり、区切り線や画像などを挿入して表現豊かなHTMLメールを作成することができます。

- テンプレートを利用して簡単に本文を装飾することもできます。
- 1件のアレンジメールにつき、BGMまたはFlash<sup>®</sup>を1ファイル 挿入できます。
- 1件のアレンジメールにつき、最大40種類のマイ絵文字が挿入できます。

## 

2 [ | [ | | | | | | | | | |

アレンジ設定を選択→

アレンジパレットが表示されます。

文本。 / 漢全 ₱29696Ø .A. ;A; .... 🖳 \*\*A 🖹 🚣 🟝 🛍

**3** 装飾アイコンを選択→ • → 次のそれぞれの操作を行う

	範囲指定 アレンジ	入力済みの文字の装飾をします。 最初の文字の前にカーソルを移動 → 図 【始点】→ 範囲を指定(反転) → 図 【終点】→ 他の装飾アイコンを選択 → それぞれの操作を行う
·A	文字色	文字色を変更します。 色を選択 <b>→ ・</b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
\$ <b>A</b> \$	点滅開始	文字を点滅させます。 文字を入力
	背景色	背景色を変更します。 背景色を選択→ •••••
	ファイル挿入	画像/BGM/Flash®を挿入します。 ファイル選択を選択→ → フォルダ を選択→ → →ファイルを選択→  [決定] ● BGMを削除するには、BGM削除を 選択→ —

All	アレンジ全解除	装飾をすべて解除します。
CLEAR		確認画面で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		文字サイズを変更します。
A = A	A=A 文字サイズ	文字サイズを選択→ 連 →
		文字を入力
I=-A	行揃え	行を揃えます。
		行揃えを選択→ 💼
_A_	スクロール開始	文字がテロップ表示されます。
	スウィング開始	文字がスウィングします。
	ライン挿入 区切り線を挿入します。	
- 460-	フノ鈴寺中	マイ絵文字を挿入します。
<b>全</b>	経 マイ絵文字	マイ絵文字を選択 <b>→ ☑ [決定]</b>

#### アレンジメール作成中のその他の操作

- アレンジパレットを表示させるには:
- アレンジパレットを閉じるには: **∑7[閉じる]**
- ◆ 装飾した文字をプレビューさせるには: (右側面)
- 挿入した画像やライン、マイ絵文字などを削除するには: アレンジパレットを閉じた状態で画像などの前にカーソルを 移動→ 707/メモ
- 操作をやり直す(一つ前の操作に戻る)には:アレンジパ レットを閉じた状態で 図[メニュー]→やりなおしを選択→
- 新規作成画面に戻るには:アレンジパレットを閉じた状態で

#### ■ テンプレートを利用する

作成したアレンジメールの本文をテンプレートとして保存 したり、保存されたテンプレートを利用してアレンジメー ルを作成できます。

- テンプレートをインターネットからダウンロードして、利用することもできます。
  - ¶ 新規作成画面で ☑ [メニュー]
- 2 テンプレートへ保存する場合 テンプレート保存を選択→ •••

**テンプレートを挿入する場合 テンプレート挿入**を選択**→** (車) → テンプレートを選択→ (四] [決定]

#### テンプレートをダウンロードするには

メインメニューから メールまたはデータフォルダ ▶ テンプレート ▶ テンプレートダウンロード

テンプレートフォルダからテンプレートを選んでアレン ジメールを作成するには

#### フィーリングメールを作成する

フィーリング設定を行うと、感情を表す絵文字(感情アイコン)が件名の先頭に挿入されます。フィーリング設定されたメール(フィーリングメール)を受信すると、感情アイコンに連動した着信音、バイブ、イルミネーションでお知らせします。

- フィーリング設定に対応していない携帯電話に送信した場合は、 通常の絵文字として件名に表示されます。
- 感情アイコンに連動する着信音、バイブ、イルミネーションは、 受信側の携帯電話で設定します。(ぴ P.15-28)
- P.15-7の手順5のあと(S!メールの作成が終了したら)、新規作成画面で [ダ[メニュー]→
   送信設定を選択→ →フィーリング設定を選択→ →
- 3 [送信]

## SMSを作成/送信する

- 入力可能項目と最大送信可能文字数について(プP.15-2)
- ◆ 文字の入力方法について(ぱ)P.3-2)
- 诵話中にSMSを作成/送信するには(ぱ)P.2-10)

#### メインメニューから メール ▶ SMS新規作成

### 宛先を入力するには

**<宛先入力>**を選択→ [••••]

**⊃** アドレス帳から宛先を選択する 場合

**アドレス帳**を選択→ [••••] →

送信先を選択→ ᡨ →

電話番号を選択→ 🖦

宛先を直接入力する場合

**電話番号入力**を選択→ [•□•] →電話番号を入力→



送信履歴から宛先を選択する場合

送信履歴引用を選択→ •□• →送信先を選択→



## 本文を入力するには

**<本文入力>**を選択→ [•ஹ•] →本文を入力→ [•ஹ•]

◆ 本文が送信可能文字数を超えると、S!メールに切り替え るかどうかの確認画面が表示されます。(S!メールの蓄積 メモリがいっぱいの場合や通話中にSMSを作成している 場合、SMSの本文入力設定を半角英数入力にしている場 合は切り替えられません。)

## **△** SMSを送信するには

Y/ [送信]

10:00

SMS新規作成

SMS新規作成画面

\*〈宛先入力〉

#### 宛先を修正する/複数の宛先を入力するには

宛先リストは編集できます。(プP.15-8) ただし、「To」「Cc」 「Bcc」指定はできません。

### 作成中のSMSをS!メールに切り替えるには

新規作成画面で □ [メニュー]→メールタイプ切替を選択→ •

#### 送信したSMSが届いたかどうか確認したいときは

送信したSMSが相手に届くと配信確認のレポートが通知される ように設定できます。

送信する前に ☑ [メニュー]→送信設定を選択→ 🗓 →

**配信確認**を選択→ → ONを選択→ • →

常に配信確認をONにしたいときは(プP.15-26)

# 送信したSMSのメールサーバーでの有効期限を設定するには

保管されたSMSは、設定された有効期限が経過されると削除されます。

送信する前に ☑ [メニュー]→送信設定を選択→ 🗓 →

#### 有効期限を選択→ ・ → 期間を選択→ ・

● 送信するすべてのSMSの有効期限を設定するには (プP.15-30)

#### 送信に失敗した場合

メールメニュー画面の未送信ボックス に、未送信件数が表示されます。







- 宛先を入力しないと、新規作成画面に ☑[送信]は表示されません。
- ・ 送信したSMSを保存しないように設定できます。 (プP.15-30)

## 下書きを利用する

作成したメールを下書きとして保存しておき、あとで編集 したり、送信できます。

### 作成したメールを下書きとして保存する

■ メールを作成したら、新規作成画面で

#### 下書きしたメールを編集/送信する

#### メインメニューから メール ▶ 下書き

編集してから送信する場合

メールを選択→・無集する→新規作成画面

で [送信]

すぐに送信する場合

メールを選択**→**[☎]**[メニュー]→送信**を選択**→** 



## メール受信

## 新着メールを確認する

メールを受信すると、メール着信音やイルミネーション点滅などのあと、待受画面にインフォメーションが表示されます。

- インフォメーションや受信ボックスに表示される件数は、S! メールとSMSの合計です。
- 本機を閉じたままでも、新着メールを確認できます。



- **2** フォルダを選択→ ••••

- 3 一覧画面から未読のメールを選択→ 💼
  - ◆ メール画面の見かたについて(プP.15-5)
  - 続きのあるS!メールを受信するには(プP.15-14)
  - ◆ メールの内容を確認するには(プP.15-17)
  - 一覧画面に戻るには: 207/34

#### 待受画面以外でメールを受信した場合

メール着信音やイルミネーション点滅などと同時に「 回 」が点滅し、メールを受信した旨のメッセージが表示されます。

- 通話中はメール着信音の代わりに受話口から電子音が「プープー」と鳴ります。待受画面に戻ると、インフォメーションを確認できます。
- メディアプレイヤー再生中は、イルミネーションと「□」が 点滅します。インターネット利用中/Flash®コンテンツ再生 中は、「□」だけが点滅します。(着信音とメッセージの表示 はありません。)

#### フィーリングメールを受信するには

送信側で設定された感情アイコンに応じて、イルミネーション、バイブ、着信音が動作し、インフォメーションが表示されるように設定できます。

(**⊈**P.15-28)

 インフォメーション表示をONにする と、通常のインフォメーション表示の 下段に感情アイコンと送信元が表示されます。



# インフォメーションを受けとる前に、手動で新着S!メールを確認するには

圏外などにいて受信できていないS!メールをすぐに確認したい、メモリが足りなくて受信できていないS!メールを不要なS!メールを削除したあとすぐに確認したい、などの場合は手動で新着S!メールを確認できます。

#### メインメニューから メール ▶ 新着メール受信

● 受信設定(ぱP.15-27) にかかわらず、すべての文章を受信します。

## 補足

- メール受信時の着信音や着信音量、着信音の鳴動時間、イルミネーションなどは変更できます。(音の設定で)P.7-8~P.7-9/イルミネーション設定で)P.8-2)
- アドレス帳登録時にメール着信音を個別に設定できます。(プP.4-4)
- ◆ 本機を閉じているときに受信した場合、開けたときに 受信ボックスを直接表示するように設定できます。 (オープン新着表示設定 (プ・P.15-26)
- 振り分け設定(ぴ)P.15-19)をすると、受信メールを指定したフォルダに自動的に振り分けます。

## S!メールの続きを受信する

サービスセンターに蓄積されたS!メールの一部(先頭部分)をS!メール通知として受信した場合、その続きは手動で受信してください。

- 受信ボックス内のS!メール通知には「(未読) / (既読)」が表示されています。続きを受信すると「 / 」 に変わります。
- 国内でのお買い上げ時の設定では、本文を自動受信します。受信方法は変更できます。(受信設定プ・P.15-27)

#### メインメニューから メール ▶ 受信ボックス

- 1 フォルダを選択→ 💼

#### 複数のS!メールの続きを受信するには

一覧画面でS!メール通知を選択→ [ **メニュー**]→

**受信**を選択→ ••• → **複数選択**を選択→ ••• → (メールを選択→

・ ) \*→ ☑ [受信]→確認画面で ••

※選択されたメールの左端のマークが「☑」に変わります。 この手順を繰返して複数選択してください。

(もう一度 ᢇ を押すと選択が解除されます。)

補足

S!メールの続きを受信せずにサーバーメールを削除する こともできます。(ピア.15-25)

## サーバーメールを利用する

サービスセンターに一時蓄積されているS!メール(サーバーメール)の一覧(メールリスト)を使って、サーバーメールを受信、転送、削除できます。

### メールリストを取得する

メインメニューから メール ▶ サーバーメール操作 ▶ メールリスト

**】 □ [更新]→**確認画面で ••• メールリストが表示されます。

#### サーバーメールを受信する

メールリストからS!メールを選んで受信できます。受信したS!メールは受信ボックスに保存され、メールリストからは削除されます。

メインメニューから メール ▶ サーバーメール操作 ▶ メールリスト

¶ 受信したいS!メールを選択→図[メニュー]→ **受信**を選択→ ••••

### ▶ 1件のみ受信する場合

1件を選択→ •••

複数選択して受信する場合

複数選択を選択→ ••• → (メールを選択→

(・) \*→☑[受信]→確認画面で(・)

※ 選択されたメールの左端のマークが「 図」に変わります。この手順を繰返して複数選択してください。 (もう一度 ● を押すと選択が解除されます。)

#### 全件受信する場合

#### サーバーメールの詳細情報を確認するには

メールリストからS!メールを選んで転送できます。転送したS!メールはメールリストからは削除されません。

サーバーメール転送によって下書き、未送信ボックス、送信済みボックスに保存されたメールには「┗┗」が表示されます。

#### メインメニューから メール ▶ サーバーメール操作 ▶ メールリスト

- **1** 転送したいS!メールを選択→ [メニュー]→ サーバーメール転送を選択→ (車)
- **2 <宛先入力>**を選択→ → 宛先を選択または 入力→ • •
- 3 [送信]

## サーバーメールを削除する

メインメニューから メール ▶ サーバーメール操作 ▶ メールリスト


削除したいS!メールを選択→サーバーメール削除を選択→・・・

## 2 1件のみ削除する場合

1件を選択→ •••• →確認画面で ••••

#### 複数選択して削除する場合

複数選択を選択→ (メールを選択→



※ 選択されたメールの左端のマークが「 図」に変わります。この手順を繰返して複数選択してください。 (もう一度 向) を押すと選択が解除されます。)

#### 全件削除する場合

補足

**メインメニューから メール ▶ サーバーメール操作 ▶ サーバーメール全削除** でもサーバーメールを全件削除できます。

## サーバーメールを並び替える

サーバーメールを日付順または送信者順に並べ替えます。

メインメニューから メール ▶ サーバーメール操作 ▶ メールリスト

**1** ☑ [メニュー]→ソートを選択→ ••••

15

## メールの利用

## メールの内容を確認する

メインメニューから メール ▶ 受信ボックス、 送信済みボックスまたは未送信ボックス

- 】 メールを選択→ 💼
  - 受信ボックスの場合は、フォルダを選択してからメールを 選択してください。

#### 添付ファイルがあると

添付されてきた画像を自動的に表示/再生します。

- 添付されてきたサウンドを自動的に再生することもできます。 (倉) P.15-29)
- 自動再生可能なファイル形式は次のとおりです。
   音楽ファイル (SMAF、AMR、MIDI、SP-MIDI)
   画像ファイル (JPG、GIF、PNG)
- 個別の添付ファイルを確認/保存するには(**貸**P.15-18)

#### 文字サイズを変更するには

本文表示画面で [メニュー]→文字サイズを選択→ •••

#### メールの詳細を確認するには

件名、送信元(From)、宛先(To、Cc、Bcc)、Reply-to、日付、サイズ、メール種別、添付ファイルの有無、優先度などを確認できます。確認できる詳細は、保存されているメールボックスやメールの種類によって異なります。

一覧画面または本文表示画面で [メニュー]→プロパティを選択→ [・]

#### 受信したS!メールのシステムメッセージを確認するには

システムメッセージとは、受信時の不具合(添付ファイルが一部 受信できなかったなど)をお知らせするメッセージです。受信し たS!メールにシステムメッセージが付加されている場合、本文 表示画面の添付ファイル欄の右側に「♪」が表示されます。 S!メールの本文表示画面で 図[メニュー]→システムメッセージ を選択→ ▶



電源を入れた直後は、アドレス帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間保存されているメールの宛先などは、アドレス帳に名前を登録していても、電話番号やメールアドレスで表示されます。この場合は、一度待受画面に戻り、しばらくしてから再確認すると名前が表示されます。

### デルモジ表示について

デルモジ表示とは、メール本文内の単語や絵文字、顔文字などに対応して3Dアニメーションが表示される機能です。

- デルモジ表示されるのは150文字までです。
- S!メール通知の本文はデルモジ表示されません。
- デルモジの表示/非表示や背景色を設定できます。(**♪**P.15-29)
- 】 本文表示画面で ☑ [メニュー]→

**デルモジプレビュー**を選択→ **•**•••

- 一時停止/再開する場合: •••
- 中止する場合: ☑ [停止]

### 添付ファイルを確認/保存する

- 確認/保存できるファイル形式について (プP.10-2)
  - **1** 本文表示画面で 図 [メニュー]→ **添付ファイル一覧**を選択→ •••
- **2** ファイルを選択→ ••••
  - ファイルが複数ある場合は、**図[戻る]**を押して一覧画面 に戻ってから手順2を繰返してください。
- **3** 保存する場合は、一覧画面で □ [**保存**]→ 本体またはメモリカードを選択→ ••••

#### コンテンツ・キーについて

コンテンツ・キー(コンテンツの使用権)が必要なファイルのアイコンには「 (銀色)」が表示されています。コンテンツ・キーが有効期限切れなどの場合は、新たに取得しないと表示や再生ができません。その場合、手順2のあとで警告メッセージが表示されます。

# レ 補足

- 画像ファイルの場合、相手の撮影方法によっては画像 の方向が回転して表示されることがあります。
- 添付されてきた画像やサウンドを自動的に表示/再生するかどうかを設定できます。(♪P.15-29)

## 受信メールをフォルダで管理する

受信ボックスには受信メールフォルダ以外にフォルダが10個あります。フォルダの名前を変更して、フォルダ間でメールを移動して管理できます。また、振り分け設定(プP.15-19)をすると、受信メールを宛先や件名によって指定したフォルダに自動的に振り分けることができます。

### フォルダの名前を変更する

● 受信メールフォルダの名前を変えることはできません。

#### メインメニューから メール ▶ 受信ボックス

- **1** フォルダを選択→図[メニュー]→ **名称変更**を選択→ •••
- **2** フォルダ名を入力→ ••••

### フォルダ間でメールを移動する

● USIMカードに保存されたSMSは移動できません。

#### メインメニューから メール ▶ 受信ボックス

】 フォルダを選択→ 💼

- **2** 移動したいメールを選択→図[メニュー]→ **移動**を選択→ (i)

#### 複数件移動する場合

複数選択を選択→ (メールを選択→

(i) \*→ [**移動**]→移動先フォルダを選択→

※ 選択されたメールの左端のマークが「 図」に変わります。この手順を繰返して複数選択してください。 (もう一度 ● を押すと選択が解除されます。)

### 指定フォルダへの振り分け設定

受信したメールを宛先(メールアドレス/電話番号)に よって指定したフォルダに自動的に振り分けます。メール の件名で振り分けることもできます。

- 1つのフォルダにつき最大10件の宛先または1件の件名を登録できます。
- 件名での振り分けは、登録した文字列が含まれるものが対象となります。SMSは件名では振り分けできません。
- 設定後に受信したメールが振り分けの対象になります。

#### メインメニューから メール ▶ 受信ボックス

- **1** フォルダを選択→**□**[メニュー]→ フォルダ振り分けを選択→ **□**
- → 宛先で振り分ける場合

[メニュー]→宛先追加を選択→ ••• →

アドレス帳、電話番号入力、Eメールアドレス

**入力**または**送信履歴引用**を選択→ ••• →

件名で振り分ける場合

件名を入力→ 🗓

#### 登録した宛先/件名を編集または削除するには

削除したい宛先または件名を選択→[☑**[メニュー]→編集**または **削除**を選択→ 向



- メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ 共通設定
  - ▶ フォルダ振り分け からでも設定できます。
- 同じ宛先や件名が登録されている場合、フォルダ番号 の小さい方への振り分けが優先されます。

各メールボックスやサーバーメールリスト内のメールを、 日付や送信者/宛先、未読/既読、添付の有無などで並べ 替えることができます。

- **1** 一覧画面で 図[メニュー]→ソートを選択→
- **2** 受信ボックスのフォルダ内のメールを並べ替える場合 日付、送信者、未読既読または添付有り無しを 選択→ (車)

下書き、送信済みボックスまたは未送信ボックス内 のメールを並べ替える場合

**日付、宛先**または**添付有り無し**を選択→ ・・・
サーバーメールリスト内のメールを並べ替える場合 **日付**または**送信者**を選択→ ・・・

## メールを返信する

メールの送信元に返信できます。宛先が複数あるメールの 場合は、全員に同じ内容のメールを一度に返信できます。

#### メインメニューから メール ▶ 受信ボックス

- ¶ フォルダを選択→ (💼)
- 2 返信したいメールを選択→ •••
- 3 送信元のみに返信する場合 「変信]

全員に返信する場合

☑ [メニュー ]**→返信**を選択**→ 眞 →** 

全員に返信を選択→ ••••

- S!メールを返信する場合は、件名の先頭に返信を示す 「Re:」が付きます。
- ▲ 内容を編集したら、
  ▼ [送信]



- S!メールを返信するときに、受信した本文を引用するように設定できます。(ぱ) P.15-27) SMSを返信するときは、受信した本文を引用できません。
- メール返信時は、元の受信メールに含まれている単語を優先して予測候補リストに表示します。優先しないように設定することもできます。(プ・P.15-27)

## メールを転送する

#### メインメニューから メール ▶ 受信ボックス

- 】 フォルダを選択→ 🐽
- **2** 転送したいメールを選択→図[メニュー]→

## 転送を選択→ 🗓

- 本文表示画面からも操作できます。
- S!メールを転送する場合は、件名の先頭に転送を示す 「Fw:」が付きます。本文が引用され、先頭に「>」が付きます。
- 添付ファイルがある場合は、添付ファイルも転送されます。
- **3** 宛先を入力して内容を編集したら、</br> **∑** [送信]

#### S!メール通知/サーバーメールを転送するには

S!メール通知を転送したり、S!メール通知を使ってサーバーメールを転送することもできます。手順2で、転送したいS!メール通知を選択→ 図[メニュー]→転送を選択→ 図「メニュー」→転送を選択→ 図「メニュー」



- 著作権保護ファイルを含むS!メールの場合、転送できないことがあります。
- メール転送時は、元の受信メールに含まれている単語 を優先して予測候補リストに表示します。優先しない ように設定することもできます。(返信時自動学習の設 定プ・P.15-27)

## 送信元/送信先の相手の電話番号/ メールアドレスを利用する

### 送信元/送信先の相手に電話をかける

- 一覧画面でメールを選択→図[メニュー]→発信を選択→
  - 本文表示画面からも操作できます。
- **2 音声**またはTVコールを選択→ 💼
  - 国際電話をかけるには: 国際発信を選択→■ →■ →■ →■ →
  - 電話番号の通知/非通知を選択してかけるには:番号通知または番号非通知を選択→ ・

## 送信元/送信先の相手の電話番号/メールアドレス をアドレス帳に登録する

- 受信ボックスと送信済みボックス内のメールからのみ登録できます。
  - 1 一覧画面でメールを選択→ 図[メニュー]→送信元をアドレス帳へ登録または送信先をアドレス帳へ登録を選択→ ••
    - 本文表示画面からも操作できます。

## 本文内の電話番号/メールアドレス/URL を利用する

#### 電話番号を利用する

メール本文内の電話番号を利用して、発信、メールの新規 作成、アドレス帳への登録ができます。

- 反転表示している電話番号のみ利用できます。
  - 1 本文表示画面で電話番号を選択→ 🗓
- → 電話をかける場合

**発信**を選択→ (車) → 音声またはTVコールを選択→ (車)

- 国際電話をかけるには: 国際発信を選択→■ →■ 国を選択→● →● ●
- 電話番号の通知/非通知を選択してかけるには:番号通知または番号非通知を選択→ (・) → (・)

#### メールを新規作成する場合

#### アドレス帳に登録する場合

アドレス帳へ登録を選択→ →新規登録また 入力し、保存する(**プ**P.4-4手順1以降)

### メールアドレスを利用する

メール本文内のメールアドレスを利用して、メールの新規 作成、アドレス帳への登録ができます。

- 反転表示しているメールアドレスのみ利用できます。
  - 本文表示画面でメールアドレスを選択→ [・・・・]
- S!メールを新規作成する場合

し、送信する(今P.15-7手順3以降)

アドレス帳に登録する場合

アドレス帳へ登録を選択→ →新規登録また 入力し、保存する(**プ**P.4-4手順1以降)

### URLを利用する

メール本文内のURLを利用して、インターネットにアクセ ス、ブックマークに追加登録ができます。

- 反転表示しているURLのみ利用できます。
- ブックマークについて(貸P.16-9)
  - 本文表示画面でURLを選択→
- インターネットにアクセスする場合

◆ インターネットアクセス中の操作について(プP.16-7)

ブックマークに追加登録する場合

ブックマークに追加を選択→ 👜 →

**<タイトル>**を選択→ ••• →タイトルを入力→

**→**フォルダ欄を選択→ **→**フォルダを選

択→ ••• → □ [保存]

## メールを保護する

受信ボックスと送信済みボックス内の削除したくないメールを保護できます。

- 保護されたメールには「 🔒 (金色)」が表示されます。
- USIMカードに保存されたSMSは保護できません。

複数件保護/保護解除する場合

**複数選択保護**または**複数選択保護解除**を選択→

※ 選択されたメールの左端のマークが「 図」に変わります。この手順を繰返して複数選択してください。 (もう一度 ● を押すと選択が解除されます。)

## メールを削除する

各メールボックス内のメールやS!メール通知を削除できます。S!メール通知を受信してもS!メールの続きを受信せずに、サーバーメールを削除することもできます。

### メールを1件ずつ削除する

- ¶ 一覧画面で削除したいメールを選択→
  - [メニュー]→削除を選択→

#### 本文表示中に削除するには

本文表示画面で **□[メニュー]→削除**を選択**→ ・**確認画面で **□** 

## 複数のメールを一度に削除する

- **1** 一覧画面で ☑ [メニュー]→削除を選択→ ••••
  →複数選択を選択→ ••••
- **2** 削除したいメールを選択→ •••• メールの左端のマークが「 図」に変わります。
  - ◆ もう一度 (・) を押すと選択が解除されます。

**3** 手順2を繰返して、削除したいメールをすべて 選択→☑[削除]→確認画面で •••

### メールボックス内のメールをすべて削除する

- **1** 一覧画面で ☑ [メニュー]→削除を選択→ ••••
  →全件を選択→ ••••
- **2** 確認画面で 図 [YES]→操作用暗証番号 (4桁)を入力→ 👜
  - 操作用暗証番号について (ぱ P.1-22)

### S!メール通知からサーバーメールを削除する

- 受信ボックスの一覧画面でS!メール通知を選択
   → □ [メニュー] → 削除を選択 → □ □



保護されたメールの複数選択/全件削除はできません。

## SMSをコピーする

本体に保存されているSMSをUSIMにコピーできます。 また、USIMに保存されているSMSを本体にコピーでき ます。

● USIMにコピーされたSMSは「 ♠/ ₪」と表示されます。

#### メインメニューから メール ▶ 受信ボックス

- 】 フォルダを選択→ 💼
- **2** コピーしたいSMSを選択→図[メニュー]→ 外部機器送信を選択→ •••••
- **3 USIMへのコピー**または**本体へのコピー**を選択
  → ••••

## S!メール・SMSの共通設定

#### オープン新着表示設定

【お買い上げ時】OFF

新着メールのインフォメーションが表示されているときに 本機を開くと、受信ボックスが直接表示されます。

複数のインフォメーションが表示されているときは、メールを 選択してから開きます。

#### メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ 共通設定

▶ オープン新着表示

**1 ON** (表示する) または**OFF** (表示しない) を 選択→ •••

## 文字サイズの設定

【お買い上げ時】標準

文字サイズを変更できます。

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ 共通設定

▶ 文字サイズ

**1 大、標準**または**小**を選択→ ••••

補足

- 文字のサイズは本文表示画面でも変更できます。(プP.15-17)
- 設定を変更しても、作成中のS!メールの件名/本文入 カ画面の文字サイズは変わりません。プレビューする と、設定したサイズになります。

#### 配信確認の設定

【お買い上げ時】OFF

送信したメールが相手に届くと配信確認のレポートが通知 されるかどうか設定します。

● 宛先がソフトバンク携帯電話番号の場合のみ利用できます。

### メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ 共通設定

▶ 配信確認

1 ON (通知される) またはOFF (通知されな

い)を選択→ 💼



| 作成したメールごとに配信確認を設定することもできま | す。(S!メールの場合ぱP.15-7/SMSの場合ぱP.15-| 11)

15 스 【お買い上げ時】ON

メールを返信または転送するときに、元の受信メールに含まれている単語を優先して予測候補リストに表示します。

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ 共通設定 ▶ 返信時自動学習

## S!メール設定

#### 受信設定

【お買い上げ時】ホームネットワーク自動受信:自動受信 グローミング自動受信:手動受信

国内もしくは国際ローミングサービス利用時に、自動的に 本文を受信するかどうかを設定します。

- 自動受信に設定すると、添付ファイルを含む全文が自動でお客さまの携帯電話に受信されます。メールを全文受信された場合、お客さまのご契約内容に応じて、所定の料金が発生いたしますので、ご利用状況に合わせた受信設定をお選びください。
- ■電話番号のみ自動受信に設定すると、宛先が電話番号のS!メールのみを自動受信します。

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ S!メール設定 ▶ 受信設定 ▶ ホームネットワーク自動受信または ローミング自動受信

ホームネットワークの設定の場合自動受信、電話番号のみ自動受信または

手動受信を選択→ ••••

ローミングの設定の場合

**自動受信**または**手動受信**を選択→ •••••



待受画面以外では自動受信できない場合があります。S! メール通知を受信後、続きを受信してください。 (プP.15-14)

## 本文引用の設定

【お買い上げ時】OFF

返信するときに、受信した本文を引用するかどうかを設定 します。

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ S!メール設定 ▶ 本文引用

**1 ON** (引用する) または**OFF** (引用しない) を 選択→ ••••• 15

メー

#### フィーリング設定

送信側で設定された感情アイコンに応じて、イルミネーション、バイブ、メール着信音が動作し、インフォメーションが表示されるように設定できます。

◆ それぞれの項目の設定をONにした場合のお買い上げ時の設定は次のとおりです。

感情	イルミネーション	バイブ	メール着信音
Happy/ うれしい	マリンブルー	パターン1	Happy/ うれしい .mmf
OK/Good	スカイブルー	パターン1	OK/Good .mmf
悲しい/ ごめんなさい	レモン	パターン2	悲しい/ ごめんなさい .mmf
NG/Bad	バイオレット	パターン2	NG/Bad .mmf
注目/重要	ローズ	パターン3	注目/重要 .mmf

 ● 送信側がアドレス帳に登録されていて下記の条件のいずれかに あてはまる場合は、フィーリングメール受信時のイルミネー ション、バイブ、メール着信音の動作がすべて無効になり、ア ドレス帳の設定が優先されます。

- · アドレス帳登録のメール着信音が通常設定連動以外に設定されている
- アドレス帳登録のイルミネーションが通常設定連動以外に設定されている

# ■ インフォメーション表示/イルミネーション/バイブ/メール着信音の動作設定

[お買い上げ時] インフォメーション表示設定、イルミネーション 連動設定、バイブバターン連動設定: ON /メール着信音設定: OFF

インフォメーション表示、イルミネーション、バイブ、 メール着信音の動作をするかどうかを設定します。

インフォメーション表示をONにすると、通常のメール受信のインフォメーション表示の下段に感情アイコンと送信元が表示されます。(ピア.15-13)

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ S!メール設定 ▶ フィーリング設定

インフォメーション表示の設定

インフォメーション表示設定を選択→ •■•

イルミネーション/バイブ/メール着信音の設定 イルミネーション連動設定、

バイブパターン連動設定または

**メール着信音設定**を選択→ →

設定ON/OFFを選択→ 🗓

▮ イルミネーション/バイブ/着信音のパターン設定 【お買い上げ時】表参照(プP.15-28)

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ S!メール設定 ▶ フィーリング設定 ▶ イルミネーション連動設定、 バイブパターン連動設定またはメール着信音設定

- 感情の項目を選択→
- - 着信音を選択して 💬 を押すと再生されます。決定する には着信音を選択して [注定]を押してください。

#### 添付ファイル自動再生の設定

【お買い上げ時】イメージ:ON /サウンド:OFF

添付されてきた画像やサウンドを自動的に表示/再生する かどうかを設定します。

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ S!メール設定 添付ファイル自動再生設定

- **②** ONまたはOFFを選択→ (・・・・)

複数の音楽ファイルがある場合は1つ目が再生され、画像 ファイルはすべて本文のあとに表示されます。

## デルモジ表示設定

#### 自動再生の設定

【お買い上げ時】通常表示

受信したメールをデルモジ表示するかどうかを設定します。

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ デルモジ表示設定 ▶ 白動再牛

常にデルモジ表示、未開封時のみデルモジ表示 または**通常表示**を選択→ ••••

## 文字色・背景色の設定

【お買い上げ時】白

デルモジ表示の背景色を設定します。文字色は背景色に よって変わります。

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ デルモジ表示設定 文字色・背景色

背景色を選択→ ••••



### 送信済みSMSの保存設定

【お買い上げ時】ON

送信したSMSを自動的に保存するかどうかを設定します。

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ SMS設定 ▶ 送信済みSMS保存

**1 ON**(保存する)または**OFF**(保存しない)を 選択→ •••

#### 有効期限の設定

【お買い上げ時】USIMの設定による

送信したSMSがメールサーバーで保管される期間を設定します。何らかの理由で相手に送信されなかったSMSは一時的にメールサーバーに保管され、送信が完了するか、有効期限まで繰返し送信されます。

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ SMS設定

▶ 有効期限

**1 指定なし、1時間、6時間、12時間、1日** または**3日**を選択→ (i)

指定なしは、サーバーの設定に従います。

補足

- 保管されたSMSは、設定された有効期限が経過すると 消去されます。
- 作成したSMSごとに有効期限を設定することもできます。(ぴP.15-12)

#### SMSセンター番号の設定

【お買い上げ時】+819066519300

SMS利用時に使用するSMSセンター番号を編集できます。

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ SMS設定 ▶ SMSセンター番号

**¶** SMSセンター番号を入力→ 💼



設定を編集するとSMSが利用できなくなることがあります。

#### 本文入力文字の設定

【お買い上げ時】日本語入力(70文字)

SMSの本文を入力する文字を設定します。

メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ SMS設定 ▶ 本文入力設定

1 日本語入力 (70文字) または半角英数入力 (160文字) を選択→ □

15

メール

# Yahoo!ケータイ

Yahoo!ケータイについて	16-2
Yahoo!ケータイに接続する	
メニューから接続する	
URLを入力して接続する	
アクセス履歴を使って接続する	
Yahoo!ケータイを終了する	16-4
PCサイトに接続する	16-5
メニューから接続する	16-5
URLを入力して接続する	16-5
アクセス履歴を使って接続する	16-6
PCサイトブラウザを終了する	16-6
情報画面での操作のしかた	
基本的な操作	
情報画面内の文字入力や項目選択	
情報の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ブックマーク/お気に入りを利用する	
ブックマークを管理する	
お気に入りを管理する	
おれに入りを管理する 情報画面の画像や音楽をデータフォルダに	10-13
保存する	16.10
情報画面の電話番号/メールアドレス/	10-13
	1014
URLを利用する	
動画/音楽をストリーミングする	
情報表示中の操作	16-16

ライブモニター	16-17
情報コンテンツを登録する	16-17
更新情報を確認する	16-17
ライブモニター/S!ループを自動更新する	16-19
ライブモニターの待受表示設定	16-20
その他の機能	16-21
ブラウザ関連の設定	16-21
セキュリティ設定	16-23

# Yahoo!ケータイについて

Yahoo!ケータイとは、インターネットに接続して、ソフトバンク携帯電話で利用できる携帯電話専用のポータルサイト「Yahoo!ケータイ」またはPCサイトブラウザを利用した情報の閲覧などができるサービスです。

本書では、携帯専用ポータルサイトを「Yahoo!ケータイ」、PCサイトブラウザを利用して閲覧できるサイトを「PCサイト」、これらの総称を「インターネット」と表記しています。

● 「Yahoo!ケータイ」と「PCサイト」では、それぞれ次のような ことができます。

## インターネット

### Yahoo!ケータイ

<携帯専用ポータルサイト>

- Yahoo!ケータイの情報画面の閲覧(♪P.16-3)
- 画像などのデータのダウンロード(ぱP.16-13)
- 動画/音楽のストリーミング (**♪**P.16-15)
- ライブモニターへの登録(ぱP.16-17)

## PCサイト

<パソコン向けサイト>

- PCサイトブラウザを利用したPCサイトの情報画面の 閲覧(♪P.16-5)
- 静止画のダウンロード (**貸**P.16-13)



- インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。
- ◆ インターネットのサービス内容や通信料などの詳細は、 ソフトバンクホームページ「http://www.softbank.jp」 でご案内しています。
- ◆ インターネット利用中はTVコール着信はできません。

#### 情報の保存について

インターネットで入手した情報はキャッシュメモリに一時 保管されます。

キャッシュメモリに保存されている情報は、メモリがいっぱいになると古い情報から順に自動的に消去されます。

- 一度見た情報画面を再度表示すると、サービスセンター内の情報ではなく、キャッシュメモリに一時保存されている情報が表示されることがあります。最新の内容を見るには、情報を更新してください。(ぱ P.16-16)
- 有効期限が指定されている情報は、有効期限を過ぎるとキャッシュメモリから自動的に消去されます。
- 保存された情報はインターネットを終了したり、電源を切って も消去されません。
- 保存された情報をすべて消去することもできます。(♪P.16-22)

#### SSL/TLSについて

SSL(Secure Socket Layer)とTLS(Transport Layer Security)とは、インターネット上でデータを暗 号化して送受信する通信方法です。一般的に、クレジットカードの番号や個人情報など、大切な情報を送受信する際に使用されます。本機にはあらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、この証明書の内容を確認することもできます。(プア.16-24)

#### SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用することに同意されたものとします。お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、日本ジオトラスト株式会社、RSAセキュリティ株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、エントラストジャパン株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承願います。

## Yahoo!ケータイに接続する

## メニューから接続する

Yahoo! ケータイのメインメニューから項目を選び、情報 を入手します。

メインメニューから Yahoo!ケータイ

- - Yahoo!ケータイのメインメニューが表示されます。
- 2 項目を選択→ 🗓
  - 閲覧する項目が表示されるまで繰返します。
  - 情報画面での操作のしかたについて (**貸**P.16-7)



待受画面で [ン]を押すと、インターネット上の Yahoo!ケータイのメインメニューが直接表示されます。

#### URLを入力して接続する

URL (「http://」/「https://」で始まるアドレス)を直 接入力して、情報画面を表示します。また、これまでに入 力した情報画面のURLの履歴を利用して、同じ情報画面へ もう一度簡単にアクセスできます。

● Yahoo!ケータイのURL履歴一覧には、入力した情報画面の URLが新しいものから最大20件まで保存されます。

#### メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ URL入力

URLを直接入力する場合

**直接入力**を選択→ •••• →URLを入力→ ••••

URL履歴一覧を利用する場合

**URL履歴一覧**を選択→ → URLを選択→



#### 履歴を編集するには

URL履歴一覧でURLを選択→ [メニュー]→編集を選択→ 🗐 →編集する→ **i** 

#### 履歴を削除するには

URL履歴一覧で削除したいURLを選択→ [メニュー]→

削除を選択→ ・ → 1件または全件を選択→ ・ → 確認画面で **⊠**[YES]

## **アクセス履歴を使って接続する**

これまでに表示したYahoo!ケータイの情報画面の履歴を 利用して、情報画面を表示します。

● Yahoo!ケータイのアクセス履歴一覧には、これまでに表示した 情報画面のURLが新しいものから最大100件まで保存されま す。(保存可能件数はURLの長さにより変動します。)

#### メインメニューから Yahoo!ケータイ

アクセス履歴一覧

#### 履歴を削除するには

アクセス履歴一覧で削除したいURLを選択→図[メニュー]

→削除を選択→ ・ →1件または全件を選択→ ・ →確認画面 で **□[YES]→全件**を選択した場合は、操作用暗証番号(4桁) (プP.1-22) を入力→ 🗐

## Yahoo!ケータイを終了する

閲覧中に ● 中配 → 確認画面で 眞



本機を閉じても通信は終了しません。

# PCサイトに接続する

### メニューから接続する

PCサイトブラウザでパソコン向けサイトを閲覧できます。

- PCサイトブラウザ起動中は「□」が表示されます。
- サイトによってはうまく表示されない場合があります。
- データ量の多い情報画面を表示するときは通信料が高額になりますので、ご注意ください。

#### メインメニューから Yahoo!ケータイ

▶ PCサイトブラウザ

】 ホームページを選択→ 👜

警告文が表示され、回[**OK**]を押すとホームページが表示されます。以後警告文は表示されません。

- 警告文を毎回表示させたい場合: この画面を毎回表示を選択→ (車)
- **2** 項目を選択→ ••••

閲覧する項目が表示されるまで繰返します。

## URLを入力して接続する

URL(「http://」/「https://」で始まるアドレス)を入力して、情報画面を表示します。また、これまでに入力した情報画面のURLの履歴を利用して、同じ情報画面へもう一度簡単にアクセスできます。

● PCサイトのURL履歴一覧には、入力した情報画面のURLが新 しいものから最大20件まで保存されます。

# メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ PCサイトブラウザ ▶ URL入力

**■** URLを直接入力する場合

URL履歴一覧を利用する場合

**URL履歴一覧**を選択→ •••• → **U**RLを選択→

#### 履歴を編集するには

#### 履歴を削除するには

URL履歴一覧で削除したいURLを選択→ [メニュー]→

**削除**を選択→ • → 1 件または全件を選択→ • → 確認画面で [YES]

## アクセス履歴を使って接続する

これまでに表示したPCサイトの情報画面の履歴を利用し て、情報画面を表示します。

● PCサイトのアクセス履歴一覧には、これまでに表示した情報画 面のURLが新しいものから最大100件まで保存されます。(保 存可能件数はURLの長さにより変動します。)

#### メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ PCサイトブラウザ ▶ アクセス履歴一覧

履歴を選択→ •••

#### 履歴を削除するには

アクセス履歴一覧で削除したいURLを選択→図[メニュー]

**→削除**を選択**→ → 1件**または**全件**を選択**→** 🕡 →確認画面 で **[YES]→全件**を選択した場合は、操作用暗証番号(4桁) (プP.1-22) を入力→ 📭

## PCサイトブラウザを終了する

閲覧中に ● → 確認画面で • •



本機を閉じても通信は終了しません。

# 情報画面での操作のしかた

## 基本的な操作

カーソルを移動する	画面内に選択可能な項目がある場合、カー ソルを移動します。
	🗓 : 右の項目に移動
	📭: 左の項目に移動
	・ 前の行の項目に移動
	🛈 : 次の行の項目に移動
	上下や左右に画面の続きがある場合、画面 の右または下にスクロールバーが表示され ます。
	🔃 : 上下の画面の続きを表示
画面のスクロール	问: 左右の画面の続きを表示
	🎁: 一画面分上にスクロール
	☑: 一画面分下にスクロール
	<ul><li>● □、</li></ul>
	連続してスクロールできます。
	表示した画面はキャッシュメモリ(P.16-2)に一時的に保存されています。
	▼[戻る]:前の画面に戻る
前の画面に戻る/ 次の画面に進む	<b>☑[メニュー]→進む</b> を選択 <b>→ •</b> :次の
	画面を表示
	● 情報画面によっては、 <b>∑</b> [ <b>戻る]</b> が表示
	されなかったり、 <b>図[メニュー]→進む</b>
	が選択できないことがあります。

#### 情報画面表示中の音量について

- ▼ナーモード設定中や音声着信の音量がサイレントの場合は、 情報画面表示中のBGMなどの音は鳴りません。
- ●情報画面表示中にBGMなどの音量の調節はできません。あらかじめ音声着信の音量を調節してください。(全P.7-9)
- 音楽再生などでメディアプレイヤーが起動した場合は調節できます。
- モード設定やメール着信音量の設定に関係なく、情報画面表示中はメール着信音は鳴りません。

## セキュリティで保護されている情報画面を表示するには

SSL/TLSに対応している情報画面を表示しようとすると、確認 画面が表示されます。その場合は ☑[YES]を押してください。

#### 認証要求時の操作

情報画面によっては、接続のために認証(ユーザー認証要求時の操作)を要求されることがあります。このときは、ユーザーID/パスワード入力→ ・ を行ってください。

## 情報画面内の文字入力や項目選択

文字入力欄や選択項目が表示された場合は、次のように操作します。

例)



文字入力欄	ボックスにカーソルを合わせて • を押すと、文字を入力できます。 入力が終わったら、もう一度 • を押します。
セレクトメニュー	メニューボックスにカーソルを合わせて を押すと、メニュー項目がリストで表示されます。 選択する項目にカーソルを合わせて を押します。複数選択できる場合は、選択された項目の背景色が変化して、選択されていることを示します。

ラジオボタン	選択する項目の「 ○ 」にカーソルを合わせて • を押すと、「 ● 」に変わり、選択されていることを示します。
チェックボックス	選択する項目の「□」にカーソルを合わせて • を押すと、「•」に変わり、選択されていることを示します。
実行ボタン	ボタンにカーソルを合わせて <b>・</b> を押す と、ボタン上に表示されている操作を行います。



実際の画面とは異なる場合があります。

16

# 情報の利用

## ブックマーク/お気に入りを利用する

よく利用するURLや情報画面を「ブックマーク」、「お気に入り」に登録しておくと、簡単な操作で表示できます。

ブックマーク	情報画面のURLを登録します。情報は、インターネットに接続することで確認できます。フォルダで管理できます。
お気に入り	情報画面そのものが登録されます。情報は、 インターネットに接続せずに確認できます。

補足

著作権などで保護されている情報は保存できないことが あります。

#### 情報画面を登録する

- 2 登録を選択→ 🗓
- **3 ブックマークを登録する** タイトル欄を選択→ → タイトルを編集→

••••• → [保存]

フォルダ内に保存するには:フォルダ欄を選択→ → 保存先フォルダを選択→ → (フォルダが存在しない場合は、フォルダ欄を選択できません。)

#### お気に入りを登録する

タイトルを編集→ ••••

#### URLを入力してブックマークを登録するには

ブックマークはインターネットに接続していない状態でも URLを直接入力して登録できます。

メインメニューから Yahoo!ケータイ (▶ PCサイトブラウザ) ▶ ブックマーク

- ブックマーク一覧画面またはフォルダ内で
  - **|☑|[メニュー]→新規作成**を選択→ **|・■・** →

ブックマークを選択→・・・・

- 登録がまだない場合: ☑[新規作成]→一覧画面の 場合はブックマークを選択→
- 2 <タイトル>を選択→ 🗐 →タイトルを入力 **→**
- ▲ フォルダ内に保存する場合は、フォルダ欄を選 択→ ••• →保存先フォルダを選択→ •••
  - フォルダが存在しない場合はフォルダ欄を選択できません。
- 5 [□] [保存]

#### 登録した情報画面を表示する

メインメニューから Yahoo!ケータイ (**▶** PCサイトブラウザ)

- ブックマークまたは**お気に入り**を選択→ ••••
- **2** タイトルを選択→ •••••

情報画面表示中にブックマーク/お気に入りの一覧を表 示するには

情報画面で **□[メニュー]→ブックマーク**または**お気に入り**を選 択→ ••• →一覧表示を選択→ •••

## ブックマークを管理する

Yahoo!ケータイとPCサイトブラウザ共通の操作です。それぞれのブックマーク画面に入ってから、各操作を行ってください。

■ Yahoo!ケータイブラウザのブックマーク

メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ ブックマーク

■ PCサイトブラウザのブックマーク

メインメニューから Yahoo!ケータイ

▶ PCサイトブラウザ ▶ ブックマーク

補足

ブックマーク一覧画面にはあらかじめPanasonicのサイトへアクセスできるブックマークが登録されています。 このブックマークに対しての編集や削除などの操作は行えません。

#### フォルダを新規作成する

- フォルダ内にフォルダは作成できません。
  - **1** ブックマーク一覧画面で ☑ [メニュー]→ 新規作成を選択→ ••• → フォルダを選択→ •••
- **2** タイトルを入力→ ••••

### ブックマーク/フォルダを削除する

すべてのブックマークを削除する場合は、ブックマークー 覧画面で全件削除します。フォルダ内のブックマークのみ をすべて削除する場合は、フォルダ内で全件削除します。

- - ☑ [メニュー]→削除を選択→ 🗓・
- → 1件ずつ削除する場合

1件を選択→ •••• →確認画面で ••••

すべて削除する場合

全件を選択→ ・・・・ → 確認画面で 🖂 [YES]→

操作用暗証番号(4桁)を入力→ [•••]

● 操作用暗証番号について (ぱ P.1-22)

## オプションメニュー

↑ ブックマーク一覧画面またはフォルダ内で

☑[メニュー]→項目を選択→ •••• →

それぞれの操作を行う

ページへ移動※1	情報画面を表示します。
フォルダを開く ※2	フォルダを開きます。
新規作成	新しいブックマークまたはフォルダを 作成します。( <b>ご</b> P.16-11)
編集	ブックマークのタイトルまたはURLを変更します。 タイトルまたはURLを編集→ 図[保存] または フォルダのタイトルを変更します。 タイトルを編集→
並び替え	ブックマークまたはフォルダの並び替えをします。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フォルダ移動※1	ブックマークを移動します。 移動先フォルダを選択 <b>→</b> ••••
削除	ブックマークまたはフォルダを1件またはすべて削除します。( <b>少</b> P.16-11)

URLメール	ブックマークのURLをメールで送信します。
送信 <sup>※1</sup>	S!メールまたはSMSを選択 → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外部機器送信※1	ブックマークのファイルを赤外線通信 (ぱP.11-3) またはBluetooth <sup>®</sup> 通信 (ぱP.11-8) で送信します。

※1 ブックマーク選択中のみ※2 フォルダ選択中のみ

### お気に入りを管理する

Yahoo!ケータイとPCサイトブラウザ共通の操作です。それぞれのお気に入り画面に入ってから、各操作を行ってください。

■ Yahoo!ケータイブラウザのお気に入り

メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ お気に入り

■ PCサイトブラウザのお気に入り

メインメニューから Yahoo!ケータイ

▶ PCサイトブラウザ ▶ お気に入り

**1** タイトルを選択→[☑ [メニュー]→項目を選択

→ (\*\*) → それぞれの操作を行う

表示	情報画面を表示します。
农华亦韦	タイトルを変更します。
名称変更	タイトルを編集→ 🗓
	お気に入りを1件またはすべて削除します。
ului BA	1件または全件を選択→ ••• →確認画面で
削除	☑[YES]→全件を選択した場合は、操作用
	暗証番号(4桁)を入力→ 💬



登録時とは別のUSIMカードを装着すると、そのお気に入りの表示や名称変更はできません。

## 情報画面の画像や音楽をデータフォルダに 保存する

情報画面の画像や音楽ファイルなどをダウンロードして、 データフォルダに保存します。

- PCサイトブラウザでは、静止画のみ保存できます。(動画や音楽データの保存はできません。)
  - **|** 情報画面を表示する→ 図[メニュー]→ ファイル選択を選択→ ••••
- 3 ⊠[保存]
- 4 本体またはメモリカードを選択→ •••

保存したファイルの内容によっては、保存後に利用できるメニューが表示される場合があります。

#### リンクされているファイルを保存するには

情報画面によっては、文字列などに設定されているリンクから ファイルをダウンロードできるものもあります。

情報画面で、リンクを含む文字列を選択→ • → 詳細情報画面で 図[保存]→本体またはメモリカードを選択→ •

補足

プログレッシブJPEGは非対応です。



- 保存先をメモリカードに設定し、ファイルをダウン ロード中に、メモリカードを取り外したり取り付けた りしないでください。
- 情報画面またはリンクからファイルをダウンロード/ 保存中に電源を切らないで下さい。ファイルが壊れる 可能性があります。
- 著作権保護ファイルは保存できないことがあります。

## 情報画面の電話番号/メールアドレス/ URLを利用する

情報画面にある電話番号やメールアドレス、URLのリンクを利用して、電話をかけたり、メールを送信したり、インターネットに接続して情報画面を表示できます。また、情報画面から直接アドレス帳に登録することもできます。

- アンダーラインが付いていないときは、利用できません。
  - 電話番号、メールアドレスまたはURLが含まれる情報画面を表示する

#### → 電話番号を利用する

電話番号を選択→ •••• →**音声、TVコール**また

はアドレス帳を選択→ •••

音声またはTVコールを選択した場合、電話がかかります。 アドレス帳を選択した場合、アドレス帳登録画面が表示されます。(ピア.4-4)

#### メールアドレスを利用する

メールアドレスを選択→ •••• →S!メール、

#### 

**S!メール**または**SMS**を選択した場合、新規作成画面が表示されます。(S!メールの場合**ご**P.15-6/SMSの場合**ご**P.15-11)

**アドレス帳**を選択した場合、アドレス帳登録画面が表示されます。(プラP.4-4)

#### URLを利用する

URLを選択→ 🚋

インターネットに接続します。

## 動画/音楽をストリーミングする

動画や音楽のデータをダウンロードしながら同時に再生し ます。(ストリーミング)

- ストリーミングできるのは、Yahoo!ケータイ情報画面のストリー ミング対応データだけです。
- ダウンロードしたデータは、本体やメモリカードには保存されません。

#### メインメニューから Yahoo!ケータイ

#### ► Yahoo!ケータイ

- 情報画面を表示する→データを選択→ ・・・
   メディアプレイヤーが起動し、動画や音楽のストリーミングが始まります。
  - 一時停止するには: (・・・ ) →再開するには (・・・)
  - その他再生中の操作について(ピア-9-7) ただし、次の操作はできません。
     「再生中のファイルを最初から再生する」「前のファイルを 再生する」「次のファイルを再生する」
- **2** ストリーミングを終了するときは、**☞ !!** または **∑**/[**戻る**]



- ストリーミング中はインターネットに接続しています。 一時停止中もインターネットへの接続は切断されません。(一時停止中でも通信料は発生します。)
- ストリーミングとインターネット接続の状態は、画面 に表示されるアイコン(**プ**P.1-9)で確認できます。



- 一時停止が3分以上続くと、自動的にストリーミング が終了することがあります。
- 海外のネットワーク(GSM/GPRS)においては、 ネットワーク状況により再生されないことや動作に制 限が出る場合があります。

#### 表示サイズの変更

動画のストリーミング中に、画像の表示サイズを変更できます。 回野 を押すとフルスクリーン(全画面)表示になり、画像が右 に90度回転します。もう一度 回野 を押すと通常表示に戻りま す。

ストリーミング中の操作については、メディアプレイヤーの 再生中の操作(プP.9-7)を参照してください。

#### ストリーミング中に着信があると

音声電話がかかってくるとストリーミングは一時停止します。

● ストリーミング中はTVコール着信はできません。

# 情報表示中の操作

情報画面表示中に  $oxtimes_{oxtimes_{a}}$ [メニュー]を押すと、次の操作ができます。

進む	次の画面に進みます。( <b>ご</b> P.16-7)
ブックマーク	情報画面のURLをブックマークに登録 します。また、登録されているブック マークを一覧表示から選んで情報画面へ アクセスできます。
お気に入り	情報画面そのものをお気に入りに登録します。また、登録されているお気に入りを一覧表示から選んで情報画面を表示できます。
テキストコピー	情報画面の文字をコピーできます。ページ全体または画面に表示されている領域 を選択後、始点と終点を決定します。
更新	表示中の情報画面を最新の内容に更新します。
スモールスクリーン /PCスクリーン <sup>※1</sup>	PCサイトの情報画面を縮小表示と等倍 表示に切り替えます。
ページ操作	フレームイン/フレームアウト:複数のフレームで作成された情報画面で、フレームを選択して全画面表示に切り替えます。 文頭ジャンプ:表示中の情報画面の文頭にジャンプします。 文末ジャンプ:表示中の情報画面の文末にジャンプします。 な末ジャンプに表示中の情報画面の文末にジャンプします。 拡大縮小表示:情報画面を拡大/縮小します。

ファイル選択	選択したファイルの保存や再生を行います。( <b>プ</b> P.16-13)
便利機能	検索:情報画面の文字列を検索します。 アクセス履歴一覧:アクセス履歴一覧から履歴を選択して接続します。 URLメール送信:情報画面のURLをメールの本文に挿入して送信します。 URL入力:URLを直接入力するかURLの履歴を利用して、情報画面へアクセスします。 プロバティ表示:情報画面の詳細情報やサーバー証明書を表示します。サーバー証明書を表示します。サーバー証明書は、セキュリティで保護されている情報画面を表示中に使用されている証明書の内容を確認できます。 Flash(R)メニュー:Flash®を再生/一時停止します。
PCサイトブラウザ 切替 <sup>※2</sup> /ブラウザ切替 <sup>※1</sup>	Yahoo!ケータイとPCサイトを切り替え ます。
Yahoo!ケータイ <sup>※2</sup> /ホームページ <sup>※1</sup>	トップメニューを表示します。
設定	文字サイズや文字コードの変換方式を変 更します。

- ※1 PCサイト閲覧中のみ
- ※2 Yahoo!ケータイ閲覧中のみ

## ライブモニター

ライブモニターとは、さまざまな情報コンテンツやS!ループ (プP.18-3) の項目を登録して、最新情報を待受画面上にテロップで表示させるサービスです。

- 情報を自動更新できます。(△P.16-19)
- 特受画面上のテロップ表示を止めて(プP.16-20)、ライブモニターリストやS!ループリストから情報を見ることもできます。(プP.16-18)

## 情報コンテンツを登録する

- ライブモニターリストには**速報**が1件、一般が最大4件まで登録できます。
- S!ループリストには最大5件まで登録できます。
- ライブモニターリスト/S!ループリストについて(プP.16-18)

#### メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ ライブモニター

インターネットに接続後、コンテンツリストが表示されます。

S!ループリストに登録する場合

S!ループリストを選択→ (i) →S!ループを選

択→••••

S!ループに接続後、情報画面が表示されます。

**2** コンテンツを選択→ •••• → 確認画面で ••••

### 更新情報を確認する

#### 待受画面で更新情報を確認する

新着情報を受信すると、待受画面に「🎱」が表示され、 テロップ表示で自動的に情報が流れます。

- テロップが表示されていない場合は、ライブモニターの常時表示設定を**ON**にしてください。(プ・P.16-20)
  - - でテロップを選択するとテロップの色が変わり、表示が止まります。


内容一覧画面が表示されます。



でテロップを選択中に **[設定]**を押すと、待受表示設定ができます。(**\***P.16-20)

### ライブモニター/S!ループリストで更新情報を確認 する

ライブモニターリストとS!ループリストでは、アイコンで その情報や項目の種類や状態がわかります。



メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ ライブモニター ▶ ライブモニターリストまたはS!ループリスト

1 コンテンツを選択→ ・・・ 内容一覧画面が表示されます。 **3** インターネットに接続するには、タイトルを選択→ •

#### 手動で情報を更新するには

手順 1 で 図[メニュー]→更新を選択→ 👜 →1 件または 全件を選択→ 📦 →確認画面で 👜

#### 情報の概要を確認するには

手順 ] で [☑ [メニュー]→概要表示を選択→ •••

#### 情報を削除するには

手順1で削除したい情報を選択→ 図[メニュー] →削除を選択→ → 1件または全件を選択→ → → 確認画面で 図[YES]→全件を選択した場合は、操作用暗証番号(4桁)(プP.1-22)を入力→ →

## ライブモニター/S!ループを自動更新する

#### ライブモニターを自動更新する

【お買い上げ時】 OFF

- 康報は設定した時間間隔で更新されます。
- 一般は1日に1回更新されます。

メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ ライブモニター 設定 ▶ 自動更新設定 ▶ ライブモニター

速報を自動更新する場合

速報を選択→ → 確認画面で →

更新間隔またはOFFを選択→ 🗓

一般を自動更新する場合

ONまたはOFFを選択→ ••••

#### S!ループを自動更新する

【お買い上げ時】OFF

● 1日に4回程度更新されます。

メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ ライブモニター 設定 ▶ 自動更新設定 ▶ S!ループ



確認画面で → ONまたはOFFを選択→ →





- 诵話中などに自動更新時刻になると、自動更新は次回 の更新時刻まで行われません。
- 自動更新中に他の操作をすると、自動更新を中断する かどうかの確認画面が表示されます。
- 自動更新中にTVコール着信があると、拒否されて不在 着信のインフォメーションが表示されます。

## ライブモニターの待受表示設定



次の操作からでも設定できます。

- ◆ メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定▶ ライブモニター設定
- テロップ表示中に でテロップを選択→ [設定]

#### ライブモニターの未読・既読表示設定

【お買い上げ時】未読+既読

未読と既読のライブモニターを表示するかどうかを設定し ます。

★読に設定した場合、未読の情報がなくなると次の新着情報を 受信するまでテロップは表示されません。

メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ ライブモニター ▶ 設定 ▶ 待受表示設定 ▶ 未読·既読設定

#### テロップの速度設定

【お買い上げ時】標準

メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ ライブモニター ▶ 設定 ▶ 待受表示設定 ▶ マーキー速度

**】 速い、標準**または**遅い**を選択→ 💼

#### ライブモニター表示設定

【お買い上げ時】ON

**待受画面に常時ライブモニターを表示するかどうかを設定します。** 

メインメニューから Yahoo! ケータイ ▶ ライブモニター ▶ 設定 ▶ 待受表示設定 ▶ 常時表示設定

#### ライブモニター表示中の画像表示設定

【お買い上げ時】ON

ライブモニター表示中に画像を表示するかどうかを設定し ます。

メインメニューから Yahoo! ケータイ ▶ ライブモニター ▶ 設定 ▶ 待受表示設定 ▶ 画像取得表示設定

**1 ON**または**OFF**を選択→ ••••

# その他の機能

## ブラウザ関連の設定

Yahoo!ケータイとPCサイトブラウザ共通の設定です。それぞれの設定画面に入ってから、各設定の操作を行ってください。

■ Yahoo!ケータイブラウザの設定

メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ 設定

■ PCサイトブラウザの設定

メインメニューから Yahoo!ケータイ

▶ PCサイトブラウザ ▶ PCサイトブラウザ設定

### 文字サイズを変更する

【お買い上げ時】標準

表示画面の文字サイズを変更します。

1 文字サイズを選択→ 💼

**2 大、標準**または**小**を選択→ •••••

#### スクロール単位を設定する

【お買い上げ時】一行スクロール

情報画面をスクロールする単位を設定します。

| スクロール単位を選択→ •்ॿ•ੇ

**2 全画面スクロール、半画面スクロール**または **一行スクロール**を選択→ 🖦

#### 画像や音楽の取得を拒否する(テキストブラウズ)

【お買い上げ時】イメージ/サウンド:ON

画像や音楽を取得せずに、文字情報だけを表示できます。 画像だけを取得しない、または音楽だけを取得しないよう にも設定できます。

**】 テキストブラウズ**を選択→ ••••

2 イメージ (画像) またはサウンド (音楽) を選択→ (値)

**3 ON** (取得する) または**OFF** (取得しない) を 選択→ 💬

## メモリを消去する

情報のメモリを消去します。

**】 メモリ操作**を選択→ ••••

2 次の項目より選択→ 🗓

キャッシュ消去	キャッシュメモリに一時保存された 情報を消去します。
Cookie消去	サーバー側でお客様を識別するため の情報を消去します。
認証情報消去	以前の認証要求時に入力したユー ザーID/パスワードを消去します。
インプットメモリ 消去	情報画面の文字入力欄に入力した文字情報を消去します。

3 確認画面で 🗓

#### 警告画面表示を設定する(PCサイトブラウザのみ)

【お買い上げ時】ON

PCサイトブラウザ起動時やYahoo!ケータイブラウザとの 切替時に警告画面を表示するかどうかを設定します。

- **2 PCサイトブラウザ**(起動時)または Yahoo!ケータイ(切替時)を選択→ •••
- **3 ON** (表示する) または**OFF** (表示しない) を 選択→ ••••

## ブラウザを初期化する

ブラウザの各種設定やブックマーク、お気に入り、URL履歴、アクセス履歴、認証情報、キャッシュ、Cookieなどの情報を初期化します。

- **】 ブラウザ初期化**を選択→ ••••
- - 操作用暗証番号について(プP.1-22)

### ブラウザの設定をリセットする

ブラウザの各種設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- 】 設定リセットを選択→ •••
- **2** 確認画面で **図[YES]→**操作用暗証番号 (4桁) を入力→ **ଢ** 
  - 操作用暗証番号について(**貸**P.1-22)

## セキュリティ設定

Yahoo!ケータイとPCサイトブラウザ共通のセキュリティ設定です。それぞれの設定画面に入ってから、各設定の操作を行ってください。

■ Yahoo!ケータイブラウザの設定

メインメニューから Yahoo!ケータイ ▶ 設定

- ▶ セキュリティ
- PCサイトブラウザの設定

メインメニューから Yahoo!ケータイ

- ▶ PCサイトブラウザ ▶ PCサイトブラウザ設定
- ▶ セキュリティ

#### 製造番号通知を設定する

【お買い上げ時】OFF

本機の製造番号(接続認証のための情報)を自動的に送信 するかどうかを設定します。

- **】 製造番号通知**を選択→ •••••
- **2 ON** (送信する) または**OFF** (送信しない) を 選択→ 👵

#### Referer(リファラ)送出を設定する

【お買い上げ時】ON

情報画面を移動するときに、リンク元のページ(Refererページ)を送出するかどうかを設定します。

- **】 Referer送出**を選択→ •••••
  - **2 ON** (送出する) または**OFF** (送出しない) を 選択→ **ふ**

16

a

0

#### Cookieを設定する

【お買い上げ時】ON

Cookieとは、サーバー側でお客様を識別するための情報 で、本機に自動的に保存されます。Cookieの保存を許可 するかどうかを設定できます。

Cookie設定を選択→ 🗓

つ ON (許可)、OFF (拒否) または毎回確認を 選択→〔•••

補足

保存されたCookieは消去できます。(プP.16-22)

#### スクリプト設定を行う

【お買い上げ時】Yahoo!ケータイ:ネットワークアクセス時に確認 /PCサイトブラウザ:ON 情報画面のスクリプトを実行するかどうかを設定します。

**1** スクリプト設定を選択→ •••••

**⇒** ネットワークアクセス時に確認、ON(実行す) る)、**OFF** (実行しない) または**毎回確認**を選 

#### ルート証明書を確認する

本機に登録されている、認証機関が発行した電子的な証明 書を確認します。

ルート証明書表示を選択→ ••••

⊋ 項目を選択→ □・ 証明書の詳細が表示されます。

#### 認証情報の保持を設定する

【お買い上げ時】ブラウザ終了まで保持

認証情報を保持するかどうかを設定します。

認証情報保持を選択→ ••••

常に保持、ブラウザ終了まで保持または 

# S!アプリ

S!アプリをご利用になる前に	17-2
S!アプリをダウンロードする	17-2
S!アプリの利用	17-3
S!アプリを起動する	17-3
S!アプリを終了/一時停止/再開する	17-3
S!アプリを管理する	17-4
セキュリティレベルを設定する	17-4
S!アプリの設定	17-5
音量設定	17-5
バックライト設定	
バイブレーション設定	17-6
自動中断時間設定	17-6
メモリカードシンクロ	17-6

# S!アプリをご利用になる前に

S!アプリはソフトバンク携帯電話専用に開発された Java™アプリケーションです。S!アプリを提供する情報 画面からゲームなどをダウンロードして本機で楽しむこと ができます。

- S!アプリの利用には、別途ご契約が必要です。(お買い上げ時に 登録されているS!アプリは、そのまま利用できます。)
- 登録されているS!アプリの操作方法については、各S!アプリの ヘルブを参照してください。



通信料など詳細については、ソフトバンクホームページ 「http://www.softbank.jp」でご案内しています。

#### ネットワーク接続型S!アプリ

S!アプリには本機にダウンロードすれば利用できるものと、利用時にネットワーク(インターネット)に接続する必要があるもの(**ネットワーク接続型S!アプリ**)があります。

● ネットワーク接続型S!アプリは利用するたびにインターネットの通信料がかかります。

#### ライセンス情報を確認するには

メインメニューから S!アプリ ▶ インフォメーション

## S!アプリをダウンロードする

S!アプリは本体とメモリカードに各最大100件までダウンロードできます。

#### メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリライブラリ

インターネットに接続後、S!アプリを提供する情報画面が表示されます。

**2** S!アプリを選択→ 💼

選択したS!アプリの情報が表示されます。

- 3 画面の表示に従ってダウンロードの操作をする
- **4** 保存先として**本体**または**メモリカード**を選択→
  - ダウンロードには多少時間がかかる場合があります。
  - ダウンロードが完了すると自動的に保存されます。
- **5** 起動するには ☑ [YES]

ダウンロードしたS!アプリが起動します。

起動しない場合: ▼ [NO]

# S!アプリの利用

## S!アプリを起動する

#### メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリライブラリ

S!アプリを選択→ 🗓

S!アプリが起動し、「 🙉 | が表示されます。

- 操作方法については、ダウンロードしたインターネットの 情報画面などを参照してください。
- メモリカード内のS!アプリを選択する場合は、手順1の前 に **(a)** で**メモリカード**タブを選択してください。



- データフォルダからもS!アプリを起動できます。 メインメニューから データフォルダ ▶ S!アプリ ▶ S!アプリを選択する
- S!アプリ起動中に電話などの着信があると、S!アプリ は一時停止し、着信画面が表示されます。
- Bluetooth®通信を利用したS!アプリで一時停止した 場合や、周囲の通信環境によっては、エラーメッセー ジが表示されることがあります。いったんS!アプリを 終了し、再起動してください。

#### ネットワーク接続型S!アプリを起動するには

ネットワーク型S!アプリを起動するときは、手順1のあとにネッ トワーク接続の確認画面が表示されます。

## |S!アプリを終了/一時停止/再開する

#### S!アプリを終了/一時停止する

- - 一時停止確認画面が表示されます。
- **2 終了**または**一時停止**を選択→ ••••
  - 一時停止した場合は、「🌄」が表示されます。

### −時停止中のS!アプリを再開/終了する

#### メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリライブラリ

再開確認画面が表示されます。

**再開**または**終了**を選択→ 🖦

再開すると一時停止したところから続けることができます。

17

## S!アプリを管理する

#### S!アプリのプロパティ(詳細情報)を確認する

#### メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリライブラリ

S!アプリを選択→ [メニュー]→

プロパティを選択→ ••••

S!アプリの名前、バージョン、ベンダー名(S!アプリの提供 元)、アプリケーションサイズ、レコードサイズなどが表示 されます。

#### S!アプリを移動する

S!アプリを本体とメモリカードの間で移動できます。

#### メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリライブラリ

S!アプリを選択→ [メニュー]→

移動を選択→ ••••

!!

S!アプリによってはメモリカードに移動できないものが あります。

#### S!アプリを削除する

#### メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリライブラリ

S!アプリを選択→[□ [メニュー]→

削除を選択→ ••• →確認画面で •••



お買い上げ時に登録されているS!タウン、ちかチャット、 ブックサーフィン®、ケータイ書籍は削除できません。

## セキュリティレベルを設定する

ネットワーク接続型S!アプリを起動するときや、S!アプ リにてBluetooth®通信などを行うときの確認画面の表示 方法や動作を許可するかどうかを設定します。

#### メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリライブラリ

S!アプリを選択**→ [メニュー]→** 

# 2 次の項目より選択→ 💼

ネットワークアクセス	ネットワークへの接続
メール	メールの自動起動登録の利用
アプリケーション自動起動	アプリケーションの起動
録画/録音	録画や録音の実行
ユーザデータ読込	データフォルダ内のデータの 読み込み
ユーザデータ書込/削除	データフォルダ内のデータの 書き込み
位置情報取得	位置情報の取得
Bluetooth	Bluetooth®通信の利用

# 3 次の項目より選択→ 🗓

全て許可	手順2で選択した機能は実行でき ます。確認画面は表示しません。
初回要求時確認	S!アプリ初回起動時だけ確認画面 を表示します。
毎回確認	手順2で選択した機能を実行する 前に確認画面を表示します。
許可しない	手順2で選択した機能は実行でき ません。



S!アプリによってはセキュリティレベルを設定できない ことがあります。

# S!アプリの設定

## 音量設定

【お買い上げ時】レベル4

S!アプリの効果音などの音量を調節します。

メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ設定 ▶ 音量

サイレントに設定すると、効果音は鳴りません。



マナーモード(プP.2-21)に設定しているときは、マナーモードの設定が優先します。

## バックライト設定

【お買い上げ時】通常設定連動

S!アプリ起動中のバックライトの点灯方法を設定します。

メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ設定 ▶ バックライト

1 項目を選択→ (i)

常時点灯	S!アブリからの指示どおりにバックライトを点滅します。指示がないときはディスプレイを明るくします。
通常設定連動	通常のバックライト点灯時間の設定 ( <b>全</b> P.7-6) に従います。
常時消灯	S!アプリからの指示どおりにバックライ トを点滅します。指示がないときはディ スプレイを少し暗くします。

## バイブレーション設定

【お買い上げ時】ON

S!アプリのバイブレーション動作を有効にするかどうかを 設定します。

メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ設定

▶ バイブレーション

】 ONまたはOFFを選択→ 🚋

## 自動中断時間設定

【お買い上げ時】OFF

何も操作しない状態で、S!アプリが一時停止するまでの時間を設定します。

メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ設定

▶ 自動中断時間

| OFF、15分、30分、1時間、2時間または | 6時間を選択→ ••••

## メモリカードシンクロ

メモリカードを他のソフトバンク携帯電話やパソコンなどで利用したときは、メモリカードのS!アプリの情報を更新する必要があります。

メインメニューから S!アプリ ▶ S!アプリ設定

▶ メモリカードシンクロ

# コミュニケーション

S! タウン	18-2
S!タウンを利用する	18-2
ライブラリを利用する	18-3
S!ループ	18-3
ちかチャット	18-4
ちかチャットを開始する	18-4

## S!タウン

S!タウンは、オンライン・コミュニケーション・アプリです。お客様の分身となるキャラクターを選んで操作できます。3D空間の街を歩きながら、街中で起こるさまざまなイベントを楽しんだり、他の気の合う仲間とコミュニケーションができます。

- S!タウンの利用には、S!タウン専用のS!アプリが必要です。本機にはあらかじめ登録されています。
- あらかじめ登録されているS!アプリ「S!タウン」は削除できません。
- S!タウンの利用には、パケット通信料が発生します。パケット 通信料が高額となることがありますのでご注意ください。
- インターネット利用制限を申し込まれた場合はS!タウンを利用できません。



オールリセットすると、本機にあらかじめ登録されていたS!タウンデータは削除されます。オールリセット後にS!タウンを起動する場合は、再度ネットワークから必要なデータをダウンロードしてください。

#### S!タウンを利用する

● S!タウンをはじめて利用するときは、必ず利用規約に同意いただいたうえで、ユーザー登録(無料)およびプロフィール登録が必要です。

#### メインメニューから コミュニケーション

## **】 S!タウン**を選択→ 💼

S!アプリ「S!タウン」が起動します。

● 使い方の詳細については、S!アプリ「S!タウン」のヘルプを参照してください。



- S!タウンの登録状態確認や登録解除はYahoo!ケータイから行えます。詳しくは、S!アプリ「S!タウン」のヘルプを参照してください。
- S!タウン起動時にバージョンアップ通知が表示される場合があります。画面の指示に従ってバージョンアップを行い、引き続きS!タウンを利用してください。

## ライブラリを利用する

#### S!タウンの機能などを拡張するS!アプリをライブラリに 保存できます。

- お買い上げ時には、ライブラリにS!アプリは保存されていません。
- S!タウンに対応するS!アブリをダウンロードした場合は、自動 的にライブラリに保存されます。

#### メインメニューから コミュニケーション

## ¶ S!タウンを選択→ [ライブラリ]

 ● ライブラリに保存されたS!アプリを直接起動できます。 このとき、S!アプリの種類によっては、S!アプリ「S!タ ウン」が起動する場合があります。

## S!ループ

S!ループはコミュニケーションサービスです。

#### メインメニューから コミュニケーション

## **1 S!ループ**を選択→ 💼

インターネットに接続し、S!ループが表示されます。

◆ 使い方の詳細については、S!ループの「ヘルプ」を参照 してください。

## ちかチャット

ちかチャットは、半径約10メートルの範囲内にあるちかチャット対応機と、文字メッセージのやりとりを可能にするS!アプリです。Bluetooth®通信を利用するので、通信料はかかりません。

- 通信可能範囲は、環境により変動することがあります。
- ◆ ちかチャットには、18歳未満のお子さまによるちかチャットの利用を保護者の方が制限することができる「利用制限機能」を搭載しています。

なお、操作用暗証番号を用いてオールリセット (プP.12-8) を行うと、利用制限機能で設定している暗証番号もリセットされ、利用制限機能が解除されますので、操作用暗証番号の管理はくれぐれもご注意ください。



- ちかチャット起動中はBluetooth®の公開設定に関わらず、周辺のBluetooth®対応機器に本機の機器名を公開します。このため、意図しない相手から接続を要求されることがありますが、拒否することもできます。
- 一時停止した場合や周囲の通信環境によっては、ちか チャット通信中に「エラーが発生しました アプリを 終了します」と表示される場合があります。いったん ちかチャットを終了し、再起動してください。

#### ちかチャットを開始する

#### メインメニューから コミュニケーション

## 】 ちかチャットを選択→

ちかチャットが起動し、起動時確認メッセージが表示されます。

- Bluetooth<sup>®</sup>の設定が**OFF**の場合は、ちかチャットが起動する前に、**ON**にするかどうかの確認画面が表示されます。
- ◆ 使い方の詳細については、ちかチャットのトップメニューから「使い方」を参照してください。
- **2** 終了するときは、**⑤⑩→一時停止**または**終了** を選択→ **⑩** 
  - 一時停止後、再開するには:もう一度ちかチャットを起動→再開確認画面で再開を選択→ •



- ちかチャットを起動していないと、相手からの開始要 求を受けられません。
- Bluetooth<sup>®</sup>の設定を**ON**にしてちかチャットを起動すると、公開設定は**常時公開**になります。ちかチャットを終了してもBluetooth<sup>®</sup>の設定は**ON**のままですが、公開設定はちかチャットを起動する前の設定に戻ります。

# 19

# **Abridged English Manual**

Package Contents	19-2
Safety Precautions	19-3
Handling Precautions	.19-11
Minding Mobile Manners.	.19-15
USIM Card	.19-16
Charging Battery	
Battery & Charger	19-17
Battery Installation & Removal	19-18
Charging Battery	19-19
<b>Handset Parts &amp; Functions.</b>	.19-20
Handset	19-20
Display Indicators	19-22
Using This Manual	19-24
Quick Keys	19-24
Handset Security	.19-25
USIM PINs	
Codes	19-25
Basic Operations	.19-26
Power On/Off	19-26
Language ( 言語設定 )	19-26
My Phone Number	19-2/
Date & Time	
Network Settings	
Voice Calls	19-2/
Manner Mode	19-28
Close-to-Enable Keyguard	19-28
Answer Phone	19-28

Tout Fature	10.20
Text Entry	10.20
Key Assignments	
Character Input Modes	
Symbols & Pictographs	19-30
Copy/Cut & Paste	
Phone Book	10 21
Phone Book Entry Items	19-31
New Phone Book Entries	19-32
Editing Phone Book Entries	19-32
Saving Numbers from Call Log	19-32
Video Call	19-33
Video Call Window	19-33
Making Video Calls	19-33
Answering Video Calls	19-3:
Camera	19-34
Capturing Still Images	19-34
Recording Video	19-34
Media Player	19-34
Playing Media Files	19-34
Memory Card	19-35
Format Memory Card	19-35
Data Folder	19-36
Viewing Data Folder	19-36
Connectivity	19-37
Infrared	19-37
Bluetooth®	
USB Cable	19-38
Optional Services	19-39

Messaging Customizing Handset Address Sending S! Mail & SMS Receiving S! Mail & SMS Reply & Forward	19-40 19-40 19-41 19-42
Yahoo! Keitai Opening Yahoo! Keitai Main Menu	
Using PC Browser	19-43
Web Options Menu	
Live Monitor (Japanese)	
S! Appli	
Downloading S! Appli	. 19-45
Using S! Appli	
Communication	19-46
S! Town (Japanese)	. 19-46
S! Loop (Japanese)	. 19-47
Near Chat (Japanese)	. 19-47
Software Update	
Specifications	
Customer Service	

For more information about handset operations and functions, please see the SOFTBANK MOBILE Corp. Website (http://www.softbank.jp) for the full manual\* or dial 157 from a SoftBank handset for Customer Service.

\* Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check SoftBank Website again at a later date.

# **Package Contents**

□ Handset



☐ Battery (PMBAC1)



☐ AC Charger (PMCAA1)



- □ Operating Instructions
- ☐ First Step Guide (Japanese)
- □ Utility Software (CD-ROM)\*
- \* Utility software updates/upgrades may become available on SoftBank Website (http://www.softbank.jp) without prior notification. Please check for the newest versions of utility applications and download if required.



- For further information about accessories, please contact SoftBank Customer Center, General Information ( P.19-50).
- Optional battery and AC Charger are available for separate purchase.
- 810P accepts microSD Card (not included). Purchase microSD Card to use related functions.
  - Use microSD Cards up to 2GB (June, 2007). Memory Card compatibility is not guaranteed.
- microSD Card is referred to as "Memory Card" in this manual.

# **Safety Precautions**

- ■Before use, read these safety precautions carefully and use your handset properly. Keep this manual in a safe place for future reference.
- ■These safety precautions contain information intended to prevent bodily injury to the user and to surrounding people, as well as damage to property, and must be observed at all times.
- ■These symbols indicate exposure levels to bodily harm from failure to observe cautions or improper usage:

<u> </u>	Danger	Great risk of death or serious injury from improper use
Ŵ	Warning	Risk of death or serious injury from improper use
<u> </u>	Caution	Risk of injury or damage to property from improper use

■Symbol Explanations

$\Diamond$	Prohibited Action
	Disassembly Prohibited
8	Avoid Moisture
	Always Dry Hands First
0	Compulsory Action
	Disconnect Power Source

## Handset, Battery & Charger



## **Danger**



Use specified battery, charger and holder. The use of devices other than those specified may result in malfunction of handset or battery. Leaking, overheating, explosion or fire may occur. Battery PMBAC1, Desktop Holder PMEAC1, AC Charger PMCAA1, In-Car Charger PMJAA1



Do not get handset, battery and charger wet. If liquids such as water or pet urine get into battery and charger, they may cause overheating, electric shock or malfunction. Do not use handset in damp places like bathrooms.



Do not disassemble or modify handset. May cause accidents such as fire, bodily injury, electric shock or equipment malfunction.



## Warning



Do not place handset, battery or charger inside cooking appliances, such as microwave ovens or high-pressure containers.

Battery may leak, overheat, explode or catch fire, and handset and charger may overheat, emit smoke or catch fire. The internal circuit may also be damaged.



Do not throw or otherwise subject to strong force or impacts.

Battery may leak, overheat, explode, catch fire, or cause damage to handset.



Keep handset off and charger disconnected near filling stations or places with fire/explosion risk. Handset use near petrochemicals or other flammables may lead to fire or explosion.



## **Caution**



Do not use or leave handset or related hardware in locations subject to high temperatures, such as near an open flame/heater, in sunlight or inside a car on an extremely hot day.

Do not charge, leave, use, or be carrying handset or related hardware in a warm place or where heat collects, such as under a kotatsu (blanketed warming table) or electric blanket, next to a kairo (worn warming patch), etc.

Battery may leak, overheat, explode, or ignite. Handset or related hardware may deform or malfunction. Part of the casing may also become hot and cause burns.



Do not use handset in dusty places. May hinder heat release, or cause burnout or fire.



Keep handset out of the reach of young children. May result in electric shock or bodily injury.



If for use by child, guardian should teach proper handling and ensure handset is used as directed. May result in bodily injury.

## **Battery**



## Danger

See battery label to confirm battery type.

Label	Battery Type
Li-ion	Lithium-ion



Do not throw battery into fire. Battery may leak, overheat, explode or catch fire.



Do not pierce battery with a nail or other sharp object, hit it with a hammer, or step on it. Battery may leak, overheat, explode or catch fire.



Do not use excessive force to attach battery to handset even when you cannot attach it successfully. Also, check that battery is the right way round when you attach it. Battery may leak, overheat, explode or catch fire.



Do not use or leave battery in places where it is exposed to high temperatures, such as near an open flame or heating appliance. Battery may leak, overheat, explode or catch fire.



Do not touch terminals with metallic objects or carry/store battery with metal jewelry, etc. Battery may leak, overheat, explode or catch fire.



If battery fluid gets into eyes, do not rub; flush with clean water and see a doctor immediately. Failure to do so may cause blindness.



## Warning



If battery does not charge after specified time, stop charging.

Battery may leak, overheat, explode or catch fire.



If battery leaks or emits an unusual odor, immediately stop use and move it away as far as possible from any flame or fire.

Battery fluid is flammable and could ignite, causing fire or explosion.



If battery leaks or emits an unusual odor, immediately remove it away from handset. Battery may leak, overheat, explode or catch fire.



If battery fluid comes into contact with your skin or clothing, stop using handset immediately and rinse it off with clean water.

Battery fluid is harmful to your skin.



## Caution



Do not dispose of battery with ordinary refuse. May cause fire and environmental damage. Place tape over the terminals to insulate battery, and take it to a SoftBank retailer or institution that handles used batteries in your area.

#### Handset



## Warning



Do not use handset while driving a vehicle. Doing so may interfere with safe driving and cause an accident. Stop your vehicle to park in a safe place before using handset. Drivers using handsets while driving are subject to prosecution.



Turn off handset near high-precision electronic devices or devices using weak electronic signals. Handset may possibly cause these devices to malfunction.

\*Electronic devices that may be affected: Hearing aids, implantable cardiac pacemakers, implantable cardioverter defibrillators, other medical electronic devices, fire alarms, automatic doors and other automatically controlled devices. Persons using an implantable cardiac pacemaker or cardioverter defibrillator, or other electronic medical

devices, should consult the device manufacturer or vendor for advice on possible radio wave effects.



Turn off handset where use is prohibited, such as aboard aircraft or in hospitals.

Handset may interfere with the operation of sensitive devices and electronic medical equipment. Follow the instructions given by the respective medical facilities regarding the use of mobile phones on their premises. In addition, actions such as speaking on a mobile phone aboard aircraft are prohibited and may be punishable by law.



If you are using electronic medical equipment, do not put handset in your breast pocket or in the inside pocket of your jacket.

Using handset in close proximity to electronic medical equipment may cause the equipment to malfunction.



If you have a weak heart, take extra precautions when setting functions such as Vibration or Ringer Volume for incoming transmissions.



Do not aim the infrared port at eyes when using infrared communication.

Doing so may affect eyes. Also, aiming it towards other infrared devices may interfere with the operation of these devices.



## Caution



Handset may become hot while in use. Avoid prolonged skin contact that may result in burns.



If handset affects car electronics, stop use. Handset use may affect electronics in some models. In this case, stop use; could impede safe driving.



Do not swing handset by its strap, etc. Handset may strike you or others resulting in injury or damage to handset or other property.



Do not place your ear too close to the speaker while ringer sounds or sound files play.

May impair hearing.



Do not turn up the volume unnecessarily high when using headphones.

Using headphones with volume turned up for an extended period may impair hearing or injure ears.



In a thunderstorm, immediately turn off handset and seek shelter.

There is a risk of being struck by lightning and suffering electric shock.



Do not place a magnetic card near or in handset. The stored magnetic data in cash cards, credit cards, telephone cards and floppy disks, etc. may be erased.



Do not expose camera lens to direct sunlight or a powerful light source for an extended period. Lens may focus the beam, causing fire or malfunction.



Do not touch broken display/camera lens glass. Display and camera lens are designed not to shatter, however, touching the broken glass may cause injury.



Avoid closing handset on fingers or objects when opening it.

May result in injury or damage to display.



Be careful when handling USIM Card Holder. Sharp edges on metallic holder may cause injury.



Handset use may cause itching, rashes, eczema or other symptoms depending on the user's physical condition. In this case, immediately stop use and seek medical treatment.

## Charger



## **Warning**



Place charger and Desktop Holder on a stable surface during charging. Do not cover or wrap charger or Desktop Holder. May cause overheating, fire or malfunction.



Do not handle charger with wet hands. May result in electric shock.



Always use the specified power supply/voltage. Using incorrect voltage may cause malfunction/fire. AC Charger: AC100V-240V In-Car Charger: DC12V, 24V (vehicles with a negative earth only)



Do not use handset/charger in thunderstorms. There is a risk of being struck by lightning and suffering electric shock.



Do not short-circuit charging terminals. May result in fire, electric shock, equipment malfunction or bodily injury.



Use In-Car Charger in vehicles with a negative (-) earth. Do not use In-Car Charger if vehicle has a positive (+) earth. May cause fire.



Avoid wires and other metal objects and secure the plug when plugging in AC outlet. May cause electric shock, short-circuiting or fire.



Unplug AC Charger during periods of disuse. May cause electric shock, fire or malfunction.



If In-Car Charger fuse blows, always replace it with specified fuse.

Using the incorrect fuse may cause fire or malfunction. Refer to the respective manuals for information on the correct fuse specifications.



If liquid such as water or pet urine get into charger, unplug it immediately.

May cause electric shock, smoke emission or fire.



Wipe off any dust on the plug. May cause fire.



## Caution



Always unplug charger before cleaning it. May result in electric shock.



Pull plug (not cord) to unplug charger. Pulling on the cord may damage the cord and cause electric shock or fire.



Do not charge battery if it is wet.

May cause battery to overheat, catch fire or explode.

## **Near Electronic Medical Equipment**



## Warning

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).



If you use an implantable cardiac pacemaker or cardioverter defibrillator, keep handset more than 22 cm away from the implant at all times. Handset radio waves may affect implantable cardiac pacemaker or cardioverter defibrillator operations.



Observe the following in medical facilities.

- Do not take handset into operating rooms, Intensive Care Units or Coronary Care Units.
- Turn off handset inside hospital wards.
- Turn off handset even outside hospital wards (in hospital lobbies, etc.); electronic medical equipment may be in use nearby.
- Where a medical facility has specific instructions prohibiting the carrying and use of mobile phones, observe those instructions strictly.



Turn off handset in crowded places such as rush hour trains; implantable cardiac pacemakers or cardioverter defibrillators may be in use nearby. Handset radio waves may affect implantable cardiac pacemaker or cardioverter defibrillator operations.



Persons using electronic medical equipment outside medical facilities should consult the vendor about possible radio wave effects.

# **Handling Precautions**

#### **General Notes**

- SoftBank is not liable for damages from accidental loss/ alteration of handset/Memory Card information (Phone Book entries, images/sound files, etc.). Back-up important information.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/ out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law.
   Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- Read Memory card manual beforehand for proper use.
- Beware of eavesdropping.
  - Digital signals reduce interception, however transmissions may be overheard. Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.
  - "eavesdropping" means radio communication is received by another receiver deliberately or accidentally.

## **Handling in Vehicles**

- Do not use handset while driving.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect vehicle electronic equipments.

## **Handling Aboard Aircraft**

 Never use handset aboard aircraft. (Keep handset power off.) Handset use may impair aircraft operation.

## **Electromagnetic Waves**

 For body worn operation, this mobile phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with an accessory containing no metal and positioning the handset a minimum 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

#### **FCC Notice**

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
   Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## **FCC RF Exposure Information**

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.The tests are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 1.06 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.369 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorisation for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID UCE207001B. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.phonefacts.net.

## **European RF Exposure Information**

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 1.36 W/kg\*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide\*\*. In this case, the highest tested SAR value is 0.552 W/kg. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head and body.

\*The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

\*\* Please see General Note (Electromagnetic Waves) on page 19-11 for important notes regarding body worn operation.

## **Declaration of Conformity**

## **€**0168

We, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., declare that SoftBank 810P conforms with the essential and other relevant requirements of the directive 1999/5/FC.

A declaration of conformity to this effect can be found at http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/ index.html

#### **Handset Care**

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost. SoftBank is not liable for any resulting damages.
- Use handset within temperatures of 5°C to 35°C and humidity 35% to 85%. Avoid extreme temperatures/ direct sunlight.
- Handset may become warm during use or charging. This is not malfunction
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Do not drop or subject handset to shocks.
- Soiled terminals may cause poor connection and loss of power. If the terminals are dirty, use a dry cloth or cotton swab to wipe them clean.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Do not expose handset to rain, snow or high humidity.
- 810P is a radio communication device assembled with precision components. Never disassemble or modify handset.
- Avoid forceful rubbing or scratching handset displays.
- Be conscious of sound bleed from headphones.

19

- 810P is not water-proof. Avoid exposure to liquids and high humidity.
  - Do not expose handset to precipitation.
  - Air conditioned air may condense causing corrosion.
  - Do not put handset in damp places like bathrooms.
  - On the beach, keep handset away from sun and surf.
  - Perspiration in handset may cause malfunction.
- Do not subject handset to excessive force; may cause malfunction or bodily injury.
  - Do not sit down with handset in a back pocket.
  - Do not place heavy objects on handset in a bag.
- Do not remove nameplate; doing so invalidates warranty.
- Always turn off handset before removing battery. If battery is removed while saving or sending mail, data may be altered or lost.
- LCD is manufactured with high precision technology, however, some pixels may appear darker/brighter.
- Connect only specified products to Earphone Port.
- Keep USIM Card out of the reach of young children. If swallowed, see a doctor immediately.
- When holding handset in use, do not cover Speaker.
- While walking, moderate headphone volume to make sounds around you audible and help avoid accidents.

## **Function Usage Limits**

These functions are disabled after handset replacement/ upgrade or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications.

After a period of disuse, these functions may become unusable.

## Copyrights

Sounds, images, computer programs, databases, other copyrighted materials, their respective works and copyright holders are protected by copyright laws. Duplicated materials are limited to private use only. If duplications (including conversion of data types), modifications, transfer of duplicates or distribution on networks are made without permission of copyright holders, this constitutes "Literary Piracy" and "Infringement of Copyright Holder Rights" and a criminal action for reparations and criminal punishment may be filed. If duplicates are made using handset, please observe the copyright laws. 810P is equipped with a camera. Materials captured with the camera are also subject to the above.

# **Minding Mobile Manners**

Please use your handset responsibly. Use these basic tips as a guide. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using your handset. Adjust handset use according to your surroundings.

- Turn it off in theaters, museums and other places where silence is the norm.
- Refrain from using it in restaurants, hotel lobbies, elevators etc.
- Observe signs and instructions regarding handset use aboard trains, etc.
- Refrain from use that interrupts the flow of pedestrian or vehicle traffic.

#### **Manner-related Features**


silent call/message alerts.			
silent call/message alerts.	Manner Mode 810P tones and activate vibration fo		
	Vibration Mode	Activate in public places, meetings, etc. for silent call/message alerts.	
Ringer Volume   Mute call/message tones or S! Appli sound	Ringer Volume	Mute call/message tones or S! Appli sounds.	
Offline Mode Suspend all 810P transmissions; when active, all calls/messages and incoming information are temporarily blocked.	Offline Mode	active, all calls/messages and incoming	
Answer Phone Use to handle incoming calls when inappropriate/unsafe to answer.	Answer Phone		
Drive ModeWhile driving, press Drive Mode key (☐ P.19-20) to handle incoming calls.	Drive Mode		

## **USIM Card**

Universal Subscriber Identity Module (USIM) Card is an IC card containing customer and authentication information, including handset number, and limited Phone Book entry and SMS message storage. USIM must be inserted to use 810P or Network services (calling, messaging, Web, etc.). Turn handset off before inserting/removing USIM Card.

#### Inserting/Removing

Remove battery (
 ☐ P.19-18) then follow steps below.



- Press on Holder lightly, slide and lift it as shown
- Insert USIM Card into Holder as shown
  - To remove USIM Card, grasp top portion (without touching the IC) and pull gently.

## Replace Holder and slide it in as shown

#### **Important**

- If 810P is dropped/subjected to shock, *Restarting USIM Please wait* may appear; 810P returns to Standby. This is not malfunction.
- If *Insert USIM* appears, clean and properly reinsert USIM Card then restart 810P.
- Do not force USIM Card into or out of 810P as it may damage handset/USIM Card.
- Be careful not to lose the removed USIM Card.
- Avoid touching USIM Card terminals or IC chip; doing so may hinder performance.
- If USIM Card/810P (USIM Card inserted) is lost/stolen, contact SoftBank Customer Center (☐ P.19-50) immediately to prevent misuse.
- Some downloaded files may be inaccessible after repairs, USIM Card replacement or handset upgrade/replacement.
- USIM Card specifications/performance may change without prior notice.
- Pre-installed S! Applications (BookSurfing®, Near Chat, etc.) may be unusable while a different or replacement USIM Card is inserted into 810P.
- Do not remove Holder cushion.



USIM Card Holder edges are sharp; handle carefully to avoid injuries.

# **Charging Battery**

## **Battery & Charger**

Charge battery before use or after a period of disuse.

#### **Battery Life**

- Use or store battery between 5°C 35°C.
- Use specified charger only. Battery may deteriorate, overheat or cause fire.
- Replace battery if operating time shortens noticeably.

## Charging

- Do not use charger for other purposes.
- Battery may short-circuit, overheat or burst from contact with metal objects.
- Charger, battery and handset may become warm during charging.
- Move charger away from TV/radio if interference occurs.

#### **Precautions**

- Clean 810P, battery & charger with dry cotton swab.
- Charge battery at least once every six months.
- Use a case when carrying battery separately.

#### **Battery Disposal**

Do not dispose of exhausted batteries with ordinary refuse.
 Tape over battery terminals before disposal, or bring them to a SoftBank shop. Follow local regulations regarding battery disposal.

## **Battery Installation & Removal**

- Always turn off handset power before opening handset to remove battery (☐ P.19-26).
  - Slide battery cover, then lift to remove




**Insert Battery** Align battery contacts with handset pins.



**Remove Battery** Lift battery out as shown.



Replace battery cover Cover should click into place.





When battery is removed just after changing handset settings, changes may not take effect.



Lithium-ion batteries are valuable and recyclable resources.




• Recycle used lithium-ion battery at a shop displaying the symbol shown to the right.

- To avoid fire or electric shock, do not:
  - Short-circuit battery
  - Disassemble battery

## **Charging Battery**

Charging takes approximately 160 minutes.



- 1 Connect AC Charger to handset Insert Charger Connector (printed side up) into External Port.
- Plug AC Charger into AC outlet Extend Charger blades. (Fold back when not in use.) Charging Indicator illuminates and charging starts. When charging is complete, Charging Indicator goes out.

When charging is complete, unplug AC Charger, then disconnect handset Squeeze Release Tabs to remove Charger Connector, and replace Port Cover.




- ullet Use only the specified charger.
- Do not pull, bend or twist AC Charger cord.
- AC Charger is compatible with household currents between AC 100V and 240V.
- SoftBank is not liable for problems resulting from charging 810P abroad.




Desktop Holder and In-Car Charger are available for separate purchase.

## **Handset Parts & Functions**


#### **Handset**








## **Display Indicators**








## **Using This Manual**

#### **Multi Selector & Softkeys**

Use Multi Selector to select items, navigate menus, etc. Softkeys correspond to functions/commands appearing at the bottom of Display.





#### **Menu Navigation**

In this manual, handset operations required before steps appear as shown and described in the example below:

## Main Menu ▶ 設定 ▶ 一般設定 ▶ Language

Open Main Menu and navigate sub menus. " ▶ " means "scroll menu and select the menu item, then press •."

#### **Japanese Functions & Services**

Japanese ability is required to use the full range of some functions or services. "(Japanese)" appears in the titles.

## **Quick Keys**

#### In Standby

	•••	Open Main Menu/Release Keyguard
	÷	Open Phone Book
		Open Messaging menu list
Short Press	<b>Y</b> /	Access Yahoo! Keitai Main Menu
		Open Call Log
	//////P	Open Answer Phone Message List
	<b>90</b>	Open Camera

	•••	Activate Keyguard
	<b>€</b> HB	Press and hold for a few seconds to turn handset power on or off
		Open S! Mail Composition window
Long Press	<b>Y</b> /	Open Yahoo! Keitai menu list
(more than	□ to \$.6.	Enter + (International Code)
one second)	#**¶ / [] (Side Key)	Activate or cancel Manner mode
	9U7/x=	Toggle Answer Phone ON/OFF
		Activate or cancel Drive mode
	<b>90</b>	Open Video Camera

# **Handset Security**

#### **USIM PINs**

#### PIN1 & PIN2

PIN1	Prevent unauthorized 810P use.	
PIN2	Required to clear Total Call Cost or set Cost Limit and Price/unit.	

- PIN1 & PIN2 are 9999 by default.
- PIN1 & PIN2 can be changed.
- When PIN1 Entry is ON, PIN1 (4-8 digits) is required each time 810P is turned on (with USIM Card inserted).

#### **PIN1 Entry**

Main Menu ► Settings ► Security ► PIN1 ON/OFF

**2** Enter PIN1 → ••••

#### PIN Lock & Cancellation (PUK)

PIN1 Lock or PIN2 Lock is activated if PIN1 or PIN2 is incorrectly entered three times. Cancel PIN Lock by entering the Personal Unblocking Key (PUK).

 For information on PUK, contact SoftBank Customer Center, General Information (☐ P.19-50).



- If PUK is incorrectly entered ten times, USIM Card is locked and handset is disabled. Write down PUK.
- For procedures required to unlock USIM Card, contact SoftBank Customer Center, General Information (☐F P.19-50).
- When PIN1 Entry is ON, emergency numbers (110, 119, 118) cannot be dialed without entering PIN1.

#### Codes

#### **Handset Code**

[Default] 9999

Required to use/change some handset functions.

- $\bullet$   $\star$  appears when Handset Code is entered.
- Handset Code can be changed on 810P.

#### Center Access Code

4-digit number specified at initial subscription; required to access Voice Mail via landlines or subscribe to fee-based information.

#### **Call Barring Password**

4-digit number specified at initial subscription, required to restrict handset services.

 If entered incorrectly three times, Call Barring settings lock; Call Barring Password & Center Access Code must be changed. Reach SoftBank Customer Center, General Information ( P.19-50) for details.



- Write down Handset Code, Center Access Code and Call Barring Password.
- Do not reveal Handset Code, Center Access Code or Call Barring Password. SoftBank is not liable for misuse or damages.
- For further information about Codes, contact SoftBank Customer Center, General Information (☐FP.19-50).

# **Basic Operations**

#### Power On/Off

- Press and hold for more than three seconds to turn power on
- To turn power off, press and hold for more than two seconds

#### Keyguard

When 810P is turned on in close position, handset keys are locked. When opening, Keyguard is released. To use with 810P closed,  $\rightarrow \square$ [YES].

#### **Retrieving Network Information**

When ♠, ⋈, or is pressed for the first time, 810P initiates Network Information retrieval; ♠ to retrieve it.

- Update Network Information manually: Main Menu
  - ► Settings ► Connectivity ► Retrieve NW Info

## Language (言語設定)

Main Menu ▶ 設定 ▶ 一般設定 ▶ Language

**1** 自動 , *English* or 日本語 → ••••

1 In Standby, 🛅 📭

**Date & Time** 

Main Menu ► Settings ► Phone Settings ► Date & Time ► Home Clock ► Date & Time

**1** Enter date  $\rightarrow$   $\stackrel{...}{ }$   $\rightarrow$  Enter time  $\rightarrow$   $\stackrel{...}{ }$ 

## **Network Settings**

[Default] Automatic

Main Menu Settings Call Settings

- Optional Services International Setting
- Select Network
- **1** 3G/GSM, 3G, GSM or Automatic → •••

## Voice Calls

## **Making Voice Calls**

1 In Standby: Standard Dialing

Enter a phone number and 🖘 🙅

**Calling from Phone Book** 

 $\rightarrow$  Select an entry  $\rightarrow$   $\bigcirc$  Select a phone number  $\rightarrow$   $\bigcirc$ 

**Calling from Call Log** 

or *Outgoing* → Select a record → ♠

**International Dialing** 

Enter a phone number  $\rightarrow \square$  [Menu]  $\rightarrow$ 

International Call → • Select a country

**7 ☜** to end call

## **Answering Voice Calls**

- When a call is received, to talk
- **☜** to end call

#### **Manner Mode**

- In Standby, press and hold go or (Side Key)
  - To cancel: Press and hold # or (Side Key) again.

## Close-to-Enable Keyguard

[Default] ON

Closing 810P in Standby activates Keyguard automatically. When opening, Keyguard is released.

Main Menu ► Settings ► Phone Settings Keyguard ► Close-to-Enable Keyguard

ON or OFF → in

## **Answer Phone**

Record up to eight voice messages on 810P.

- Unavailable when handset is off, out-of-range or Offline.
- Answer Phone is not available for incoming Video Calls.

## Setting/Canceling Answer Phone

[Default] OFF

- In Standby, press and hold [917/4]
  - To cancel: Press and hold grown again.

## **Playing Messages**

When a new message is recorded, 

appears in Standby.

In information window, *Answer Phone* → ••••



Playback starts.

 To delete a message/all messages: Select a message →  $\square$  [Menu]  $\rightarrow$  *Delete* or *Delete All*  $\rightarrow$   $\stackrel{.}{\blacktriangleright}$   $\rightarrow$  $\square$ [YES]  $\rightarrow$  When selecting **Delete All**, enter 4-digit

Handset Code (☐ P.19-25) → 📻


# **Text Entry**

# **Key Assignments**

Key	Input Modes	
Key	Alphanumerics	Numbers
[ # 0	@ _/: ~ 1	1
2 ABC	a b c A B C 2	2
∃ ĕ DEF	d e f D E F 3	3
나 &	ghiGHI4	4
5 ×	jkIJKL5	5
id MNO	m n o M N O 6	6
7 <sub>PQRS</sub>	pqrsPQRS7	7
8 TUV	tuvTUV8	8
9 <sub>wxyz</sub>	w x y z W X Y Z 9	9
049	Single-byte space/0	0
U _ +)	Siligle-byte space/o	[Press and hold] + *
<b>×</b> <sub>n, 2, 9</sub>	Pictograph List/ Symbol List	X
<u>▼#/E#</u>	[Press and hold] Mail Address & URL List	
#·°®	,!?¥&() \(\pi\)#"'=^+;	#-,!?¥&()"'=^+;

Vov	Input Modes			
Key	Alphanumerics Numbers			
	Toggle input modes			
	Press and hold to toggle double-byte and single-byte characters			
	Line break			
2**	Toggle upper and lower case characters			
	Press to delete one character after cursor (Delete one character before cursor when cursor is at the end of a sentence)			
907/94	Press and hold to delete all characters after cursor (Delete all characters before cursor when cursor is the end of a sentence)			

<sup>\*</sup> Available only in single-byte number mode



## Symbols & Pictographs

- 1 In alphanumeric mode, ★★★★★ to open Pictographs
  - Kill to toggle Pictographs and Symbols.
  - Log list may appear first.

## Copy/Cut & Paste

Copy or cut text and paste it into text entry windows.

- 1 In a text entry window, ⊠[Menu] → Copy or Cut → •••
- Place cursor before (or after) text to copy/cut →

  place cursor after (or before) text to
  copy/cut →

  To select all: [xp][AII] →

  pi
- Place cursor at target location to paste text → [Menu] → Paste → ••••

## **Phone Book**

## Phone Book Entry Items

Save up to 1000 entries in Phone Book. Save phone numbers or mail addresses etc. in USIM Card Phone Book (maximum number of savable entries varies by card).

Item	Description	810P	USIM Card
Last Name/First Name	Enter up to 25 characters (When saving to USIM Card, enter last name and first name in <i>Name</i> .)	0	0
Reading	Holds up to 25 characters (Automatically entered when <i>Last Name</i> and <i>First Name</i> are entered)	0	0
Phone Number	Save up to three entries in Phone Book; two in USIM Card Phone Book	0	0
Email Address	Save up to three entries in Phone Book; one in USIM Card Phone Book	0	0
Birthday	Enter birth date	0	-
Address	Enter postal code, country, state/province, city, street address, additional information	0	-
Note	Enter up to 32 characters	0	-
Voice Call Ringtone	Set incoming Voice Call ringtone	0	-
Video Call Ringtone	Set incoming Video Call ringtone	0	-
Message Ringtone	Set incoming message ringtone	0	-
Illuminations	Set incoming call/message light color	0	-
Picture	Save a still image to appear for incoming calls	0	-
Group	Sort Phone Book entries by groups	0	0
Secret Setting	Restrict access to Phone Book entries by saving them as Secret Mode entries	0	-



#### **Back-up Important Information**

Keep a separate copy of Phone Book entry information. When battery is exhausted or removed for extended periods, entries may be lost. Handset damage may also affect data recovery. SoftBank is not liable for damages from lost/altered entries.

## **New Phone Book Entries**

## Main Menu ▶ Phone Book ▶ Create New Entry

- **1** Select an item  $\rightarrow$   $\stackrel{\longleftarrow}{\blacksquare}$   $\rightarrow$  Enter text  $\rightarrow$   $\stackrel{\longleftarrow}{\blacksquare}$ 
  - Repeat Step 1 to fill in other fields.
  - Fill in at least one of the following fields: Last Name,
     First Name, Phone Number and Email Address.

**2 □**[Save]

## **Editing Phone Book Entries**

- 1 In Standby, ♠ → Select an entry → ► MIN Standby, ♠ → Fdit → ♠
- 2 Select an item → •• → Edit → •• → 
  □ [Save]

## Saving Numbers from Call Log


- 1 In Standby, → i to switch to *All Calls*, *Incoming* or *Outgoing*
- 2 Select a record → [Menu] → Add to Phone Book → •••
- **4 □**[Save]

## **Video Call**

Exchange video/sound with video call-compatible mobiles.

• Only available within 3G network coverage.

## **Video Call Window**



## **Making Video Calls**

1 In Standby, enter a phone number → 📅

**7 ☞ to** end call

## **Answering Video Calls**

1 When a video call is received, 🗫 or 🚏

**7** Send Internal Image

**⊠**[YES]

**Send Alternative Image** 

**Y**/[NO]

**3 ☞** to end call

#### Video Call Operations

● To adjust volume: 垣

● To zoom outgoing image in or out: 📋

● To toggle Internal Camera and External Camera: 🎬

Selecting a File for Alternative Image
Main Menu ► Settings ► Call Settings ► Video Call

► Alternative Picture → Select a file → [Decide]

# Camera

# Capturing Still Images

#### Main Menu ► Entertainment ► Camera

- Frame subject  $\rightarrow \square$  (Side key) or  $\stackrel{\longleftarrow}{\blacktriangleright}$  to capture the image
- To save the image, [Save]
- **७** to exit

# **Recording Video**

#### Main Menu ► Entertainment ► Video Camera

- Frame subject → ••• to start recording
- **7** ••• to end recording
- To save the video clip, **Save to Data Folder →** ••••

**☜ н** to exit

# **Media Player**

# Playing Media Files

Main Menu ► Entertainment ► Media Player

- **Playing Music Files** Audio → i→ All Music List, Music, Ring **Song** or **Playlist** → •••• **Playing Video Files** 
  - *Video* → *List All, Video Folder* or *Playlist* → ••••
- **7** Select a file → •••• Playback starts.

#### **Key Assignments**

Item	Operation
Adjust Volume	(Increase) / 👜 (Decrease)
Replay Track	
Play Previous	twice (once, within first three seconds of a track)
Play Next	•
Rewind* <sup>1</sup>	Press and hold 🕩
Forward* <sup>1</sup>	Press and hold
Pause/Resume	
Stop	Music: ☑ twice or ☜ → ☑ Video: ☑ or ☜ □
Show Full Screen*2	□ ± 0.87/

<sup>\*1</sup> Rewind/Forward may not be available when playing files directly from Data Folder. etc.

# **Memory Card**

Save captured images, recorded clips or downloaded files.

 SoftBank is not liable for damages from accidental loss/ alteration of Memory Card information. Keep a copy of Phone Book entries, etc. in a separate place.

# Format Memory Card

- Memory Cards formatted on other devices may not be used. Format Memory Card on 810P before use.
- Do not remove Memory Card or battery while formatting; may damage handset or Memory Card.

# Main Menu ► Settings ► Memory Card Settings ► Format Memory Card

- 1 •• → Enter 4-digit Handset Code → ••
  - Handset Code: 🗗 P.19-25

<sup>\*2</sup> Supported during video playback only

# **Data Folder**


Save captured images, recorded clips, downloaded files, etc. here.

Folder	File Format
Pictures	☐ JPEG (.jpg/.jpeg/.jpe/.jfif), GIF (.gif), PNG (.png), BMP (.bmp), WBMP (.wbmp) ☐ JPEG (.jpg) saved in Digital Camera ☐ GIF (.gif) ☐ GPK (.gpk) in My Pictograms
Sounds	
S! Appli	Java
Music	MPEG-4 (.3gp/.mp4/.m4a)
Videos	MPEG-4 (.3gp/.mp4)
Books	CCF (.ccf), XMDF (.zbf/.zbk/.zbs)
Familiar Usability	UIE (.uie)
Message Templates	HTML (.hmt)
Text Memo	Text
Flash(R)	SWF (.swf)
Other Documents	Other format files

# Viewing Data Folder

#### Main Menu Data Folder

Select a folder → 📠 Pictures and Videos appear in Thumbnail view by default.



Pictures (Thumbnail)

Select a file → 👜 File appears/plays.



# **Connectivity**

Transfer Phone Book/Schedule entries, messages, bookmarks and Data Folder files between 810P and compatible devices wirelessly via infrared or Bluetooth<sup>®</sup>, or connect 810P to PCs via USB Cable.



Some downloaded files may be protected under copyright laws. These files should not be sent.

# **Infrared**

 Place handset and other device within the effective range of 20 cm, and align the infrared ports.



Infrared is canceled if no transmission is made within three minutes or handset power is turned off.

### Sending

- 1 Select an item → ☑ [Menu] → Send or Local Connectivity → •••
- Prepare recipient device
- 3 Infrared → in Transfer starts.


#### Receiving

Main Menu ► Settings ► Connectivity ► Infrared ► ON

- 1 The to return to Standby
  - appears.

Acquire infrared transmission within three minutes.

- When sender starts transfer, confirmation appears → ••••
- **3** *Phone* or *Memory Card* → •••
  - For Phone Book or Schedule entries: [Save]
  - Messages are saved in Mail Boxes, and bookmarks added to Bookmark List automatically.



### **Bluetooth®**

 Wireless transmission security protocols comply with Bluetooth<sup>®</sup> specifications. However, always take care when transferring files via Bluetooth<sup>®</sup>; security may be compromised by operating environment/configuration.

### **Searching & Pairing Devices**

Main Menu ► Settings ► Connectivity
► Bluetooth ► Add New Device

Device search starts.

1 Select a device → ♠ → Enter Bluetooth®
Passcode (4-16 digits) → ♠

### Sending

1 Select an item → □ [Menu] → Send or Local Connectivity → • → Bluetooth → •

If Paired Device list is empty, device search starts.

**7** Prepare recipient device

**3** Select a device → ••••

Transfer starts.

When selecting an unpaired device, enter Bluetooth<sup>®</sup>
 Passcode (4-16 digits) for handset and the other device
 → ♠

#### Receiving

Main Menu ► Settings ► Connectivity
► Bluetooth ► Settings ► ON/OFF ► ON

- 1 To return to Standby spears.
- **2** Connection is requested → ••• → ••••
- **3** *Phone* or *Memory Card* → •••
  - For Phone Book or Schedule entries: ☑[Save]
  - Messages are saved in Mail Boxes, and bookmarks added to Bookmark List automatically.

### **USB Cable**

Connect 810P to PCs to transfer Data Folder files.

- Install Utility Software on PC before connecting handset.
- See "Utility Software Set Up Guide" for installation/usage details.

# **Optional Services**


Call Forwarding	Forward unanswerable calls to a preset number when 810P is off, out-of-range, etc.
Voice Mail	Unanswered calls are forwarded to Voice Mail Center as set or when 810P is off, out-of-range, etc.  ■ Missed Call Notification Information window appears for calls missed while 810P was off, out-of-range, etc.
Call Waiting*	Place the current call on hold and answer a second, or alternate between calls.
Multiparty Call*	Call another party during a call and alternate between calls. Add other parties to talk on up to five lines simultaneously.
Call Barring	Restrict calls by condition.
Caller ID	Show or hide your number when calling.

<sup>\*</sup> Separate subscription required

# Messaging

SoftBank messaging services are available in Japan and overseas.

S! Mail	Exchange longer text messages with SoftBank or email compatible handsets, PCs, etc.; attach files.
SMS	Exchange short text messages with SoftBank handsets.





- Separate subscription required to use S! Mail and to receive e-mail.
- The Center resends undeliverable messages at regular intervals until delivered. Messages not delivered by specified expiry are deleted.

# **Customizing Handset Address**

Change your mail address (alphanumerics before @) to reduce the risk of receiving spam.

# Main Menu ► Messaging ► Settings

Custom Mail Address → •••• 810P connects to the Network. Follow onscreen instructions.

# Sending S! Mail & SMS

Sending S! Mail

Main Menu ► Messaging ► Create New S! Mail

**Enter an address** Add Address → ••••

**Select From Phone Book Phone Book** → • Select a Phone Book entry → ••• → Select a SoftBank handset number or mail address → 🖦

#### **Enter Directly**

**Enter Number** or **Enter Address** → ••• → Enter a SoftBank handset number or mail address → 🖦 Select From Send Logs

**Send Logs** →  $\blacksquare$  → Select a record →  $\blacksquare$ 

**2** Enter a subject Add Subject → ••• → Enter subject → •••

**▲** Enter a message *Input Text* → ••• → Enter text → •••

**5** Attach a file **Add Attachment** → • Select a folder in Data Folder → 🔖 → Select a file → **□** [Decide]

Y/ [Send]

- **Enter an address** 
  - Add Address → ••••
- **Select From Phone Book**

**Phone Book** → Fig. → Select a Phone Book entry → ••• → Select a SoftBank handset number → 🖦

**Enter Directly** 

**Enter Number** → ••• Tenter a SoftBank handset number → ••••

Select From Send Logs

**Send Logs**  $\rightarrow \stackrel{\bullet}{\blacktriangleright} \rightarrow \text{Select a record} \rightarrow \stackrel{\bullet}{\blacktriangleright} \rightarrow$ 

Enter a message

*Input Text* → ••• → Enter text → •••

Y/ [Send]

# Receiving S! Mail & SMS

When a new message is received, Information window appears in Standby.

### Reading S! Mail & SMS

- In Information window, *Message* → 🗐
- Select a folder → •• → Select a message →

#### 3D Pictograms

Animate compatible message text, Pictograms and Emoticons.

- The first 150 characters of message text appear animated.
- Incomplete S! Mail text does not appear animated.

In Message window, [☐ [Menu] → 3D Preview → •••

- To pause/resume: ••••
- To cancel: [Stop]

### **Retrieving Complete S! Mail**

When the Center sends the initial portion of a message, follow these steps to retrieve the complete message.

# Main Menu Messaging Incoming Mail

- Select a folder → 💼
- Select a message with 

  or 

  → 

  At the end of message text, highlight *There are* sequels → ••••

#### **Retrieving Multiple Messages**

→ • → Selected Messages → • (Select messages  $\rightarrow \stackrel{\bullet}{})^* \rightarrow \bigcirc [Retrieve] \rightarrow \stackrel{\bullet}{}$ 

\* When selected, 💹 appears. Repeat as required.

# Reply & Forward

### Replying to Messages

# Main Menu Messaging Incoming Mail

- Select a folder → 👜
- Select a message → ••••
- Reply to Sender

🛂 [Reply]

Reply to All

Complete message → [**Y**/[**Send**]

19

# Main Menu ► Messaging ► Incoming Mail

- **1** Select a folder → ••••
- 2 Select a message → [Menu] → Forward → ••••
  - Attachments are also forwarded.
- Enter recipient's address and complete message

  → [x/][Send]

Tip

Copy protected attachments are not forwardable.

# Yahoo! Keitai

Access Mobile Internet or PC sites directly from 810P.

# Opening Yahoo! Keitai Main Menu

### Main Menu ► Yahoo! Keitai ► Yahoo! Keitai

- **1** メニューリスト → •・ Select **English** → •・
- 2 Select a menu item → ••••
   Repeat Step 2 as required.
- 3 To end the session, 🖘 → 🐽





Yahoo! Keitai Main Menu content is subject to change.

# **Using PC Browser**

• Some websites may not be viewable.

#### Main Menu ► Yahoo! Keitai ► PC Site Browser

Homepage → •

Confirmation appears. Press **[□K]** 

- For **Show Every Time**, confirmation appears next time PC Browser is activated.
- **2** Select an item → ••• • Repeat Step 2 as required.
- **3** To end the session, **⑤ \*\*\*** → **•**•••

# Web Options Menu

In Yahoo! Keitai, press [☐ [Menu] for these options:

Forward	Go to next page
Bookmarks	View Bookmarks list or add a new bookmark to the list
Saved Pages	View Saved Pages list or add a new saved page to the list
Text Copy	Copy text from a web page
Reload Page	Update information
Small Screen/ PC Screen*1	Toggle display size
Page Operation	Frame In/Frame Out: Select a frame to fit full screen Jump to Top: Jump to top of a web page Jump to Bottom: Jump to end of a web page Zoom In/Out: Zoom in/out on a web page
Select item	View or play files, or save them to Data Folder
More	Search: Search text on a web page History: Select an access history to open previously viewed page Send Bookmark: Send URL via S! Mail/SMS Enter URL: Enter URL directly to access websites Property: View detailed information of a web page or electronic certificates for a secure page Flash(R) Menu: Playback/pause Flash® files

19

To PC Site Browser* <sup>2</sup> / Change Browser* <sup>1</sup>	Toggle Yahoo! Keitai/PC site
Yahoo! Keitai* <sup>2</sup> / Homepage* <sup>1</sup>	View top menu
Settings	Font Size: Change character size Encoding: Change encoding type

<sup>\*1</sup> PC Site Browser only

# Live Monitor (Japanese)

Add news headlines, weather forecasts, etc. via Live Monitor List or S! Loop List to scroll across Display in Standby. Update content automatically or manually.

# S! Appli

S! Appli are Java<sup>™</sup>-based applications designed to run on SoftBank handsets. Download games and other real-time applications for use on 810P.

• For further information, visit SoftBank Website (http://www.softbank.jp).

# Downloading S! Appli

Main Menu ► S! Appli ► S! Appli Library

- Download S! Appli → •••• 810P connects to the Network.
- Select an S! Application → •
- Follow onscreen instructions
- **Phone** or **Memory Card** → ••••
  - After downloading, S! Application is saved to Data Folder automatically.
- [YES] to activate ■ To exit: [Y][NO]

<sup>\*2</sup> Yahoo! Keitai only

# Using S! Appli

#### **Activating S! Appli**

### Main Menu ► S! Appli ► S! Appli Library

- Select an S! Application →
  - See application Help menu for usage information.

### Terminating/Pausing S! Appli

- While running an S! Application, The substitution of the substitut
- **Terminate** or **Suspend** → ••••

### Resuming/Terminating Paused S! Appli

Main Menu ► S! Appli ► S! Appli Library

Confirmation appears.

**Resume** or **Terminate** →

# **Communication**

# S! Town (Japanese)

S! Town is an online communication application. Enjoy events or meeting other users in 3D virtual town.

- Internet connection is required; may incur high packet communication charges.
- S! Town is not available if Internet access is restricted by subscription.
- User agreement and registration are required to use S! Town.

#### Main Menu Communication

- *S! Town* → ••••
  - 810P connects to the Network and S! Town appears.
  - See S! Town Help for usage information.

A SoftBank Mobile handset communication service.

#### Main Menu Communication

*S! Loop* → 📠

810P connects to the Network and S! Loop appears.

• See S! Loop Help for usage information.

# Near Chat (Japanese)

Exchange text messages with other SoftBank handsets or compatible devices wirelessly via Bluetooth®. Transmission/connection fees do not apply.

- Effective range is approximately ten meters.
- Range may vary with ambient signal conditions.
- Requires pre-installed Near Chat S! Application.

#### Main Menu Communication

- *Near Chat* → 👜
  - See application Help menu for usage information.
- To end Near Chat, **⑤ 珊 → Suspend** or *Terminate* →
  - To resume: Start Near Chat → *Resume* → •••



When Bluetooth® is active, compatible Bluetooth® device names appear. Unsolicited device connection requests may be received; reject unwanted requests.

# **Software Update**

Check for 810P software updates and download as required.

- Connection fees do not apply to updates (including checking for updates, downloading and rewriting).
- Fully charge battery beforehand. Even if appears, low battery message may appear. In this case, charge battery until Charging Indicator goes out.
- Select a place where signal is strong and stable.
- Do not remove battery during the update. Update will fail.
- Other functions are not available during Software Update.
- 810P is disabled until the update is complete. The update may take some time.

# Main Menu ► Tools ► Software Update ► Start

1 Follow onscreen instructions

After download is complete, 810P automatically turns off and restarts before Software Update begins. (This process takes approximately 20 seconds).

#### **Checking Update Results**

- In Information window, select *Update Results*.
- In Standby, Main Menu ▶ Tools ▶ Software Update
  - Information

#### Scheduled Update

Follow onscreen instructions for setup.

Confirmation appears at scheduled update time.

Press or wait ten seconds for update to start.

 Software Update will not start while 810P is in use.
 Continuing handset usage for ten minutes or more cancels Scheduled Update.



- Software Update failure may disable 810P. Contact SoftBank Customer Center, Customer Assistance (☐F P.19-50).
- Software Update does not affect Phone Book entries, files saved in Data Folder or other content, but it is recommended that you create a backup, as appropriate, of any important information and data (note that some files cannot be copied).
- SoftBank is not liable for damages resulting from loss of data, information, etc.
- Update may automatically cancel Keyguard.



For further information, visit SoftBank Website (http://www.softbank.jp).

# **Specifications**

#### 810P

Weight (including battery)		112 g*
Dimensions (closed)		51 x 109 x 12.9 mm*
Standby Time (closed)	3G	350 hours*
	GSM	270 hours*
Talk Time	3G	180 minutes*
	Video Call	90 minutes*
	GSM	180 minutes*
Charging I	AC Charger	160 minutes*
	In-Car Charger	160 minutes*
Maximum Output	3G	0.25 W
	GSM	2.0 W

<sup>\*</sup> Approximate Value

- Talk Time is an average measured with a new, fully charged battery, with stable signals.
- Standby Time is an average measured with a new, fully charged battery, with handset closed without calls or operations, in Standby with stable signals.
- Talk Time and Standby Time may vary by environment (battery status, temperature, etc.).
- Talk Time and Standby Time may decrease when a S! Application is active.

• Talk Time and Standby Time decrease with handset use in poor signal conditions.

#### **Battery**

Voltage	3.7 V
Battery Type	Lithium-ion
Capacity	730 mAh
Dimensions	36 x 4.5 x 46 mm*

#### **AC Charger**

Power Source	AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Input Current	0.12 A
Output Voltage/Current	DC 6.0 V / 650 mA
Charging Temperature	5°C- 35°C
Dimensions (excluding protrusions and cord)	49 x 53 x 20 mm*

• Specifications subject to change without notice.

# **Customer Service**

For SoftBank handset or service information, call General Information. For repairs, call Customer Assistance.

#### **SoftBank Customer Centers**

From a SoftBank handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance

#### SoftBank International Call Center

From outside Japan, dial +81-3-5351-3491 (Please take care to dial the correct number. International charges will apply to this call.)

Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Center	Phone Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi,	General Information	@ 0088-240-157
Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	© 0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	0088-241-157
	Customer Assistance	0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	© 0088-242-157
Osaka, Hyogo, Kyoto, Wala, Shiga, Wakayama	Customer Assistance	0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane,	General Information	0088-250-157
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	@ 0088-250-113


# 付録

機能一覧	20-2
故障かな?と思ったら	20-9
こんなときはご利用になれません	20-11
ソフトウェア更新	20-12
区点コード一覧	20-14
絵文字一覧	20-22
記号一覧	20-23
メモリ容量一覧	
主な仕様	
索引	20-26
保証とアフターサービス	
保証について	
修理を依頼される場合	20-33
お問い合わせ先一覧	

各機能の左にある番号(

など)のダイヤルボタンを押すと、その機能を直接選択できます。

例) S!アプリの音量設定を選ぶには: [\_3 (S!アプリ) → [\_3 (S!アプリ設定) → [\_3 (音量)





付 録 **20** 

**⊈**P.16-23

設定リセット







2 メモリカード

**⊈**P.10-5

<sup>※</sup> お買い上げ時はタブ表示ではなくサムネイル表示です。

2 メモリカードチェック

メモリカードバックアップ

**△**P.10-22

**₽**P.10-23

# 故障かな?と思ったら

症状	確認すること/処置
電源が入らない	<ul><li>・</li></ul>
電源を入れたのに操作できない	・ PINコード入力画面が表示されていませんか? PIN1設定が <b>ON</b> になっています。PIN1コードを入力してください。( <b>プ</b> P.12-2)
電源を入れたときや機能の操作時に 「USIM未挿入です」、 「有効なUSIMを挿入してください」と 表示される	<ul> <li>USIMカードを正しく取り付けていますか? (プP.1-3)</li> <li>指定されたUSIMカードをお使いですか? (プP.1-2)</li> <li>使用できないカードが取り付けられている可能性があります。</li> <li>USIMカードのIC部分に指紋などの汚れがついていませんか?</li> <li>乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。</li> </ul>
ボタン操作ができない	・「
電話やTVコールがつながらない、 またはメールやインターネットが利用で きない	<ul> <li>・「■外」が表示されていませんか?サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか?電波の届く場所に移動してかけ直してください。</li> <li>・海外でご利用ではありませんか?海外でご利用になる場合は、事業者や海外設定の変更が必要です。(プ・P.2-17)</li> <li>・「▼」が表示されていませんか?(プ・P.2-22)</li> <li>・「▼(赤で表示)」が表示されていませんか?(プ・P.1-8)</li> <li>・「□」または「日」が表示されていませんか?メール使用禁止が設定されています。(プ・P.12-5)解除してください。</li> </ul>
電話やTVコールがかけられない	<ul><li>・ 市外局番からかけていますか?</li><li>・ 発信規制設定をONに設定していませんか? (プP.14-8)</li></ul>

症状	確認すること/処置
熱くなる	<ul><li>・ 充電中に、急速充電器や卓上ホルダー(オプション品)が発熱することがあります。</li><li>また、長時間利用すると、本機が熱くなることがあります。</li><li>手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、本機を長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。</li></ul>
電池の消耗が早い	・使用環境(気温/充電状況/電波状態)、操作や設定状態によっては、電池パックの消耗が早くなります。 「充電時間と利用可能時間の目安」(ピア・1-10)、「電池パックの持ちについて」(ピア・1-11)を参照してください。

以上を確認して、それでも正常に戻らない場合は、お問い合わせ先(プP.20-34)までご連絡ください。

# こんなときはご利用になれません

症状	処置
「圏外」が表示されている	サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいるためです。 受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される場所へ移動してください。
「🔒 」が表示されている	誤操作防止が設定されています。(プP.1-18) ボタン操作をするためには、誤操作防止を解除してください。ただし、設定中でもかかって きた電話に出ることはできます。
「膾」が表示されている	キー操作ロックが設定されています。( <b>ご</b> P.12-4) 本機を使用するためには、キー操作ロックを解除してください。ただし、設定中でもかかっ てきた電話に出ることはできます。
電池残量が不足している旨のメッセージが 表示され、電池アラーム音が鳴っている	電池残量がなくなっています。(プP.1-8) 電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかを チェックし、必要な場合にはインターネットに接続して更 新を行います。更新方法には、更新したいときに手動で行 う方法と、更新日時を予約して自動で行う方法(予約更 新)があります。

- ソフトウェア更新には通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新は、電池がフル充電の状態(充電しても充電 ランプが点灯しない状態)で行ってください。なお、「圓」が 表示されていても、電池残量が不十分な旨のメッセージが出る 場合があります。この場合はフル充電の状態にしたあと、再度 本機能を実行してください。
- ◆ ソフトウェア更新は、電波状態が良い場所で移動せずに行って ください。
- 更新中は絶対に電池パックを取り外さないでください。取り外すと、ソフトウェアの更新が正常に行われません。
- 更新中は他の機能を使用できません。
- 更新完了までに時間がかかることがあります。

#### メインメニューから ツール ▶ ソフトウェア更新 ▶ 開始

■ 画面の指示に従い、操作する

更新に必要なデータのダウンロードが完了すると、自動的に 電源が切れたあと再び電源が入り、ソフトウェア更新が開始 されます。(この間、約20秒程度時間がかかります。)

更新が完了すると、自動的に電源が切れたあと再び電源が入り、更新完了のインフォメーションが表示されます。(この間、約30秒程度時間がかかります。)



#### 既に最新のソフトウェアに更新済みのときは

更新の必要がない旨のメッセージが表示 されます。このままご利用ください。



● インフォメーションが表示されていな い場合は、メインメニューから ツール ▶ ソフトウェア更新 ▶ お知らせ で確 認できます。

#### 予約更新を利用するには

ソフトウェア更新を画面に従って進める と、予約更新の設定ができます。 設定後、予約時刻になると、ソフトウェ ア更新開始の確認画面が表示されます。 ● を押すか、約10秒間そのままにし ておくと、自動的にソフトウェア更新が 実行されます。

● 他の機能を操作しているときは、ソフ トウェア更新は実行されません。(10) 分以上他の機能を使用していると、ソ フトウェア更新の予約が解除されます。)







- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなく なる場合があります。この場合はお問い合わせ先 (プラP 20-34) までご連絡ください。
- ソフトウェア更新は、アドレス帳やデータフォルダに 保存されているデータを残したまま行えますが、携帯 電話の状態(故障・破損・水漏れなど)によっては データの保護ができない場合があります。更新を行う 前に、必要なデータはバックアップをとることをおす すめします。(ダウンロードしたデータなど、バック アップをとれないデータもあります。)
- 本機に保存されているデータがソフトウェア更新に よって消失した場合、当社は一切の責任を負いかねま すので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新を行うと、誤操作防止設定が一時的 に解除される場合があります。
- ソフトウェア更新中は、アラーム音やスケジュール通 知音は鳴りません。



ソフトウェアの更新については、ソフトバンクのホーム ページ「http://www.softbank.jp」でもご案内していま す。

<u>~~~~</u>					5	3																										
区点1~ 3桁目	0	,	0		点	4桁		7	0	0	区点1~ 3桁目	_	,	0		点	4桁		7	0	0	区点1~ 3桁目	0	,	0	$\mathbb{Z}$	点4	桁	Ĭ	7		
010 011 012	! "	\(\bar{\lambda(\frac{1}	°, 5	<u>3</u>	: ^	<u>5</u> :: 々	6 · ·	<u>7</u> <u>:</u>	;	9 ? /	044 045 046	とひぼ	ーどびぽ	2 なぴま	3 [] []	4 ぬぶむ	5ねぷぬ	<u>6</u> のへ+	はべ	8ばぺや	9 ぱほ	081 082 083	  -  -  -	+	2 +	3    -	<u>4</u> <u>-</u>	5 7 7	6 <b>7</b>	+	8  -	9 T
012 013 014 015	- "	<i>'</i> ,	3 / ( /	// ~ ) »	全一〔「	~ ] ]	· · ·	]	· ·	}	047 048	はゆゐ	はよゑ	よよを	みらん	99	める	もれ	やろ	わ	ゆわ	130 131 132	1 (1) (2)	1	1000	③ ① Ⅲ	(4) (14) IV	(5) (15) V	6 16 VI	⑦ ⑰ Ⅷ	18	9 19 IX
016 017 018	+ ≥ ≤	/ 8 ¢	± :: £	″ × √ %	- ·· · · · · *	. 8	≠ , ×	~ @	$^{\circ}$	¥≧¥☆	050 051 052	オゴ	アカサ	アガザ	ィキシ	イギジ	ゥクス	ウグズ	エケセ	エゲゼ	オコソ	133 134 135	X km	ァ ア mg	n n n kg	# F CC	が影が聞	メーバル	グラム	1/2	が mm	ヘク タール
019 020 021	<b>★</b>	<b>♦</b>		○ ↓		<u></u>	$\nabla$	•	*	₹	053 054 055	「ゾトヒボ	タドビポ	ガザダナピ	チニフミラ	ヂヌブ	ッネプ	ツノヘ	ヅハベ	ゼテバペ	デパホ	136 137 138	<b>⊕</b> ≒	⊕	Æ	報金	(株)	(有)		K.K. 删 ∠		剛
022 023 024	C	$\supset$	U	$_{\vee}^{\cap}$	_	$\Rightarrow$	$\in$ $\Leftrightarrow$	$\ni$	⊒	⊇	056 057 058	ボユヰ	ポ ョ ヱ	ピマヨヲ	ミラン	ムリヴ	メルヵ	モレヶ	ヤロ	ヤワ	ユワ	139 160		亜	U 喱	娃悪	【 <b>あ</b> 阿 握		愛	挨	姶	逢
026 027 028	\ \ \ S	$\stackrel{\sim}{\bot}$	· · · Å	∂ ∫ ‰	∇≒#()	=	≒	« †	» . ‡	√ •	060 061 062	K	A A D	B M X	Γ N Ψ	ΔΞΩ	E	Z П	H	Θ	I T	161 162 163 164	葵梓鮎鞍	亜茜圧或杏	唖穐斡粟	思 扱 袷	歴 宛安	哀渥姐庵	愛旭虻按	葦飴暗	絢	鯵綾闇
029			А	700	<b>*</b>	Ь	0	1		3	063 064 065	θσ	l T	KU	αλφ	β μ X	Υ V Ψ	δ ξ ω	ε 0	ζ π	η ρ	164 165	威		以惟	伊意	位尉	<b>\</b> 】 依易	偉椅	囲為	夷畏	委異
032 033 034	4 H	5 -	6 J	7 A K	8 B I	9 C M	DN	EO	F	GO	070 071	и	, А Й	БК	ВЛ	л Г М	ДН	EO	Ë	ЖР	3 C	166 167 168	移井稲	尉維亥茨	惟緯域芋淫	育鰯	慰萎郁允	%衣磯印	間一咽	違壱	遺溢	医逸姻
035 036 037	R	S	T h	Û	V	Wak	Xb	Ycm	Z d	e o	072 073 074	ТЬ	У	ФЮ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	169 170	31	飲院	淫陰	胤隠	蔭	时	MCI	P.		A
038 039 040	p z	o q	r あ	s N	t	u	- > う	W	X	У	075 076 077	б к ф	В Л Х	Г М Ц	Д Н Ч	e o ш	ё п ш	ж р ъ	З С Ы	И Т Ь	й У Э	170 171 172	迂幅	雨欝運	卯蔚	鵜鰻	窺	丑厩		臼	渦	羽嘘噂
041 042 043	おごぞ	のかさた	めがざだ	いきしち	いぎじぢ	うくすっ	うぐずつ	んけせづ	げぜ・	っこそで	077 078 080	Ю	я —	1		7		L	<u> </u>	_	4	173 173	唄云	運	雲	荏	[ え			嬰		映

区点]~	0	1	2	3	点 4	4桁I 5	<b>■</b> 6	7	8	9	区点1~ 3桁目	0	1	2	3	点 4	4桁 5	<b>■</b>	7	8	9	区点1~ 3桁目	Ω	1	2	3	点 4	桁     5	<b>∃</b> 6	7	8	9
174 175	曳衛	<del>-</del> 栄詠	永鋭	泳液	洩疫	瑛益	盈駅	穎悦	頴謁	英越	207	贋	雁	頑	顔	願	<u>•</u>		,			238 239	検建	倦憲	健懸	兼拳牽	券捲	剣	喧	圏	堅	嫌
176 177	開開掩	w 榎 援	脈形	沿円演	園炎	堰焔	奄煙	宴燕	延猿	怨縁	207 208	基	奇	嬉	寄	岐	企希	伎 幾	危忌	喜揮	器机	240 241	足屑	一検見	権謙	幸賢	犬軒	献遣	研鍵	硯険	絹顕	県験
178		苑	薗	遠	鉛	鴛鴦	塩	789	250	11/31	209 210	旗	記既機	期帰	引棋毅	棄気	汽	畿	心祈	季	稀	242 243	層紋	元元舷	脈原言	員厳諺	幻限	弦	減	源	玄	現
178 179	пп	央	[基本]	往	応	ן כו		於	汚	甥	211 212	紀	徽	規機	記	貴	八起宜	軌戯	輝技	子飢擬	物 騎 欺	243	/liZi	別么		吵	[ 2		/EE	+	呼	
180		大押井	奥旺岡	横	欧	殴	돌	翁	襖臆	鴬	213	鬼犠	亀疑的	祇	儀義	妓蟻橘丘	直誼詰	滅議砧	投掬杵	菊	鞠	244	姑	孤	己	庫	弧	乎戸:	故	古枯跨		固狐
181 182	鴎牡	押黄乙	俺	沖卸	荻恩	殴億温	王屋穏	翁憶音	腮	桶	214 215	吉客	吃脚	喫虐	桔逆	橋 丘	久	仇	休	黍及2	却吸4	245 246	糊顧	袴鼓	股五	胡互	菰伍	虎午	個故誇呉語倖	<b>跨吾誤</b>	<b></b>	雇後
182	,-	-	(4-0	/	•	ן יכ	_		下	化	216 217	宮究	弓窮!	急笈拠	救級	朽糾	求給	汲旧	泣牛5	灸去鋸	球居	247 248	御乞	悟鯉	梧交	檎佼[	湖侯	午碁候	一 一	設光	護公	醐功
183 184	仮家	何寡禾	加科	恤暇	佳果花	加架苛	可歌:	嘉河	夏火	嫁珂	218 219	巨禦	拒魚:	拠亨侠	挙享僑境況	渠京兇	虚	許	距		漁	249 250	効	勾后巷	厚喉	垃坑	向垢	好	孔	孝	宏慌	피
185 186	禍蝦我	木課牙	稼嘩	<b>箇貨臥</b>	化迦	可過蛾	茄霞賀	荷蚊雅	華俄	菓峨	220 221	卿	供叫	喬	億境	峡	競強狭	共彊矯	凶怯	協恐	匡恭	251 252	巧拘江	<b>替控洪</b>	幸攻浩	広昂	庚晃溝	康更	弘杭	孝恒校	梗	抗構
187 188	介	<b>才会懷</b>	画解	臥回拐	迦芽塊改	蛾壊	貨廻	雅快	餓怪	駕悔	222 223	挟蕎	教郷	橋鏡	響	狂饗	狭驚桐	仰	胸凝	脅 尭	興暁	253 254	紅	紘	絞	港綱	耕	更甲考貢香豪黒	皇肯購	硬肱	稿腔	糠膏
189 190	恢	魁	戒晦	械	海	灰	界	皆咳	絵	芥崖	224 225	業巾	局錦	曲斤	極欣	饗玉欽	桐琴近	粁 禁 金	僅禽	勤筋	均緊	255 256	航砿	荒鋼	行閤	衡降	講項	貢香	高	郊鴻	酵剛	鉱劫
191 192	蟹慨	開概	階涯	貝碍	凱蓋	劾街鈎	外該	鎧	絵害骸	浬	226	芹	菌	衿	襟	謹	近 <b>〈</b> 】	金	吟	銀		257 258	砿号告	合国	壕穀	拷酷	項濠鵠込困混	豪黒	轟獄	麹漉	克腰	刻甑
193 194	馨拡	蛙撹	垣格	柿核	蛎殻隔	鈎獲	劃確	嚇穫岳	各覚楽	廓角	226 227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦偶	躯	駆	九駈	259 260	忽	惚此	骨頃	狛今	込困	坤	墾紺	婚	恨	懇
195 196	赫顎	較掛	垣格郭笠活樺栢	閟	隔橿	獲革梶葛	劃確学鰍	岳潟	割	額喝	228 229	駒串	具櫛	愚釧	虞屑	喰屈	空	偶	寓	遇	隅	261	昏	昆	根	梱	混して		紺	艮	魂	
197 198	恰叶	括椛	活樺	樫渇鞄	橿滑株	葛兜	褐竃	轄蒲	且釜	鰹鎌	230 231	栗	掘繰	窟桑	沓鍬	靴動	轡君	窪薫	熊訓	隈群	桑軍	261 262	佐	叉	唆	嵯	左	差	查	沙	瑳	些砂最
199 200	噛	鴨粥	ШX	鞄茅苅	萱瓦		侃			ŦIJ	232	郡						,,,,			İ	263 264	詐哉	鎖塞	裟	坐宰	巫	挫	債	催栽	再歳	最済
201 202	勘幹	勧患	巻感汗	喚慣	堪	乾姦婚	完	冠官柑甘	寒寛桓	宇棺	232 233	Ŧŧ	卦型	袈辺	祁形	係	傾	刑慶	兄慧	啓憩	圭掲	265 266	災載	采際	妻犀割	-砕在	彩砦材	才祭罪	採斎財	細	菜坂	裁阪
203 204	款竿	歓管	汗簡	漢緩	憾澗缶	換潅翰	敢環肝	甘艦	桓監莞	看観	234 235	珪携繋	型敬取	契景支	桂荊	径渓蛍劇	恵畦計	稽詣	系	経軽	継頸	267 268	操作	榊搾	. 剤肴昨	误朔	崎柵	埼窄	一一一	冴鷺索	作錯	削桜
205 206	諌舘	買丸	還含	艦岸	間巌	開玩	関癌	陥眼	元韓岩	館翫	236 237	<b>系鶏傑</b>	新芸欠	、茎迎決	加鯨潔	小劇穴	戟結	撃血	警激訣	100円	桁件	269 270	鮭	笹察	匙拶	冊撮	刷擦	札	殺		雑	泉

区点1~				×	点	1桁					区点]~				×	点	4桁	E				区点]~				Z	点4	桁	3			
区点1~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	区点1~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	区点1~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
271 272 273	鯖惨讃	捌撒替	錆散酸	鮫桟餐	皿燦斬	晒珊暫	三産残	傘算	参纂	蚕厂	306 307 308	詳丈情	象丞擾	賞乗条	醤冗杖	鉦剰浄飾	鍾城状	鐘場畳	障壌穣	鞘嬢蒸	上常譲	337 338 339	漕草霜	燥荘騒	争葬像	痩蒼増贈	相藻僧	窓装	糟走	総送	綜遭	聡鎗
273 274	使	刺	司	史	( ) ( 嗣	[ ر ت		仕始	仔姉	伺姿	309 310 311	醸蝕	錠拭辱	佩植尻	(埴殖伸	燭	織侵	職唇			食審	340 341 342	捉卒	臓束袖	蔵測其	贈足揃	憎造速存	促俗孫	側属尊	則賊損	即族村	息続遜
275 276 277 278 279	(子施紙諮字	屍旨紫資寺	T市枝肢賜慈	命止脂雌持	志死至飼時	I思氏視歯	士指獅詞事	始支祉詩似	孜私試	斯糸誌児	312 313 314 315	心疹身尋	慎真辛甚	/振神進尽	新秦針腎	信晋紳震訊	「森臣人迅」	]榛芯仁陣	色娠浸薪刃靭	触寝深親塵	甲診壬	343 344 345 346	- 他柁岱腿	多舵带	、 太楕待袋第択		においました。	, 一	) 堕体替隊滝	、 妥堆泰黛瀧	惰対	打耐胎代
280 281 282 283	子 耳軸湿	寸次自宍漆	总滋蒔雫疾	村治辞七質	爾汐叱	璽鹿執蔀	痔式失篠	磁識嫉偲	示鴫室柴斜	而竺悉芝	315 316 317 318	須炊瑞	酢睡髄	図粋崇	厨翠嵩	逗衰数	吹遂枢	垂酔趨	帥錐雛	笥推錘据	諏水随杉	347 348 349 350	<b>  </b>	: 苔大托茸叩	凧	貝醍拓蛸達	只	鷹濯	除滝琢 脱	託	滞鯛卓鐸 臤	1、啄濁 辿
284 285 286 287		<sup> </sup>	<b>然編者灼取</b>	具舎謝爵守	実写車酌手	部射遮釈朱受	條捨蛇錫殊	心赦邪若狩	未斜借寂珠	/煮勺弱種	319 320 320	椙	<b>胆菅澄</b>	示頗摺	高雀寸	裾	≠】	幽畝			杉制	351 352 353 354	棚担綻暖	叩谷探耽檀	但狸旦胆段	<b>達鱈歎蛋男</b>	应樽淡誕談	奪誰湛鍛	脱丹炭団	巽単短壇	竪嘆端弾	近坦肇断
288 289 290 291 292	腫綬 終輯従	趣需宗繍週戎	酒囚就習酋	首収州臭	[手儒周修舟集	(受 愁蒐醜獣	完 拾衆什縦	, 涛 洲襲住重	授	樹秋蹴十	321 322 323 324 325	勢栖西脆籍	姓正誠隻績摂	征清誓席容	性牲請惜青	成生逝	政盛醒斥跡	整精青昔蹟説	是星聖静析碩	凄晴声斉石切絶川	! 棲製税積拙	354 355 356 357	智畜	池竹仲	(	稚蓄	【き	<b>う</b> 値致秩昼瀦	知蜘窒柱猪	地遅茶注苧	弛馳嫡虫著	恥築着衷
293 294 295	夙述	宿俊	柔淑峻	(酬汁祝春)	舟集渋縮瞬	武獣粛峻	=縦塾舜盾曙	熟駿	秀讐充銃出准巡庶	叔術循	326 327 328	接蝉扇	仙撰	育折先栓?	責設千梅祭	戚赤窃占泉	跡節宣浅	<b>以</b> 説専洗	四雪尖染	9絶川潜	H 舌戦煎	358 359 360	中註丁	酎兆帖	鋳凋帳	忠駐喋庁	龍弔	張	彫	徴	五著 懲腸	貯挑
296 297 298 299	旬醇署恕	盾順書鋤	殉処薯除	淳初諸傷	準所諸償	粛竣潤暑助	叙	純渚女	序	遵緒徐	329 330 331 332	煽選全	旋繊遷禅	穿羨銭繕	箭腺銑膳	線舛閃糎	船鮮	薦前	詮善	賎漸	践然	361 362 363	暢調直	朝諜朕	潮超沈	牒跳珍	町銚賃	眺長鎮	聴頂陳	脹鳥	勅	蝶捗
300 301 302 303	妾彰松四	勝娼承梢	匠宵抄樟	升将招樵	召小掌沼	哨少捷消	商尚昇渉称	唱庄昌湘章	嘗床昭焼笑証	奨廠晶焦粧	332 333 334	曽組へ	楚蘇	狙訴:	疏阻	疎遡	き、単礎鼠	塑祖僧	岨租創!	措粗双惣	曾素叢	363 364 365 366	槌漬嬬	追柘紬	鎚辻爪	痛蔦吊	通綴釣	塚鍔鶴	栂椿	津掴潰	墜槻坪	椎佃壷
304 305	照紹	症肖	省菖	硝蒋	礁蕉	祥衝	称裳	章訟	笑証	粧詔	335 336	倉捜	喪掃	壮挿	奏 掻	爽 操	鼠宋早	層曹	匝巣	惣槍	想槽	366					[ 7	- 1	亭	低	停	偵

区点1~3桁目	In	1	2	3	点. 4	4桁 5	目 6	7	8	9	区点]~ 3桁目	0	1	2	3	点。 4	4桁 5	<b>■</b>	7	8	9	区点1~ 3桁目	n	1	2	3	点 4 4	桁E 5	<b>∃</b> 6	7	8	9
367 368 369	剃悌艇	- 貞抵訂	呈挺諦	堤提蹄	定梯	帝	底碇	庭禎	廷程	弟締	392 393	脳	_ 乃膿	一廼農	之覗	_	<b>D</b> 】	悩	濃		能	422 422	粉	糞	紛	雰		聞	丙	<del>,</del> 併		塀
370 371 372 373	的鉄転	]	鄭適填点	釘鏑天伝	逓鼎溺展殿	泥哲店澱し	摘徹添田	擢撤纏電	敵轍甜	滴迭貼	393 394 395 396	波拝倍陪	派	E  E  D  E  D  E  D  E  D  E  D  E  D	破杯	一 婆盃楳矧粕	ま 】 巴罵牌煤萩	把芭背狽	播馬肺買	覇俳輩売	杷廃配賠	423 424 425 426	幣僻片鞭	平壁篇	弊癖編	柄碧辺	別	瞥遍	閉蔑便	陸篦勉	兵米偏娩	須頁変弁
373 374 375 376	堵賭奴	塗途倒	妬都党	屠鍍冬	徒砥	斗砺	杜努唐	渡度塔	兎登土塘梼祷	吐菟奴套	397 398 399 400	陪柏爆	排培這泊縛函	X蝿白莫箱	梅秤箔駁硲	体 別 粕 麦 箸 溌	舶	伯薄	員剥迫 櫨	元博曝 幡	知拍漠 肌	426 427 428 429	穂俸抱	保募包捧	舗墓呆放	鋪慕報方	甫		歩母峰	甫簿峯	補菩崩	輔倣庖
377 378 379 380	怒宕盗答	島淘筒	凡嶋湯糖蕩	冬悼涛統藤	凍投灯到討	刀搭燈 謄	東当	桃痘		套棟等 诱	401 402 403 404	畑抜半犯	富島筏反班	八閥叛	鉢鳩帆	1	肇発塙斑藩盤	<b>筈醗蛤板販</b>	<b>三髪隼</b> 氾範	伐伴汎釆	机罰判版煩	430 431 432 433	1. 蜂亡望鉾牧	保募包捧法褒傍某防	() 泡訪剖棒吠穆	方烹豊坊冒頬	砲	縫鋒帽肪僕	胞飽忘膨	芳鳳忙謀	萌鵬房貌	蓬乏暴貿
381 382 383 384	鐙憧鴇独	.董陶撞匿読	頭洞得栃	騰瞳徳橡	I 闘童 売 凸	謄働 胴特空	豆動萄督椴	踏同道禿届	逃堂銅篤鳶豚	透導峠毒苫	405 405 406	頒	飯	畔挽 妃	繁晩 庇	経番【彼	ን ]	※磐 扉	蕃批	蛮 披	匪	434 435 436	一鉾牧本	防睦翻	·吠穆凡	類釦盆	北勃	僕 没	下殆	謀墨堀	撲幌	补 奔
385 386	寅頓	西吞	瀞曇	噸鈍	电【力	突惇	敦	沌	,,,,	苦遁 蓝	407 408 409	卑比誹枇	否泌費毘	疲	皮非眉	碑飛美	悲秘樋	緋簸	罷備	肥尾	- 斐被微 =	436 437 438	昧鱒繭	枚桝麿漫	毎亦万蔓	哩俣慢	摩		魔膜末	麻枕沫	埋鮪迄	妹 柾 侭
386 387 388	謎軟	灘難	捺汝	鍋	奈楢		内縄	乍畷	凪 南	薙楠	410 411 412 413	肘百評	1鼻弼謬豹	避琵柊必俵廟	稗畢彪描	(匹筆標病	疋逼氷秒	髭桧漂苗瀕	彦姫瓢錨	膝媛票鋲	菱紐表蒜	439 440 440	[ [ ] [ ]	営漫	万蔓	慢味	( a		E	笞	岬	密
388 389 390	虹	廿如	日尿	二 乳 韮	尼入任	弐妊	迩忍	包認	賑	肉	414 415	蛭敏	豹鰭瓶	廟品	彬		秒浜		貧	賓	頻	441 441	蜜	湊	蓑	稔	脈【む	妙]	粍	箕民	眠	務
390						ね】 ゎ 1			濡		415 416	府	怖	不扶護	付敷包	埠斧	夫普赴封	婦浮阜楓	富父附	富符	布腐物	442	夢	無	牟	矛	霧しめ		椋	婿	娘	
390 391 392	袮粘	寧	葱	猫	【熱熱		念	捻	撚	禰燃	417 418 419 420	膚武伏	: 芙舞副福		敷負蕪幅複	· / / / / / / / / / / / / /	赴封 淵		M 風 払	海葺 沸	撫蕗 仏	442 443 444	名免	命棉	明綿	盟緬	迷 面 【も	麺	鳴	姪	牝	冥滅
032	TH										421	物	鮒	份	吻	慢噴	墳	弗憤	扮	焚	奮	444					. 0		摸	模	茂	妄


区点1~ 3桁目		,	_		-/111	4桁	目	_			区点1~3桁目		_	_		点	4桁 5	目	_	_		区点1~ 3桁目			_			4桁		_	_	
3桁目 445	孟	1 毛	<u>2</u> 猛	音	4網	5 ±∓	6	<u>7</u> 儲	8	9 黙	469	<u>0</u> 漣	<u>]</u> 煉	2	3 4亩	4 聯	5	6	/	8	9	502	<u>0</u>	1 匍	2	<u>3</u>	4	5	<u>6</u> 匣	<u>7</u> 匯	8	<u>9</u> 匳
445 446 447	<b>自</b> 一 一 一 紅	七杢門	<b></b>	餅	尤	耗戻	蒙籾	油 貰	小問	烈	470	浬	蓮	廉連	練錬		3 ]					502 503 504	甸匸卮	風風夘	卆卻	卅卷		一卉厖	卍厠	準厦	夏卞 厥	四月厮
447 448 449	矢鑓	厄	役	也約	治薬	や】	爺躍	耶靖	野柳	弥薮	470 471 472 473	露牢肋	労狼録	婁篭論	廊老	呂弄聾	魯朗蝋	櫓楼郎	炉榔六	賂 浪 麓	路漏禄	505 506 507 508	厰叭吩咒	ム 叺 吝 呻 !	參吁呎咀	篡吽咏呶?	雙呀呵咄	叟听咎咐	曼吭呟咆	燮吼呱哇	叮吮呷咢	叨吶呰咸
449 450 451 452	悠祐	偷諭憂裕	愈輸揖誘	油唯有遊	癒佑柚邑	ゆ】 優湧郵】	勇涌雄	友猶融	宥猷夕	幽由	473 474 475 476 477	枠碗	鷲腕	亙	倭亘	和鰐	o 話 詫	歪藁	賄蕨	脇椀	惑湾	509 510 511 512 513 514	咥 唔售咯喩	咬咫哽啜喊喇	哄哂哮啅喟喨	哈咤哭啖啻嗚	咨咾哺啗啾嗅	咼哢唸喘嗟	哘唹唳喞嗄	哥啀啝單嗜	哦啣喙啼啃	唏啌喀喃順
452 453 454 455 456	余揚窯養	与揺羊慾	誉擁耀抑	輿曜葉欲	預楊蓉沃	傭様要浴	幼洋謡翌	妖溶踊翼	容熔遥淀	予庸用陽	478 479 480 481 482	乖亟:	弌乘士:	丐亂亢!	丕亅亰	个豫亳!	丱亊宣:	、舒从:	丼弐仍	丿于仄:	<b>乂亞仆</b> :	515 516 517 518 519	嘔嘴嚀嚼囹	嗷嘶嚊囁圀	<b>嘖嘲嚠囃囿</b>	嗾嘸嚔囀圄	嗽噫嚏囈圉	嘛噤嚥囎	嗹嘯嚮囑	<b>噎</b> യ 嚶 囓	嗤器噪嚴口 _	營嚆囂囮
456 457 458	螺乱	裸卵	来嵐	莱欄	頼濫	ら】 雷藍 b】	洛蘭	絡覧	落	羅酪	483 484 485 486 487	仂佝侑俑倅!	仗佗佯俚伜假	仞佇來俐俶(	仅 信 角 併 倡 に	仟侈儘俥倩偐	价侏俔倚倬偈	<b>伉侘俟倨俾</b> :	佚佻俎倔俯偖	估佩俘倪們	佛佰俛倥倆?	520 521 522 523 524	下	圈址地埒塢墫	國坎垓埒塋	圍圻垠堊塰	圓址垳埖毀墻	團坏垤埣塒!	圖坩垪堋堽	嗇埀垰堙塹=	圜垈埃堝墅壓壺夥	圦坡埆塲墹
458 459 460 461 462	履葎隆	李痢掠竜	梨裏略龍	理裡劉侶	璃里流慮	離溜旅	陸琉虜	律留了	利 率硫亮	吏 立粒僚	488 489 490 491 492	偃傀 僮儡	假傚僉價儺	會傅僊僵儷		傲僂儁儻	僖儂儿	做 偽儖兀	偖 僥儕兒	偬 僭儔兌	偸 僣儚兔	525 526 527 528 529	堀	壿壙壼夲奠奸	? 塋墺壘壽夸奧妁	壞壥夂夾獎	增壜夂竒奩	墸蠰敻奕	墮壟夛奐	壅壯梦奎	壓壺夥奚	墹壑壹夬奘
463 464 465	両糧厘	竜凌良林 田	寮諒淋	料遼燐		旅涼陵臨 る】	猟領輪	療力隣	亮瞭緑鱗	稜倫麟	493 494 495 496	兢冏ン几分	競冑决處罚	兩冓冱凩刪	兪冕冲凭刮	兮[冰凰	冀冤况山	口寇冽凾	囘冢凅刄剄	册寫凉刊!	冉冪凛刔	530 531 532 533	姜婀嫋	妍婬	姙婉媽	/妝姚娵嫣嬲	佞娥娶嫗	<b>侫娟婢嫦</b> 婦	妣娑婪嫩望	妲娜媚嫖	姆娉媼嫺	姨娚媾嫻
466 466 467 468	瑠 嶺齢	塁恰暦	涙 玲歴	累礼列	類【茅	<b>n</b> 】 令鈴烈	伶隷裂	例零廉	冷霊恋	励麗憐	497 498 499 500 501	刎剞劒 勣	刧剔剱辧勦	删剪劈劬飭	剴	刳剩辨劼勳	刹剳 券勵		到剽 勍勺	剋劍 勗匆	剌劔 勞匈	534 535 536 537 538	嬌孀學寔寳	嫂嬋孑斈寐尅	嬖孕孺寤將	<b>嬲</b> 孚 [ 實專	嫐孛它寢對	嬪孥宦寞尓	嬶孩宸寥尠	嬾孰冤寫尢	孃孳寇寰尨	孅孵寉寶尸

反占1∼				X	占	4桁	日				区占1~				X	点	1 桁	=				区占1~				×	点.	1 桁	=			
区点]~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	区点1~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	_ 6	7	8	9	区点1~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
539	尹	屁	屆	屎	屓				_	Ť	576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣	613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
540		屐	屏	孱	屬	Щ	山,	岃	屹	岌	577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶	614	妖	殄	殃	殍	殘	殕	殞		殪	殫
541	岑峇崗	岔	妛峩	岫	岻	屮岶	岼	岷	峅	岾	578	攝	搗	揚	搏	摧	摰	摶	摎	攪	撕	615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	579	撓	籡	撩	撈	撼						616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓		氛	氤
543	崗	嵜	崟	崛	崑嵬	雈	崢嵶	崚	崙	崘	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	617	氣	汞	汕	注	汪	沂	沍	沚	沁	沛
544	嵌	品	嵎	嵋	嵬	差	嵶	嶇	嶄	嶂	581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	618	汾	汩	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴	619	泅	派	沮	沱	迠	,	\	/-	`/	`olo
546	巓	巒	巖	<b>(((</b>	巫幄	已幃	巵幀	帋幎	帚	帙	583	攵	攷敝	收	攸	畋	效斃	敖	敕	敍	敘	620		沺	泛	泯	泙	浬	洟洌	衍	洶涓	漁
547 548	帑幟	帛幢	帶幣	帷幇	脛	并	ツ 幺	熈麼	幗	幔庠	584 585	敞斷	M 旃	敲旆	數	斂旄	発旌	變旒	斛旛	斟旙	斫无	621 622	治浚	洸浹	洗浙	洵涎	洳涕	洒濤	沙涅	浣淹	用渕	浤渊
549	順順	廂	慶	脱	廏	7T	$\Delta$	130	,	/=	586	冕	岸	帰	旁昊	昃	旻	杰	脆	昶	昴	623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	杰	淌	淨	海
550	炽」	廖	廣	斯	廚	廛	廢	廡	廨	廩	587	易	姜	飛	晉	晁	晞	畫	語	皓	晨	624	漏	淺	淙	淤	淕	淪	淮	潤	湮	淒渮
551	廬	廱	廳	廰	3	廸	升	弃	弉	彝	588	晟	哲	晰	暃	量	暎	朣	諳	暘	旗	625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湟	湍	渟
552	彛	Ť	弑	弖	砮	弭	弸	彁	彈	彌	589	暨	暹	曉	暾	暼			_	//3	-/\	626	渙湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
553	彎	弯	与 彿	彖	彗很	彙	<b>彡</b> 徇	彭	7	彷	590		曄	瞭	曖	曚 朞	曠朦	昿	曦	曩	$\Box$	627	滉	溷	滓	溽	溯	<b>滄</b> 灌	溲滬	滔滸	滕	溏
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	591	曳	曷	朏	朖	朞	朦	朧		朮	朿	628	溥滲	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	629	滲	漱	滯	漲	滌			S. I.	- mm	
556	息	忿	怡	恠	怙	怕	怩	怎	忽	怛	593	枉	杰	恋.	杼	杪	粉	枋	枦	枡	枅	630	NEE.	漾	漓	滷	澆	潺	漕	澁	깶	潯
557 558	怕	怫恆	怦恍	快	怺恃	恚恤	恁恂	恪恬	恷归	恟恙	594 595	枷	柯	枴椒	柬	枳粒	柩柧	枸	捏	柞	柝	631 632	潜澳	潜澣	潭澡	澂澤	潼澹	潘	澎澪	溜流	濂濕	源
559	協悁	悍	加惧	恣悃	悚	ЛШП	刊	门白	恫	心	596	抵架	拙榜	枹栲	柎桎	梳	松栫	檜桙	栞档	框桷	栩桿	633		净	深濱	澤	濛	濆瀉	冷瀋	濟濺	※ 瀑	濬瀁
560	IIFI	悄	悛	悖	悦	梠	悧	怰	亞	悸	597	梟	梏	梭	任梔	條	畑	梃	標	誓	桴	634	瀏	漫濾	凛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	展瀾
561	惠	惓	悴	忰	懐	悒惆	悵	悋惘	惡慍	愕	598	梵	梠	梺	椏	梍	棚桾	椁	基	椈	棘	635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱		炸	炳
562	愆	惶	惷	愀	悽惴	惺	愃	愡	惻	惱	599	椢	椦	棡	椌	棍	МП	13	/K	פויו	Alalı	636	炮	烟	杰	烝	烙	焉	烽		焙	煥
563	愍	愎	慇	愾	慤	愧	慊	愿	愼	愬	600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棄	棣	椥	637	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬		燻	熄
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫	601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹	638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖	602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽	639	燠	燬	燧	燵	燼					_
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊	603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐	640	_	燹	煋	爍	爐	爛	爨牋	爭	爬	爰
567	應	懷	懈	懃	燥懿	憺	懋	罹	懍	儒	604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃	641	爲	爻型	爼	爿	牀	牆	牋	牘	羝	牾
568	懣	懶	懺	懴	整	懽	懼	懾	戀	戈	605 606	榧椒	梗槿	榑	榠	榜	榕斬	榴樅	槞	槨	樂	642	犂狆		犇	犒	榮	犢	犧		狂	狃
569 570	戉	戍戞	戌戡	戔截	戛戮	戰	戲	戳	扁	扎	607	樛樔	性轉	權樊	槹樒	槲櫁	· 槧 樣	惟樓	榱 橄	樞樌	槭橲	643 644	狆   猗	狄猊	狎猜	狒猖	狢猝	狠猴	狡猯	狹猩	狷猥	倏猾
571	拝	担	扛	扠	扨	扼扼	慰抂	抉	拙	招	608	撮	福	橇	橢	橙	権	榜橈	樸	惧鳥	檐	645	海	須	默	獗	獪	獨	獰		獵	消獻
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	抽	抻	拏	拿	609	檍	檠	檄	檢	檣	1.48	שכו	大	-Ivie	1/15	646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	鼠	珞	璢
	拆	擔	拓	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	610	11/2/	桑	蘗	艦	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
	挌	括	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒	648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃	649	璧	瓊	瓏	瓔	珱	-				

区点1~				X	点	1桁	目				区点1~				Z	点	4桁					区点1~				Þ	点.	1桁				
区点1~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	区点1~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	区点]~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
650	١.	瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	687	粭	粢	粫	粡	粨	粳糒	粲	粱	粮	粹	724	帯	葨	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓畆	甞	688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	器	糯	725	菻	葭	萪	· 萼 萬	萼 葯	蒄	葷萵	葫	蒭葢	葮
652 653	甦	甬	里	当	畍	畊畸	畉	畛	<b>脚</b>	畚	689	糲	糴	糶	糺	紆	<b>√</b> □	v÷	木し	ФШ	4/5	726	蒂	蘸	葆	馬	約	葹	疊	蓊	益	兼
654	쨒   疊	時變	畧骨	畫疔	畭疚	晒油	當疥	疆疣	疇痂	畴疳	690 691	紵	紂絆	紜絳	紕絖	紊絎	絅絲	絋絨	紮絮	維絏	紿絣	727 728	蒿蒡	蒟	蓙蓿	蓍蓴	蒻蔗	蓚蔘	蓐蔬	蓁蔟	蓆蔕	蓖蔔
655	痃	空疵	<b>三</b> 疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	692	經	綉	條	綏	絽	綛	統	茶緊	綣	綵	729	蓼	蔡蕀	7日 蕣	<del>尊</del>	蕈	9	LUTTE	办矢	TT)	副
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳	693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	編	綟	綰	730	2	蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薔	薑	薊
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴	694	緘	絹	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐藹
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	695	縡	縒	縱繃	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
659	癩	癪	癧	癬	癰	_			_		696	縵	縹繚	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰蚩	蘿
660 661	40	癲	ダベ	癸皚	發皰	皀皴	兒皸	飯輝	皋	皎盂	697 698	繙	維艦	繹纈	繪	繩	繼纒	繻纐	纃纓	絡纏	繽纖	734 735	虍	乕	虔	號蚯	虧	虱蛆	蚓	蚣	重	蚪
662	皖盍	皓盖	哲盒	空盞	<b>观</b>	郊盤	取 盧	<b>建</b>	皺蘯	产	699	辮繊	艦纛	綱纜	纉缸	續缺	補空	拟具	桜	襚	湘蚁	736	蚋	蚌蛞	蚶弘	型蛬	蛄蛟	蛛	蚰蛯	蛉蜒	蠣蜆	炮蜈
663	뺎	影	齶	藍	罷	真	监	眦	眛	眷	700	1195%	艫	堲	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘	737	蛔蜀	蜃	蛩蜕	誓	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿蜿
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	脾	睿	睾瞿	睹	701	罟	罠羌	罨羔	罩	霖	罸	羂	羆	羃	羈	738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚蝙	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	臉	702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	739	蝴	蝗	磊	蝮	蝙					
666	瞽	瞻	矇	矍砠	矗	矚	矜	矣	矮碆磋	矼	703	羮	羶	羸	蕭	翅	翆	翊	翕	翔	翡	740	_	蝓	蝣	蝪雖	蠅	螢蟄	螟螳	螂	螯	蟋
667	砌	砒	礦	姐	礪	硅	碎	硴	答	硼	704	翦	翩	緊	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	741	螽	蟀	蟐	雖	螫	登岭	蝗	臺	蟆蟒	螻
668 669	碚碾	碌碼	碣磅	碵磊	<b>碪</b> 磬	碯	磑	磆	佐	磔	705 706	耙聚	耜聟	耡聢	耨聨	耿聳	耻聲	聊聰	聆聶	聒聹	聘聽	742 743	蟯蠑	蟲蠖	蟠蠕	蠏蠢	蠍蠡	蟾蠱	蟶蠶	蟷蠹	蜂蠹	蟒蠻
670	TUZE	磧	磚	磽	叠	礇	礒	礑	礙	礬	707	津	肆	肆	肅	蒀	盲	肚	肭	胃	脱	743	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫衫	袁	会	豊奈
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	禄	708	胂	肄胥	胙	胝	曽	胚	游	脉	膀	胱	745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	衾袙	袞袢
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉	709	脛	脩	脣	脯	腋						746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔		裙
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
674	稟	禀	稱	稻	豪穹	稷	穃	穂窗	穉窕	穑	711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤	748	褓	襃襌	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
675 676	穢窖	緩窩	龝竈	穣窰	芦霉	2 突竅	窈竄	囱窿	兆	窘寶	712 713	膣臂	腔膺	膓臉	順臍	膰臑	膵臙	膾臘	隨臈	膽臚	臀臟	749 750	褸	律襦	禅艦	襠襭	襞襪	襯	襴	襷	襾	覃
677		計	竏	一一一	窶竓	站	丘	並	邃竡	黄娭	713	臠	臧	臺	臻	师 臾	<b>婦</b>	香	胸舅	與與	薦	750 751	覈	覊	角	覘	- 7成	覩	覦	労覬	覯	早覲
678	竦	竭	竰	筑	笏	荒	笆	笳	答	笙	715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	彩	艙	艘	752	疊	覽	竟	觀	觚	觜	觝	解	觴	觸
679	笞	笵	笨	笶	筐		_	,,,,	_	_	716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱	753	覺訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	觴詁	詛
680	l	筺	笄筱	筍	笋	筌	筅	筵篦	筥	筴	717	艷	艸	₩	芍	芒	芫	芟莓	芻	芬	苡	754	詒	詆	置誑	詼	詭	詬	詢	誅	挑諍	誄
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜	718	苣苞	荷茆	育 首	草	茎笠	苺	莓	范	苻	苹	755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
682 683	箚箴	箋篆	箒篝	筝篩	筝簑	箙簑	篋篦	篁篥	篌籠	篏簣	719 720	包		自茴	茉茖	並茲	井	荀	盐	#	女	756 757	諚諞	諫諛	諳謌	諧謇	諤謚	諱諡	謔謖	諠謐	諢謗	諷謠
684	凝緩	家簓	篳	節篷	製築	装簍	<b></b> 第	来 簣	龍簧	真簪	720 721	茯	茵茫	岁	苔荔	莅	茱莚	到莪	茹芩	荐莢	苔莖	757 758	謳	改	i 警	<b>蒼</b> 調	禮	謹	選 謹	溫	護	語
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	722	莫	渉		莊	茶	莵	荳	莟荵	莠	莉	759	證	譜	譛	譚	詹	大	p#	DVI3	אמם	DIE
686	籘	籟	籤	籤	籥	籬	新	粃	粐	粤	723	莨	菴	萱	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁	760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒

区点1~3桁目	0	1	2	3	点 4	4桁 5	<b>■</b> 6	7	8	9	区点1~ 3桁目	n	1	2	3	点和	4桁 5	<b>■</b> 6	7	8	9	区点1~ 3桁目	0	1	2	3	点 4	1桁	<b>■</b>	7	8	9
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌	835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔		點	黝
762 763	豐貍	豕貎	豢貔	豬豼	<b></b>	豺戝	貂貭	貉貪	新 胎	貊貲	799 800	陏	陋陝	陷陟	陝陦	陞	陬	隍	隘	隕	隗	836 837	點電	黥鼇	黨鼈	黯皷	黴鼕	壓鼡	黷鼬		黻齊	黼齒
764 765	貳	11	貶贅	賈贊	賁贇	賤贏	賣膽	<b>齊</b> 贐	賽齎	賺	801 802	險雋	隧雉	隱	隲	隰雜	隴霍	隶雕	隷雹	佳	雎	838 839	齔鯛	齣齶	齟龕	齠	鼕齡愈	齦	事. [23]	齬	齪	齷
766	賻賍	贄員趺	質贖	員	員赭	赱	<b> </b>	<b></b> 趁	月趙	臧跂	803	湾	<b>本</b> 霓霽	雍霎霾	襍霑	雅霏	年霖	霙	包雷	霄霪	霆霰	840	凹内	堯	龍槇	龜遙	龠瑤	凜	熙			
767 768	趾	趺跣	跏	跚踈	跖踉	跌趺	跛踝	跋踞	趙跪踐	是踟	804 805	霈霹	霽	霾	靄	霏靆	霖靈	靂靹	靉	靜靼	靠鞁											
769	跟蹂	踵	跼踰	踴	蹊	灰	床	岵	践	煳	806	靤靺	配鞆	靨鞋	霑靄勒鞏	製幹章	靱鞜	鞨	鞅鞦	軽	鞳											
770 771	蹣	蹇皿	蹉蹶	蹌蹲	踏蹼	蹈躁	蹙躇	蹤躅	蹠躄	踪躋	807 808	鞴韶	韃韵	韆頏	韈頌	韋頸	韜頤	韭頡	齏頷	韲頹	竟顆											
772	躊	蹇蹕躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆	809	顧	顋	顫	顯	<sup>現</sup> 顰 颪			剆													
773 774	躱軾	躾輊	軅輅	軈輕	軋輒	軛	軣輓	軼輜	軻輟	軫輛	810 811	飆	顱	額釬	顳餃	颪餉	颯餒	颱餔	颶餘	飄餡	魒餝											
775	輌	輦	輅輳轗	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	812	餞	餤	飫餅饑	鉗	餮	餽	餾	饂	饉	饅											
776 777	轆辭	轎辯	轗	轜沖	轢洄	轣迢	轤迪	辜	辟邇	辣迴	813 814	饐涯	<b>純                                    </b>	饑馴	饒駛騁	餐饌駝	饕駘	道駑	馘駭	馥駮	馭駱											
778	逅	迹	辷迺逵遐	迚逑:	迥逕迸遒	逡	逍	迯逞	逖	逋	815	馮駲	影	駸	騁	騏	騅	駢	騙	審	騷											
779 780	逧	迹逶遏	逕溊	達遑	进 遒	逎	遉	逾	遖	遘	816 817	驅驢	影驢	無驤	驃驩	騾廳	驕麗	驍骭	驛骰	驗骼	驟髀											
781	遞	遨邉	遯邏	澆	隨邯	遲邱	邂	遽	邁郤	邀	818	髏髻	觸	髓	體髱	<b>馬</b> 縣 誤	髟	髢	髣	髦	髯											
782 783	邊郛	漫鄂	郷	部	調	が郷	邵酊	郢酖	砂酘	扈酣	819 820	苕		駟駸驀驤髓髴鬆鬪	苞鬘	髷鬚	鬟	鬢	鬛	Œ	鬧											
784 785	酥	酩	鄒酳	酲	單醋	醉爨	醂釉	醢	1 酘醫	醯釖	821 822	鬨	鬩	鬪	鬘鬮魴鯀	鬚鬯鮓鯊鯡	鬟鬲∽	鬢魄	魃鮖	魏鮗	魍											
786	醪釟	醵釡	醴釛	醺釼	釀釵	釶	鈞	釋釿	鈔	鈬	823	魎鮠	鬩 魑 鮨 鯢	魔鮴	縣	紫鯊	鮃鮹	鮑鯆	鯏	鯑	鮟鯒											
787 788	鈕鉋	鈑鉐	鉞銜	鉗銖	鉅銓	鉉銛	鉤鉚	鉈鋏	銕銹	鈿銷	824 825	鯣鰔	鯢鰉	鯤鰓	鯔鰌	鯡鰆	鰺鰈	鯲鰒	鯱鰊	鯰鰄	鰕鰮											
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮						826	鰛	鰥鱧	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚											
790 791	鍼	錙鍮	錢鍖	錚鎰	錣鎬	錺鎭	錵鎔	錻鎹	鍜鑒	鍠鏗	827 828	鱠鴃	鱧巾	鱶鴪	鱸鴦	鳧鶯	鳬鴣	鳰鴟	鴉鵄	鴈鴕	鳥鴿											
792	鏨	縮鐃	鏘鐇	鏃	頭 鏝 鐶	繆	縺	鏤	鐚	鐔	829	就強	鳩鴿鵝	編 鵞	烏鶴	鳥鵑																
793 794	鐓鑒	鐃鑄	鐇鑛	鐐鑠	鐶鑢	鐫鑞	鐵鑪	鐵鈩	鐺鑰	鑁鑵	830 831	鶫	鵝鶇	鵞褲	鵤	鵑離	鵐鶩	鵙鶲	鵲鷄	鶉鷁	鶇鶻											
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊	832	鶸	鵯鶺	鵺鷠	鴞鶇	鶤 鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭											
796 797	閔閹	関	開闊	間濶	閨舅	閨閣	開闌	閭闕	閼闔	閻闖	833 834	鷯麋	鷽麌	鷃麒	鸛麠	鸞麑	鹵麝	鹹麥	鹽麩	麁麸	塵麪											







- ソフトバンク携帯電話対応の絵文字一覧です。
- 部分は動く絵文字です。
- 絵文字を入力したメールなどを送信した場合、絵文字非対応のソフトバンク携帯電話やEメールでは表示されません。
- 一部の絵文字および動く絵文字は、相手のソフトバンク携帯電話の機種により正しく表示されない場合があります。

20

### 記号一覧

### 全角

§  $\star$  $\Rightarrow$ ヰ ТҮФХΨ

θ ικλμ パー ミリ ベーセル がん mm cm km mg kg cc m 平成 No. K.K. Tel

### 半角

● S!アプリライブラリはデータフォルダとメモリを共有しています。

スケジュール 最大100件
---------------

	アドレス帳	最大1000件
--	-------	---------

	受信ボックス	S!メール:最大700件/5MB SMS:最大300件
メール	下書き/ 送信済みボックス/ 未送信ボックス	S!メール:最大300件/5MB SMS:最大200件

	お気に入り	[Yahoo!ケータイ]最大20件/ 600KB [PCサイト]最大20件/1MB
	ブックマーク	[Yahoo!ケータイ]最大100件 [PCサイト]最大100件
Yahoo! ケータイ	履歴(URL)	[Yahoo!ケータイ] URL入力履歴:最大20件/ アクセス履歴:最大100件** [PCサイト] URL入力履歴:最大20件/ アクセス履歴:最大100件*
	キャッシュ	[Yahoo!ケータイ]600KB [PCサイト]1MB

\*\* アクセス履歴への保存可能件数はURLの長さにより変動します。

質量(電池パック	ク装着時)	約112g
サイズ(閉じた	犬態)	約51 X 109 X 12.9mm
連続待受時間	3G	約350時間
(閉じた状態)	GSM	約270時間
	3G	約180分
連続通話時間	TVコール	約90分
	GSM	約180分
	急速充電器	約160分
充電時間	シガーライター 充電器	約160分
最大出力	3G	0.25W
取八山八	GSM	2.0W

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、 電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる 時間の目安です。
- 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、 本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安です。
- 電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。
- S!アプリを起動させた状態での通話時間および待受時間は著しく短くなることがあります。

### 電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	730mAh
サイズ	約36 X 4.5 X 46mm

### 急速充電器

電源電圧	AC100V-240V、 50/60Hz共用
入力電流	0.12A
出力電圧/出力電流	DC6.0V/650mA
充電温度範囲	5~35℃
サイズ	約49 X 53 X 20mm (突起部とコードを除く)

● 定格/仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

### 索引

### 英数字

3G2-1	7
Bluetooth® 11-	4
Bluetooth®パスコード	
(認証コード) 11-	5
Cookie設定16-24	4
Flash(R)フォルダ10	
Flash®10-	
GSM2-1	
HTMLメール15-	
Language7-	
PCサイトブラウザ16-	
PCサイトブラウザ設定16-2	
PIN = F 1-	
PIN1 ON/OFF12-	
PIN1/2変更12-	
PINロック解除12-	
PUK = F 1-4, 12-5	
Referer送出16-23	
S!アドレスブック	
S!アプリ【章目次】17-	
S!タウン18-i	
S!メール15-i	
S!メール・SMS共通設定15-2	
S!メール設定15-2	
S!メール通知15-14	
S!メールの作成/送信15-(	
S!ループ 18-:	
	_

SMS15-2
S!メール・SMS共通設定15-26
SMS設定15-30
SMSの作成/送信15-11
SSL16-3
TLS16-3
TVコール【章目次】5-1
URL履歴
PCサイト16-5
Yahoo!ケータイ16-4
USB11-11
USB充電11-11
USIMアドレス帳4-5
USIMカード 1-2
Yahoo!ケータイ【章目次】16-1
「石川00:ラーラー 【手日次】10-1
+
あ
<b>あ</b> 明るさ調節
明るさ調節
明るさ調節 静止画6-4
明るさ調節 静止画 6-4 ディスプレイ 7-7
明るさ調節 静止画 6-4 ディスプレイ 7-7 動画 6-5
明るさ調節 静止画
明るさ調節 静止画
明るさ調節 静止画
明るさ調節 静止画
明るさ調節 静止画
明るさ調節 静止画
明るさ調節 静止画

アレンジ設定       15-9         アレンジメール       15-8         暗証番号       1-22         暗証番号変更       操作用暗証番号       12-2         発着信規制用暗証番号       14-10
U
イルミネーション設定
ð
内側カメラ       6-3         内側/外側カメラ切替       5-6         ボリコール       5-6         静止画/動画       6-3         運転中モード       2-22, 7-11
え
英語表示切替 7-7
英数カナ候補
エスカレーティングトーン
エーーキーアンリー8-3 絵文字一覧20-22
絵文字入力

9)
応答時間(簡易留守録)2-8
応答保留
TVコール5-4
音声電話2-7
オーディオプレイヤー9-4
オーナー情報4-16
オープン新着表示15-26
オープン着信応答8-5
オープン不在着信表示8-5
オールリセット12-8
お気に入り
お問い合わせ先一覧
おなじみ操作7-4
オフラインモード2-22
オリジナルメニュー7-5
音量設定
S!アプリ17-5
TVコール受話音量5-5
音声電話受話音量2-9
キー確認音量8-2
月旧日里
±1
か
海外時計7-3
顔文字3-9
学習履歴リセット3-12
各部の名称と機能1-5
画質
静止南 6-4

画像/音声設定7-2, 壁紙設定7-2, カメラ【章目次】	, 10-10
カメラ切替	6-3 5-6 13-2 .11-12 2-8 3-12
き	
キー確認音	8-2
キー操作ロック	
キーバックライト	8-3
記号一覧	.20-23
記号入力	
規制暗証番号の変更	. 14-10
機能一覧	20-2
機能の呼び出しかた	
<b>キャッシュメモリ</b>	16-2
急速充電器	1-14
拒否リスト編集	
切替通話	14-7
緊急通報位置通知	
緊急電話(110/119/118)	
5% I=	

区点コード一覧	20-14
区点コード入力	3-9
国番号リスト	2-18
グループ設定	4-7
クローズ自動設定	1-18
クローズ通話終了	8-5
クローズパワーセーブ	8-6

警告画面表示設定(PCサイト)	16-22
ケータイ書籍	9-14
言語設定	7-7

公開設定	5, 6-12 1-22
国際コード	
国際設定	2-17
国際電話	
海外から	
日本国内から	
国際発信	
国際ローミング	
誤操作防止	1-18
コンテンツ・キーの取得	10-6

ਣ
サーバーメール15-15 再生方法10-7 削除する
S!アブリ 17-4 アドレス帳 4-11 サーバーメール 15-16 スケジュール 13-7 メール 15-24 撮影サイズ 6-4, 6-6 残課金 2-16
U
シークレットモード       12-7         シガーライター充電器       1-16         事業者設定       2-19         事業者名表示       7-7         時刻補正       7-2         システムメッセージ       15-17         下書き (メール)       15-12         指定着信拒否設定       12-7         自動応答       8-4         自動中断時間       17-6         自動保存 (カメラ)       6-12         シャッター音       6-12         シ充電時間       1-10         受信回質       5-8         受信診定 (S!メール)       15-27         受話音量       15-27
TVコール5-5

音声電話 ......2-9

情報画面での操作	16-7
ショートカットキー	8-3
新着メール受信	
新着メールの確認	
1717E2 12 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	
<b>व</b>	
スーパークリアシャドウ	10-16
ズーム	
TVコール	
静止画	6-4
動画	6-5
スクリプト設定	16-24
スクロール単位	16-21
スケジュールアイコン	13-5
スケジュール通知	
スケジュール登録	
ストリーミング	
スヌーズ設定	
スピーカーオン/オフ	
TVコール	5-5, 5-8
音声電話	
スピードダイヤル	
スライド機能	
オープン新着表示	
オープン 新眉 気 が	
オープン不在着信表示	
クローズ自動設定	
クローズ通話終了	
クローズパワーセーブ	8-6

操作用暗証番号の変更	12-2
送信済みSMS保存	15-30
送話ミュート	5-5, 5-7
ソート (メール)	15-20
測位機能ロック	11-12
外側カメラ	6-3
その他ファイル	10-3
ソフトウェア更新	20-12
ソフトボタン	ix

た	
代替画像5-5, 5-7	7
ダイヤルボタンの文字割り当て3-3	3
ダウンロード	
S!アプリ17-2	2
おなじみ操作7-4	4
音楽/動画9-3	
情報画面の画像/音楽16-13	
テンプレート15-10	
卓上ホルダー1-15	
多者通話サービス14-7	7
5	
ちかチャット18-4	
ちかチャット18-4 着うた・メロディフォルダ10-2	2
ちかチャット	2
ちかチャット	2 5 3
ちかチャット	2 5 3
ちかチャット	2 5 3 1
ちかチャット	2 5 3 1 9
ちかチャット	2 5 3 1 9 6
ちかチャット	2 5 3 1 9 6 2

通常モード	7-11
	2-19
通話時間確認	2-14
通話設定	8-3
通話中の操作	
	5-5
音声電話	2-9
	2-15
通話料金上限設定	2-16
	2-15
通話料金表示単位	2-15
通話履歴	2-12
	7

ディスプレイ	1-8
ディスプレイアイコン	1-9
ディスプレイ設定	7-2
データ通信状態表示	1-8
<b>データフォルダ</b>	10-2
テキストブラウズ	16-21
<b>テキストメモ</b>	13-11
デルモジ表示	15-17
デルモジ表示設定	15-29
電源を入れる/切る	1-17
<b>転送電話サービス</b>	14-2
電卓	13-10
電池パック	1-10, 1-13
電池レベル表示	1-8, 1-12
電波状態表示	1-8

<b>协画撮影画面</b>	
動画の撮影	6-8
登録する	
アドレス帳	
アラーム	13-8
拒否リスト	12-6
スケジュール	13-4
スピードダイヤル	4-10
テキストメモ	13-11
ユーザー辞書	3-12
ライブモニター	16-17
<b>寺計/カレンダー表示</b>	7-7
詩計表示設定	7-2
<b>、リミング</b>	10-14

な
ナイトモード6-4, 6-12
ナビゲーションボタンix
ı—
Œ
日時設定 1-19
認証コード
(Bluetooth®パスコード) 11-5
認証情報保持16-24
ね
ネットワーク自動調整 1-18
ネットワーク接続型S!アプリ 17-2
ネットワーク表示
ネットワークモード2-17
1,01000
は
バーコードリーダー9-11
配色パターン
配信確認15-26
バイブレーション
S!アプリ 17-6
電話/メール7-10
バックアップ

S!アドレスブック .......4-13 メモリカード ......10-23 バックグラウンド再生 ......9-5

バックライト	
S!アプリ	17-6
TVコール	5-8
ディスプレイ	
発信規制	
発信者番号通知サービス	
発信履歴2-	4, 2-12
発着信規制サービス	14-8
発着信規制用暗証番号	
発着信規制用暗証番号の変更	14-10
ハンズフリー設定	11-10
ハンズフリー通話	
ハンズフリーモード	
ひ	
	10-2
ピクチャーフォルダ	
	1-19
ピクチャーフォルダ 日付/時刻の設定	1-19
ピクチャーフォルダ 日付/時刻の設定 日付/時刻の表示形式	1-19 7-4
ビクチャーフォルダ 日付/時刻の設定 日付/時刻の表示形式 表示切替	1-19 7-4 4-10
ビクチャーフォルダ 日付/時刻の設定 日付/時刻の表示形式 表示切替 アドレス帳	1-19 7-4 4-10
ピクチャーフォルダ 日付/時刻の設定 日付/時刻の表示形式 表示切替 アドレス帳 サムネイル/リスト	1-19 7-4 4-10
ピクチャーフォルダ 日付/時刻の設定 日付/時刻の表示形式 表示切替 アドレス帳 サムネイル/リスト 本体メモリ/メモリカード	1-19 7-4 4-10 10-5
ビクチャーフォルダ	1-194-1010-513-2
ビクチャーフォルダ 日付/時刻の設定 日付/時刻の表示形式 表示切替 アドレス帳 サムネイル/リスト 本体メモリ/メモリカード 表示形式 カレンダー	1-194-1010-513-213-2

		7	
	1		
ı			

フィーリングメール	
フィーリング設定 15-	10, 15-28
フィーリングメールの作成	15-10
フィーリングメールの受信	15-13
フォルダ/ファイルの管理	
(データフォルダ)	10-16
フォルダ振り分け	
ブックサーフィン®	9-14
ブックフォルダ	
ブックマーク	16-9
プッシュトーン	2-11
プライベートモード	11-10
ブラウザ位置情報送信	11-12
ブラウザ初期化	16-22
フルスクリーン再生(動画)	9-7
プレイモードアイコン	9-4
プレイモード設定	9-8
プレイリスト	9-9
フレーム追加	10-15

ヘルフ	
カメラ	6-12
メディアプレイヤー	9-8
文字の入力方法	3-2
<b>変換機能</b>	3-10
变換候補	3-10
反信時自動学習	15-27

ほ	む	ŧ
ボイスレコーダー2-10, 13-12	ムービーフォルダ10-2	モード設定7-11
ホーム時計7-3	ムービープレイヤー9-6	文字サイズ
呆証20-33		Yahoo!ケータイ16-21
呆存先	ath .	メール15-26
アドレス帳4-10	9)	文字の入力方法【章目次】3-1
静止画6-4	鳴動時間7-9	
動画6-5	メインディスプレイ7-2	Ю
呆存容量確認(カメラ)6-12	メインメニュー1-20	ly .
ボタン設定8-2	メインメニューアイコン7-5, 10-12	有効期限設定(SMS)15-30
呆留2-11	メール【章目次】15-1	ユーザー辞書3-12
ホワイトバランス	メール使用禁止12-5	ユーザーモード7-11
TVコール5-7	メディアプレイヤー9-2	
静止画6-4, 6-12	メニューテーマ切替7-4	. F
動画6-5, 6-12	メニュー番号1-21	
本文引用(S!メール)15-27	メモリカード10-19	予測候補3-10
本文入力設定(SMS)15-30	メモリカードシンクロ17-6	読み込み
	メモリカードチェック10-22	S!アドレスブック4-13
<b>±</b>	メモリカードバックアップ 10-23	メモリカード10-23
ठ	メモリカードフォーマット 10-21	
マイ絵文字10-3	メモリ操作(Yahoo!ケータイ) 16-22	5
<b>寺受表示設定</b>	メモリ容量一覧20-24	
ディスプレイ7-7	メモリ容量確認	ライブモニター16-17
ライブモニター16-20	アドレス帳4-6	
マナーモード 2-20, 2-21, 7-11	カレンダー13-5	b
	データフォルダ10-5	U# 47 10.14
24	メール15-4	リサイズ10-14

ミュージックサーチ ......9-3 ミュージックフォルダ ......10-2

### 保証とアフターサービス

### 保証について

SoftBank 810P本体をお買い上げいただいた場合は保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(ぱ P.20-9) をお読みの上、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合はご契約いただいた各地域の故障 受付(プP.20-34) または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) 紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

### ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

### ■ 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・	総合案内	€ 0088-240-157 (無料)
福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・ 埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・ 富山県・石川県・福井県	紛失・故障受付	⑥ 0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	② 0088-241-157 (無料)
	紛失·故障受付	② 0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	€ 0088-242-157 (無料)
八败的 · 兴净宗 · 尔即的 · 示及宗 · 《赵昊宗 · 仙歌山宗	紛失·故障受付	③ 0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・	総合案内	⑤ 0088-250-157 (無料)
香川県·愛媛県·高知県·福岡県·佐賀県·長崎県· 大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	紛失·故障受付	<b>⑥</b> 0088-250-113 (無料)

### SoftBank 810P取扱説明書

### 2012年3月 第4版発行 ソフトバンクモバイル株式会社

※ ご不明な点はお求めになられたソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: SoftBank 810P

製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となって お持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、 リサイクルを行っています。

- ※ 回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※ プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(アドレス帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。



